

Chief Architect X12

[Switch to English](#)

Contents

- 1 Bevezet?
- 2 BIM vagy CAD
- 3 Ismerkedés a Chief Architect-el
 - ◆ 3.1 GUI áttekintése
 - ◇ 3.1.1 Modell?l a tervrajzig
 - ◇ 3.1.2 A grafikus interfész elemeit
 - ◇ 3.1.3 Nézetek a CA-ban
 - ◇ 3.1.4 Project Browser
 - ◆ 3.2 Készítsünk egy egyszer? tervrajzot
- 4 Alapm?veletek objektumokon
 - ◆ 4.1 Elemek mozgatása, átméretezése
 - ◇ 4.1.1 Objektum rajzolás pontos mérettel
 - ◇ 4.1.2 Objektum szabad mozgatása két tengely mentén
 - ◇ 4.1.3 Objektum átméretezése pontos méretre
 - ◇ 4.1.4 Deck mozgatása falhoz képest
 - ◇ 4.1.5 Elem másolása és mozgatása
 - ◇ 4.1.6 Többszöri másolat készítése (Multiple copy)
 - ◇ 4.1.7 Point to Point Move
 - ◇ 4.1.8 Rotate around custom point
 - ◇ 4.1.9 Point to point resize
 - ◇ 4.1.10 El?re/hátra mozgatás 2D nézetben (Draw order)
 - ◆ 4.2 Elemek kijelölése
 - ◇ 4.2.1 Elemek kijelölése tab-al
 - ◇ 4.2.2 Azonos típusú elemek kijelölése shift-el
 - ◇ 4.2.3 Azonos típusú elemek kijelölése 'Select similar' eszközzel
 - ◇ 4.2.4 Elemek kijelölése törlése
 - ◆ 4.3 Elemek manipulációja
 - ◇ 4.3.1 Fillet and Chamfer Tools (kerekítés levágás)
 - ◇ 4.3.2 Trim and Extend Commands
- 5 Legfontosabb CA alapfogalmak
 - ◆ 5.1 Rétegek és rétegcsoporthok
 - ◇ 5.1.1 Rétegcsoporthok beállítása
 - ◇ 5.1.2 Active Layer Display Options
 - ◆ 5.2 Eszközök Alapértelmezett beállításai
 - ◇ 5.2.1 Tervrajz specifikus alapértelmezett beállítások (Default Settings)
 - ◇ 5.2.2 Dinamikus alapértelmezett beállítások (Default Sets)
 - 5.2.2.1 Default set beállítások
 - 5.2.2.2 Active Default set
 - ◆ 5.3 Reference display
 - ◇ 5.3.1 'Referencia display' beállítása 2D alaprajz nézetben
 - ◇ 5.3.2 'Referencia display' beállítása 3D nézetekben
 - ◆ 5.4 Saved view
 - ◇ 5.4.1 Saved planview
 - ◇ 5.4.2 Saved camera view
 - ◇ 5.4.3 Saved cross section view
 - ◇ 5.4.4 Saved CAD details
- 6 Section/Elevation
 - ◆ 6.1 Bevezet?
 - ◆ 6.2 Elevation
 - ◇ 6.2.1 Auto generate elevations
 - ◆ 6.3 Cross section
 - ◇ 6.3.1 Backclipped cross section
 - ◇ 6.3.2 Stepped section view
 - ◇ 6.3.3 3D metszet
 - ◇ 6.3.4 Metszet to CAD konverzió
- 7 3D kamera nézetek
- 8 Building tools
- 9 Wall and railing tools
 - ◆ 9.1 Bevezet?
 - ◆ 9.2 Specification dialog
 - ◇ 9.2.1 General fül
 - ◇ 9.2.2 Structure fül
 - ◇ 9.2.3 Roof
 - ◇ 9.2.4 Wall type
 - ◇ 9.2.5 Fal szerkezet
 - ◇ 9.2.6 Wall material region
 - ◇ 9.2.7 Fűrd?szoba fal csempézése (cover wall with tile)
 - ◆ 9.3 Pony wall
 - ◆ 9.4 Railing and deck tool
- 10 Abalak és ajtók
 - ◆ 10.1 Ablakok
 - ◇ 10.1.1 General fül
 - ◇ 10.1.2 Options fül
 - ◇ 10.1.3 Casing fül
 - ◇ 10.1.4 Sill fül
 - ◇ 10.1.5 Sash fül
 - ◇ 10.1.6 Frame fül
 - ◇ 10.1.7 Lite
 - ◇ 10.1.8 Treatment fül
 - ◇ 10.1.9 Framing fül
 - ◆ 10.2 Egyedi sill (párkány)
 - ◇ 10.2.1 Küls? párkány testreszabása
 - ◇ 10.2.2 Bels? párkány tesztire szabása

- 11 Roofing plan
 - ◆ 11.1 Tet?kr?l általában
 - ◇ 11.1.1 Fal tet? beállításai
 - ◇ 11.1.2 Szoba tet? beállításai
 - ◇ 11.1.3 Build roof dialógus
 - ◆ 11.2 Manual roof plane for hiproof
 - ◇ 11.2.1 Roof plane rajzolása
 - ◇ 11.2.2 Roof plane-ek összekötése
 - ◇ 11.2.3 Komplex formák rajzolása
 - ◇ 11.2.4 Roof plane Specification
 - ◇ 11.2.5 Roof plane troubleshooting
 - ◆ 11.3 Manual roof plan for gable roof
 - ◇ 11.3.1 Roof plan felhelyezése
 - ◇ 11.3.2 Tet? kihúzása az oromfalakig
 - ◇ 11.3.3 Manual attic walls
 - ◆ 11.4 Manual roof plan for shed roof
 - ◆ 11.5 Automatic roof plane
 - ◇ 11.5.1 Hogyan m?ködik
 - ◇ 11.5.2 Korábbi módosítások megtartása
 - ◇ 11.5.3 Orom falak kezelése (Gable roof)
 - ◆ 11.6 Attic wall
 - ◇ 11.6.1 Gable wall (orom fal)
 - ◇ 11.6.2 Hip roof alatti fal
 - ◇ 11.6.3 Manuális attic wall
 - ◆ 11.7 Dimensioning roof plan
 - ◇ 11.7.1 Gerinc hosszának megjelenítése
 - ◇ 11.7.2 Tet? d?lésszöge
 - ◇ 11.7.3 Dimenzió színe és mérete
 - ◇ 11.7.4 Angular dimension címke átírása
- 12 Ceiling plan
- 13 Foundtaion
- 14 Materials and symbols
 - ◆ 14.1 Áttekintés
 - ◆ 14.2 Mik azok az anyagok
 - ◆ 14.3 Anyag típusok szerkesztése
 - ◇ 14.3.1 Framing típus
 - ◆ 14.4 OSB anyaga (egy jó kis példa)
 - ◆ 14.5 Egyedi material hozzáadása
 - ◆ 14.6 Egyedi objektumok és formák legyártása (Symbol)
 - ◇ 14.6.1 Áttekintés
 - ◇ 14.6.2 Egyedi 2D molding legyártása
 - ◇ 14.6.3 3D-s symbol létrehozása
 - ◆ 14.7 3D objektumok importálása
 - ◆ 14.8 2D objektumok importálása CAD rajzokba
- 15 Framing
 - ◆ 15.1 Bevezet?
 - ◆ 15.2 Generate wall framing
 - ◇ 15.2.1 Alapok
 - ◇ 15.2.2 Framing generálás egy falra
 - ◇ 15.2.3 Framing manuális módosítása
 - ◇ 15.2.4 Framing kikapcsolása
 - ◇ 15.2.5 Automatikus blocking
 - ◇ 15.2.6 Framing schedule
 - ◇ 15.2.7 Oldalnézet framing -el
 - ◇ 15.2.8 Wall framing labels
 - ◇ 15.2.9 Sarkok találkozások módosítása
 - ◇ 15.2.10 Delete wall framing
 - ◇ 15.2.11 Framing reference
 - ◇ 15.2.12 Balloon framing
 - ◇ 15.2.13 Rainscreen 1
 - ◇ 15.2.14 Rainscreen 2
 - ◆ 15.3 Ceiling framing
 - ◆ 15.4 Floor framing
 - ◇ 15.4.1 Födém struktúra definiálása
 - ◇ 15.4.2 Stud osztásköz és irány definiálása
 - ◇ 15.4.3 Bearing lines
 - ◇ 15.4.4 Floor blockings
 - ◇ 15.4.5 Joist manuális rajzolása
 - ◆ 15.5 Windows and doors
 - ◇ 15.5.1 General / Size and position
 - ◇ 15.5.2 Framing fül
 - ◆ 15.6 Roof trusses
 - ◇ 15.6.1 Bevezet?
 - ◇ 15.6.2 Truss rajzolás
 - ◇ 15.6.3 Truss CAD detail
 - ◇ 15.6.4 Truss fal mellé mozgatása
 - ◇ 15.6.5 Truss átméretezése
 - ◇ 15.6.6 OSB sheeting megjelenítése
 - ◇ 15.6.7 Beépített padlástér kialakítása
- 16 Schedules
 - ◆ 16.1 Áttekintés
 - ◆ 16.2 Schedule specification
 - ◆ 16.3 Note schedule
 - ◇ 16.3.1 Bevezet?
 - ◇ 16.3.2 Note-ok kezelése
 - ◇ 16.3.3 Schedule hozzáadása
 - ◇ 16.3.4 Note típusok kezelése
 - ◇ 16.3.5 Küldés Layout-ra
 - ◇ 16.3.6 Note egyedi mez?k használata
 - ◇ 16.3.7 Rubby makrok használata note-okon
 - ◆ 16.4 Window and door schedule
 - ◇ 16.4.1 Callout vagy label

- ◊ 16.4.2 Ablak/Ajtó címkék
 - ◊ 16.4.3 Callout/Címke szövegének mérete
 - ◊ 16.4.4 Callout keret méret
- 17 Electrical & HVAC & Plumbing
- 18 Terrain (Domborzat)
 - ◆ 18.1 Terrain eszköztárak
 - ◆ 18.2 Terrain stílusának beállítása
 - ◆ 18.3 Terrain kezelése
 - ◊ 18.3.1 North pointer
 - ◊ 18.3.2 Sun angle
 - ◊ 18.3.3 Rebuild terrain
 - ◊ 18.3.4 Domborzati magassági vonalak megjelenítése
 - ◆ 18.4 Terrain megírása
 - ◊ 18.4.1 Draw lot perimeters, import terrain image
 - ◊ 18.4.2 Utility schedule
 - ◊ 18.4.3 Terrain metszet
 - ◆ 18.5 Épület feltüntetése a helyszín rajzon
 - ◆ 18.6 Terrain formálása
 - ◊ 18.6.1 Terrain wall
 - ◊ 18.6.2 Retaining wall
 - ◊ 18.6.3 Lépcs? lejt?n
- 19 Layouts
 - ◆ 19.1 Layout áttekintés
 - ◊ 19.1.1 Létrehozás
 - ◊ 19.1.2 Layout elemei
 - ◆ 19.2 Layout használata
 - ◊ 19.2.1 Bevezet?
 - ◊ 19.2.2 Küldés a layout-ra
 - ◊ 19.2.3 Rajz stílusa / frissítés a layout-on
 - ◊ 19.2.4 Plot line - layout box szerkesztése
 - ◊ 19.2.5 Layout box-ok átméretezése
 - ◊ 19.2.6 Méretarány megjelenítése
 - ◊ 19.2.7 3D-s nézet és képek a layout-on
 - ◆ 19.3 Layout templét létrehozása
 - ◊ 19.3.1 Bevezet?
 - ◊ 19.3.2 Templét legyártása
 - ◊ 19.3.3 Templét mentése
 - ◆ 19.4 Több oldalas layout templét + tartalomjegyzék
 - ◊ 19.4.1 Oldal címek és label-ek beállítása
 - ◊ 19.4.2 Tartalomjegyzék
 - ◊ 19.4.3 Disclaimers/Notes
 - ◊ 19.4.4 Layout templét mentése
 - ◆ 19.5 Terv/épület adatok, méretek
 - ◊ 19.5.1 Szobák mérete és alapterülete
 - ◊ 19.5.2 Szoba jegyzék / room schedule
 - ◊ 19.5.3 Lakóterület / living area
 - ◊ 19.5.4 Szintenkénti lakóterület kiszámolása
- 20 Material list
 - ◆ 20.1 Anyagok és komponensek
 - ◊ 20.1.1 Ruby alapok
 - 20.1.1.1 Mi az a Ruby
 - 20.1.1.2 Ruby konzol
 - 20.1.1.3 Objektum összes attribútumának listázása
 - ◊ 20.1.2 Komponens mennyiségek megadása (Component count)
 - ◊ 20.1.3 Szobák alapterülete a komponens fülön
 - ◊ 20.1.4 Ruby makrók használata
 - ◊ 20.1.5 Anyag tulajdonságok
 - ◆ 20.2 Anyaglista készítése a modellb?l
 - ◊ 20.2.1 Generálás
 - ◊ 20.2.2 Lista áttekintése
 - ◊ 20.2.3 Anyagok megkeresése a modellben
 - ◊ 20.2.4 Automatikusan hozzáadott anyagok
 - ◊ 20.2.5 Megjeleníten? kategóriák kiválasztása
 - ◊ 20.2.6 Foundation materials
 - ◊ 20.2.7 Materiallist egy falra
 - ◊ 20.2.8 H?szigetel? anyagok az anyaglistában
 - ◆ 20.3 Structural member reporting
 - ◊ 20.3.1 Áttekintés
 - ◊ 20.3.2 Elérhet? gerenda/palló méretek beállítása
 - 20.3.2.1 Material List Report Method
 - 20.3.2.2 Consolidate Unhandled Boards
 - 20.3.2.3 Buy list board sizes
 - 20.3.2.4 Kerf Width
 - ◊ 20.3.3 Default beállítások
 - ◊ 20.3.4 Strukturális elemek árának beállítása
- 21 Életh? kimenetek/Renderelési technikák
 - ◆ 21.1 Fény/Nap beállítások
 - ◆ 21.2 Renderelési technikák
 - ◊ 21.2.1 Bevezet?
 - ◊ 21.2.2 Physically Based
 - ◆ 21.3 Nem valós idej? sugárkövetés (Ray Trace)
 - ◆ 21.4 Walkthrough
- 22 Hogyan készült? (Tippek és trükkök)
 - ◆ 22.1 Deck a küls? szigetelés el?tt
 - ◆ 22.2 Erkélyt tartó gerenda és oszlopok
 - ◊ 22.2.1 Beam megrajzolása
 - ◊ 22.2.2 Oszlopok megrajzolása
 - ◊ 22.2.3 Rim board
 - ◆ 22.3 OSB-zet erkély
 - ◊ 22.3.1 Erkély bels? burkolata
 - ◊ 22.3.2 Tet? alatti burkolat
 - ◆ 22.4 Tet? síkját követ? korlát

- ◆ 22.5 Tet? egyedi truss kiosztása
- ◆ 22.6 Pince lejáró
- ◆ 22.7 K?kerítés kertkapuval
- ◆ 22.8 Kerítés lábazattal,vízszintes deszkázattal
 - ◇ 22.8.1 Terrain wall mint lábazat
 - ◇ 22.8.2 Kerítés nyomvonala
 - ◇ 22.8.3 Vízszintes deszkázatú panelek
 - ◇ 22.8.4 Vízszintes deszkázatú kertkapu
- ◆ 22.9 Acél I-gerenda + párnafák
- ◆ 22.10 A fal küls? borítása ne lógjon lejjebb a button plate-nél
 - ◇ 22.10.1 Mit szeretnénk
 - ◇ 22.10.2 Megoldás ha csak alap van alatta
 - ◇ 22.10.3 Megoldás ha alaksori szoba van alatta
- ◆ 22.11 Bejárat feletti ejtett plafon és kövezett bejárat
 - ◇ 22.11.1 Padló definiálása
 - ◇ 22.11.2 Plafon definiálása
 - ◇ 22.11.3 I-gerenda burkolása fallal
- ◆ 22.12 Bejárat el?tti lépcs?
 - ◇ 22.12.1 Deck létrehozása
 - ◇ 22.12.2 Lépcs? létrehozása
- ◆ 22.13 Lépcs?ház
 - ◇ 22.13.1 A falak lefutnak az alaksorba
 - ◇ 22.13.2 Ferde fal a lécs? tetején
- ◆ 22.14 CAD rajzok
 - ◇ 22.14.1 Anchor bolts layout
 - ◇ 22.14.2 CAD detail drawing
 - ◇ 22.14.3 Break line
- ◆ 22.15 Floor plan
 - ◇ 22.15.1 Interior dimensions
- 23 Troubleshooting
 - ◆ 23.1 A fal framing belelóg az I-joist-ba
 - ◆ 23.2 A fal nem éri el a plafont
 - ◆ 23.3 A tet? alatti ereszt nem zárt doboz
 - ◆ 23.4 Plafon egy csíkban túl lóg
 - ◆ 23.5 Terasz feletti plafon hiányzik
 - ◆ 23.6 Truss tuskével végz?dik
 - ◆ 23.7 Nem jelennek meg a dimension vonalak szerkesztés közben

Bevezet?

A könyv célja, hogy segítsen megtenni a kezd? lépéseket kezd? tervez?knek, akik most ismerkednek csak a Chief Architect programmal. Nem az volt a célunk, hogy a S?g? tartalmát másoljuk össze egy könyvbe, hanem hogy összefüggéseiben mutassuk be a Chief Architect (röviden CA) alapvet? eszközeinek a használatát és alap filozófiáját. Ugyan rengetek valóban remek CA oktató videó érhet? el publikusan a különböz? videómegosztókon és a CA saját weboldalán is, és tényleg nagyon magas min?ség? beépített s?g? található a CA-ban, mégis összefüggéseiben megérteni a CA grafikus interfészének és különböz? alap eszközeinek a m?ködését nem magától értet?d?. Az els? lépések megtételéhez kívánunk mankót nyújtani a kezd? CA felhasználóknak a legfontosabb eszközök bemutatásával, összetett modellek elkészítésnek a leírásával, valamint tipikus hibajelenségek magyarázatával.

A CA-ban az alapkoncepció teljesen más mint az AutoCAD-ben. A CA szoftvert arra találták ki, hogy lakóépületeket tervezzünk benne, nem egy univerzális CAD tervez? program. (Computer-Aided Design). Nagy különbség az AutoCAD programhoz képest, hogy a renderelt, mozgatható 3D modell alapértelmezetten el?áll, nem úgy mint AutoCAD-ben, ahol a modellt?l külön tudunk 2D-s renderelt képeket el?állítani. A szoftver minden porcikája épület tervezésre van kitalálva. Nem épületeket hanem pl. mechanikus gépeket, járm?veket nem lenne lehetetlen benn tervezni, de nagyon nem lenne praktikus. F?bb jellemz?k:

- BIM (Building Information Modelling) alapú építészeti tervez? program.
- A 3D modell alapértelmezetten el?áll
- A szokványos tervjaz formák el?állításra van kihegyezve: floor plan, elevations, sections, site plan, roof plan, ceiling plan, framing plan.
- Nagyon gazdag a beépített kiegészít?k könyvtára. Nagyon sokféle épít?anyag, bútor, és egyéb kiegészít?k is megtalálhatók benne.
- El?állítja kapásból a tet?, a földem és a falak váztervét is favázis illetve fémvázis épületek estében.
- Képes kiszámolni pontosan és tételeken, hogy mennyi épít?anyagra van szükség az utolsó kilincsig.

Véleményem szerint a CA egy fantasztikus családi ház tervez? szoftver, aminek a tanulási görbéje messze nem olyan meredek, mint a versenytársainak (Autodesk-Revit, IBM-Archicad, AutoCAD-Architecture), ugyanakkor családi ház, és egy két szintes kereskedelmi épületek tervezésében verhetetlen!

A Chief Architect programcsaládnak három változata létezik, melyek nagyban hasonlítanak egymáshoz:

- Chief Architect Premier: A Premier szoftver a zászlóshajója a CA termékeknek, ez a teljes érték? tervez? szoftver, mely a CA teljes funkcionalitását tartalmazza. Els?sorban építészmérnököknek készült professzionális felhasználásra.
- Chief Architect Interior: A CA termékcsalád egy olyan változata, ami kifejezetten a bels? design elkészítéséhez szükséges eszközkészletet tartalmazza csak. Els?sorban bels? építésznek számára készült.
- Home designer: A Premier egy egyszerűsített változata, ami els?sorban a "Csináld Magad Mozgalom" (DIY) tagjainak készült, olyan lelkes amatőröknek, akik maguk szeretnék megtervezni a házukat, de nincs szükségük a Premier teljes funkcionalitására. A Premier és a Home Designer között van átjárás, kompatibilisek egymással a fájlformátumaik.

Ebben a könyvben kizárólag a **Chief Architect Premier** szoftvercsomag X12 és X13-as változatával fogunk foglalkozni. (A könyv írásának befejezésekor jelent meg az X13-as verzió) Ett?l újabb és régebbi változatok használatának megismerését is nagyban támogathatja könyv, hiszen az egyes verziók között az eltérés sosem fundamentális, az alapkoncepció nem változik.


BIM vagy CAD

<https://www.youtube.com/watch?v=bEwLTYN56zE>


A BIM és a CAD rövidítésekkel gyakran találkozunk számítógépes tervez? programok esetén. El?járóban elmondhatjuk, hogy a Chief Architect, a versenytársaihoz hasonlóan egy CAD alapú BIM tervez?program. De mit is jelentenek ezek a kifejezések:

- **CAD (Computer-Aided Design):** 2D vagy 3D számítógépes modellezést támogató rendszer. A tér vonalakkól, és egyszer? geometriai formákból épül fel (téglatest, kocka, kúp, háromszög, stb.). Az egyes elemek a modellben nem épít?ipari épít?kockák, nem rendelkeznek specifikus építészeti tulajdonságokkal és paraméterekkel, pusztán geometriai tulajdonságaik vannak. Pl. egy ablakot reprezentáló modell téglatestekb?l és téglalapokból épül fel, de ezen geometriai formák összességét nem tekinti a program ablaknak, nem rendelkezik egy ablak paramétereivel, mint pl az ablakkeret anyaga, az ablak üvegezése, U értéke, vagy gyártója. Tehát a program számára az ablak nem jelenik meg mint építészeti épít?kocka.
- **BIM (Building Information Modelling):** A BIM a CAD-re épül? épít?ipari rendszer. A CAD-el ellentétben, a BIM tervez?programokban minden a modell térbe helyezett tárgy építészeti tulajdonsággal van felruházva. Pl egy ablakról tudja a program hogy az egy ablak, rendelkezik egy ablak összes paraméterével és tulajdonságával. Pl. az üvegesé fajtája, a plafontól való távolsága, az ablak gyártója, párkány típusa, és így tovább. Ha az egész modellt BIM komponensekb?l állítjuk össze, akkor a program automatikusan ki tudja nekünk generálni az anyaglistát, és egy olyan részletes terv dokumentációt, ami alapján az épület már megépíthet?. Egy BIM szoftverben minden speciális tulajdonságokkal bír. Pl. a CA-ban egy konyhának megjelölt helyiség esetében a CA tudni fogja, hogy az aktuális szabványoknak megfelelően pontosan milyen magasra és a szoba milyen pontjaira kell konnektorokat és villanykapcsolókat kiosztania.


Tekintsük az alábbi két alaprajzot:



A bal oldali alaprajz CAD vonalakkól készült terv. A program számára az alaprajz pusztán vonalak összessége, amik egy téglalapot alkotnak. Ha megnyitjuk a falat alkotó vonalak tulajdonságait, láthatjuk, hogy azok pusztán geometriai vonalak:




Ha viszont most megnyitjuk a baloldali alaprajzon egy falszakasz beállításait, akkor láthatjuk, hogy a CA tudja, hogy ez egy fal típusú objektum, ami 100-as nagyságrend? beállítással rendelkezik, kezdve a magasságtól, a rétegtenden át a felette lévő tet? tulajdonságáig.



CA-ban minden BIM komponens nagyon széleskör? beállításokkal rendelkezik. Minden BIM komponensb?l készült tárgy meg fog jelenni a részletes anyag listában az anyagnak megfelelő? mértékegységben, ami lehet tábla, négyzetméter, köbméter, stb. Tárgyakat el?állíthatunk "hagyományos" módon is 3D-s geometriai formákból, azonban ezek nem fognak értelemszerűen megjelenni az anyag listában.

A CA-ban van egy beépített CAD menü, ami a 2D CAD eszköztárat tartalmazza.



Ezen eszközök segítségével elsősorban 2D-s részletrajzokat készíthetni, illetve a metszetekből készült 2D-s rajzokat fejleszthetjük velük tovább, ahogy ezt majd látni fogjuk későbbi fejezetekben.

Ismerkedés a Chief Architect-el

Ebben a fejezetben röviden át fogjuk tekinteni a CA felületi elemeit, alap fogalmait, aminek az alapszint ismerete elengedhetetlen a program gördülékeny használatához. Fontos, hogy többek között megértsük a CA-ban használt 'View' (nézet), 'Layer' (réteg) és 'Layer set' (réteg csoport) fogalmakat, melyek némiképp különböznek a "tradicionálisnak" mondható AutoCAD terminológiától. Ezen fejezet elolvasása után már a CA oldalán elérhető oktató videók is sokkal könnyebben megérthetők lesznek, ha már érteni fogjuk a különböző komponensek közötti összefüggéseket.


GUI áttekintése

A kezelőfelület első ránézésre sokkal egyszerűbbnek tűnhet, mint amit az AutoCAD-ben vagy más CAD tervezőprogramokban megszokhattunk. De ez ne tántorítson el minket. Ennek ellenére egy nagyon kifinomult, sokoldalú lakóház és kisebb, pár szintes kereskedelmi épülettervező programmal állunk szemben. A tanulási görbéje lényegesen laposabb, mint a konkurens tervezőprogramoké, így sokkal kisebb időbefektetéssel már el tudunk állítani egyszerűbb terveket. Persze az ördög itt is a részletekben rejlik, a bonyolult, összetett modellek készítése már a CA-ban sem magától érthető feladat, gördülékenyen akkor fogunk csak tudni dolgozni a kezelőfelületen, ha megismerjük a programban rejlő összes lehetőséget. Ahogy más tervezőprogramokban, úgy a CA-ban sincs mindenre beépített megoldás. Viszont ha ismerjük a GUI összes csínját bínját, akkor már csipőből tudhatjuk a kerülő megoldásokat, limitációkat, anélkül, hogy értékes órákat veszítenénk a keresgéléssel.

Modelltől a tervrajzig


CA-ban minden projekt alapja a 'plan', vagyis a terv, amiket a *.plan kiterjesztésű fájlokban tárol a program. Egy plan fájl egy épületnek a komplett 3D modellje, tehát nem tartalmazza a kinyomtatható tervdokumentációt. Egy *.plan fájl felfogható a modelltérnek az AutoCAD-ben. Amikor a 3D-s modellünk elkészült, akkor annak a kiválasztott nézeteiből létre tudjuk hozni a kinyomtatható, méretarányos tervdokumentációt, CA terminológiával a 'layout'-ot (elrendezést). A tervdokumentációkat (annak minden oldalával és borítójával együtt) a *.layout kiterjesztésű fájlokban tárolja a CA. A 'layout' (elrendezés) az AutoCAD-ben a papírtérnek feleltethető meg. Egyszerre mindig egy adott *.plan fájlban dolgozunk (modell tér). Ha kész vagyunk a model elkészítésével, akkor a modellből képezett 2D-s vagy 2D-re vetített nézeteit el tudjuk küldeni az éppen aktív méretarányos tervdokumentáció (layout) a megfelelő oldalára, vagyis a 3D modellt leképezzük két dimenzióra a tervrajzon, ahol a modell már nem szerkeszthető, kvázi képként kezeli a layout. Azért csak kvázi kép, mert ha a modellen módosítunk a *.plan-ben, akkor képes frissíteni automatikusan a nézetet is a *.layout-ban, ahogy ezt majd látni fogjuk. A plan fájl a 3D-s modellen kívül tartalmaz még 2 dimenziós metszeteket, homlokzati nézeteket, 3D-s kamera képeket és CAD részletrajzokat is.

<https://www.youtube.com/watch?v=8B9VBrObzqs> Az alábbi ábrán a 'plan' és a 'layout' fájlok kapcsolata látható:



A plan fájl tartalmazza a modelltér összes elmentett nézetét (később ezeket részletesen tárgyaljuk), tartalmazza a modellhez készített CAD részletrajzokat, metszeteket, azonban a tervdokumentációs fájljal (layout) csak lazán csatolt kapcsolata van.

Egyszerre több plan és több layout fájl is nyitva lehet a CA-ban (Chief Architect), ekkor egyikről tudunk a másikra másolni. Ezek mind külön fülön fognak megjelenni a programban, ahogy ezt az alábbi képernyőképen is láthatjuk (pirossal bekeretezve).




Egy plan-ből több layout-ba is küldhetünk "képeket" (nézeteket), ábrákat, és egy layout-ot több plan-ből is összeállíthatunk, de tipikusan egy plan-hez egy layout-ot szoktunk gyártani, különben nagyon hamar el lehet veszíteni a fonalat, hogy melyik layout oldal pontosan melyik tervből jött. A layout és a hozzá tartozó plan fájlok között lazán csatolt kapcsolat van. Ha a tervdokumentációban (layout) rákattintunk egy olyan ábrára/nézetre ami egy plan fájlból lett a 'layout'-ba küldve, akkor a CA meg fogja nyitni az ábrához/nézethez tartozó 'plan' fájlt, és azon belül a kiválasztott nézetet/ábrát. A kapcsolat visszafelé is él, ha egy olyan nézetet/ábrát módosítunk egy 'plan' fájlban, amit már elküldtünk egy 'layout'-ba (vagyis már szerepel egy tervdokumentáció valamelyik oldalán), akkor a nézet/ábra a 'layout' fájlban is módosulni fog (ez nem kötelezően van így, beállítás kérdése).

A könyv nagyon nagy részében (egy fejezetet leszámítva) a 3D modell, vagyis a 'plan' létrehozásával fogunk részletesen foglalkozni. A tervdokumentáció (layout) elkészítésének (csak) egy dedikált fejezetet szenteltünk. Ugyanis a munka nagy része a modell létrehozása, a kész modellből már nagyon gyorsan lehet ábrákat készíteni a tervdokumentációhoz. Ennek megfelelően a CA-ban az eszközök túlnyomó többsége a modell kialakításához, manipulációjához készült. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne jelentős időt eltölteni a tervdokumentáció (layout) szövegezésével, részletes leírások készítésével, de ez nem igényel különösebb CA specifikus ismereteket.

A grafikus interfész elemei

1. View vagyis nézet választó. Az alapértelmezett munkatér, ahol az épületet elsősorban me kell rajzolni, a **Workin Plan View**. A nézet választó valójában előre definiált módon ki be kapcsolja, illetve átdefiniálja a különböző réteg beállításokat.
2. F?menü Eszköztár. Ezekben vannak a beépített épít? eszközök. Mindegyik tartalmaz almenüket is, lásd lentebb
3. Egy kiválasztott f?menü eszköztárban található eszközök. Pl ha a képen a falak eszközök vannak kiválasztva, itt választhatunk a különböző fal kategóriák közül.
4. A munkaterületen már létrehozott és kiválasztott objektum manipulációs eszközei. Vannak alap manipulációs eszközök, amik minden objektum típusnál megjelennek és vannak amik csak egy adott objektum típusra jellemzőek, pl falak esetében falakat kapcsolhatunk össze a "Connect Walls" eszközzel.
5. Szintek kiválasztása. Bármilyen view-ban vagy 3D-s nézetben is legyünk, itt lehet kiválasztani, hogy melyik szintet lássuk. Alapértelmezetten az 1-es szint vagyunk. Az "A" (Attic) a padlás, míg a 0-ás szint az alaksor.
6. Project browser: Az összes megnyitott plan és layout itt látható és azok épít?elemei, pl layout estén az oldalak, vagy pl. plan esetén a CAD rajzok és view-k.
- 7.




Nézetek a CA-ban

A CA-ban a tervezés központja nem egy központi 3D-s nézete a modellnek, ahogy azt más tervezőprogramokban, mint pl. az AutoCAD-ben megszokhattuk. AutoCAD esetében valójában egy nézet van, és mi csak nézőpontot választunk egy nézőpont választó kocka segítségével. A nézetek nem különböznek el egymástól, a modellt mindig egy bizonyos oldalról, 2D-ben vagy 3D-ben látjuk, az aktuálisan kiválasztott megjelenítési módon (drótváz, részletes modell, stb). Ezzel ellentétben a CA-ban úgynevezett nézetek (View) vannak. A beépített nézet típusok közül kell kiválasztani, hogy milyen módon szeretnénk megjeleníteni/szerkeszteni a modellt. Vannak 2D-s és 3D-s nézetek is, mindegyik típus speciális feladatot lát el. A 2D-s nézetek között a legfontosabb a tervezői alaprajz nézet, ahol az épület alaprajza jelenik meg felülnézetben (Plan view). Ez az alapértelmezett megjelenítése a modellnek. Mikor megnyitunk egy 'plan' fájlt, akkor az épület 2D-s alaprajzi nézete nyílik meg azon a szinten ahol a tervezést befejeztük. A 2D-s tervezői nézet (Plan view) nem egy metszeti képe a modellnek, ami a padlószintre van pozicionálva, nem tudjuk le-fell mozgatni vertikálisan a kamerát. Ezek ténylegesen alaprajzi nézetei az épület különböző szintjeinek, ahol a tervezés nagy része történik. Léteznek speciális 3D-s kamera nézetek is, ahol a modellt mozgatható 3D-s térben jeleníti meg a CA (a nézetnek megfelelő megjelenítési móddal). Minden nézet egy külön fülön nyílik meg a CA-ban, tehát az AutoCAD-el ellentétben nem csak nézőpontot váltunk. A fülön megjelenő ikon jelzi, hogy, milyen típusú nézetet nyitottunk meg. Tekintsük át röviden, hogy milyen 2D és 3D nézetei érhetők el a CA-ban egy modellnek:

- Plan view
- 3D Camera view
- Cross Section
- CAD Detail
- Wall Detail
- Truss Detail
- Reference Display
- Schedules
- Material List


Az itt leírt nézetek mind a 'plan' fájl részét alkotják (modell tér). A 'layout' fájl, ami a méretarányos tervdokumentációt jelképezi (papír tér) csak egy nézetet tartalmaz, nem tartoznak hozzá speciális nézetek, a layout fájlban mindig a tervdokumentáció egyes oldalait tudjuk szerkeszteni.

plan view: Az úgynevezett tervrajz nézet (plan view) a tervezés alap nézete. Ennek az ikonja minden fülön az alábbi:  Ebben fogjuk a legtöbb időt tölteni a terv elkészítése során. Ez egy hagyományos 2D felülnézeti tervrajz nézet, ahogy ezt a neve is mutatja. Egy 'plan' fájl megnyitása után automatikusan a tervrajz nézet (plan view) jelenik meg. A tervrajz nagy részét ezekben a 2D-s felülnézeti tervrajz nézetekben készítjük el.




Láthatjuk, hogy külön fűleken egy tervrajz több nézete is nyitva lehet. Akár különböző? 'plan view'-k, és különböző? 3D-s nézetek és kamera képek is. A 'plan view'-kat el lehet menteni a CA-ban. Az elmentett 'plan view'-k koncepciójának megértése és hatékony kezelése nagyon fontos a hatékony munkavégzéshez a CA-ban. Az elmentett 'plan view'-kkal (saved plan view) részletesen fogunk foglalkozni a könyvben.

3D Camera view A 2D-s 'plan view'-ban elkészített modellt meg tudjuk tekinteni különböző? 3 dimenziós nézetekben is. 3D-s kamera képet többféle képen is készíthetünk. Léteznek ortografikus és perspektívus 3 dimenziós nézetek. Az ortografikus nézetek nem életh?ek, de cserébe sokkal kisebb a számításgépi igényük, komplex és nagy 3d-s modelleket könnyebben tudunk forgatni, mozgatni ortografikus nézetekben. A 3 dimenziós nézeteket a legegyszer?bben a '3D' f?men? 'Create Orthographic View' és 'Create perspective view' men?pontjaiban készíthet?nk.



A 3D-s nézetek ikonja a fels? fűleken mindig egy kis fényképez?gép:

Az alábbi képen a 'Perspective full overview' nézetet láthatjuk. A 3D-s nézetek létrehozásakor automatikusan megnyílik a 'Move camera with Mouse' eszközkészlet, ami a baloldali eszközsávban jelenik meg. Az itt található eszközök segítségével tudjuk forgatni a 3D-s nézeteket.



A 3D-s nézetek is a 2D tervező nézetekhez hasonlóan BIM (Building Information Modelling) képesek. Tehát itt is meg tudjuk nyitni az építészeti objektumok beállításait és újakat is el tudunk helyezni a modellterbe. A 3D-s kamera nézeteknek speciális esetei a 'Framing overview' és a 'Floor overview', ahol a modell egyes elemei el vannak tüntetve. 'Framing overview'-ban csak a kigenerált vázszerkezet látszik, míg a 'Floor overview'-ban csak az egyes szintek látszanak földem nélkül. Ezek léteznek mint ortografikus, mind perspektivikus nézetekben is. A 3D-s kamera nézetek közül bizonyosakat csak a 2D-s tervező nézetekben (plan view) tudunk elindítani, mint pl. a 'Full camera view'.


Cross Section Metszeteket (cross section) a 2D tervező nézetekben hozhatunk létre a 'Create Orthographic View' -> 'Cross section/Elevation'

eszközzel. A metszeti és homlokzati nézetek ikonja a füléken mindig egy kis házikó:  A metszetek olyan speciális 2D nézetek, ahol BIM (Building Information Modelling) szintén értelmezett, tehát a metszeten akár teljes egészében, akár elmetszve megjelen? építészeti objektumokat ki tudjuk jelölni, azok tulajdonságait tudjuk módosítani.




A metszeteknek sokféle változata létezik. Korlátozhatjuk mélységben és szélességben is a vágást, ráadásul nem kell hogy egy síkban legyen a teljes metszeti vonal. A metszetekről is részletesen olvashatunk későbbi fejezetekben.


Elevation view A homlokzati nézetek (Elevation) speciális metszetek a CA-ban. Ugyan úgy a 'Create Orthographic View' -> 'Cross section/Elevation' eszközzel kell őket elállítani mint a metszeteket azzal a különbséggel, hogy a metszeti vonal párhuzamos valamelyik homlokzattal, és nem metszi sehol az épületet. A fülön megjelen? kis ikon megegyezik a metszeteknél látott kis kék házikóval: 



A homlokzati nézeteknek van egy speciális típusa, az úgynevezett fali homlokzati nézet (Wall Elevation).




A fali homlokzati nézetet szintén a 2D-s 'plan-view'-n tudjuk létrehozni, de kizárólag belső helyiségek falaira, olyan helyiségekben, amit egy plafon és egy padló határol:




A fali homlokzati nézet nagyon hasznos a bútorok elhelyezése közben. Mivel minden homlokzati nézet a metszeti nézet speciális esetei, ezért természetesen itt is értelmezett a BIM (Building Information Modelling)


CAD Detail A CAD részletrajzok (Computer-Aided Design) a CA-ban olyan 2 dimenziós ábrák, amiket 2 dimenziós nézetekből hozhatunk létre, vagy nulláról magunk is elkészíthetjük őket. A CAD rajzok ikonja a füléken egy kék tetű metszet:  A CAD rajzok a tervvel nincsenek összeköttetésben, itt a BIM (Building Information Modelling) nem értelmezett, minden alap geometriai formából épül fel, ha egy olyan tervrajz nézet módosul, amiből a CAD rajzot létrehoztuk, az nem lesz hatással a CAD rajzra. CAD rajzokat a tervrajz olyan pontjaihoz szoktunk készíteni, amik extra magyarázatot kívánnak, olyan részleteket, amiket a BIM modellek már nem tartalmaznak.




A CAD rajzok készítéséhez külön 2 dimenziós eszközkészletet biztosít a CA, ahol az alap geometria primitíveken ívül néhány építészeti jelölést is automatikusan el tudunk készíteni, mint pl. különböző? sraffozások és szigetelések jelölése. A CAD részletrajzokon elhelyezhetünk a CA 'library'-ban el?regyártott CAD rajzokat is, amiket tetszés szerint módosíthatunk. A beépített CA könyvtárban több tucat tipikus CAD részletrajz közül válogathatunk:




CAD kiegészítéseket elhelyezhetünk a 2 dimenziós metszeti és homlokzati nézeteken is. Ezek a CAD blokkok csak az adott metszeten fognak megjelenni, a 3D-s modellben nem.




Wall Detail A fal részletek nézet (Wall details) egy olyan speciális nézet, amit kifejezetten vázszerkezetes épületekhez használhatunk a CA-ban. A 'Wall detail' nézetben az egyes falak részletes váz tervét nézhetjük meg. A fal részletrajzokat a CA minden falhoz automatikusan legenerálja mikor elkészítjük az épület vázszerkezetét. A fal részlet janzok ikonja az alábbi:  A fal részletrajzok olyan speciális nézetek, ahol mindig csak az éppen kiválasztott fal vázszerkezetét tekinthetjük meg, szerkeszthetjük vagy helyezhetünk el rajta dimenzió vonalakat.




A fal részletrajzok az úgynevezett 'Project Browser'-ben is külön kategóriaként megjelennek, é A fal részletrajzokat meg lehet nyitni a 2D-s tervező nézetekből is a kiválasztott falszakaszhoz tartozó almenüben, vagy a 'Project Browser'-ből is, ahol a fal részletrajzok emeletre lebontva vannak felsorolva:



Truss Detail A 'Truss detail' vagyis rácsos tartó részletes nézet a fal részletek nézethez nagyon hasonló részletrajz, kifejezetten a tető rácsos tartóinak megjelenítésére. A CA a fal vázszerkezetéhez hasonlóan ki tudja generálni a tetőhöz szükséges összes rácsos tartót is félig meddig automatikusan. A CA magától képes meghatározni a rácsos tartó formáját és vázszerkezetét a tető egy adott pontján, de a megfelelő kiosztásról már nekünk kell gondoskodni. Amennyiben a tervrajz nem tartalmaz rácsos tartókat, ez a nézet nem lesz elhívható. A fal részletrajzokkal szemben, ahol minden egyes fal szakaszhoz külön 'Wall Detail' tartozik, a rácsos tartó (Truss Detail) részletrajzokkal csak egyetlen egy van minden egyes tervrajzban, amire az összes a tervben előforduló 'truss' megjelenik beszámozva.



Reference Display A Referencia nézet (Reference display) nem egy valódi nézet az előzőekben bemutatott nézetektől elválasztva, pusztán egy segéd nézet, aminek a segítségével a 2D tervrajz nézetre rá tudunk vetíteni alsó vagy felső szintek kontúrjait, vagy akár más tervrajzoktól átemelt részleteket. A Referencia nézet megkönnyíti az aktuális szint tervezését, mivel tervezés közben láthatjuk hogy pontosan mi van az adott szint alatt vagy felett.




A fenti ábrán az alsó szint referencia nézete van bekapcsolva (piros vonalakkal megjelenítve), így láthatjuk, hogy az 'Office' névvel megjelölt szoba alatt egy mosdó található. A referencia nézet meglév? épületek átalakításánál is nagyon hasznos lehet, ha az új tervrajzra rávetítjük a jelenlegi épület korvonalait.

Schedules ...TODO...


Material List ...TODO...

Project Browser

A tervezési folyamatnak fontos sarokköve az úgynevezett 'Project Browser' vagyis a projekt áttekint??. A 'Project Browser'-ben egy fa szerkezetben láthatjuk a 'Plan'-ek (tervrajzok) és a 'Layout'-ok (elrendezések) összes elemét. A 'Project Browser'-t a jobboldali



Egyszerre több 'plan' és 'layout' is meg lehet nyitva a CA-ban és a 'Project Browser'-ban az összes megnyitott 'plan' és 'layout' látható. Mind a 'plan'-eknek és 'layout'-oknak megvan a saját mappa struktúrája.



Fontos, hogy a 'Project Browser'-ben felsorolt mappák az operációs rendszer fájlrendszer szintjén nem léteznek, ezek a 'plan' illetve a 'layout' fájlok részei. Ezekbe a virtuális mappákba a CA automatikusan, típus szerint rakja be az elmentett nézeteket, táblázatokat, fal és tet? vázszerkezet rajzokat, valamint a különböz? CAD részletrajzokat, nem mi döntjük el, hogy mi hova kerül. Minden plan be az alábbi virtuális mappa rendszer található meg.

- CAD details
- Cameras: A CA-bn több féle kamera kép
- Cross sections:
- Floor levels:
- Plan views:

- Schedules: Ide kerül az ablak, ajtó, szoba és más schedul-ok, amiket automatikusan legénárlunk a programmal.
- Wall details: Ha már van framing terv is az épülethez (lásd lentebb) akkor itt egyenként minden egyes fal framing tervét meg tudjuk nézni, és módosítani tudjuk.

Készítsünk egy egyszer? tervrajzot

Már tudunk annyit, hogy készíthessünk egy egyszer? 3D-s modellt és megnézzük rajta, amiket már megtanultunk. ...

Alapm?veletek objektumokon

Miel?tt nagyon belemennénk a CA mélyére, tekintsük át a CA legfontosabb alapm?veleteit. Aki most kezdi az simserekdeést annak sokkal nagyobb szüksége lesz erre az els? napokban mint sem, hogy értes hogy mi az a 'saved view'. Azt ráér megtanulni. De mozgatás, forgatás, átméretez a legels? amire szükségünk lehet. 2D-ben rajzoljuk meg amit csak lehet és ha kell metszeti képeken mozgatjuk a helyére vagy 3D-ben.


Elemek mozgatása, átméretezése

TODO: mindig diemzniók -al lehet mozgatni. Vagy van olyná mi automatica jeó nekünk, vagy mi veszünk fel újat. B megoldás: point to point move.


C: temporary point: <https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-01031/positioning-a-cad-block-with-accuracy.html>

Objektum rajzolás pontos mérettel

Miközben valamelyik nézetben rajzoljuk az objektumot, amíg lenyomva tartjuk a bal egérgombot, nyomjuk meg a TAB-ot:




Ekkor meg fog jelenni az **Enter coordinates** dialógus.



Itt pontosan be lehet írni az adott objektum méretét relatív és abszolút is.

Objektum szabad mozgatása két tengely mentén


Bármilyen nézetben is vagyunk, ha a mozgatás megkezdésekor, vagyis mikor az egeret a kijelölt objektum közepén lévő négyzet fölé visszük, és az egér négy nyílá változik és bal egérrel elkezdjük mozgatni:



Akkor ha lenyomjuk mellé a Ctrl-t is akkor szabadon mozoghat minden irányban annak ellenére hogy mindenféle 'Snap' be lehet kapcsolva.


Objektum átméretezése pontos méretre

Ha van kijelölt objektumot elkezdünk átméretezni, amíg az egér le van nyomva, ha megnyomjuk a TAB-ot, akkor akár csak az új rajzolásakor megnyílik az 'Enter coordinates' dialógus:




Deck mozgatása falhoz képest


Az alábbi képen van egy deck egy fal mellett és a deck-et akarjuk a falhoz képest kijebb mozgatni:



Ehhez zummoljunk plan view-ban a fal-deck találkozási pontra, majd húzzunk be egy 'Point to Point dimension'-t:




Majd jelöljük ki a deck-et alkotó 'Room divider' típusú odalát a deck-nek. Mozgassuk az egeret a dimension száma fölé, ekkor kis kezecskévé változik, jelezve, hogy át lehet írni. Ha ezt itt átírjuk 10-re, akkor a falhoz képest fogja a deck falát elmozgatni. Tehát mindig az aktív elemet mozgatja el a nem aktív elemhez képest, amik között a dimension vonal van.




Elem másolása és mozgatása

Minden elemet ha ki van jelölve, akkor az alsó menüben lévő 'Transform / Replicate object' () eszközzel másolhatunk le illetve mozgathatunk el az összes tengely mentén pontos számokat megadva.



A megnyíló dialógusban egyszerre tudjuk másolni mozgatni, átméretezni és tükrözni az objektumot, attól függ melyik lehet?ségeket pipáljuk be, akár mindet lehet egyszerre akár több példányban is.



A fenti téglalap esetében bejelöltük hogy 3 másolatot csináljon amiket mozdítson el mindig az el?z?höz képest 400mm-el. A végeredmény az alábbi:




Többszöri másolat készítése (Multiple copy)

Van egy külön eszköz is ami kifejezetten a többszöri másolat készítésére szolgál, ez szintén az alsó menüben érhető el az elem kijelölése után.

'Multiple copy' ()

Ha rákattintunk és a kiválasztott objektum fölé visszük az egeret, akkor megjelenik a 'Multiple copy' ikonja a tárgy fölött jelezve, hogy indulhat a tömeges másolás. A kattintás után amelyik tengely mentén (akár átlóban is) elkezdjük húzni az egeret úgy hogy lenyomva tartjuk elkezd elmozdulni a másolatok legyártását.



A kiosztási távolságot a Multiple Copy alsó almenüjében nyithatjuk meg a középső ikonnal:



Ez annyival több mint a 'Transform/Replicate object' hogy itt külön objektum típusonként be tudunk állítani távolságokat (mondjuk egyszer a projekt elején) és attól függően hogy milyen elemről csinálunk egyenletesen elosztott másolatokat, a beállításoknak megfelelően fogja kiosztani a másolatok közötti távolságot.

Multiple Copy

☒ Offset Between Copies When Dragging

	Primary Offset	Secondary Offset (Alternate Behavior)
General Objects:	400 mm	600 mm
All Trusses:	500 mm	600 mm
Rafters:	600 mm	600 mm
Joists/Posts/Beams:	357 mm	400 mm
Wall Studs:	400 mm	400 mm

Rotation Of All Objects: 15.0°


☐ Evenly Distribute Copies When Dragging

	Primary Number Of Copies	Secondary Copies (Alternate Behavior)
All Objects:	1	1

OK Cancel Help


Láthatjuk, hogy van egy általános (General object) típus, ami nagyjából megegyezik a 'Transform/Replicate object' eszköz 'Copy' funkciójával, csak így gyorsabb. Ezen felül külön van Truss, rafter, beam és wall studs.

Az 'Alternate behavior / Secondary offset' nem túl fontos. Bizonyos funkcióknak vannak alternatív beállításai, és ha alternatív módba kapcsolunk akkor mindig az alternatív beállítások lépnek életbe, nem hiszem hogy ennek sok értelme van. Az alternatív üzemmódot az 'Edit -> Edit behaviors -> Alternate' menüpontjában kapcsolhatjuk ki és be.




Point to Point Move


Egy objektumot úgy tudunk egy adott síkon elmozdítani, hogy pontját precízen egy másik objektum pontjához mozgadjuk. Ehhez válasszuk kijelölt objektum esetében a 'Point to point move' (A jelölés) eszközt az alsó menüből. Ekkor ki tudjuk választani a mozgatni kívánt objektum egy pontját (A jelölés), majd kattintsunk:



Ezután ki kell választani egy másik objektum egy pontját (B jelölés)



Majd kattintsunk. Ekkor a kiválasztott pont mentén fogja elmozdítani az első objektumot:




Rotate around custom point

Elemeket el lehet forgatni a mellettük lévő kis háromszöggel, ahol ha felé vesszük az egeret, akkor kör nyílá változik:




Vagy el tudjuk forgatni ?ket a pontos fokot megadva az alsó menü 'Transform/Replica object' () eszközzel:



Bármelyik módszert is használnánk, alapértelmezés szerint a CAD objektum középpontját fogja tengelynek használni. Lehet?ség van custom pont megadására is a forgatáshoz. A custom középpont használatát az 'Edit -> Edit behaviour -> Rotate/Resize around current point' menüpontban lehet bekapcsolni. Ha be van kapcsolva, akkor az egérmutató megváltozik egy kis dobozra nyíllal, jelezve, hogy be van kapcsolva a funkció:



Custom pontot a fels? toolbar 'Point tools' (telke: Plot Plan View) -ban lévő 'Place Point'-al adhatunk hozzá



Rakjuk le valahova a pontot, ekkor ott meg fog jelenni egy kis X. Innent?l kezdve minden objektum körül fog elforogni. Ha több ilyen is van, akkor az fog számítani, ami közelebb van hozzá:



Point to point resize


Képek (Picture típus) esetén lehet?ség van két pont mentén átméretezni a képet. Mikor beszúrunk egy képet akkor annak a modellhez képest véletlen a mérete, attól függ mennyire vagyunk bele-zummolva a nézetbe. Ha van a képen két biztos pont, aminek a távolságát ismerjük (pl alaprajzok esetén ismerjük a rajzon lévő oldalak hosszát) akkor azok mentén át lehet méretezni a képet akkorára, hogy tökéletesen illeszkedjen a modell térbe. CSAK PICTURE TÍPUSRA M?KÖDIK!! Kijelölünk két tetsz?leges pontot a képen, és megmondjuk a CA-nak hogy az a két pont milyen messze legyen egymástól, majd arányosan módosítani fogja a kép méretet.




Warning

Fontos, hogy a 'Point to point resize'-t csak addig lehet elvégezni, amíg nem változtatunk a kép méretén vagy nem forgatjuk el, utána már fals méreteket ad

Szúrjunk be COPY-PAST -al egy képet valamelyik plan view-ba. A képen egy telek térkép részlet látható. Válasszuk az 'Picture' típust:




Láthatjuk, hogy az összes oldal mérete ismert. Most jelöljük ki a képet, majd az alsó menüben válasszuk ki a 'Point to Point resize' () eszközt. Ekkor az egér mutató egy 'A' -re változik, amivel ki kell jelölni az átméretezésre használt szakasz első pontját.





Ez lehet a képen rajza, de egy tetszőleges vonal valamelyik vége is lehet. Viszont csak derékszögbe tud mozogni ez az átméretező vonal, így ha a képen a két pont nem egy vonalban van, ahogy a fenti képen is, akkor először készíteni kell egy segéd vonalat, ami a referenciát fogja adni.


Rajzoljunk a telek rajz valamelyik két sara között egy CAD vonalat:



Majd nyissuk meg a vonal beállításait, és a 'Line' fölön az 'Angle'-t állítsuk 0-ra, hogy ezzel vízszintes vonalat kapjunk, amin már jó referencia lesz az átméretezésre:



Most jelöljük ki a képet, és kattintsunk a 'Point to point resize' eszközre és az 'A' jellel kattintsunk a vonal egyik végére, ekkor 'B'-er módosul az egérmutató, kattintsunk a vízszintes vonal másik végére, ekkor el?áll a referencia vonal és megnyílik a méretet beállító ablak:



Itt írjuk be a pontos, kívánt távolságát a két pontnak. A tervrajzról tudjuk, hogy ez pontosan 34.06 méter. Írjuk be hogy: '34.06 m', majd pipáljuk be hogy 'Retain aspect ratio', és OK. Ekkor a kép pont akkora lesz, hogy a két pont között a kívánt távolság lesz:

El?re/hátra mozgatás 2D nézetben (Draw order)

Attól függetlenül, hogy egy tárgy 3D-ben (fizikailag) mélyebben mint egy másik tárgy, 2D felülnézetben (Plan view) el?fordulhat, hogy kitakar egy valójában felett lév? tárgyat. Az egy rajzolási csoportban vannak (Drawing Group) lév? objektumok abban a sorrendben kerülnek megjelenítésre 2D nézetben, ahogy rajzoljuk ?ket.

Lejeb mozgatni egy objektumot 2D nézetben a "View Draw order edit tool"-al lehet, amit az objektum kijelölése után az alsó menüben találunk:



Ay eszköz kiválasztása után a jobb alsó sarokban megnyíló eszköztárral tudjuk lefelé illetve felfelé mozgatni az objektumot. (Send Backword/Send Forwerod)



Fontos, hogy ez a rétegeken nem fog változtatni, csak a megjelenítésen 2D nézetben.

Elemek kijelölése

Elemek kijelölése tab-al

Azonos típusú elemek kijelölése shift-el

Azonos típusú elemek kijelölése 'Select similar' eszközzel

Elemek kijelölése törlése


(pl roof plan vagy framing törlése...)

Elemek manipulációja

Fillet and Chamfer Tools (kerekítés levágás)


<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5310/fillet-and-chamfer-tools.html?playlist=97>

A Fillet és Chamfer eszközökkel CAD sarkokat kerekíthetünk le vagy csaphatunk le. A használatukhoz első lépésként ki kell jelölni egy CAD téglalapot:




majd az alsó menüben a 'Fillet' vagy 'Chamfer' () eszközök valamelyikét választjuk ki. A példában a 'Fillet'-et (lekerekítés) fogom megmutatni, a másik ugyan úgy működik.

Ha kiválasztjuk a 'Fillet' eszközt akkor megjelenik az almenüje, ahol választhatunk, hogy csak 1 sarkot vagy az összes sarkot szeretnénk lekerekíteni:




A lekerekítés sugarát mindig az 'F' jel?vel (bal oldali: 'Set fillet radius') kell megadni még akkor is ha később az 'A' jelzés?vel az összes sarkot egyszerre le fogjuk kerekíteni. A 'Set fillet radius' hatására megnyílik a rádiusz beíró dialógus:



Itt írjuk be a kívánt rádiuszt majd kattintsunk az OK-ra. Ekkor még semmi nem fog történni. Két lehetőségünk van:

1. Egy sarok lekerekítése:

- Rá kattintunk az alsó al-menüben a 'Stick mode' pinre (). Ha van rajta egy kis pipa, akkor be van kapcsolva.
- Ekkor első lépésként választjuk ki a lekerekíteni kívánt sarok melletti egyik élt
- kattintunk a sarokra. Ekkor az él le fog kerekedni:



2. Az összes sarok lekerekítése:

A rádiusz beállítása után kattintsunk az 'A' jel? 'Set fillet radius'. Ebben a pillanatban az összes sarkot le fogja kerekíteni:



Trim and Extend Commands

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/306/using-the-trim-and-extend-commands.html>

Legfontosabb CA alapfogalmak

.. TODO: a mélyebb CA megértéshez elengedhetetlen hogy értsük az ebben a fejezetben bemutatott alapfogalmakat és CA koncepciókat ...

Rétegek és rétegcsoporthok

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5483/understanding-layer-sets.html?playlist=100>
<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/2421/saved-plan-views.html>
<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5483/understanding-layer-sets.html?playlist=100>

A CA hatékony használatához elengedhetetlen, hogy megértsük a rétegek (layers), rétegcsoporthok (layer set), úgynevezett 'Default set'-ek és referencia és elmentett nézetek (Saved view) fogalmát. Ezeket az egymásra épülő fogalmakat fogjuk sorban áttekinteni ebben és a soron következő fejezetekben. Azonban most sem célunk, hogy lemásoljuk az amúgy kiváló sűgő tartalmát, pusztán az alap filozófiát próbáljuk meg átadni, hogy gyorsítsuk a tanulás folyamatát.


Akár csak az AutoCad-ben, a CA-ban is vannak rétegek. De az AutoCad-el ellentétben minden 'plan' templét alapértelmezetten tartalmazza a potenciálisan szükséges rétegek nagy részét, nem feltétlen kell nekünk újakat létrehozni. Elsőre kicsit furcsa is lehet a "gyárilag" létrehozott rétegek hatalmas száma. Nagyjából 80 el?re definiált réteg van alapértelmezetten minden új 'plan'-ben. Egy épület minden egyes objektum típusához ki van találva egy el?re definiált réteg, és minden egyes épület elem automatikusan az alapértelmezett rétegre kerül. A réteg meghatározza rajta elhelyezett objektumok láthatóságát, az alaprajzi ábrákon az elem színét, vonaltípusát, sraffozás típusát, bet? méretét és típusát stb.

Rétegcsoporthok beállítása


A rétegeket úgynevezett 'layer-set'-ekbe, vagyis rétegcsoporthokba szervezi a CA. Minden 'layer set'-ben benne van az összes réteg ki vagy bekapcsolt állapotban. Tehát a rétegcsoporth fogalma a CA-ban nem azonos az AutoCAD-ben használt rétegcsoporthokkal, ahol különböző? rétegekből különböző? csoportokat hozhatunk létre. A CA-ban kicsit más a filozófia a rétegcsoporthok mögött, egy adott rétegcsoporthból (Layer Set) nem lehet kivenni rétegeket, vagy újakat hozzáadni. Ha új réteget hozunk létre, az minden egyes rétegcsoporthba be fog kerülni, és ha kitörölünk egy réteget, akkor az az összes rétegcsoporthból el fog t?nni. Minden id?pillanatban egy meghatározott 'layer set' vagyis rétegcsoporth aktív bármilyen nézetet is használjuk a tervrajznak. A 'layer-set' lényege, hogy egy adott rétegcsoporth kiválasztásával egy kattintással át tudjuk állítani az összes rétegünk színét, vonaltípusát, láthatóságát, stb. Ha egy réteget módosítunk (láthatóság, bet? típus, vonaltípus, stb) akkor az csak az éppen kiválasztott 'set'-ben (rétegcsoporthban) fog megváltozni, nem globálisan az összes csoportban.

A 2d felülnézethez és minden metszet típushoz és különböző? 3D-s kamera képekhez tartozik egy alapértelmezett 'layer set'. Ahogy azt majd láthatjuk kés?bb a könyvben, a különböző? 3D-s kamera nézet és metszet típusok valójában csak a réteg beállításokban különböznek egymáshoz, minden kamera típushoz tartozik egy gyári, el?re definiált 'layer set', ami az adott kamera típusnak megfelel? állapotba állítja az összes réteget, aminek a hatására a modell pont úgy fog megjelenni, ahogy azt az adott nézet megkívánja. (Pl. a ház szerkezet nézetben a 'Framing layer set' lesz aktív, ahol csak a falváz rétegek vannak bekapcsolva, minden más réteg kikapcsolt állapotban van).

A rétegeket és réteg csoportokat a 'Layer Display Options' ablakban szerkeszthetjük, amit a 'Tools'-> 'Layer Settings'-> 'Display Options' menüpontban nyithatunk meg.




Ezt a fels? eszköztárból is megnyithatjuk az alábbi ikonra kattintva: A 'Layer Display Options' ablakban szerkeszthetjük rétegcsoporthonként (Layer set) a réteg tulajdonságokat. Fontos fejbe tartani, hogy itt nem az éppen használt nézethez (pl kamera nézet, metszet) választunk ki rétegeket vagy réteg csoportot, hanem a tervrajzban szerepl? összes rétegcsoporth beállítását tudjuk itt módosítani. Az éppen aktuális nézetben használt rétegek és rétegcsoporthról kés?bb fogunk értekezni.




Az ablak középs? részén láthatjuk az összes a tervben szerepl? réteget táblázatos formában felsorolva (1). Az ablak tetején található a rétegcsoporth (Layer set) választó (2). Az alabk alján pedig a kiválasztott réteg beállításai módosíthatóak (3). A táblázatban a rétegek neve és sorrendje nem függ a kiválasztott rétegcsoporthtól, mivel, minden rétegcsoporth az összes réteget tartalmazza. A táblázatban szerepl? réteg attribútumok egy része nem rétegcsoporth specifikus, vagyis az az ezen attribútumok értéke nem állítható be rétegcsoporthonként. Nézzük meg sorba a rétegek attribútumait:

- Nem rétegcsoporth specifikus tulajdonságok:
 - ◆ Name: réteg neve


- ♦ Used: azt mutatja meg, hogy az adott rétegre helyeztünk bármilyen objektumot az aktuális terven. A piros kereszt  azt jelenti, hogy a réteg tartalmaz legalább 1 objektumot (pl falat, tetőt, írást, nyilat..stb).
- Rétegcsoport specifikus tulajdonságok:
 - ♦ Disp (Display): A rétegen lévő objektumok láthatóságát állítja be rétegcsoport specifikusan. Ha egy adott rétegcsoportban (Layer set) kikapcsoljuk egy réteg láthatóságát, akkor bármelyik tervrajz nézetben (2D plan view, camera view, cross section), ha kiválasztjuk használatra ezt a rétegcsoportot, akkor minden olyan objektum el fog tűnni, ami olyan rétegeken van, ahol a 'Disp' oszlopban nincs pipa az aktuális rétegcsoportban.
 - ♦ Mat (Material list): A réteg feltüntetésre kerüljön-e az anyaglistán (Material list). A CA tud egy nagyon részletes anyaglistát készíteni az épülethez, amit majd részletesen tárgyalunk későbbi fejezetekben.
 - ♦ Lock: Ha egy réteg egy rétegcsoportban zárolva van, és az adott nézetben (legyen az 2D tervrajz nézet, vagy valamelyik kamera nézet) ez a rétegcsoport van kiválasztva, akkor a zárolt rétegen lévő semmilyen objektum nem kiválasztható az adott nézetben. Ez nagyon hasznos funkció, ha már nagyon sok objektum van egy tervrajzon. Pl olyan nézetekben, ahol nem a tetővel akarunk foglalkozni hasznos lehet ha a tető rétegeit zároljuk. Ettől még a tető látható marad, de könnyebben ki tudjuk majd választani a tető alatti, vagy a tetőhöz közeli egyéb objektumokat. Ha már nagyon sok objektum van közel egymáshoz, pláne ha egy síkban vannak, nagyon macerás lehet a kiválasztásuk.
 - ♦ 'Color', 'weight' és 'line-style': A vonalszín, vonal vastagság és a vonal típus mind olyan tulajdonságok, amik elsősorban a 2D tervrajz nézetekre vonatkoznak, ahol a 3D-s objektumok valamilyen egyszerűsített 2D-s reprezentációját láthatjuk. Pl. A falakat a 2D-s tervrajz nézetben csak egy vonallal jelöljük, vagy valamilyen sraffozással:



A tervrajzban megtalálható rétegcsoportokat (Layer set) egy külön felületen tudjuk szerkeszteni, amit a 'Tools'-'>'Layer settings'-'>'Layer Set Management' menüpont alatt érhetünk el.



A 'Layer Set Management' ablakban könnyedén létrehozhatunk új rétegcsoportokat, vagy meglévőket törölhetünk vagy másolhatunk le.



A rétegcsoportok másolása (Copy) egy nagyon hasznos eszköz. Ha van egy olyan rétegcsoport, ami nagyon hasonló az újonnan létrehozni kívánt csoporthoz (vagyis a réteg tulajdonságok, mint pl. láthatóság és színek majdnem megfelel(ek) akkor ezt a csoportot egy mozdulattal le tudjuk másolni, majd módosíthatjuk a kívánt rétegeket benne.

Active Layer Display Options

..TODO...


Eszközök Alapértelmezett beállításai

A CA-ban minden egyes eszközhöz tartoznak egyedi alapértelmezett beállítások, ami meghatározza az eszköz viselkedését a különböző nézetekben, vagyis hogy az eszköz által létrehozott objektumok milyen tulajdonságokkal jöjjenek létre. Pl. a fal rajzoló eszköz alapértelmezett beállításai meghatározzák, hogy milyen fal típust rajzoljon a fal eszköz alapértelmezetten, ha az eszközt kiválasztjuk, és anélkül hogy bármi tátállítanánk, elkezdjenek pl. falat rajzolni. A falnak be lehet állítani az alapértelmezett rétegrendjét, burkoló anyagait, színét, stb. Fontos, hogy az alapértelmezett beállítások mindig tervrajz (plan és layout) specifikusak, ha átállítjuk őket, akkor csak az adott 'plan' és 'layout' fájlra lesznek hatással. Az alapértelmezett beállítások nem összekeverendők a 'Preferences' beállításokkal, ahol az egész CA számára a globális beállításokat találjuk. Ebben a


fejezetben kifejezetten a 'plan' és 'layout' szint?, eszköz alapértelmezett beállításokról lesz szó. Természetesen a 'Default Setting' átvihet?k egyik tervrjzából a másikba templétek használatával, de ezt most itt nem részletezzük.

Tervrajz specifikus alapértelmezett beállítások (Default Settings)


Egy tervrajzon belül (plan és layout) minden eszköznek beállíthatjuk az alapértelmezett tulajdonságait a 'Default Settings' ablakban. A 'Default Settings'-et az 'Edit'->'Default Settings...' menüpontban vagy a fels? eszköztárban a kis villáskulcsra () kattintva nyithatjuk meg




A 'Default Settings' ablakban fa struktúrában, kategóriákba csoportosítva találjuk a CA-ban fellelhet? összes eszközt. A felület sajnos nem túl felhasználóbarát, nem lehet benne keresni, cserébe elég logikus a csoportosítása az eszközöknek. Minden eszköznek az eszközre jellemz? alapértelmezett beállításai vannak, tehát ne csodálkozzunk rajta, hogy különböz? eszközöket megnyitva a 'Default Settings' ablakban teljesen más beállító felületeket fogunk látni. Láthatjuk, ha lenyitjuk a 'Walls' f?kategóriát, 13 különböz? faltípus beállításiat találunk benne:



Els?ként nyissuk meg a 'General Wall' beállításokat ami a falrajzoló eszköz pár általános beállítását tartalmazza, ami az összes faltípusra közös, mint pl. a falak átméretezési tulajdonságai, túl sok beállítási lehet?séget nem találunk itt.



Ezzel ellentétben az 'Exterior Wall' (külső falak) alapértelmezett tulajdonságok beállító ablakban már egy nagyon sok fülcs felületet láthatunk:



Ahogy azt majd később látni fogjuk, a CA-ban több előre definiált faltípus van (külső fal, belső fal, pony wall, korlát, szoba határoló, stb). Ezek lényegében mind fal típusú objektumok és csak a fal széleteses beállításában különböznek egymással.



Note

Egy adott eszköz alapértelmezett tulajdonságait úgy is megnyithatjuk, ha valamelyik eszköztárban kétszer kattintunk az eszköz ikonjára

Dinamikus alapértelmezett beállítások (Default Sets)

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/240/understanding-default-sets.html>

<https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-01167/setting-up-a-custom-default-annotation-set.html>

Az úgynevezett 'Default Set'-ek segítségével bizonyos CA eszközökhöz több alapértelmezett beállítást is készíthetünk, amik szintén egy tervrajzon belül ('plan' vagy 'layout' fájl) értelmezettek. Ezeket az alapértelmezett beállítás "variációkat" úgynevezett alapértelmezett beállítás csoportokban szervezve el tudjuk menteni tetszőleges számban, és egy tervrajzon belül könnyen át tudunk váltani egyik alapértelmezett beállítás csoportból egy másikba. Hogy ez miért is jó, azt majd az 'Elementett nézetek' (Saved views) fejezetben fogjuk teljes mértékben megérteni, de addig is tekintsük át a 'Default set'-ek koncepcióját. A CA összesen 8 eszközre biztosít alapértelmezett beállítások csoport kezelést, amik az alábbiak:

1. Dimensions (dimenzió vonalak)
2. Arrow (nyílak)
3. Revision cloud
4. Notes (megjegyzések)
5. Rich text (formázott szövegek)
6. Text (formázatlan szövegek)
7. Markers


Mikor alapértelmezett beállítás csoportot váltunk (Default Set), akkor a fenti 8 eszköz alapértelmezett beállítási tulajdonságait változtatjuk meg egy mozdulattal egy tervrajzon belül. A 'Default Set'-ekre (alapértelmezett beállítás csoportokra) részben azért van szükség, mert ezen 8 eszköz által létrehozott/megrajzolt objektumoknak nagyon máshogy kell kinézni a különböző tervezői nézetekben. Pl. a 2d-s tet? tervezői nézetben másféle

dimenzió vonalakra van szükség mint a 2d-s falváz tervező nézetben. Ugyan ez igaz pl. a különböző? formázott (Rich text) és formázatlan (Text) szövegdozók létrehozására is. Ezen eszközökhöz beállítható tulajdonságok mind olyanok, amik nem kontrollálhatók kizárólag réteg tulajdonságokkal. (Hiszen akkor elég lenne egy 'Layer Set' váltás, nem lenne szükség a 'Default Set'-ekre). Mikor a tervrajzon bármelyik nézetben létrehozunk egy objektumot a fenti 8 eszköz valamelyikével (pl. létrehozunk egy új dimenzió vonalat) akkor az objektum tulajdonságait az éppen aktív 'Default Set'-ből fogja venni a CA (pl. a dimenzió vonal színét, vagy betű típusát). Minden 'Default Set' a már felsorolt 8 eszköz alapértelmezett beállításán túl tartalmaz még alapértelmezett réteg beállításokat is:

- Alapértelmezett 'Layer Set' (réteg csoport): A 'Default Set' kiválasztásakor ez a rétegcsoporthoz lesz aktív, tehát implicit a 'Default Set' választás a réteg tulajdonságokat is meghatározza.
- Alapértelmezett CAD réteg: Az a réteg, amire alapértelmezetten minden CAD objektum kerülni fog, amikor egy adott 'Default Set' ki van választva.

Ezeknek a funkciókat részletesen át fogjuk tekinteni ebben a fejezetben.

Az alábbi ábrán láthatjuk a CA különböző? beállításainak, rétegcsoporthoz és CAD rétegeknek a kapcsolatát a 'Default Set'-el. A CA-ban minden terv tartalmaz a fent említett 8 beállításához el?re elmentett konfigurációkat. Ezek az ábrán pl. a 'Dimension settings-1', 'Dimension settings-2', 'Rich text-1' és így tovább. A 'Dimension settings-1'-ben pl. a dimenzió vonalak színe lehet zöld, míg a 'Dimension settings-2'-ben a dimenzió vonalak színe lehet sárga. Minden 'Set'-ben egy ilyen el?re elmentett konfigurációból kell választani mind a 8 fent felsorolt eszköz esetében.



Az ábrán láthatjuk, hogy a 'My custom default set' nevű 'Default Set'-hez a 'Dimension settings-1' konfiguráció van beállítva a 'Dimensions' eszközhöz, míg a 'Rich Text' eszközhöz a 'Rich Text-2' konfiguráció tartozik. Ezen felül minden 'Default Set'-hez be kell állítani egy rétegcsoporthoz (Layer Set) is, így az éppen aktív 'Default Set' implicit meg fogja határozni azt is, hogy milyen rétegcsoporthoz dolgozzunk. Ugyanígy minden 'Default Set' kijelöl egy alapértelmezett CAD réteget is, ahova az összes CAD objektum kerülni fog.




Note


X12 el?tti CA verzióban a 'Default Set'-et Annotation set-nek hívták

Default set beállítások


A 'Default set' beállításokat a 'Default settings' ablak 'Default Sets' menüpontjából nyithatjuk meg.



A 'Default sets' ablak baloldalán láthatjuk az összes a tervben elmentett 'Default set'-et név szerint ABC sorrendbe rendezve (1). Minden terv 9 gyári/beépített 'Default set'-et tartalmaz. Ha kiválasztunk egy 'Default set'-et a listáról, akkor annak a tartalmát a jobb oldalon láthatjuk (2).



Ahogy azt már láthattuk, 8 CA eszköz alapértelmezett tulajdonságát állíthatjuk be minden egyes 'Default set'-ben. Minden egyes eszközhöz egy legördülő listából választhatjuk ki az adott 'set'-hez tartozó beállításokat.



Minden eszközhöz (pl. dimenzió vonalakhoz vagy formázott szöveghez) készíthetünk névvel elmentett beállításokat, ezeket láthatjuk a legördülő listákban. Így nagyon egyszerűen tudjuk ugyanazt a beállítást adni egy eszköznek különböző 'Default set'-ekben. A legördülő listák melletti ceruzával lehet az aktuális beállítást szerkeszteni egy eszköznek, vagyis azt ami éppen a legördülő listában ki van választva (ceruza). A legördülő listák melletti plusz jelre kattintva (+) készíthetünk egy másolatot az aktuálisan a listában kiválasztott beállításról.

Mind a 8 eszközhöz különböző beállítások tartoznak, amik jellemzőek az adott eszközre. Pl. A 'Dimensions' beállításai egy 9 fülös álló ablakban vannak, kifejezetten a dimenzió vonalakra jellemző beállításokkal:

Dimension Defaults - Electrical Dimensions

Setup

Primary Format

Secondary Format

Locate Objects

Locate Elevations

Extensions

Layer

Arrow

Text Style

General

Line Separation: 450 mm

Reach: 450 mm

Automatic Dimensions

Line Separation: 450 mm

1st Line Offset: 950 mm

Rounded Value Indicators

☐ Show + or - After Number

☐ Show ~ Before Number

Rounding Method

☒ Grid Rounding

☐ Distance Rounding

Ezzel ellentétben pl. a 'Callouts' (ábrafelirat) beállításai egy 4 fülös álló ablakban vannak a dimenzió vonalaktól teljesen eltérő attribútumokkal:

Callout Defaults - Electrical Callout

Callout

Attributes

Line Style

Text Style

Label

Callout Label: Insert: > M

Text Below Line: Insert: > M

Shape

☒ Circle

☐ Diamond

Egy közös pontja van az összes eszköz beállító ablaknak, ami mind a 8 beállító ablakban megtalálható. Ez nem más mint az alapértelmezett réteg beállító fül illetve mező. Na de mire is való ez. Minden nézetben (pl. 2D tervezési nézet, vagy metszeti nézetek) mindig van egy éppen aktív 'Default set', pl. az elektromos tervezési nézetben (Electrical Plan View) mindig az 'Electrical Default Set' lesz aktív. Az aktuálisan aktív 'Default set'-ben az eszközökhöz definiált rétegre fog alapértelmezetten kerülni minden az adott eszközzel készült objektum. Pl. ha egy dimenzió vonalat akarunk elhelyezni az elektromos tervezési nézetben, amihez az 'Electrical Default Set' tartozik, akkor ezek a dimenzió vonalak alapértelmezetten az 'Electrical dimensions' nevű dimenzió beállításokban meghatározott rétegre fognak kerülni.

Default Sets

Default Sets:

1:50 Default Set

Electrical Default Set

Framing Default Set, Ceiling

Framing Default Set, Floor

Framing Default Set, Roof

Default Set

Name: Electrical Default Set

Selected Defaults

Dimensions: Electrical Dimensions

Rich Text: Electrical Rich Text

Kattintsunk a 'Dimensions' legördülő mellett kis ceruza ikonra, hogy megnézzük az 'Electrical Dimensions' tartalmát:

Dimension Defaults - Electrical Dimensions

Setup

Primary Format

Secondary Format

Locate Objects

Locate Elevations

Extensions

Layer

Arrow

Layer

☐ Default

Dimensions, Electrical


Define...

Drawing Group

Default: 5 - Dimension

Láthatjuk, hogy az itt definiált réteg a 'Dimensions, Electrical'. Tehát összegezve: ha az 'Electrical Default Set' aktív egy nézetben, és egy dimenzió vonalat akarunk elhelyezni ebben a nézetben, akkor ezek a dimenzió vonalak alapértelmezetten az 'Dimensions, Electrical' rétegre fognak kerülni.


Van még két nagyon fontos tulajdonsága minden 'Default set'-nek. Ezek a 'Layer Set' vagyis 'rétegcsoport', és a 'Current CAD Layer', vagyis az 'aktuális CAD réteg'.




Egy kis ismételtes: minden nézetben mindig pontosan egy aktív rétegcsoport ('Layer set') aktív. Minden rétegcsoport minden réteget tartalmaz, és meghatározza a rétegek tulajdonságát, mint pl. a láthatóság, szín vagy vonaltípus, és nem azt hogy melyik objektum melyik rétegre kerül. A 'Layer set' határozza meg lényegében, hogy az aktuális nézetben milyen objektumok és milyen formában látszanak. Minden egyes 'Default set'-hez hozzá van rendelve egy 'Layer set'. Vagyis ha egy nézetben egy adott 'Default set' ki van választva, akkor az meghatározza, hogy melyik rétegcsoportot használjuk alapértelmezetten azon a nézetben. Így áttételesen a 'Default set' kiválasztása meghatározza a view megjelenését is, mivel a 'Default set' kiválasztása mindig kiválasztja a benne beállított rétegcsoportot is. Ez majd az elmentett nézetek estében lesz nagyon fontos, mert ahogy ezt majd később látni fogjuk, az elmentett nézetekben (saved views) meg kell határozni a hozzá tartozó 'Default set'-et és ez által implicit, hogy melyik 'Layer set' tartozik a nézethez. A 'Default set' beállításai között van még egy fontos réteg beállítás, az alapértelmezett CAD réteg beállítása. Minden CAD elem (vonalak, négyzetek, körök, stb) alapértelmezetten az itt beállított rétegre fognak kerülni, ha a 'Default set' aktív egy nézetben.

Active Default set

Ahogy már láthattuk, minden nézethez mindig tartozik egy éppen aktív 'Default set', ami meghatározza a nézetben használt eszközök tulajdonságait (mint pl. dimenzió vonalak, szöveg dobozok, megjegyzések, stb.) valamint a 'Default set' meghatározza a nézetben használt rétegcsoportot és CAD réteget. Ennek az éppen aktív 'Default set'-nek egy külön ablakban meg tudjuk nézni a beállításait a 'Tools' -> 'Active Defaults...' menüpontot választva.




Az 'Active Defaults for...' ablak tetején mindig megjelenik annak a nézetnek a neve, amihez a 'Default set' tartozik. Az alábbi példában a 'Default set' a 'Working plan view'-hoz tartozik, ami az egyik beépített 2D-s elmentett tervezési nézet.




'Active Defaults for..' ablak tartalma megegyezik a korábban már bemutatott 'Default Sets' ablakkal azzal a különbséggel, hogy itt nincs megjelenítve az összes a tervben megtalálható/elmenetett 'Default set', mindíg csak az aktuális nézetben éppen aktív 'Default set' beállításait láthatjuk.

Reference display

A 2D-s tervezői nézetekben egy úgynevezett 'Referencia Nézet' (Reference Display) segítségével a 2D tervrajzra "rávetíthetünk" más szintekből vagy akár más tervrajzokból is részleteket, amik első sorban a tervrajz megrajzolását segítik. Pl. könnyebb elhelyezni egy adott emeleten egy fürdőszobát, ha az aktuális szintre rá tudjuk vetíteni az alatt lévő szinten elhelyezett fürdőszobát. Referenciaként (rávetítésként) vagy az aktuális tervrajz egy másik szintjének 2D-s tervrajzát választhatjuk, hogy akár egy másik 'plan' fájl egy kiválasztott szintjét. Ez utóbbi meglévő épületek bővítésénél (remodel) lehet hasznos, míg az előbbi a szintek kialakításánál nagyon hasznos segédlet. Egyszerre akár több szintet is rávetíthetünk a jelenlegi nézetre, vagy akár több másik tervrajz tetszőleges számú szintjét is használhatjuk referenciaként. Azt hogy egy adott szintből vagy másik tervrajzból pontosan mint vetítsen rá a CA az éppen használt 2D-s nézetre, az konfiguráció kérdése, teljesen testre szabható, de alapértelmezés szerint mindig a rávetített szint falainak piros kontúrját fogjuk látni. Az alábbi képen a 2. szinten vagyunk, és kirajzolja az 1. szint falainak a kontúrját pirossal:




Referencia nézetet a 3D-s kamera nézetek és metszeti nézetek esetében is használhatunk. Ebben az esetben mindig egy vagy több másik tervrajz részleteit jeleníthetjük meg együtt a jelenlegi 3D-s modellen tipikusan üvegháznézetben, hogy látszódjon hogy mi tartozik a jelenlegi tervrajzhoz, és mik azok amiket referenciaként jelenítünk meg másik tervrajzokról. Pl. Ha több változatunk van egy adott tervrajzból, akkor 3D-s kamera nézetben egymásra tudjuk vetíteni a különböző változatokat, amivel nagyon jól lehet szemléltetni a változást az előző változathoz képest. Az alábbi képen üvegháznézetben rávetítettünk a 3D-s kamera képre egy korábbi változatot, ahol még a tető alacsonyabb volt, és az ablakok lejjebb voltak.



A 'reference display'-t bármilyen nézeten be tudjuk kapcsolni, ekkor a nézet beállításainak megfelel? referenciát fogja "rávetíteni" a modellre. A 2D-s alaprajz nézetekben ez alapértelmezetten az alsóbb szint falainak piros kontúrja, míg 3D-s nézetekben nincs alapértelmezett beállítása a 'reference display' bekapcsolásának. A referencia megjelenítést a 'Tools' -> 'Floor/Reference Display' -> 'Reference display' menüpontban tudjuk ki és bekapcsolni

vagy a jobboldali nézetvezérl? eszközsavában elhelyezett ikon segítségével ()




'Referencia display' beállítása 2D alaprajz nézetben

Ha egy 2D-s alaprajz nézet aktív (pl. working plan view), akkor a hozzá tartozó referencia megjelenít? beállításokat a 'Tools' -> 'Floor/Reference Display' -> 'Change floor/Reference...' menüpontban nyithatjuk meg, vagy ha rákattintunk a fels? eszköztárban az aktuális szintet jel? számrá:



A megnyíló 'Change floor/Reference' ablak alsó része érdekes számunkra. A fels? szekcióban szintet tudunk választani az aktuális nézethez, míg a alsó szekcióban be tudjuk állítani hogy milyen módon jelenítsen meg referenciákat a CA, ha a funkciót az adott nézetben bekapcsoljuk:



Az ablak használata nem bonyolult, de nem is intuitív. Láthatjuk, a referencia beállító felület egy táblázatból áll, és a táblázatot módosító gombokból (új sor hozzáadása, mozgatása törlése). A táblázatban alapértelmezetten mindig két sor van minden 2D tervrajz nézetben. Az egyik mindig az aktuális munka szintet szimbolizálja, ahol éppen állunk a nézetben, ezt egy piros nyíl jelöli az els? oszlopban (alsó sor). A másik sor pedig az aktuális szintre rávetített szint beállításait tartalmazza (fels? sor). A sorok sorrendje számít. Ugyanis a szintek kirajzolása alulról felfelé történik, és végül ha egy vonal két szinten is megtalálható, akkor a legfels? szint fog nyerni, jelen esetben a munkaszintre rávetített másik szintje az épületnek. Egy 3 vagy több szintes épületben, ha több mint egy szintet szeretnénk rávetíteni a munka szintre, vagy több tervrajzot szeretnénk "összevetíteni", akkor lesz érdekes a sorok sorrendje.

#	Current	Plan	Floor	Layer Set	Define	Details	XOR	
1		demo1.0	Automatic	Reference Display Layer Set	Define...		✓	Insert Above
2	➔	demo1.0	1st Floor	Floor Plan Shell Layer Set		✓		Insert Below
								Move Up
								Move Down
								Delete

Nézzük meg az oszlopokat:

- **Current:** itt található meg az a piros nyíl, ami megmutatja, hogy melyik a munka szint, vagyis az aszon szintje az épületnek, amire rá lesz vetítve egy másik szint (vagy egy másik tervrajz).
- **Plan:** itt választhatjuk ki, hogy a rávetített szintet melyik tervrajzból vegye a CA. A 'Current' sor esetében, ami a munka szintet reprezentálja, ez értelemszerűen nem választható, hisz a munka szint csak az aktuális megnyitott 'Plan' fájlból kerülhet ki értelemszerűen. Viszont a rávetített épület szint már kikerülhet egy másik 'Plan' fájlból is. Alapértelmezetten a rávetített szint is ugyan azon plan egy másik szintje. Akkor van értelme egy másik plan fájlból rávetíteni egy másik szintet (vagy akár ugyan azt a szintet egy másik plan fájlból) ha áttervezést, bővítést végzünk egy meglévő épületen (remodel, creating an edition). Ekkor az egyik plan fájlban lehet az épület jelenlegi terve, és egy másikban az átalakítás utáni állapot.
- **Floor:** Melyik szintet szeretnénk rávetíteni az aktuális munkaszintre. Itt egy legördülő listából ki tudunk választani egy másik szintet az épületben, vagy választhatjuk az **Automatic** lehetőséget is. Ez az alapértelmezett érték is. Ebben az esetben mindig az alsó szintet fogja rávetíteni a munka szintre, kivéve ha a legalsó szint a munka szint, mert akkor a felette lévő szintet. Ami egy kétszintes épület esetén tulajdonképpen mindig a másik a másik szintet fogja a munka szintre vetíteni, a felső szint esetében mindig az alsó, az alsó szint esetében mindig a felső.
- **Layer Set:** A rétegcsoporthoz kiválasztása befolyásolja, hogy a rávetített szint milyen módon jelenjen meg az aktuális munkaszint tervrajznézetében. Láthattuk, hogy alapértelmezetten a referencia, vagyis a rávetített szintből csak a falak kontúrája jelenik meg piros színnel, ezen kívül semmi más nem látszik a referencia szintből. Ez pusztán azért van, mert a referenciaként használt alapértelmezett 'Reference Display Layer Set'-ben minden más réteg láthatóság ki van kapcsolva a falakon kívül, és a falak layer színe pedig pirosra van állítva. (Következő ábra).
- **Define:** megnyithatjuk vele a rétegcsoporthoz (Layer Set) szerkesztőt.
- **XOR:** Ha egybeesik két vonal ugyanazokkal a vonal beállításokkal két referencia szinten, vagy referencia szint és a munkaszint között, akkor a vonal egyáltalán nem lesz megjelenítve, ha a XOR be van kapcsolva.

Layer Display Options

Layer Sets

Reference Display Layer Set ☐ Modify All Layer Sets

Properties for Selected Layer Set

Name Filter:

Name	Used	Disp	Mat	Lock	Color	Weight	Line Style	Text Style
Walls, Attic	S	✓	M	🔒	Red	18	———	1:50 Text St
Walls, Foundation	+	✓	M	🔒	Red	35	———	1:50 Text St
Walls, Invisible	+	✓	M	🔒	Red	18	———	1:50 Text St
Walls, Normal	+	✓	M	🔒	Red	35	———	1:50 Text St
Walls, Railings	+	✓	M	🔒	Red	18	———	1:50 Text St
Cabinets, Wall	🔧		M	🔒	Red	25	———	1:50 Text St
Cameras, Wall Elevation			M	🔒	Red	0	———	1:50 Text St

'Referencia display' beállítása 3D nézetekben

A 3D-s kameranézetekben vagy metszetekben már nem annyira egyszerű bemutatni a referencia nézet használatát, mert mindenképpen szükség van hozzá egy második tervrajzhoz is, ami valamilyen értelmes logikai relációban van az éppen használt tervvel, pl. ugyan azt az épületet tartalmazza csak a referencia nézethez használt épület alacsonyabb mint az aktuális 'plan'-ben. Erre a funkcióra elsősorban épületek átépítésénél lehet szükség, ahol egymásra akarjuk tenni a régi és az új épületet, hogy láthassuk a kettő közötti különbséget. Szintén hasznos lehet ez a funkció ugyanazon tervrajz különböző változatainak az összehasonlítására, ha szemmel látható méretbeli eltérések vannak az épület különböző részei között a tervrajz verziókban. A referencia megjelenítésekor a másik tervrajzban lévő modellt pont abból a szögből és abszolút pozícióban fogja elhelyezni a CA, mint az eredeti modellt. Ezért a referenciaként használt modellben az épületnek praktikusán pont ott kell lennie, min az éppen használt plan fájlban, és ugyanolyan tájolással kell a tervben szerepeljen, különben a két a referencia megjelenítésével két egymástól független épületet fogunk látni egymás mellett egy nézetben, és nem egymásra vetítve. Ha bármilyen metszeti nézetben, vagy 3D-s kamera nézetben rákattintunk a felső eszközsávbán az aktuális emeletet jelző számra, vagy a 'Tools' -> 'Floors/Reference Display' -> 'Change Floor/Reference...' menüpontjára, akkor a 2D tervezői nézetekben látott ablakhoz nagyon hasonló referencia

nézet beállító ablak nyílik meg:

Reference Display

☒ Show Reference Model(s)

#	Current	Plan	Layer Set	Define	Rendering Technique	Define
1	➔	demo1.0	Section View Layer Set		Vector View	
2		Choose Existing Plan...				

Insert Above

Insert Below

Move Up

Move Down

Delete

A legfontosabb különbség, hogy referenciának kötelező-e egy másik tervet választani, és hogy nincs szint-választó. Nézzük meg az oszlopokat:

- **Current:** Egy piros nyíl mutatja meg, hogy melyik az aktuális 'plan' fájl. A 2D tervezői nézet ellentétben itt az aktuális munka szintet jelöli a nyíl, pusztán az aktuális plan fájlt, mert itt kötelező, hogy a rávetített tervet egy másik plan fájlból vegyükk.
- **Plan:** Itt tudjuk kiválasztani, hogy melyik plan fájlból vegyükk a rávetített nézetet. Szintet nem tudunk hozzá választani értelemszerűen.
- **Layer Set:** Ugyan úgy, ahogy a 2D tervezői nézet esetében láthattuk, ki kell választani, hogy milyen rétegcsoporthoz jelenítsük meg a referencia nézetet. Mivel a 3D-s kamera nézetben a rávetítés nem igényel speciális réteg beállításokat, itt nincs előre definiált rétegcsoporthoz kiválasztva, mint a 2D tervezői nézet esetében a *Reference Display Layer Set* volt.
- **Rendering Technique:** Ez egy új oszlop a 2D tervezői nézethez képest. Itt ki tudjuk választani, hogy a rávetített terv milyen módon legyen rendelve. Nem lehet az összes 3D nézetekben használható renderelési technika közül választani, pusztán az üvegház (Glass House Reference) és a normál renderelés között választhatunk. Ha a 'Glass House Reference' van kiválasztva, akkor a tőle jobbra lévő 'Define' cellára kattintva beállíthatjuk az üvegház átlátszóságát:

Reference Rendering Technique Options

Color:

Transparency:

75%

Restore Initial Settings

OK

Cancel

Help

Saved view



Most hogy megértettük mik azok a 'Layer set'-ek, 'Default set'-ek, hogy mi az a 'Reference display', rákanyarodhatunk az egyik legfontosabb fogalomra a CA-ban, az úgynevezett 'Saved view' fogalmára, vagyis az elmentett nézetekre.

Saved planview

A 'Saved View', vagyis 'elmentett nézet' kizárólag a 'Plan view'-ra vonatkoznak, vagyis a 2D felülnézeti tervezői nézetekre. Egy elmentett nézet (Saved view) kiválasztásával egy mozdulattal tudjuk teljesen átkonfigurálni a CA minden porcikáját a 2D tervezői nézet (Plan view) vonatkozásában. A 'Saved view' nem más, mint egy csoportosítása adott konfigurációs beállításoknak, mint pl. az aktív rétegek csoport, 'default set' és 'reference display', stb.

A CA-ban 9 előre definiált 'Saved view' van, amit minden tervrajz-templét alapértelmezetten tartalmaz.

Minden elmentett nézethez (Saved view) tartozik egy alapértelmezett layer beállítás halmaz, ami az adott view-típushoz leginkább passzoló réteg beállításokat tartalmazza. A view-választással igazából egy layer beállítás halmazt választunk ki. Pl. az "Electrical Plan View"-ban nincs szükség a dimenziók megjelenítésére, és elég ha a falakat csak egy vonalnak jelenítjük meg, nincs szükség a sraffozásra, vagy a falak kitöltésére.



Saved camera view

Saved cross section view

Saved CAD details

Section/Elevation

<https://youtu.be/SdB1BrYtJd4>

Bevezet?

Ahogy azt már megszokhattuk a CA-ban minden cross section és elevation ugyan azon az objektum típuson alapul csak más beállításokkal. Az egyikből el tudjuk állítani a másikat konfiguráció útján. Az Elevation csak annyiban különbözik a section-től, hogy az egyik az épület belsejében van. A blackclipped corssesion meg csak annyiban különbözik a normál corssesion-től, hogy korlátozva van a mélysége. A corssesion jele mindig egy kis háromszög egy körrel:



(ezt hívják callout-nak, vagyis ábra feliratnak)

A háromszög mutatja meg, hogy melyik irányba készült az elevation vagy section. Minden elevation -höz tartozik egy view, ahol vagy a ház egy homlokzata látható vagy egy metszete. Ezeket az elevation és cross section view-kat el is menthetjük és el tudjuk küldeni egy layout valamelyik oldalára. Az elevation és section adja meg a szerkesztéshez a különböző oldal nézeteket, amit AutoCad-ban a modell térben kapunk meg. A cross section és elevation-nek ugyan úgy van Specification dialog-juk mint mind más objektum típusnak. De itt a dupla click nem működik, mert az megnyitja az

elevation -höz tartozó view-t. Ehelyett a Specifcaiton gombbal () tudjuk megnyitni a dialog-ot.

General fül:

General	
Name:	Exterior Elevation Front
	☒ Saved
Rendering Technique:	Vector View
	☐ Show Shadows
	☒ Ray Casted Sun Shadows
	☐ Edge Smoothing when Idle

- Name: Ez a név fog megjelenni egyrészt a callout alatt a floor-plan-en, másrészt a layout-on, ha a section vagy elevation view-t elküldjük egy layout-ra.

- Rendering technique: Milyen módon renderelje a view-t. A 'Vector view' nevezhető standardnak.
- Show shadow: Az aktuális nap állás alapján az árnyékokat is ráírja az épületre. (Lásd fények és nap beállítása)
- Edge smoothing: ettől egy lágyabb képet fogunk látni

Plan display:

Hogyan jelenjen meg a floor plan-en a metszet jelölése

☒ Display on All Floors

☒ Display As Callout

Placement:

☒ Center
 ☐ Left Side
 ☐ Right Side
 ☐ Both Sides

Callout Label:

Text Below Line:

☒ Automatic

Callout Size:

☒ Automatic

Callout Arrow:

☐ None
 ☐ Small
 ☒ Large
 ☒ Filled

Cross Section Line Style:

☒ By Layer

Cross Section Line Weight:

☒ By Layer

- Display on all floors: ha nincs bepipálva, akkor csak az aktuális szinten fog megjelenni.
- Display as callout: ennek a hatására fog megjelenni a nyíl és a kör benne a számmal:
 - ◆ Placement: hova tegye a kör+nyíl kombót és hány legyen belőle. Elevation esetén jó a 'Center', ekkor csak egyet fog rakni, ami az épület felé néz, section esetén meg válasszuk a **Both sides**-ot, hogy kettőt rakjon ki, ami közrezárja a section-t.
 - ◆ Callout label: ez fontos, ez azonosítja majd a layout hogy melyik Elevation-höz ill. metszethez tartozik. Ezt a számot automatikusan generálja a CA. Section esetén 'S'-el prefixelve, Elevation esetén pedig 'E'-vel.
 - ◆ Text below line: A kör ketté lehet osztva, és az view number alatt még lehet egy szöveg. Ha az **Automatic** be van pipálva, akkor mikor elküldjük egy layout-ba akkor oda automatikusan ki fogja tölteni az oldalszámot.


Elevation

Auto generate elevations


Cross section

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/16/cross-section-elevation-views.html?playlist=102>


Teljes épület metszetet a **Cross section** / **Elevation** tool-al csinálhatunk:




Ha a kamerát az épületen belül helyezzük el, akkor egy metszetet fog készíteni. A metszet alapvonala a **Cross section** eszköz vonala lesz, és arra fog nézni, amerre a szaggatott nyíl mutat. Nem számít a szaggatott vonal hossza, csak az iránya.



Ekkor létre fog jönni egy külön fülön a metszet nézet ami az egész épületen végig megy, ami egy teljesen szerkezethet? nézet a modell szempontjából. Minden olyan objektumot tudunk manipulálni, amit nem vágott félbe a metszet.





Az új view-t el tudjuk menteni a Tools -> Active view -> Save Active view menüpontban.




Az ikonja ki van rakva a bal fels? sarokba is a view választó elé: 


Mentés után bekerül az új metszet a Project Browser -be a **Cross section** virtuális mappába:



A cross section-t ki lehet dekorálni nyilakkal, dimenziókkal és egyéb CAD objektumokkal is. Nyilat a **Leader line**-al készíthetünk: 




Vagy kidekorálhatjuk szigeteléssel és egyéb anyagokkal a rajzot automatikusan az **Auto Detail** () gombbal.



A cross-section-ön végzett minden módosítás a teljes modellen hajtódik végre!

A cross section-t érdemes két callout-al jelölni, ami mutatja, hogy mettől meddig terjed a metszet. Ehhez nyissuk meg a section Specification dialog-ját a kis kék ajtóval, és a 'Plan Display' / Placement dobozban pipáljuk be hogy **Both side**. Ekkor a 'Cross section line style' is aktív lesz, ahol a vonal típusát is be lehet állítani:




Backclipped cross section

A 'normál' cross section tool mélységben és széltében nem korlátozza amit látunk, mindegy milyen messzire húzzuk az alap vonalra merőleges szaggatott vonalat, az csak az irányt jelöli ki, és egészen a modell széléig mindent meg fog jeleníteni, ami csak látszik abból a vonalból, amit



megjelöltünk az alap vonallal. Ezzel ellentétben a **backclipped cross section** eszközzel () szabályozhatjuk a mélységet és a szélességet is az épületen kívül és belül is. Csak addig a mélységig fognak látszani a tárgyak, amíg elhúzzuk a szaggatott vonalat. És csak addig a szélességig, amíg az alap vonal tart.

Jó példa ennek a felhasználására amikor a framing-re akarunk elevation-t mutatni. Ekkor ha nem korlátoznánk mélységben amit a view mutat, akkor az összes hátsó fal váza belógna a képbe. De ha lekorlátozzuk a mélységet a fal vastagságára, akkor nem fog semmi belőgni a képbe.

Ha az épületen kívül kezdjük húzni a fal felé, de a falnál megállunk, akkor azok a beugrók, amik ezen falnál mélyebben vannak, már nem fognak látszani. Az alábbi ábrán a szaggatott vonal mélysége csak az épület sarkáig ér (ezt a szaggatott vonalra egy merőleges segédvonal is jelzi)



Az ebből keletkezett Elevation view-ban (baloldali) láthatjuk, hogy az épület bal oldali szárnya hiányzik. Ezzel ellentétben egy teljes Elevation view-ban látszana a baloldali szárny is (jobb oldali ábra)



Ugyan ez igaz, ha az épületen belül használjuk metszet készítésre. Csak az fog látszani, amit elér a vonal.

A backclipped cross section csak abban különbözik a normál cross section-től, hogy ki van a beállításiában töltve a 'General -> Options -> Back clipp after' szekció, ami megmondja, milyen távolba jelentse meg az elemeket a section az alapvonalától:

Options


☒ Back Clip After: 1395 mm

☐ Clip To Sides

Ha bepipáljuk a 'Clip to slide' lehet?séget is akkor oldalirányba is korlátozni fogja az alapvonal mentén hogy mit mutasson a metszet. Ha ezt bepipáljuk, akkor az alapvonal két végén már megjelenik egy méretez? szürke kis nézet, aminek a huzogatásával kijelölhetjük a section szélességét is.




Ahogy az alábbi képen látható, a metszet mind mélységében (nem látjuk a szemben lévő falat és ajtót) és széltében (csak ezt az egy szobát látjuk) korlátozva van:



Stepped section view

<https://www.youtube.com/watch?v=SdB1BrYtJd4> (13:10-nél kezd?dk)


A backclipped cross-section alapvonalat meg lehet törni, és az egyes szekciókat el lehet tolni egymáshoz képest, ekkor tudunk olyan backclipped cross section-t csinálni, ami követi pl a fal vonalát. Ehhez létre kell hozni egy olyan balclipped section vonalat, ahol bekapcsoljuk hogy a callout mind a két végén szerepeljen:



Majd a break eszközzel () az alapvonalat vágjuk el a kívánt helyen:



A vágás után a vágás helyén megjelenik egy kis szürke diamond, és mind a két oldalán a vágásnak megjelenik egy szürke pötty, amivel a két szekciót egymástól függetlenül tudjuk mozgatni:



És íme a végeredmény:



3D metszet


<https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-00631/using-the-cross-section-slider.html>

Készíthetünk 3D-s metszetet is az épületről. Ehhez készítsünk egy **Perspective full overview**-t:




Forgassuk be a modelt a kívánt szögbe, mert a metszet készítése közben nem lehet forgatni.

Majd válasszuk a 3D -> Camera view options -> Cross section slider lehet?séget:



Ekkor megjelenik egy csúszka dialog, ahol minden irány mentén le tudunk vágni az épületből.




A vágás után megint tudjuk forgatni a már levágott modellt:




Metszet to CAD konverzió

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5479/creating-fully-editable-cross-sections.html?playlist=102>

A metszeteket és elevation view-kat át lehet konvertálni 2D CAD részlet rajzá. Ehhez válasszuk a 'CAD -> CAD detail from view' lehet?séget. :



Ekkor a korábbi modellb?l létre fog j?nni egy 2D-s, fekete-fehér CAD rajz, ami teljesen le lesz választva a model-r?l, minden eleme vonalanként editálható lesz, és ha a modell változik ezt már nem fogja lekövetni, ez már egy önálló 2D-s CAD részlet rajz:




Be fog kerülni a **CAD details** közé a Project Brower-ben. Át tudjuk nevezni, és manipulálás után el tudjuk küldeni egy layout-ba is. A standard CAD eszközkészlettel lehet manipulálni.

3D kamera nézetek

Bármelyik el?re definiált 3D kamera képet válasszuk is:




Mindig létrehoz hozzá a CA egy kamerát, amit a 2D tervez?i nézetben láthatunk is.




Ezek általában elég messze vannak az épülettől.

Ha megnyitjuk a Camera beállításait a 2D tervez?i nézetben kijelölve a kamerát és a kék ajtóra kattintva az alsó eszköztárba, megnyitjuk a kamerához tartozó kamera specifikációs dialógust, ami a különböz? 3D-s nézetekben valamelyest más:

Perspective Full Overview Specification:



Full Camera specification:



Na de mi a különbség?

Building tools

A building tool-ok a bal felső sarokban találhatók:



Ezeknek a segítségével készíthetünk el minden az épületen. Új falakat adhatunk hozzá, új szinteket, tetőt, floor és fal framinget készíthetünk.

Az én megértésemben a building tool-oknak két kategóriája van.

- **Manuális:** mi rajzoljuk meg a kívánt objektumot a kívánt helyen. Ilyen pl a fal rajzolás tipikusan.
- **Automatikus:** A már korábban megrajzolt objektumok és a beállítások alapján a CA magától legyártja az új objektumot. Tipikusan ilyen a tet?, az új szint hozzáadása vagy pl a framing tervek elkészítése. Ilyenkor egy gombnyomásra megszületik a kívánt objektum (lásd lentebb). Ezeket minden esetben érdemes kihasználni, és addig állítgatni, amíg ne visz minket olyan közel az automatikus generálás a célunkhoz amennyire csak lehet, hogy a végén minél kevesebb manuális munka legyen.


Wall and railing tools

Bevezet?

CA-ben a különböz? korlátok és falak mögött ugyan az az objektum típus található. Összesen 9 féle egyenes fal típus és 6 fél korlát típus van. Ezen felül van még 5 íves fal típus is. Még a terraion eszközkészletben lév? falak és kerítések is ide tartoznak:



Ezek mind rokonlelkek.




Pl. A **Strait wall tools**-ban összesen 10 elem található. A 'Wall material region' kilóg a sorból, az nem fal típus, lásd lentebb:

- Strait exterior wall
- Strait interior wall
- Strait foundation wall


....

A f?kategória egy el?re definiált beállítás set-el rendelkező falat ad a kezünkbe. Pl. a **Strait exterior wall** alapértelmezetten mindig rendelkezik egy középs? strukturális elemmel, a bels? oldalon valamilyen vakolattal/gipszkarton, a küls? oldalon pedig valami szigetelés, aztán küls? vakolat. De valójában az összes fal ugyan az az objektum típus (fal), csak úgy van el?re konfigurálva, hogy a kívánt fal típus pottyanjon ki bel?le. De bármelyik falból konfiguráció útján tudunk egy másik fal típust el?állítani. Tehát ez a sok faltípus csak segítség nekünk.

A kiválasztott fal típust mindig egy fehér pipa jelzi hogy aktív.



Ha aktív az egyik fal eszköz, akkor elkezdhetünk falakat rajzolni. Azt hogy milyen szögbe engedje a falat húzni, és hogy ráugorjon e a fal húzása közben más elemekre (snap) azt a jobb oldali eszköz tárban állíthatjuk be:




A legelső szabályozza, hogy milyen szögben enged valamit mozgatni ill. rajzolni.

A lényeg hogy helyiség, (aminek vagy van padlója vagy plafonja vagy mind kett?) csak úgy jöhet létre hogy vagy valamilyen fal elem vagy korlát elem körbe veszi. Amint zárt objektum lesz helyiség lesz bel?le. Zárt fallal vagy korláttal körbevett területnek már lehet padlója és plafonja. Bekerülhet a helyiség listába.

Méretezés

Miközben rajzoljuk a falat, kiírja hogy milyen hosszú. Minden objektumot át lehet méretezni, de nem úgy mint az AutoCad-ben, hanem **dimension**

vonalak segítségével. Mikor rákattintunk egy objektumra, pl egy fal elemre (Kiválasztani valamit mindig a select eszközzel lehet: ) , akkor általában megjelennek rajta automatikusan dimension vonalak.



Ilyenkor ha a dimension szám fölé visszük az egeret, az kezecskévé változik, jelezve, hogy ennek az objektumnak az adott dimenzió mentén történő méretezése elvégezhető. Ha rákattintunk, akkor eljön a beíró mező:




Itt megadhatjuk, hogy pontosan az adott dimenzió mentén mekkora legyen az elem. A beíró mező mögött van három nyíl (Van hogy csak 1, ez az elem típustól függ). A nyíl azt szabályozza, hogy az átméretezés után melyik végéből vegyen el vagy adjon hozzá az objektumban. Pl a képen látható fal esetében ha átírnám 2000-ra akkor a bal oldalát vegye kisebbre és a jobb vége maradjon helyében vagy fordítva. A középső nyíllal a csejter marad közepén és mind a két végét módosítja. Mindig az az oldal marad helyben, ahol a nyíl talpa van:




Ez a bal oldalt hagyja helyben. Ez nagyon fontos falak méretének a beállításakor, hogy ne essen szét a model a rossz oldal elmozdításakor.

Ha nem jelenik meg automatikusan az a dimenzió ami nekünk kéne, akkor a Dimension toolset () valamelyik eszközével hozzá kell adjuk a dimenziót. Az alábbi képen látható dimenziót a **Internal dimension**-el adtam hozzá:



Ekkor most akár a baloldali, akár a jobb oldali kis falszakaszt választjuk ki, majd az egeret a dimenzió száma fölé visszük és rákattintunk, mikor kezecskévé változik, akkor az adott falat fogja méretezni. Fontos, hogy ha az objektum (pl fal szakasz) amit méretezünk, össze van kapcsolva más objektumokkal is, akkor az a vége, ami ki van jelölve csökkentésre vagy növelésre a kis nyilakkal magával fogja húzni a hozzákapcsolt objektumokat is.



A fenti képen átírom a 660-at 400-ra, úgy hogy a felső oldal kis nyílja volt kiválasztva. Ekkor a lenti fal követte a méretezést, ráadásul a jobb oldali fal is átméretezésre került! Ezért fontos, hogy mindig a jó oldalát mozgassuk a falaknak.

Specification dialog

A fal és korlát szerkesztését az objektum beállító panelen végezhetjük el (object specification dialog), amit vagy gyors dupla klikk-el nyithatunk meg, vagy ha több azonos típusú objektumot akarunk egyszerre manipulálni, akkor az alábbi ikonnal, ami a bal alsó sarokban van, ha egy objektum(ok) ki van választva.



Minden egyes objektum típusnak (legyen az fal vagy ablak vagy tető) van **specification** dialógusa. Azonban a Specification dialog tartalma mindig az adott objektum típusra jellemző, és olyan beállításokat tartalmaz, ami az adott objektum típuson értelmezett. Pl a tetőnek van hajlásszöge, egy falnak nincs. A különböz? fal és korlát típusokunk teljesen megegyezik a **Specification dialog** -ja.

General fül

Falak és korlátok esetében a legfontosabb beállítás a generál fül els? doboza:

Itt mondhatjuk meg, hogy alapjába véve ez a fal/korlát típus micsoda. Ezek bizonyos együtt állásokban bepipálhatók:

- **Semmit** nem pipálunk be: ez egy alapértelmezett fal, van neki valami struktúrája középen, van neki küls? és bels? rétegtrendje (de utálom ezt a szót) (lásd Structure fül)
- **Foundation wall**: az alapot alkotó fal. Általában van neki egy footing része betonból és áll rajta egy zsalu téglá fal.
- **Railing**: Ha ez be van pipálva, akkor lesz bel?le korlát vagy kerítés (ezek között csak a stílus a különbség)
- **Terraian retaining wall**: Ha ez is be van pipálva, akkor ebb?l terepet elválasztó kerti fal lesz.
- **Attic wall**: Ez egy nagyon fontos fal típus. A tet? szerkezet és az alatta lévő fal közötti részt kitölt? falacska, fal darabocská. Általában a roof tool magától hozza létre, mindig az alatta lévő fal tetejét?l indul és a tet? szerkezetig megy fel. Az attic wall megjelenik a floor plan-en is, zavaró lehet. Elrejtethjük (invisible bepipálhatjuk) vagy ki is törölhetjük, ha sehol nem látszik, tehát nem fog lyukat okozni a törlése).

Structure fül

A struktúra fülön számomra a legfontosabb a Framing doboz volt:


Ha bepipáljuk, hogy ez egy **Bearing wall**, akkor az automatikus alap készít? fog alá rakni sávalapot, vagy alaksori falat. Ezen felül az automatikus joist kiosztás esetén 'Bearing wall'-ról fogja indítani a joist-okat mer?legesen a teherhordó falra.

Roof

Itt az adott fal feletti tet? tulajdonságait befolyásolhatjuk. A tet?khöz 3 féle úton is eljuthatunk.

- Fal szakasz feletti tet? (err?l lesz itt szó)
- Szoba feletti tet?
- Tet? közvetlen állítgatása

Alapértelmezetten egy hip roof fog létrejönni ha máshogy nem rendelkezünk err?l. (Lásd roofing fejezet)



A roof fül els? dobozában azt mondhatjuk meg, hogy milyen tet? fajta kerül a fal fölé. Alapértelmezetten a hip-wall van bepípálva, vagyis hip-roof fog a fal fölé kerülni:

Roof Options

☒ Hip Wall
☐ Full Gable Wall
☐ Dutch Gable Wall
☐ High Shed/Gable Wall
☐ Knee Wall
☐ Extend Slope Downward
☐ Roof Cuts Wall at Bottom

Pitch Options

Pitch:

☐ Upper Pitch

Upper Pitch:


Starts at Height:

In from Baseline:


Overhang

Length:

Ha viszont valamelyik oldalon bepípáljuk a **Full gable wall** lehet?séget, és a tet? automatikus tet? újra generálással készült, akkor láthatjuk, hogy máris gable-roof lett bel?le és kapott egy gable falat a kiválasztott falszakasz.



Ha a **Dutch gable wall**-t választjuk, akkor meg tudjuk mondani a **Start at height** szekcióban, hogy milyen magágában kezd?djön a részleges galbe fal:




Wall type

Na ez itt kérem szépen a legfontosabb.

General

Wall Type: Siding-Thin Define...



☐ **Pony Wall**

Lower Wall Type: Brick-Thin Define...



Elevation of Lower Wall Top: 1200 mm

Height Off Floor: 1200 mm

Align Pony Wall at:

☐ Outer Surface

☒ Main Layer Outside


☐ Wall Center

☐ Main Layer Inside

☐ Inner Surface

Fal szerkezet


Láthatjuk, hogy a fal szerkezete egy csomó vonalból áll. A falnak mindig van egy küls? és egy bels? oldala ami eltér? rétegrend? (de utálok ezt a szót :)



És azt is láthatjuk, hogy a dimension vonalak mind a középs?, kék részhez futnak be. A középs? kék rész a fal struktúrája, ehhez jönnek hozzá a küls? és bels? rétegek. Mi döntjük el, hogy melyik réteg hova tartozzon, és hogy milyen rétegekb?l épüljön fel a fal.

Wall material region

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5234/material-region-tools.html>




Ez a testvére a **Floor material region** eszköznek ami a **Floor tools**-ban található. Mind a kett?vel kicserélhetjük a burkolatot egy adott objektumon. A Wall material region-el a fal küls? vagy bels? burkolatát cserélhetjük le egy kijelölt helyen vagy ragaszthatunk rá extra rétegeket. Az alábbi képen a falra a kijelölt helyen diszburkolatot ragasztottam.



Ezt a hatást ebben az esetben el lehetett volna érni pony-wall használatával is, ahol meg lehet adni hogy a fal két faltípusból épüljön fel, és hogy a típus határ milyen magasan kezdődjön. De az mindig egy egyenes vágás a falon, és a teljes fal szegmensre vonatkozni fog. Ellenben itt egy általunk bejelölt területre! van szó.

Fürdőszoba fal csempézése (cover wall with tile)

A legegyszerűbb ha egy 3D-s nézetben vagy egy 'Wall elevation' nézetben kiválasztunk a 'Library browser'-ből egy csempe anyagot, és ráhúzzuk a kívánt falfelületre. Ez még akkor is működni fog, ha a fal a fürdőszoba után megy tovább egy másik helyiségbe, a csempe csak egy helyiség falai által határolt területre fog rákerülni:




Láthatjuk, hogy a csempét csak arra a falszakaszra húzta rá, ami a fürdőszobát határolja.




Warning

Ennek a módszernek az a nagy hátránya, hogy nem jelenik meg a csempe a fal anyag listájában, se a komponensek között, ezért nem fog az egyesített anyaglistában sem megjelenni.

Ha egy falrészt külön csempével szeretnénk ellátni, akkor erre a legjobb ha "Material region"-t használunk. Ehhez válasszuk a "Wall elevation"



(nézetet, majd húzzunk oda egy "Wall material region"-t ahova a más színű csempét rakni szeretnénk. (A wall tool legalsó eszköze).



Pony wall

Railing and deck tool

Abalak és ajtók


Ablakok

Az ablakok szerintem nem elég rugalmasan konfigurálhatók a CA-ban. Az USA piacon használt ablak típusokra talán egész jó, de az európai ablak fajtáknál már nehezebb dolgunk van.



Warning

Sajnos bukó-nyíló ablak nincs a CA-ban beépítve. (tilt and turn) ami azt jelenit, hogy homlokzat és metszet nézetben nem fogjuk a szokásos bukó-nyíló nyílakat látni az ablakon:



A baloldali a beépített, a jobb oldalira én rajzoltam rá a bukó irányt a homlokzat nézetben.

General fül

Az ablak alapvető típusát a General fülön a 'Window type' legördülőben lehet kiválasztani.

Use Default

Use Default

Fixed Glass

Single Hung

Double Hung

Single Casement

Double Casement

Triple Casement

Left Sliding

Right Sliding

Triple Sliding

Single Awning

Double Awning

Triple Awning

Single Hopper

Double Hopper

Triple Hopper

Louvered

Glass Louver

Pass-Through

Ezek közül számunkra itt Európában az alábbiak az érdekesek:

- single casement: normál, egy irányba nyíló ablak. A nyíl mutatja a nyílási irányt oldal nézetekben.
- double casement: két felé nyíló dupla szárnyú ablak
- Fixed glass: Nem nyitható fix ablak.

Az ablak valódi méretét a 'Size and Position' szekcióban kell megadni. Tehát ez a nominális méret, nem a falnyílás mérete!

Size and Position

Width: 560 mm

Height: 1460 mm

Elevation Reference: From Floor

Floor to Top: 2600 mm

Floor to Bottom: 1140 mm

Kitt kell azt is megadni, hogy milyen magasan legyen az ablak valódi alja a padló szintjét?l (tehát nem a falnyílás alsó vonala) .

Nyílási irány:

Component Options

Component Size: 0 mm

Component Opens: Left Hinge Right Hinge

Left ☒ ☐

Center ☐ ☒

Right ☐ ☒

Options fül

Az ablakot be akarjuk süllyeszteni a falba, úgy hogy az ablak küls? pereme az OSB küls? vonalával legyen egy vonalba.

Recessed into Wall

☒ Recessed

☒ To Sheathing Layer

Casing fül

Itt be kell állítani, hogy dupla fal esetén a küls? falra ne legyen hatással az ablak. Ez akkor lehet fontos, ha közel viszünk egy másik falat, pl egy deck alapját a falhoz, akkor az ablak ne lógjon bele a deck-be:

Double Wall Options

☐ Through

☐ Enlarged

☐ Double

☒ Not Through

Sill fül

bels? és küls? párkány, lásd alább, külön alfejezet van róla

Sash fül

A nyíló ablakkeret tulajdonságai. Itt megadhatjuk a vastagságot és magasságot:

☒ Has Sash

Side Width: 37 mm

Middle Width: 37 mm

Top Width: 37 mm

Bottom Width: 37 mm

Depth: 37 mm

Inset: 37 mm

Frame fül

Az ablak küls? keretének méretei. A 'Fit frame to wall'-ból vegyük ki a pipát, akkor nem fogja a keret a teljes falnyílást kitölteni. Az 'Inset' azt szabályozza, hogy mennyivel tolja beljebb a keretet az ablak középvonalához képest. Ha azt akarjuk, hogy az OSB küls? síkjáig kimenjen az albak, akkor az Inset-be be kell írni az OSB vastagságát negatív értékkel:

☒ Has Frame

Sides Width: 25 mm


Top Width: 25 mm

Bottom Width: 25 mm

☐ Fit Frame to Wall

Depth: 80 mm

Inset: -15 mm



Lite

Ablak felület díszít? vonalak (90-es évek ablakjai)

Treatment fül

Itt lehet az ablak alá kívülr?l dísz csíkot tenni, vagy belülr?l függönyt vagy sötétít?t, adja magát.

Framing fül

Na ez a legfontosabb. Itt tudjuk beállítani, hogy hogyan készüljön a header és mekkora legyen a tényleges ablak méret. A Header beállításában:

Header

☒ Include Header ☒ Default

Type: ☒ Automatic (LVL)

Thickness:

Count:

Depth:

☒ Box Header ☒ Default

☒ Default

- type: itt választható az LVL
- thickness: milyen vastag legyen. Ha vékonyabb mint a framing akkor a küls? oldalra fogja rakni
- Count: ha csak 1-et adunk meg, az a küls? oldalra fog kerülni. Ha kett?t, akkor egyet rak belülre és kívülre (box header)
- Depth: milyen magas legyen.

A framingról részletesen a framing fejezetben olvashatunk.

A 'Trimmer' szabályozza, hogy hogy hány **Jack stud** legyen az ablaknyílás két oldalán. Alapértelmezetten ez 1.

Trimmers

Count:


És végül a legfontosabb, hogy mekkora a valódi ablaknyílás mérete a falon az ablakhoz képest. Ezt kell úgy megadni, hogy az ablak valódi méretének értékéhez hozzáadva az itt megadott számokat, kiadja a nominális méretet, vagyis a katalógus méreteket:

Rough Opening

Each Side:

Top:


Bottom:



Egyedi sill (párkány)

https://youtu.be/gjX2K_jpTQg


Itt több lehetőségünk van, de igazán jó megoldás nincsen sajnos. A küls? párkányt mindig az ablak küls? függ?leges vonalától indítja a CA, és mindig az ablak keret alsó vízszintes vonalától. A bels? sill-t pedig mindig a fal szoba fel?li vonalától indítja, sajnos nem az ablaktól, mivel arra készülnek, hogy az ablak keret ki fogja tölteni a teljes üreget a szoba felé. Sajnos erre nem lehet hatni ha az ablak 'Specification dialog'-ban lévő sill funkciót használjuk.




Küls? párkány testreszabása

A küls? párkányt legalább mindig az ablak küls? vonalától indítja a CA, ez OK, viszont a magasságára sajnos nem lehet hatni, a párkány tetejét mindig az ablak alsó keret aljához fogja rakni a CA, ettől az ablakhoz beépített párkány funkcióval nem lehet eltérni sajnos. A legegyszerűbben úgy tudunk

egyedi párkányt gyártani, ha beletörődünk a magasságba, hogy metszeti ábrán megrajzoljuk 2D-ben a számunkra kívánatos párkány formát. Tegyük egy 'Blackcipped cross section'-t egy ablak közepére, hogy csak az ablak középső része legyen a metszeten:




Majd a 2D metszeti rajzon Polyline-ből ( Rectangular Polyline) rajzoljuk meg a kívánt formát:




Praktikus a párkány formát a keret aljától indítani, mert majd a CA is oda fogja rakni. Ha megvagyunk a formával, akkor az **Add to library** () eszközzel adhatjuk hozzá a library-hez 2D molding-ként az új párkány formát. Ekkor megjelenik a **User Catalog**-ban. Adjunk neki egy egyedi nevet.



Nyissuk meg az ablak **Specification dialog**-ját, majd menjünk a **Sill** fülre. Majd pipáljuk be a **Use exterior sill**-t és a library-ből válasszuk ki az újonnan rajzolt modingot.




Állítsuk be a 30mm-es túllógást. (Extend), majd mentjük el.



Láthatjuk, hogy a külső párkány teteje egy vonalba került az ablak keret aljával, és automatikusan kivágta a falat a megfelelő mélységig, amilyen vastagra rajzoltuk a párkányt. Nincs mód az automatikusan rajzolt párkányt feljebb hozni.

Beállíthatjuk, hogy ezt a külső párkányt minden ablak megkapja. Nyissuk meg a **Default settings**-et (), majd menjünk a sill fülre. Itt a exterior sill-nél válasszuk ki a a sill-adam-1-et, majd a túllógásnak állítsunk be 30mm-et. A belső sill-t kapcsoljuk ki (oda majd manuálisan kell majd sajnos rakni) és kapcsoljuk ki az 'Apron'-t is, ami egy kis hézag a sill alatt.




Ez minden új ablakra már vonatkozni fog, a régiken még manuálisan kell lecserélni.

Bels? párkény tesztre szabása

A bels? párkányt nem lehet sajnos olyan egyszer?en elintézni mint a küls?t, mert azt mindig a fal bels? síkjától indítja a CA. A legjobb amit tehetünk, hogy készítünk egy egyedi 3D-s Millwork symol-t amit hozzáadunk az ablakhoz mint bels? treatment. (Millwork: ablak díszint? elem, mindig 3d-s formából készül). Sajnos ezt a lépést nem lehet elvégezni a default beállításokban (kis villáskulcs), minden egyes ablakra magunk kell rárakjuk.


Els? lépésben kapcsoljuk ki a bels? sill-t az ablakok. Majd egy metszeti nézetben rajzolunk polyline-ból egy dobozt az elképzelt párkány helyére:




Majd a fels? élét kerekítsük le az alsó menüben elérhet? **Fillet lines**-al (). Miután rákattintottunk, megjelenik egy almenü, ahol ki tudjuk választani, hogy minden sarokra vagy csak egyre vonatkozzon:




Nekünk a F-et kell választani. Kattintsunk rá. Ekkor meg fog jelenni a 'Set fillet radius' dialógus ablak. Sugárnak adjunk meg 4mm-et.




Az OK gomb megnyomása után kattintsunk a bal fels? sarkára a 'Rectangular polyline'-nak, ekkor le fogja gömbölyíteni a bal fels? sarkot:




Most konvertáljuk 3D-s polyline-á a **Convert polyline** () eszközzel. Válasszuk a 'Polyline solid' lehet?séget:



Az OK gomb megnyomása után megadhatjuk a 3D-s vastagságot, adjunk meg 25 mm-et:




Majd nyomjuk meg az OK-ot. Most már létrehozhatunk egy 3D-s symbol-t a 3D-s polyline-ból, amit berakhatunk a library-ba. Mikor ki van jelölve, nyomjuk meg a 'Convert selected to symbol' (lehet?seget a alsó menüben. A felugró dialógusban válasszuk ki a **Millwork**-ot kategóriának. (A millwork azért jó, mert be lehet állítani neki a padló szint feletti magasságát) Névnek adjuk meg, hogy 'Inner sill'.




Ha rányomunk az OK-ra, akkor bekerül a 'User library'-ba a Library browser-ben.




Nyissuk meg a Symbol specification dialógusát:




Majd itt a 3D fülön forgassuk addig a 'Rotate' gombokkal, amíg nem fog úgy állni, hogy ha behúzzuk egy ablakhoz akkor az íves rész fog kifelé állni.



Most menjünk át plan-view-ba, majd kattintsunk az új 'Inner sill'-re a Library browser-ben. Majd vigyük az egeret az ablak bels? párkánya föl, ekkor egy szürke csík jelzi, hogy rá tudna kapcsolódni az adott ablakra:



Most a metszeti ábrán láthatjuk, hogy az új párkányt lerakta a fal alá, ráadásul a felirattól nem is látszik:



Kattintsunk kétszer az 'Inner sill' feliratra. Majd a specification dialógusban a **Label** fülön válasszuk a 'Specify label' lehet?séget, és töröljük ki a label tartalmát:

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Components

Object Information

Schedule

Label Options

☐ Automatic Label

Additional Text: ☐ Include Schedule Number

☒ Specify Label

A general fülön írjuk be hogy milyen magasan legyen a párkány a padlóhoz képest:

Elevation Reference:

From Finished Floor


Finished Floor to Top:

948 mm

Finished Floor to Bottom:

942 mm

Vagy akár a helyére is húzhattuk volna. Menünk át plan view-ba. A két végét széthúзва húzzuk ki az ablak nyílás széléig:



És íme a végeredmény:



Ezt sajnos minden ablakra egyenként át kell másolni.

Roofing plan

Tet?kr?l általában

A tet?t elkészíthetjük automatikusan az összes szintre egyszerre, vagy manuálisan is összeállíthatjuk. Az automatikus tet? készítésnél minden korábbi manuális módosításunk el fog veszni, ha csak nem állítjuk be, hogy a manuális módosításokat ne törölje, oda nem rakjon új tet?t. Attól függetlenül, hogy manuálisan építjük meg a tet?t, vagy automatikusan generáltatjuk le a CA-val, az hogy milyen paraméter? tet? fog keletkezni, azt két dolog fogja meghatározni:

1. Fal tulajdonságai ami a tet?t hordozza
2. szoba tulajdonsága (room) ami fölé kerül a tet?
3. 'Build roof' dialógusban beállított tet? értékek.

Minden egyes tet?t szegmenst a CA-ban 'Roof plane'-nek hívnak. Az alábbi képen egy kijelölt 'Roof plane'-t láthatunk. Egy tet?szerkezet a sok önálló 'Roof plane'-b?l épül fel.



Fal tet? beállításai


Minden fal 'Wall specification' dialógusában a 'Roof' fülön szabályozhatjuk hogy erre a falra milyen tet? kerüljön függetlenül a helyiség többi falától. Meg lehet adni egy adott falra különböz? d?lésszöget vagy túllógást.

Roof options: Ez határozza meg, hogy milyen tet? forma kerül ezen fal fölé.

Roof Options

- ☒ Hip Wall
- ☐ Full Gable Wall
- ☐ Dutch Gable Wall
- ☐ High Shed/Gable Wall
- ☐ Knee Wall
- ☐ Extend Slope Downward
- ☐ Roof Cuts Wall at Bottom


- 'Hip Wall': ez az alapértelmezett, ez azt jelenti, hogy a fal fölé ferdetet? kerül:



- 'Full gable wall': Ez egy ormfal is egyben, így nincs fölötte ferde tet?, ez háromszöget fog alkotni egy sátoztet?ben.



- 'Dutch gable wall': Az ormfal nem teljes, az alján van valamekkora ferde tet?:



Pitch options: egyedi hajlásszöget adhatunk meg erre a tet?re.

Overhang: Mekkora legyen a túlnyúlás és milyen módon legyen dobozva az eresz. Ezeket 'Roof plane' szinten illetve szoba szinten is tudjuk szabályozni

Szoba tet? beállításai

Csak olyan szoba fölé fog tet? kerülni (manuálisan vagy automatikusan) ahol be van állítva, hogy a szoba felett tet?t található. Minden helyiség 'Room specification' dialógusában a 'Structure' fülön állíthatjuk be, hogy van e tet? az adott szoba fölé a 'Ceiling' szekcióban a 'Roof over this room' pipálással.

Room Specification

General
Structure
 Deck
 Deck Support
 Moldings
 Wall Covering
 Fill Style
 Materials
 Components
 Schedule

Absolute Elevations

Floor Above: 3312 mm
 Ceiling: 2990 mm
 Stem Wall Top: 220 mm
 Floor: 0 mm

Relative Heights

Rough Ceiling: 2990 mm
 Finished Ceiling: 2941 mm
 SWT To Ceiling: 2770 mm
 Floor To SWT: 220 mm
 Stem Wall: 800 mm
 SWT = Stem Wall Top

Ceiling

☒ Roof Over This Room
☒ Flat Ceiling Over This Room

A fal magassága is kihat az elkészült tet?re, mert alapértelmezetten mindig a fels? top-plat-re fogja illeszteni a truss-okat vagy rafter-eket a tet? szerkezetét?l függ?en, amit a 'Rough ceiling' mez?ben tudunk bepipálni.

Build roof dialógus

A 'Build roof' (Build Roof) dialógus a 'Roof tool' kategóriában található. Itt beállíthatjuk a tet? legfontosabb tulajdonságait és a tet? szerkezet anyagát is, ami átfedésben van a 'Build frame' dialógus 'Roof' fülével.

Roof: ezen a fülön találjuk az alap vezér? pipáló dobozokat:

Build

☐ Build Roof Planes ☐ Retain Manually Drawn Roof Planes
☐ Auto Rebuild Roofs ☐ Retain Edited Automatic Roof Planes
☐ Make Roof Baseline Polyline ☐ Use Existing Roof Baselines

- 'Build roof plan': ha ezt bepipáljuk, és rányomunk az OK gombra, akkor le fogja generálni a tet?t az összes olyan szoba felett, ahol be van jelölve, hogy van felette tet?.
- 'Auto rebuild roof': Ha ez be van pipálva, akkor minden alkalommal ha egy falat odébb mozgatunk, akkor a CA a tet?t automatikusan hozzá fogja igazítani. (Csak olyan tet?k esetében fog m?ködni, ahol a két alábbi retain nem jut érvényre, vagy mert be sincs itt pipálva, vagy nem módosítottuk manuálisan a tet?t)
- 'Retain manually drawn roof planes': Minden tet?nek van egy alap attribútuma, hogy 'Manuálisan' vagy 'Automatikusan' hoztuk létre. Ha ez be van pipálva, akkor a manuálisan készített tet?ket nem fogja felülcsapni egy tet? újragenerálás után.
- 'Retain edited automatic roof plans': A korábban automatikusan létrehozott tet? terveknel be lehet állítani, hogy 'Módosított', vagyis hogy mi manuálisan belekontároltuk. Ha ez be van pipálva itt, akkor egy tet? újragenerálás ezeket az automatikusan létrehozott de utána manuálisan módosított tet? darabkákat nem fogja felül csapni.

Specification: itt adhatjuk meg a tet? d?lés szögét:

Specifications

Pitch (degrees): 19.0°
☒ Trusses (no Birdsmouth)

Itt nagyon fontos, hogy a 'Trusses (no birdsmouth)' be legyen pipálva ha truss-okat akunk használni a rafter-ek helyett (lásd #Roof_trusses fejezet)

Roof height: Itt állíthatjuk be, hogy az elképzelt tet? szerkezet mennyivel kerüljön a fels? top-plate fölé. Ha rafter-ekb?l lesz a tet? (hagyományos szerkezet) akkor ez a szám 0 szokott lenni, ami azt jelenti, hogy a rafter ráül a top-plate-re.

Roof Height

Raise/Lower From Ceiling Height: 335 mm
☐ Ignore Top (2nd) Floor
☒ Same Roof Height at Exterior Walls
☒ Same Height Eaves
☒ Allow Low Roof Planes

Ha truss-os tet?t akarunk készíteni, olyat, ahol az 'Eave' egy vonalban van a top-plat-el, ahogy a fel? ábrán is van, akkor a tet? magasságát feljebb kell emeljük. Azt hogy mennyivel, az a d?lésszög?l függ. A tet? magasság kés?bb a 'Roof plan specification' dialógusokban egyenként is beállítható minden egyes tet? 'darabkára' ennél sokkal szofisztikáltabban.

- 'Same wall height for exterior walls': ha ez be van pipálva, akkor nem fogja figyelembe venni a tet? generálás közben az egyes szobák és falak egyéni beállításait.

Automatic birdsmouth cut: ennek csak rafter-es tet? esetében van jelent?sege. A rafter-ekre, ha framing-et is készítünk a tet?höz a 'Framing tool'-al, akkor a CA automatikusan el fogja készíteni a seat-cut-ot, (a kivágás ahol a rafter ráül a fels? top plate-re). Ennek a paramétereit állíthatjuk itt be. Ha truss-os tet?t használunk, akkor ennek nincs jelent?sege, 0 kell legyen.

☒ Automatic Birdsmouth Cut

Raise Off Plate (+)
or Birdsmouth (-):

0 mm

Birdsmouth Seat:

0 mm

Vertical Structure Depth:

132 mm

Manual roof plane for hiproof

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/724/joining-roof-planes.html>

Lehet?ség van rá, hogy manuálisan készítsük el a tet? formát (nem a szerkezet, az framing ügy). Mindig az a jó megközelítés hogy amit csak lehet automatikusan generáltatjuk le a CA-val és egészen addig nem hajtunk rajtuk végre egyedi módosításokat amíg csak lehet. Ez igaz a tet?re is, de valamennyi manuális munka mindig marad. Azért a kontyolt tet?vel kezdjük, mert abból a nyereg tet? és a ferd etet? is származtatható, azok tekinthet? a kontyolt tet? speciális eseteinek.

Akkor is ha manuálisan rajzoljuk meg a tet?t, az el?z? pontban leírt 3 beállítás lesz hatással a d?lésszögre, az ereszre és magasságra:

1. fal tet? jellemz?k
2. helyiség tet? jellemz?k
3. 'Build roof' dialógus beállítások

Roof plane rajzolása


Ha minden be van állítva el?re helyesen akkor a 'Roof tools' alatti 'Roof plane' () eszközzel rajzolhatjuk meg manuálisan a tet? kontúráját. Akkor vagyunk roof plan rajzoló üzemmódban, ha a 'Roof plane' mellett egy kis pipa van:




Note

Minden tet? szegmensb?l (roof plane) csak egy kis darabkát kell megrajzolni, aztán majd a CA-val összekötjük ezeket a kis darabokat és a CA fogja kialakítani a 45°-os találkozásokat a sarkokon és a találkozásokat a ride-en (gerinc)

Ekkor bármilyen fal fölé tudunk tet?t rajzolni. Els?ként a tet? alapvonalát kell megrajzolni egy szakaszon valamelyik fal 'Structural layer'-ének küls? vonalában. Láthatjuk, hogy ha az egeret a falszerkezet küls? vonalához visszük, akkor snap-el odaugrik és egy kis piros homokóra lesz bel?le.




Ekkor megrajzolhatjuk a tet? alapvonalát párhuzamosan a fallal valamelyik irányba:




Láthatjuk, hogy ahogy húzzuk a vonalat, úgy rajzolja meg az 'Eave'-et is a fal/tet? beállításoknak megfelelő? szélességben. Nekünk 900mm-re van állítva, amit mindig a fal küls? rétegét?l számít a tet? széleig, beleértve a facial board-ot is. Majd kattintsunk.


Ezután a szoba belseje felé mozgassuk az egeret, amivel kijelöljük, hogy merre építse meg a tet? d?lését, vagyis hogy merre fusson a tet?:



Nem kell nagyon felhúzni, csak egy kis darab kell bel?le mind a két irányban, majd kattintsunk:




Ugyan ezt csináljuk meg a mellette lévő falon is:




Ahhoz hogy tet? legyen ebb?l a két roof plane-t a CA -val össze kell köttetni egymással.

Roof plane-ek összekötése


A CA automatikusan össze tudja kötni a roof plane-eket és leszabja az élüket olyan formára, hogy kiadják a megfelelő sarkokat, ami szimmetrikus tet? esetén 45° . Els? lépésben jelöljük ki annak a roof plane-nek azt az oldalát, amit hozzá akarunk kötni egy másik roof plane-hez. Ehhez jelöljük ki a roof plane-t 'Plane view'-ban, az egérrel kattintsunk azon az élén lévő négyzetre, amit hozzá akarunk kötni a szomszédos roof plane-hez. Ekkor a kiválasztott élén a kis négyzet pirosra vált:




Most az alsó menüb?l válasszuk ki a 'Join roof plans' () eszközt. Ezután kattintsunk a másik roof plan azon élére amit hozzá akarunk ehhez az élhez kötni. Ahogy az egeret az él felé visszük, snap-el rá fog ugrani és meg fog jelenni a kis piros homokóra:




Ekkor ha kattintunk a két tet? darabkát össze fogja kötni a CA és ki fogja alakítani a 45° -os találkozást:




Ha ezt mind a négy oldalon megcsináljuk, akkor középen maradni fog egy lyuk:




Nincs más dolgunk, mint hogy a gerinceket is összekössük. Ehhez jelöljük ki pl az alsó roof plane-nek a felső élét:




Majd válasszuk a 'Join roof planes' eszközt és jelöljük ki a felső roof plan alsó élét. Az egér snap-el rá fog ugrani.




Ha kattintunk, akkor az alsó és a felső tető darabka össze lesz kötve középen:





Nincs más dolgunk, mint hogy a két kis háromszöget is befoltozzuk. Ehhez válasszuk ki a jobb oldali roof plane belső élét:



Majd válasszuk ki megint a 'Join roof planes' eszközt és válasszuk ki az alsó vagy felső roof plane valamelyik belső élet:




Ekkor a lyukat be fogja zárni a CA:




Komplex formák rajzolása


Ha bonyolultabb a tető formája, akkor szükséges a roof plane vonalainak a darabolására, hogy szabadabban tudjuk formázni. Ha van egy bonyolultabb tető formánk, akkor egy idő után pusztán az élek összekapcsolásával már nem tudjuk a lyukakat eltüntetni. Az alábbi képen két különböző magasságú tető találkozott, és a nyíllal jelölt részt ki kéne töltse a nyíl baloldalán lévő, 'X'-el megjelölt Roof plane ahogy az a 3D-s ábrán is látható.



Azonban ahhoz hogy felegye ezt a trükk?s alakot az 'X'-el jelt roof plane, be kell iktassunk törési pontokat, hogy át tudjuk méretezni. Ehhez jelöljük ki a Roof Plane-t, majd az alsó menüben lévő 'Break' () eszközzel iktassunk be egy törési pontot a 1-essel jelölt pontjára a roof plane-nek.




Manuálisan húzzuk a 2-es csúcsot a 3-as pontba:



Most látszik hogy a 'Break' eszközzel még egy törést be kell iktatni a 3-as és az 1-es pont közé, hogy a 4-es pontba is behúzható legyen.



A törés beiktatása után megjelenik egy új pont a 3-as és 1-es között szakaszon. Ezt az egerrel húzzuk a 4-es pontban és készen is vagyunk.



Roof plane Specification

Minden elkészült tető darabjának, vagyis roof plan-nek van 'Roof plane specification' dialógusa, ahol az adott tető darab összes beállítása szerepel.



Note

Az itt megtalálható beállítás a 'Default settings'-ben is (🔑) előre beállíthatjuk, és akkor minden újonnan készült tető ugyan úgy fog viselkedni


General:

- 'Height/Pitch': A legfontosabb rész a general fülön a 'Height/Pitch' szekció, ahol szintén a tető magasságát és a dőlésszögét állíthatjuk be, ahogy azt a fal/szoba/build roof beállításokban, csak sokkal szofisztikáltabb módon.

Height/Pitch		
Top of Plate:	6577 mm	☒ Lock
Ridge Top Height:	7346 mm	☐ Lock
Baseline Height:	6683 mm	☐ Lock
Fascia Top Height:	6386 mm	☐ Lock
Shadow Boards Top Height:	6386 mm	☐ Lock
Pitch (degrees):	19.0°	☐ Lock
☒ Pitch in Degrees		

Show Diagram for: ☐ Rafters ☒ Trusses


Mind a dőlésszöget, mind a tető magasságát 5 különböző viszonyítási pont szerint állíthatjuk be. Az egyiket a radio választóval lock-oljuk, a többi pedig kalkulálja a program. A jobb oldali ábrán szokás szerint mutatja, hogy melyik pont van lock-olva. Ha a tető síkját feljebb akarjuk mozgatni, akkor az a legjobb, ha a 'Pitch'-et lock-oljuk, és a 'Baseline height'-t írjuk át a kívánt magasságra. Azt hogy mennyit kell a tetőt fentebb vinni, a legegyszerűbben egy cross-section view-ban mérhetjük meg:



Ha azt szeretnénk, hogy a eave alja egy vonalban legyen a top-plate tetejével, láthatjuk, hogy 300mm-et kell a tetőt fentebb vinni. Jelöljük ki az összes roof-plane-t ami ehhez a tetőhöz tartozik (legyen a roof plane eszköz aktív, és ekkor a Shift + egérrel az összes roof plane-t ki tudjuk jelölni), majd a Specification dialógban a 'General' fülön adjunk hozzá 300mm-at a 'Baseline'-hoz miközben a 'Pitch' lockolva van.

Height/Pitch		
Top of Plate:	6242 mm	☐ Lock
Ridge Top Height:	6998 mm	☐ Lock
Baseline Height:	6383 +300 mm	☐ Lock
Fascia Top Height:	6086 mm	☐ Lock
Shadow Boards Top Height:	6086 mm	☐ Lock
Pitch (degrees):	19.0°	☒ Lock

- 'Measurements': itt látható hogy a roof plane (tet? szegmens) manuálisan vagy automatikusan lett létrehozva:



Measurements

Structure Thickness: 100 mm

Birdsmouth Depth: 0 mm

Birdsmouth Seat: 0 mm

Vertical Structure Depth: 106 mm

Overhang From Baseline: 900 mm


☒ Manual Roof Plane

☐ No Special Snapping

Ennek akkor van jelent?sége ha automatikusan újra akarjuk generálni a tet?ket a 'Build roof' eszközzel, ki tudjuk választani, hogy a manuálisan készült tet?ket ne csapja felül, azokat hagyja változatlanul.

Options:

Az Options fül tetején található az 'Eaves' szekció, ahol be tudjuk állítani, hogy dobozos legyen az ereszé, és hogy kövesse e a tet?t, vagy mer?leges legyen a falra.



Eaves

Cut: ☐ Square ☒ Plumb


☒ Boxed Eave: ☐ Higher Eaves Boxed ☐ Flush Eave

☒ Default to Overhang

Length: 0 mm

Structure: Ez a 3. hely ahol be tudjuk állítani, hogy milyen anyagból milyen osztással legyen a tet? ha rafter tet?t akarunk. A truss tet?t nem tudja a CA magától legenerálni.

Gutter: Itt tudjuk kiválasztani az es?csatorna formáját és anyagát. Itt 2D-s formával dolgozik a CA. Ha nem találjuk a megfelel? formát könnyen rajzolhatunk egyet magunk 2D-ben, majd Molding-ként a library-hez adjuk (lásd itt: [Egyedi moaldin legyártása](#))




Roof plane troubleshooting

Az alábbi egy tipikus hibaüzenet két roof plan összekapcsolásakor.



Warning


"The program cannot move a roof edge to another without making one of its adjacent edges zero length or reversing it"




Ennek két oka lehet:

1. Nem két szomszédos élt választottunk ki az összekapcsolásra. Tipikusan induláskor a kezd? élnél könny? mellé nyúlni. Mindig a jó élen legyen induláskor a piros négyzet és mindig a szomszédos élre kattintsunk az összekapcsoláshoz.
2. A kiválasztott roof plan egyik éle túl rövid, és az összekapcsolás után elt?nne. Fontos, hogy nem veszhet el él az összekapcsolás után, vagyis egyik él sem redukálódhat 0 hosszúságrura, erre nézzünk itt egy példát.


Tegyük fel, hogy adottak az alábbi roof plane-ek. A fels?t és az oldalsót már összekötöttük, az alsóhoz kötnénk hozzá a bal oldalt.




Ha kijelöljük a megfelelő éleket és rányomunk a 'Join roof plans' eszközre, akkor a CA nem fogja tudni összekötni a két élet, mert az alábbi bekarikázott élet 0-ra kéne csökkentse a CA. A jobboldali képen berajzoltam az a vonalat, ami mentén létrehozná a kapcsolatot, és láthatjuk, hogy a belső élet teljesen eliminálná az összekapcsolás:



Ilyenkor meg kell növelni a problémás élet, úgy hogy megmaradjon az összekapcsolás után is. A jobboldali roof plane-t húzzuk összebb, hogy a belső él hosszabb legyen:




És most már össze tudjuk kapcsolni a két tető darabát:




Manual roof plan for gable roof

A nyereg tet? felfogható a kontyolt tet? egy speciális változatának, ahol az ormfal fel?li tet?szakaszok hiányoznak. A megrajzolásnál is ezt az elvet kell követni. Lényegében egy olyan kontyolt tet?t kell rajzolni, ami csak két szemben lévő tet?szakaszból áll, és ezen tet?szakaszok ki vannak túl az ormfalakon. A CA általában észre fogja venni, hogy a tet? nyeregtet?t formál, és el fogja automatikusan készíteni az ormfalakat. Ehhez egy kis hint-et kell adni a CA-nak a falak megfelelő tet? beállításával.

Ha a képen látható tet?t szeretnénk elkészíteni, akkor a hosszanti falak tet? beállításait "hip wall"-ra kell állítani, míg a rövid oldalakon a fal tet? típusát "full gable wall"-ra kell állítani:




Nyissuk meg egyenként a falak "wall specification" dialógusát, és a "Roof" fülön állítsuk be "hip wall"-ra illetve "full gable wall"-ra a tet? opciókat:




Roof plan felhelyezése

Ahogy a hip roof rajzolásnál is láthattuk, készítsük el a két szükséges tet?szakasz "roof plan"-jét. Ehhez válasszuk a fels? menüben a "Roof tools"-t


() , majd a megnyíló ablakban válasszuk a "Roof plan" lehet?séget:




Helyezzük a kurzort valamelyik hosszanti fal külső síkjára és bal egér lenyomása mellett húzzuk balról jobbra az egeret, ezzel kijelölve a tető terv alapját, ami lényegében kijelöli az adott tetőszakasz orientációját és a tető túllógását, ami akkora lesz, ami a "Build roof" (Build Roof) dialógusban be van állítva.




Nem kell hogy kapásból elhúzzuk a tető vonalat az oromfalakig, elég egy rövid szakaszt kijelölni. Az egér felengedése után húzzuk a képzeletbeli gerinc felé az egeret, ezzel kijelölve a tető terv magasságát. Itt sem fontos, hogy elhúzzuk az épület középvonaláig a tetőt, azt majd a CA automatikusan össze fogja kötni.




Láthatjuk hogy az eresznél a tető túllógás 760mm, ahogy az a "Build roof" dialógusban be van állítva:







Csináljuk meg ugyan ezeket a lépéseket a szemben lévő oldalon is tükrözve:





Most össze fogjuk kapcsolni a két tet?t tervet ugyan úgy ahogy ezt a hip roof-nál láthattuk. Jelöljük ki valamelyik tet? terv bels? oldalát, ekkor egy kis piros négyzet jelzi, hogy az adott oldal ki van jeölve:



Ekkor megjelenik a roof plan eszközkészlet a képernyő alján. Itt válasszuk ki a "Join roof plans" eszközt és kattintsunk a szemben lévő tető terv belső oldalára:




Ekkor a CA automatikusan össze fogja kötni a két tető tervet az épület középvonalánál:





Tető kihúzása az oromfalakig


A kívánt végeredmény eléréséhez túl kell húzni mind a két tető tervet az oromfalakon mindkét irányban. A túllógás mértékével első körben nem foglalkozunk, a lényeg, hogy mind a két irányban túlhúzzuk az oromfalon.




Második lépésben állítsuk be a túllógás mértékét. Ezt már manuálisan kell megtenni. Kattintsunk a tető terv valamelyik oromfal felőli végére. Ekkor meg fog jelenni az automatikus dimenzió az oromfal és a tető széle között. Overhang beállítása a gable end-eken Ehhez jelöljük ki a roof line gable wall felőli végét. Kattintsunk a dimenzióra és írjuk be a kívánt értéket.



A másik tet?tervet is húzzuk hozzá mind két irányban:




Láthatjuk, hogy a háromszöget magától berajzolta a ca az oromfalakon, mivel korábban beállítottuk, hogy a fal tet? típusa "full gable wall".




Manual attic walls


Elfordul, hogy a CA nem rajzolja meg automatikusan az oromfalakat, vagy mert túl komplikált a tetőtervünk, vagy rosszak a fal beállítások. Ilyenkor manuálisan meg lehet ezeket rajzolni.




Az attikafal manuális megrajzolásához a "Roof plan view" ban menjünk arra a szintre ahol a tető is van. Ha csak egyszintes az épület akkor ez az "A" (attic) szint lesz.






Ha a padlás térben semmilyen manuálisan megrajzolt fal még nincs a modellben, itt semmit nem fogunk látni, de ne ijedjünk meg. Kapcsoljuk be a "Reference display"-t a jobboldali megjelenítést menüben:




Ekkor meg fog jelenni az alsó szint teljes körvonala a tetővel és a falakkal együtt:



A "Straight wall tool" segítségével () rajzoljuk meg a hiányzó attikafalat. Ekkor a fal egy normál magasságú falként fog megjelenni a padlás szintjén:



A fal megrajzolása után egy figyelmeztetést fogunk kapni. A CA arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy ha teljes magasságú falakat akarunk elhelyezni a második szinten, akkor inkább hozzunk létre egy új szintet.



Ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyhatjuk, mivel mi kifejezetten attikafalat akarunk készíteni.

Nincs más dolgunk, mint hogy a fal típusát átállítsuk "Attic wall"-ra a "Wall specification" dialógus "General" fülén:

Wall Specification


General
Structure
Roof
Foundation
Wall Types
Wall Cap
Wall Covering
Rail Style

General


☐ Foundation Wall
☐ Railing
☐ Terrain Retaining Wall
☒ Attic Wall

Thickness: 115 mm
Wall Length: 2920 mm

Az attikafal rajzolásának az irányától függően előfordulhat, hogy az új fal rétegtrendjét fordítva rajzolja meg a CA, vagyis a legkülső fal réteg néz befelé:




3D nézetben jelöljük ki a hibás attikafalat:



Majd az alsó menüben kattintsunk a "Reverse Layers" eszközre:


Ekkor az attika fal rétegtrendje is a megfelelő sorrendben fog megjelenni:





Manual roof plan for shed roof

Láthattuk, hogy a nyeregetet? egy speciális esete volt a kontyolt tet?nek a CA-ban. A shed roof (ferde tet?) egy speciális esete a nyeregtet?nek (gable roof). Ez egy olyan nyeregtet?, aminek csak egy oldala van megrajzolva, és a gerinc túlnyúlik a szemközti falon. Manuálisan megrajzolni is ebben a szellemben kell.


A fal tet? beállításai abban különböznek a nyeregtet?t?, hogy a ferde tet? magasabbik oldalán a fal tet? típusát "hip roof"-ról "High Shed/Gable wall"-ra kell állítani.




Ha megvagyunk a falak tet? beállításaival, akkor a tet? megrajzolását az alacsonyabbik oldalon kell kezdeni a megszokott módon, els?nek az alapvonalat rajzoljuk meg, majd behúzzuk a tet? tervez az épület közepe felé:



Majd második lépésben húzzuk túl a tetőt tervet a szemközti fal vonalán és jobbra balra is húzzuk túl az oromfalakon.



Láthatjuk, hogy a CA automatikusan berajzolta az attikafalakat mind a három oldalon:



Most a megfelelő? tet? terv kis piros négyzetek kijelölésével beállíthatjuk a túllógás mértékét mind a három oldalon (a tet? alapvonalában nem kell ezt megtenni, mert ott a túllógás a "Build roof" beállításokból jön). A megjelen? temporális dimenziókra kattintva beállíthatjuk a helyes értéket:




Ha az attikafalakat nem generálja le automatikusan a CA, akkor ugyan úgy kell ?ket manuálisan megrajzolni a tet? három oldalán, ahogy ezt az oromfalak esetében láthattuk a nyergtet?nél.

Automatic roof plane

Hogyan m?ködik

A tet?t els?sorban automatikusan kell elkészíttetni a CA -val, majd ha az nem tökéletes, akkor kezdjük kézzel alakítgatni.

A tet?t a 'Build roof' () eszközzel tudjuk legeneráltatni. Ugyan itt kell az alapbeállításokat is elvégezni a manuális tet? készítéshez. Itt a 'General' fül tetején találhatjuk a lényegét:

Build	
☐ Build Roof Planes	☐ Retain Manually Drawn Roof Planes
☐ Auto Rebuild Roofs	☐ Retain Edited Automatic Roof Planes
☐ Make Roof Baseline Polyline	☐ Use Existing Roof Baselines

Ha bepípáljuk a 'Build roof planes' pipáló dobozt, majd rányomunk az OK gombra.



Note

Ahogy minden generáló eszköz a CA-ban, a 'Build roof' is olyan, hogy ha nem pipáljuk be a 'Build roof planes' opciót és úgy nyomunk rá az OK gombra, akkor csak jóváhagytuk az általános tet? beállításokat is. Ha viszont bepípáljuk, és úgy nyomunk rá, akkor ezzel nem beállítottunk valami fajta tulajdonságot, hanem utasítottuk a CA-t hogy most mehet a generálás. Ha újra megnyitjuk a 'Build roof' eszközt, akkor ez a pipáló nem lesz bepípálva azért mert korábban már generáltunk. Tehát ez úgymond csak 'runtime' vonatkozik, csak azt szabályozza, hogy az OK gomb aktuális megnyomása mit csináljon. A többi beállítás viszont a 'Build roof'-ban megmarad, az OK megnyomása elmenti

Az OK megnyomása minden olyan szoba fölé, ahol be van állítva a szoba beállításában a 'Structure' fülön, hogy legyen tet? felett:

Ceiling	
☒ Roof Over This Room	
☒ Flat Ceiling Over This Room	

El fogja készíteni automatikusan a teljes tet?t. A tet? tulajdonságait megint csak 4 dolog befolyásolja:

1. Fal beállítások 'Roof' füle
2. Szoba beállítások 'Structure' füle.
3. 'Build roof' dialóg beállításai
4. Default beállítások 'Roof' menüpontja

Ezek egyvelegéb?l követve azon szobák falainak a vonalát le fogja a CA automatikusan generálni a tet?t, ami még egész komplex formák esetében is sikerül neki.

Ha megnyitjuk egy legenerált tet? szegmens (roof plane) beállításait, akkor a 'General' fülön a 'Measurements' szekcióban láthatjuk, hogy ez a tet? CA által generált:

Measurements	
Structure Thickness:	100 mm
Birdsmouth Depth:	0 mm
Birdsmouth Seat:	0 mm
Vertical Structure Depth:	106 mm
Overhang From Baseline:	900 mm
☐ Mark as Edited	
☐ No Special Snapping	

Ha itt bepipáljuk, hogy 'Mark as edited', akkor lehet?ség van rá, hogy az automatikusan újra generált tet? ezt a tet? darabot (roof plane-t) ne csapja felül. Lásd következ? fejezet.

Korábbi módosítások megtartása

Ahányszor rányomunk, bepipáljuk a 'Build roof plane' dobozt és rányomunk az OK gombra, az összes korábbi tet?t ki fogja dobni a CA és a helyére autó generált tet?t fog rakni. Ezt kétféle képen akadályozhatjuk meg a 'Build roof' dialógusban a 'General' fülön:

Build	
☒ Build Roof Planes	☐ Retain Manually Drawn Roof Planes
☐ Auto Rebuild Roofs	☐ Retain Edited Automatic Roof Planes

1. 'Retain manual drawn roof planes': Minden tet? szegmensnek, vagy roof plane-nek NEM megváltoztatható tulajdonsága, hogy manuálisan vagy automatikusan generált. Ha ezt bepipáljuk, akkor semmilyen manuálisan létrehozott tet? szegmenst (roof plane-t) nem fog felülcsapni.
2. 'Retain edited automatic roof plan': Automatikusan generált tet?k esetében a beállításokban a 'Measurements' szekcióban a 'General' fülön be lehet pipálni, hogy manuálisan mi átállítottuk az auto generált tet? szegmenst. Ha ezt bepipáljuk, akkor ezen tet?k darabokat sem fogja bántani.

Orom falak kezelése (Gable roof)

Alapértelmezetten hip roof-ot fog készíteni a CA minden szoba fölé.




Ha Gable roof-ot akarunk készíteni,




akkor azon a falon, ami fölé a 'gable wall'-t rakni akarjuk, implicit be kell állítani, hogy a felette lévő tet?ben a fal típus 'gable wall', vagyis oromfal.


A 'Build roof' dialógus utolsó fülén (Roof style) az összes tet?t típusra mutat egy példát, és ha rákattintunk le van írva, hogy hogyan kell a CA-ban az adott típust elkészíteni:



Ha van egy ilyen modellünk:



Ahhoz hogy ezt átalakítsuk Gable roof-ra, valamelyik falnak nyissuk meg a Specification dialógusát, majd menjünk a 'Roof' fülre. Itt a 'Roof option' szekcióban állíthatjuk be, hogy a fal felett milyen típusú tet? legyen.




Ha a fenti kis ház egyik falát átállítom 'Full Gable wall'-ra, majd megnyitom a 'Build roof' eszközt és bepipálom hogy 'Build roof planes' majd ok, akkor a CA újra fogja generálni az összes tet?t, és az átállított fal fölé 'Gable roof'-ot fog tenni.




Note

A roof típusának átállítása csak akkor jut érvényre, ha újra generáljuk a tet?t a 'Build roof' eszközzel

A két roof plane-t a Gable wall két oldalán még kihúztam az ormfal fölé, hogy legyen ott is túllógás. Íme:



Az CF létrehozott egy úgynevezett 'Attic wall'-t az alsó fal felett, amin beállítottuk, hogy a tet? 'Full gable wall' típusú. Az Attic falakat a CA rendszerint automatikusan hozza létre a falak és a tet? közötti sík kitöltésére, lásd a következ? fejezet.




Attic wall


Gable wall (orom fal)

A padlás fal egy különleges állat fajta, amit általában a CA hoz létre automatikusa. Ha a tet? valahol nem ül rá az alatt lévő falra, akkor a CA a felmaradó helyett automatikusan ki fogja tölteni úgynevezett 'Attic wall'-al, ami egy kis faldarab, ugyan olyan típusú mint az alatta lévő f?fal.


PI mikor 'Gable roof'-ot csinálunk valamelyik oldalon (lásd el?z? alfejezet példája), akkor a tet? alatti kis háromszöget ki fogja tölteni a CA egy 'Attic wall'-al:




Az 1-es falon beállítottuk a 'Roof' szekcióban, hogy a fel felett található tet?höz 'Gable wall' tartozik, vagyis 'Gable roof' van felette, nem 'Hip roof':



Ha megnyitjuk a képen látható automatikusan generálódott háromszög fal tulajdonságait, akkor a 'General' fülön láthatjuk, hogy a fal típusa 'Attic wall':




Ez nem összekeverendő a fel feletti tet? falának típusával. Ezen fal felett már nincs még egy tet?, tehát az 'Attic wall' beállításában a 'Roof' fülön már irreleváns mi van, alapértelmezetten 'Hip roof', de mindegy is:




Hip roof alatti fal

Ha valahol a 'hip roof' nem éri el a top plate-et, akkor a CF oda is automatikusan generálni fog egy attic falat. Az alábbi képen a teljes tet? 300mm-el feljebb van emelve, ezért egy ilyen magasságú 'attic' falat generált a CA:



A fal típusa meg fog egyezni az alatta lévő fal típusával, amit természetesen átállíthatunk, de akkor azzal felvágjuk az automatikusan generált roof plane-t. Ez a fal 'Attic' szinten is látszik, vagyis ha a legfelső szinten még túlnyomjuk egyet a szint állítót:




Át tudjuk állítani a fal beállításában, hogy csak egy vonalnak mutassa, vagy ki is tudjuk törölni ha nincs rá szükségünk. Ha pl truss-okat akarunk a tetőbe rakni rafter-ek helyett, akkor nincs szükség ezekre az attic falakra.

Manuális attic wall

Ha valamilyen okból a tetőt magasabbra kell rakni mint a földem síkja, akkor az attic fal nem láthatatlan helyen van, hanem tényleg kitölti az eresz doboz és a fal felső része közötti helyet:


Ha van egy szobánk, ami alacsonyabb mint a többi szoba, hogy helyet adjunk a plafonban az erkély szigetelésének, de a tetőt ugyan olyan magasra kell rakni mint a többi szobában van:



Akkor a szoba fala és a tető eresz doboza közé kell egy attic falat rakni:



Ez felső nézetben az erkély körül a második szint plan view-ban csak szaggatott vonallal van megjelenítve, mert átállítottam a fal típusának a megjelenítését (egyedi fal típust definiáltam ide) a falhoz tartozó 'Wall type' definition dialógusban.



Láthatjuk, hogy minden réteg megjelenítését kikapcsoltam a 'Line style' oszlopban, kivéve a legkülsőt, aminek a vonal típusát átállítottam szaggatott vonalra:

Wall Type Definitions

adam-ext-wall-balcony-lvl New Copy Rename Delete Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Ins
Exterior Layers									
1		——	1	Sand Finish - Flint		No Texture		13 mm	
2			1	Backerboard		No Texture		12 mm	
3			1	Fir Framing				20 mm	
4			35	Insulation ...				160 mm	
Main Layers									

Insert Above
Insert Below
Move Up
Move Down
Delete
Total Thickness: 220 mm

Selected Wall Layer Line

Line Color: ☐ By Layer

Line Weight: ☐ By Layer 1


Line Style: ☐ By Layer — — — — — Library...

Dimensioning roof plan


Gerinc hosszának megjelenítése

A felülnézeti ábrákon nem tudjuk megmérni a 45°-os gerincek és vápák hosszát, csak a vízszintes gerincek és fal csatlakozások hosszát tudjuk megmérni.


A képen megjelölt gerincnek a hossza valójában nem 3000 mm, hiszen a megjelölt vonal csak a 2D-s síkra vetített reprezentációját látjuk, ami értelem szer?en rövidebb mint a gerinc alódi hossza.




A valódi hosszat úgy láthatjuk, ha készítünk egy metszet a gerinc síkjában:



Ennél sokkal egyszerűbb megoldás, ha kijelöljük a roof plan egy a gernci/vápa melletti darabját úgy, hogy a gerinc felőli vonala legyen kijölve (piros négyzet jelöl):




Most nyissuk meg a roof plane specifikációját, és válasszuk a "Selected Line" fület. Ekkor a gerinc valódi hossza a "Length At Pitch" mezőben lesz.



Láthatjuk, hogy a projected line hossza is fel van tüntetve, azt a hosszt láthattuk korábban a 2D felül nézetben.

Most még át kell írunk a felülnézetben szereplő hosszt a valódi hosszra. Ehhez jelöljük ki a projected line-ra rakott dimenziót, majd az alsó menüben válasszuk ki az "Add additional text" eszközt (ABC). Ezután kattintsunk megint a dimenzió szövegére, és a felugró ablakban már át tudjuk írni az értékét a gerinc tényleges hosszával. Pipáljuk be a "Suppress dimension value" dobozt és a valódi hossz értéket írjuk a "Leading text" mezőbe.




Note

A material list-ben a CA teljesen pontosan megmutatja a gerinc elemek teljes hosszát (ridge cap), csak a vápa hosszakról nem tesz említést, elég csak azokat külön kiszámolni

Tető dőlésszöge

A CA minden roof plan-en meg tudja mutatni a dőlés irányát és a dőlés szöget is:



Ezért a **Roofs, labels** réteg felel?s. A d?lésszög címke méretét ez a réteg fogja meghatározni.

Roofs, Gutters		
Roofs, Labels		

Ha át akarjuk állítani a címke méretét, jelöljük ki a réteget, majd a bal alsó sarokban állítsuk át a szöveg típust.

Properties for Selected Layer - "Roofs, Labels"

☒ Display ☒ Materials List ☐ Lock

Color:

Line Weight: 18

Line Style:


Text Style: 1:50 Text Style

Dimenzió színe és mérete


...TODO...: Dimensions, Roof

Angular dimension címke átírása


Az angular dimension címkéjét úgy tudjuk átírni, hogy mid két objektumot/vonalat kijelöljük, amik a szöget bezárják.



Ekkor, ha a szöget jelöl? vonal fölé visszük az egeret, piros homokórát jelöl majd a kurzor.



Ha rákattintunk a vonalra, megjelenik a dimenzió címkéjének beíró mez?je.



Ceiling plan

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/69/ceiling-basics.html?playlist=124>

Foundtaion

Materials and symbols

Áttekintés

A 'Library browser'-ben lényegében az alábbi 4 típusú elem található meg:

- CAD blokkok: El?re legyártott 2D-s CAD rajzok, amiket több tervben is fel akarunk használni. Elég sok gyári, beépített CAD block található a CA-ban.
- Képek, rajzok: JPG, PNG vagy más ismert kiterjesztés? kép típusok, amiket háttérnek tudunk felhasználni a 2D-s és 3D-s nézetekben
- Anyagok (Materials): Az anyagok speciális attribútummal rendelkező CA objektumok, amiknek van külön 2D és 3D-s megjelenése.
- Szimbólumok (Symbols): A CA-ban 15 beépített szimbólum típus van, mindegyik más tulajdonsággal rendelkezik. Pl. a 'Molding' 2D k?rvonallal rendelkező forma, amit képes a CA 3D-be kihúzni. A 'Millwork' pedig olyan 3D-s forma, amivel az ablak alatti és fölötti részt tudja dekorálni a CA. De ide tartozik minden 3D-s objektum, köztük a bútorok, ajtók, ablakok, gerenda akasztók, stb..


Itt most az utóbbi kett?r?l lesz szó.

Mik azok az anyagok


Az anyagoknak nagyon fontos szerepe van még a nem látszó komponensekben is két okból:

- A végs?, pontos anyaglistába a nem látszó elemek is belekalkulálódnak (beton alap, faváz, OSB borítás, stb)
- Az anyag típusa határozza meg az anyag viselkedését, és hogy milyen módon kalkulálja a CA a szükséges mennyiséget (darabszám, terület, térfogat)

Kétféle anyaglistánk lehet. Egyrészt vannak a 'Library'-ba rakott anyagok, amik minden Plan'-be elérhetőek, ezeket a jobb oldali 'Library browser'-ben láthatjuk:




És vannak anyagok, amik csak egy adott plan-ben belül léteznek, ezeket dinamikusan hoztuk létre egy anyag kiválasztása közben valamelyik specifikációs dialógusban:



Az anyag kiválasztó ablakokban a 'Plan Materials' fülön láthatjuk az összes anyagot ami egy adott plan-ben szerepel. Ha itt rányomunk, hogy 'New' vagy 'Copy' akkor az újonnan létrehozott anyag kizárólag az adott Plan -ben lesz elérhető, nem fog bekerülni a 'Library browser'-be.


A 'Library browser'-ben felül láthatjuk a gyári, beépített anyagokat, és alul 'User Catalog'-ban az általunk létrehozott anyagokat:




Anyag típusok szerkesztése


Két lehetőségünk van egy anyag 'Define Material' dialógusának a megnyitására.

1. Valamelyik 3D nézetben az 'Adjust Material Definition' (ikon) eszközzel kiválasztjuk azt a felületet, ami azzal az anyaggal van bevonva, amit szerkeszteni szeretnénk. Ennek az a hátránya, hogy az összes előfordulása az anyagnak meg fog változni.
2. A másik lehetőség, hogy lemásoljuk az anyagot a 'User Catalog'-ba, és akkor már meg tudjuk közvetlen nyitni az anyagtulajdonságokat a 'Library Browser'-ből. Érdekes módon a beállításait csak a 'User catalog'-ba lévő anyagoknak tudjuk közvetlen megnézni. Ide vagy úgy kerül anyag, hogy újat hozunk létre, vagy egy meglévőt lemásoljuk, és akkor már be tudjuk rakni ide.






A 'User catalog'-ban lévő anyagokon már meg lehet nyitni a 'Define Material' dialógust, ahol az anyag tulajdonságait tudjuk beállítani.



CA 12X-ben a 'Material list' fülön található a 'Material Structure type', ami az alapvető viselkedését határozza meg egy anyagnak.




6 darab beépített anyag típus létezik, és mindegyiknek más tulajdonságát állíthatjuk be:

- **Air Gap:** Légrés típus, nem fogja beszámolni az anyaglistába
- **Concrete:** Köbméterben fogja számolni, és fog hozzá alapértelmezett vasalatot is számolni a CA.
- **Framing:** Ha a fal egy layer-e olyan anyagból van, ami Framing típusú, akkor alapértelmezetten az itt definiált paraméterek szerint fogja CA elkészíteni a favázat.
- **Masonry:** Téglafalak létrehozására, számolni fog a téglák közé kerülő malterrel is.
- **Steel framing:** Ugyanaz mint a Framing, csak fémre.
- **Other:** Minden más, ami nem igényel speciális bánásmódot, az anyagok nagy része ide tartozik.


Framing típus

A CA-ban a falak, a födém, a plafon, a padló és a tető rétegekből épülhet fel, amiket mi definiálhatunk különböző specifikációs dialógusokban. Ha az előbb felsorolt elem típusok (fal, födém stb.) tartalmaz olyan réteget, ami 'Framing' típusú anyagból készült, akkor a CA tud hozzá vázszerkezetet generálni (fém- vagy fát). A vázszerkezet alapértelmezett jellemzői (OC-OnCenter kiosztás, anyag átmérő) az anyaghoz beállított paraméterekből fognak jönni.


A CA-ban alapértelmezetten, a 'Library Browser'-ben 8féle 'Framing' típusú anyag található.



Ezek közül is a 16" OC fém és fa stud valamint a 24" OC (OnCenter) fém és fa stud anyagok a legfontosabbak. Ha ezeket lemásoljuk és beillesztjük a 'User Library'-ba, akkor meg tudjuk nézni az anyagtulajdonságokat. A lényeg az utolsó fülön van (Materials List), itt láthatjuk, hogy a 'Material Structure type' az 'Framing'. Ezen felül a 'Material List Calculation' is 'Framing' típus, vagyis az anyag lista kalkulációban nem a fal felületével vagy térfogatával lesz beleszámolva, hanem a kiosztásnak (OC) megfelelő? mennyiség alapján.



Láthatjuk, hogy a 'Spacing OC' értéke kb 10", ami furcsa mert az anyag nevében benne van a 16". De a lényeg, hogy az itt beállított stud kiosztást fogja megkapni a réteg, ha a 'Framing' fejezetben leírtak szerint generáltatjuk a CA-val a vázszerkezeteket. Itt létrehozhatunk nekünk megfelelő? kiosztást minden szükséges rétegre. Az anyag szélességét itt állíthatjuk be, az anyag mélységét pedig a layer fogja meghatározni, amihez az anyagot rendeljük. A 'Build Framing' eszközben a 'Wall' fülön, ha be van pipálva a 'Use wall framing material' doboz, akkor a vázszerkezet generálásakor a fal szerkezet f? rétegének anyagát (középs? réteg) fogja figyelembe venni, nem az itteni beállításokat.



Wall Type Definitions

adam-int-garage-wall ▼ New Copy Rename Delete Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Ins
Exterior Layers									
1			1	Plasterboard		No Texture		12 mm	
2			1	Plasterboard		No Texture		12 mm	
Main Layers									
3			35	Fir Stud 24" OC				150 mm	
Interior Layers									
4			35	OSB Horizontal				15 mm	

Insert Above
Insert Below
Move Up
Move Down
Delete

Total Thickness:
302 mm

OSB anyaga (egy jó kis példa)

Az OSB-hez három anyagi is tartozik a 'Library browser'-ben:

Library Browser X Project Browser X Ac

Library Browser

Active Filter: Not Filtered

osb

- OSB
- Sheathing Panels | OSB
- OSB Horizontal
- OSB Vertical

Ha az egyiket lemásoljuk a 'User Library'-be, akkor meg tudjuk nézni a beállításait. Ha leszadjük a rétegeket az egyik OSB réteggel is rendelkező falon a 'Remove Surface' eszközzel, akkor megjelenik az OSB borítás, horizontális anyagtípus esetén tényleg horizontális kiosztással.



Azonban amit látunk, az csak egy anyag minta, ami definiálva van az 'OSB Horizontal' anyag beállításában a 'Texture' fülön:

Define Material

Pattern
Texture
Properties
Materials List

Material Name: OSB Horizontal-Copy

☐ Keep Pattern/Texture in Sync

Texture Source

File: plates\TemplateTextures.zip#zip:OSB-Hrz(96).jpg

Scale

X Scale: 2400 mm

Y Scale: 2400 mm

☐ Stretch to Fit

☒ Retain Aspect Ratio

Offset and Angle



Ha a 'Materials List' fülön megnézzük az anyag típusát, akkor láthatjuk, hogy a 'Material Structure Type' értéke 'Other' és a 'Materials List calculation' értéke 'Count', vagyis darabszámban és nem m2-ben fog az anyag lista kalkulációban szerepelni. Ezt átállíthatnánk négyzetméterre is.

Define Material

Pattern
Texture
Properties
Materials List

Material Name: OSB Horizontal-Copy

Specifications

Material Structure Type: Other

Materials List Calculation: Count

Width: 2500 mm

Height: 1250 mm

Depth: 15 mm

Itt tudjuk beállítani az OSB lemez pontos méretét, ami azért fontos, mert innen fogja tudni a CA, hogy hány lemezre van szükségünk, a kirajzolási méretnek ehhez semmi köze.

Tehát az OSB megjelenítésekor látható minta csak egy pattern, a CA nem tudja intelligensen, a Framing kiosztáshoz hasonlóan elkészíteni az OSB kiosztást. Persze a 'Texture' fülön, a 'Scale' szekcióban be tudjuk állítani a pattern pontos méretét, de (ami egy tábla széles és két tábla magas), de ettől még nincs garancia, hogy az tényleg helyesen lesz illesztve a vázra, csak a méret lesz pontos.

Define Material

Pattern
Texture
Properties
Materials List

Material Name: OSB Horizontal-Copy

☐ Keep Pattern/Texture in Sync

Texture Source

File: plates\TemplateTextures.zip#zip:OSB-Hr

Scale

X Scale: 2500 mm

Y Scale: 2500 mm

☐ Stretch to Fit

☐ Retain Aspect Ratio



Egyedi material hozzáadása

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/10145/creating-custom-tile-materials.html>

Egyedi objektumok és formák legyártása (Symbol)

Áttekintés

Ahogy láthatjuk a beépített gyári library-ban vannak 2D és 3D objektumok is. Ahogy én megértettem, a 2D-s objektumokat mindig extrudálással alkalmazza a CA. Pl ha van egy ilyen formájú 2D-s objektumunk, tudunk belőle csinálni egy ilyen 3D-s ablak párkányt automatikusan:




CA terminológiában ezeket a 2D-s rajzokat Molding-nak hívják, és lényegesebb kevesebb beállítási lehetősége van mint a 3D-s library objektumoknak, amiket CA terminológiában **Symbol**-nak hívnak. A symbol-nak mindig van egy kategóriája, ami meghatározza a viselkedését, paraméter listáját, és hogy milyen objektum típushoz lehet hozzárendelni. Pl az ablakok alá, fölé lehet rakni díszítő elemeket (Millwork), de ehhez olyan symbol-t kell választani, ami a millwork kategóriába tartozik. Az alábbi symbol típusok léteznek a CA-ban:



Mikor létrehozunk egy új symbol-t akkor ezek valamelyikébe kell berakni. A pontos felhasználhatóságát az fogja meghatározni, hogy milyen kategóriába tartozik.


Példa 2D symbol felhasználásra:

Az ablakok Specification dialogjában a **Casing** fülön ki lehet választani, hogy kívülről, ill. belülről milyen dísz kerete legyen az ablaknak.



Itt a library-ból tudunk választani vagy beépített vagy általunk definiált casing-et. Ha rákattintunk a library gombra, láthatjuk, hogy csak olyan elemeket fog felhozni a library-ból amik megfelelnek az ablak ezen tulajdonságának, vagyis az ablak kerethez csak 2D-s formák fognak passzolni:

Példa 3D symbol felhasználásra: Szintén az ablak dialogósóban található a **Treatment** fül. Itt az ablak köré rakhatunk díszítő elemeket, de csak 3D-s formákat és azon belül is csak olyanokat, amiknek **Millwork** a kategóriája.



Ha rákattintunk a library gombra, akkor láthatjuk, hogy csak olyan elemek közül választhatunk a library-ból, aminek 'Millwork' a típusa.


Egyedi 2D molding legyártása

2D-s molding-ot vagy egy CAD view-ban vagy a plan view-ban is csinálhatunk valamilyen vonal rajzoló eszköz segítségével:




Csak 2D-s polyline-t lehet molding-ként hozzáadni a library-hez. Ezért vagy eleve polyline-ból indulunk ki, vagy két lépésben egy nem polyline rajzból csinálunk egy 2D-s polylent.

Polyline formát a legegyszerűbben a **Rectangular Polyline** eszközzel csinálhatunk.



Ez azért praktikus, mert elég gazdagon manipulálható a forma.




A másik lehetőség, hogy pl kiindulunk egy **Box**-ból:



Majd két lépésben konvertáljuk 2D-s polyline-á. Elsőre jelöljük ki a formát, majd a megjelenő alsó menüben kattintsunk a **Convert Polyline** eszközre:




(polylent). A megnyíló dialógban válasszuk a **Molding polyline lehetőséget**:



Majd a **Convert to plain polyline** eszközzel konvertáljuk 2D-s polyline-ra.




Ha valamelyik fenti módszerrel előállt a 2D-s polyline-unk, akkor az **Add to library** (Add to library icon) eszközzel adhatjuk 2D-s molding-ként a library-hoz. Ekkor a **Library browser**-ben meg fog jelenni a **User catalog** alatt Molding néven:



Ezt át tudjuk nevezni jobb click-el. Ezeket a 2D-s molding-okat minden olyan helyen el tudjuk sütni, ahol 2D-s formát vár a CA, pl az Ablak dialóg-ban a **Casing** fülön.

3D-s symbol létrehozása

A 3D-s symbolhoz mindenképpen 3D-s objektumot kell létrehozzunk. Ehhez a legjobb ha 3D-s formából indulunk ki, amihez a legjobb ha a **Primitive tool** valamelyik elemét használjuk fel.



Ha megrajzoltuk a kívánt formát, akkor ha ki van jelölve az adott forma, az alsó almenüben a **Convert Selected to Symbol** () eszközzel rakhatjuk be a library-ba. Ha rányomunk megnyílik a **Convert to library** dialógus.

Itt ki kell válasszuk, hogy milyen kategóriába essen az új symbol. Ha bepipáljuk, a **Show advanced options**-t, akkor mentés el?tt meg fognak jelenni a részletes beállítások ahol finomhangolhatjuk a symbol-t:

- 3D fül: A **Rotation** szekcióban állíthatjuk be az irányát. Ez azért fontos, mert ha széthúzza majd a CA a formát, hogy passzoljon a kívánt helyre, nem mindegy ezt melyik tengely mentén teszi meg.
- 2D fül: Itt állíthatjuk be, hogy a 2D-s plan view-kont hogyan jelenjen meg az elem. Választhatunk a meglév?k közül, vagy generálhatunk neki egy újat is.
- Sizing fül: Itt állíthatjuk be, hogy hogyan húzza szét a formát a CA mikor a helyére rakja. A **Stretch planes** határozza meg, hogy milyen tengely mentén hogyan húzza szét. Pl ha bepipáljuk a 'Width' - '1' -'X'-et, amit 0-ra rakunk, akkor az X tengely mentén pont az objektum közepén lesz az a vonal, ami mentén majd a két irányba széthúzza.

Err?l részletesebben a CA blogokban lehet olvasni.

A 3D-s symbol is meg fog jelenni a Library browser-ben a **User catalog** alatt:

3D objektumok importálása

Ha valamilyen objektum típusunk hiányzik a 'Library browser'-ból, de rendelkezésre áll a 3D-s modellje valamelyik ismert 3D modellező formátumban (pl DWG) akkor nagyon egyszerűen hozzáadhatjuk a CA library-hez és utána szabadon, méretarányosan használhatjuk a modellben.
Pl. A Simpson gerenda akasztókhoz szabadon letölthető a DWG modell a Simpson weboldaláról:

Technical Data

Installation

Drawings

[Download all drawings](#)

2D_DWG	2D_REVIT	3D_DWG	3D_REVIT	SAT	XML
Download all 2D_DWG files	Download all 2D_REVIT files	Download all 3D_DWG files	Download all 3D_REVIT files	Download all SAT files	Download all XML files
IUSE144_50_2D.dwg	IUSE144_50_2D.rfa	IUSE144_50.dwg	IUSE144_50.rfa	IUSE144_50.sat	IUSE179-61.zip
IUSE179_61_2D.dwg	IUSE179_61_2D.rfa	IUSE179_61.dwg	IUSE179_61.rfa	IUSE179_61.sat	IUSE199-48.zip



A letöltött DWG fájlt szimbólumként a CA katalógusba az alábbi menüponton importálhatjuk be: 'File -> Import -> Import 3D symbol'

Backup Entire Plan...

Export

Import

Print

Send to Layout...
Ctrl+U

Exit
Alt+F4

PDF Import PDF (PDF)...

Import Drawing (DWG,DXF)...

Import Picture (BMP,JPG,PNG)...


Import Metafile (EMF,WMF)...

Import 3D Symbol (DWG,DXF,OBJ,3DS,STL,SKP,DAE)...


Import Room Planner File...

Shift+F3

Miután tallóztuk a DWG fájlt az 'Import 3D symbol' dialógusban állítsuk be a nevét, amivel a katalógusban szerepelni fog, állítsuk be a kategóriáját (gerenda akasztó lévén itt válasszuk a 'Hardware' kategóriát), és pipáljuk be a 'Show advanced options' lehetőséget is.




Ez után megnyílik a 'Symbol specification' dialógus 5 tab-al. Az első fülön állíthatjuk be a nevet, mértékegységet (mm)




A '2D block' fülön állíthatjuk be hogy hogyan jelenjen meg 'plan view'-ban a szimbólum. Itt a legegyszerűbb ha bepipáljuk az 'Auto generate' lehetőséget, ekkor a CA gyártja nekünk a 2D formát a 3D forma alapján. Itt választhatnánk egy előre legyártott CAD rajzot is, ha az automatikus nem megfelelő számunkra.


Az 'Options' fülön mindig az adott kategóriának megfelelő lista jelenik meg. A 'Hardware' kategóriában ki tudjuk választani hogy milyen típusú hardvert szeretnénk importálni, és láthatjuk, hogy kiválasztható a 'hanger' típus:



A 'Sizing' fülön állíthatjuk be a modell méretét. A Simpson weboldaláról letöltött modellek teljes mértékben méret helyesek. Ha egy modell nem lenne megfelelő? méret?, itt át tudjuk méretezni.




Ha megvagyunk, akkor az új szimbólum 'User catalogue' gyökerébe fog kerülni. Ajánlatos létrehozni gyártónként mappákat és abba tenni az adott gyártóhoz tartozó szimbólumot:



2D objektumok importálása CAD rajzokba

File -> Import -> Import drawing (DWG, DXF)



..TODO...

.. Hogyan kerül be a library-ba??

Framing


<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/73/framing-basics.html?playlist=93>

<https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-00907/specifying-the-on-center-spacing-for-wall-framing.html>


<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/334/framing-walls-with-different-studs-and-variable-stud-spacing.html>

Bevezet?

A framinget a CA generálja ki automatikusan, amit mi utólag magunk tudunk finom hangolni. Alapjába véve a framing egy automatikus, reprodukálható m2-vel kell legyen. A CA ki tudja generálni a falak, a földem vázszerkezetét is. Ehhez a 'General framing tools'-on belül a **Build framing**


() eszközt kell választani. Persze a CA csak olyan fal típusra tud vázszerkezetet generálni, aminek a main layer-ében 'Framing' típusú anyag van (lásd Materials' fejezet).

A dialógus bal oldalán azon elemek listáját láthatjuk, amiknek a vázszerkezetét a CA automatikusan ki tudja generálni, vagy újra tudja generálni:



A falak, az els? és a másodok szint földemjét, valamit a tet?szerkezetet képes automatikusan újra generálni a CA minden alkalommal, ha azok formája megváltozik.


Egy adott kategóriához úgy generálhatunk vázszerkezetet, pl a falakhoz, hogy kiválasztjuk a **Wall** fület, majd bepipáljuk a 'Build wall framing' dobozt és rányomunk az OK gombra.



Ekkor az épület minden falába újra fogja generálni a CA a framing-et, kivéve azokban a falakban, ahol beállítottuk, hogy ne generálja újra, vagy egyáltalán ne generáljon.

Ugyan ez igaz a földemre és a tet?re is. Ott be kell pipálni, hogy 'Build ceiling framing' illetve 'Build roof framing' dobozt és meg kell nyomni az Ok gombot. Ekkor minden olyan plafonban illetve tet?ben újra fogja generálni a vázszerkezetet, ahol nem volt ez explicit kikapcsolva.


.. Attól még hogy egy falat egybe rajzolunk meg, pl ami végig fut a ház teljes oldalán, a fal magassága követni fogja minden szakaszon az alapot és az adott szoba plafon magasságát. A framing ezt le fogja követni, tehát nem kell szétvágni a **wall break**-el () szétvágni szakaszokra a falat, csak akkor ha külön fal terven szeretnénk látni azt a **Project browser**-ben.



Mind az Orthographic mind a Perspective nézetnek van framing változata




Ezek igazából nem speciális nézetek, csupán olyan layer beállítást töltenek be, hogy csak a framing látszik, tehát ez egy segéd eszköz, hogy ne nekünk kelljen ezt átállítani.




Ezek a '3D framing layer set'-et töltik be, ezt bármilyen view-ban mi is bekapcsolhatjuk, hogy a framing-et megmutassuk.


Bármelyik cross-section view-ban is tudunk framing-et mutatni. Ehhez a legjobb a Backclipped cross section view, mert mivel a framing átlátszó, nem fog bezavarni a hátrább lévő fal váza. Tehát oldalról húzzuk a backclipped cross section view-t a falhoz floor plan-ban úgy, hogy a mélység a fal vastagságával egyezzen nagyjából meg:



Majd a megnyíló section view-ban válasszuk ki a '3D framing layer set'-et:



Ekkor meg fog jelenni a framing is section view-ban:



Generate wall framing

<https://www.youtube.com/watch?v=MWx-xNY6uss>

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/332/editing-the-wall-framing-detail.html>

Alapok

A fal favázát a 'Build framing' dialógus **Wall** fülén tudjuk generálni a teljes épületre, vagy ha már korábban generáltunk akkor újra generálni.

Ehhez csak be kell pipálni a 'Build wall framing' lehet?séget, majd az OK gombra kattintunk.

Ekkor minden olyan falban, minden olyan rétegre, amiben van van 'Framing' típusú anyag és amelyik falban a framing generálás nem volt explicit kikapcsolva (lásd lentebb) újra fogja generálni a framinget minden rétegre, és minden korábbi manuális framing változtatás el fog veszni.

Csak olyan falakban fog vázszerkezetet generálni, amiben van legalább egy layer 'Framing' típusú anyagból készül (Lásd 'Materials' cím? fejezetet). Ez nem kell a main layer legyen, bármelyik layer lehet és akár többi is. Ha több is van, akkor minden layer-re meg fogja csinálni a framing tervet.

6		35	OSB Horizontal		15 mm	✓
Main Layers						
7		35	Fir Stud 24" OC		150 mm	✓
Interior Layers						
						Total T

Egy layer attól lesz framing layer, hogy a hozzá kiválasztott anyag 'Framing' típusú. A 'Framing' típusú anyagok tartalmazzák az anyaghoz tartozó 'Stud' kiosztást és stud szélességet. A CA-ban 8 beépített, 'Framing' típusú anyag található, vagy mi is készíthetünk újakat.

Egy anyag tehát attól 'Framing' típusú anyag, hogy az anyag tulajdonságokban, a 'Materials List' fülön a 'Material Structure Type' értéke 'Framing'. 'Framing' típusú elemek esetében meg kell adni a 'Spacing OC' (On Center) értékét is. A vázszerkezet kigenerálásakor ezt az értéket fogja figyelembe venni a CA, ha ezt explicit nem definiáljuk felül:

Define Material

Pattern

Texture

Properties

Materials List

Material Name: Fir Stud 16" OC-Copy

Specifications

Material Structure Type: Framing

Materials List Calculation: Framing

Spacing OC: 256 mm

Height: 192 mm

Update from Pattern

A framing kiosztást és tulajdonságokat a 'Build framing' dialógusban a 'Wall' fülön tudjuk beállítani.

Build Framing

Foundation

1st

2nd

Wall

Openings

Fireplaces

Beams

Posts

Roof

Trusses

Plan Display

Materials

☐ Automatically Build Wall Framing

Wall

☐ Build Wall Framing

☐ Use Wall Framing Material

Stud Thickness: 50 mm

Stud Spacing: 500 mm On Center

Stud Depth: Determined By Wall Main Layer

Plates

Top Plate Count: 2

Top Plate Thickness: 50 mm

Bottom Plate Count: 1

Bottom Plate Thickness: 50 mm

Blocking

- Ha bepipáljuk a 'Use wall framing materials' dobozt, akkor a 'Framing layer'-nek megfelel? anyag jellemez?ket fogja figyelembe venni. Pl ha 'Fir studs 24" OC" layer-t használunk, akkor 24"-os osztással fog US szabványú stud méretet használni. Ha több egy mástól eltér? framing réteg van a falba, akkor mindenképpen ezt az opciót kell választani, hogy a rétegenkénti egyedi framing beállítások érvényre jussanak.
- Ha a 'Use wall framing materials' dobozt nincs bepipálva, akkor az itt megadott stud kiosztás és stud vastagság lesz alkalmazva minden framing layer-re. Ha van két eltér? framing anyagból készült réteg egy falban, akkor nem praktikus, ha itt felüldefiniáljuk az anyaghoz megadott stud beállításokat, mert ez az összes framing layer-re vonatkozni fog amit itt megadunk.
- A 'Plate' szekcióban adhatjuk meg a fels? és alsó plate jellemz?it framing anyagoktól függetlenül. Tehát ez lesz alkalmazva minden a falban lév? framing layer-re, ezt nem lehet rétegenként/anyagonként állítani a CA 12X-ben.
- Ha bepipáljuk, az 'Automatically build wall framing' dobozt, akkor automatikusan újra fogja generálni a framinget minden falban ha megváltozik a mérete ahol van framing layer ill. nincs explicit kikapcsolva a framing újragenerálás.

Be lehet állítani, hogy hány top és hány button plate legyen és azok milyen vastagok legyenek.

Framing generálás egy falra


Plan view-ban ha olyan falat jelölünk ki, ahol a 'Retain Wall framing' nincs bekapcsolva, és van 'Framing' típusú anyagból készült réteg a falban, akkor az alsó menüben meg fog jelenni a 'Build wall framing for selected object' () eszköz, amivel csak erre a falra tudjuk újra generálni a framinget. Vigyázzunk, mert itt is minden módosításunk el fog veszni.

Framing manuális módosítása


Egyrészt bármelyik section view-ban vagy 3D-s view-ban tudjuk a framinget manipulálni ha a '3D framing layer set' van kiválasztva. Itt ki tudjuk törölni az egyes framing member -eket vagy át tudjuk ?ket méretezni.

Ezen felül minden egyes framing-el rendelkező falhoz tartozik egy framing cad view, (akárcsak a truss-okhoz) ahol át tudjuk rajzolni a framing-et. Ha ki


van választva a fal plan view-ban, akkor az alsó menüben az 'Open wall details' () választásával tudjuk megnyitni a fal framing cad rajzát.




Ide a 'Project browser' -ben a 'Wall details' kiválasztásával is eljuthatunk, ahol szintenként vannak összegyűjtve a fal tervek:




A 'Wall details' cad view-ban a 'General framing tools' () két alábbi eszközével tudjuk a framing-et manipulálni:




A 'general framing'-e új elemeket szűrhatunk be, aminek meg tudjuk mondani a típusát és méretét, a 'Wall bridging'-el pedig blocking-ot adhatunk a falhoz. A blocking-ot csak végig kell húzni egy megadott magasságban és automatikusan beteszi az osztásközökbe:



Az hogy egy vonalba vagy létra szer?en rakja az a 'Build framing' dialógus 'Wall' fülén a 'Blocking' szekció beállításaitól függ:



Ha ezt átállítjuk 'Stagger'-re akkor létra szer?en fogja rakni:



<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/332/editing-the-wall-framing-detail.html>

Framing kikapcsolása


Ha kézzel módosítunk egy fal framing szerkezetén akkor mikor újra generáljuk a framing-et a 'Build framing' dialógusban, akkor felül fogja írni a korábbi beállításokat. Ezért minden falban be lehet állítani, hogy tartsa meg a jelenlegi framing beállításait. Ehhez plan view-ban nyissuk meg a fal beállításait, és a 'Structure' fül alján a 'Framing' szekcióban pipáljuk be a 'Retain Wall Framing' dobozt.




Ekkor ha megnyomjuk a 'Build Wall framing' lehetőség ezt a falat nem fogja újra generálni. Ha korábban még nem volt framing generálva ehhez a falhoz, akkor nem is fog hozzá egyáltalán generálni.

Automatikus blocking

Lehetőség van rá, hogy a CA minden falba automatikusan legyártsa a blocking-ot. Azonban a magasságár nincs ráhatásunk. Mindig a fal közepére fogja berakni, vagyis egyenlő távolságára a bottom plat aljától és a felső top plate tetejétől:




Ahhoz hogy automatikusan legyártssuk a blocking-ot a 'Build framing' dialógus 'Wall' fülén a 'Blocking' szekcióban pipáljuk be vagy az 'Exterior' vagy 'Interior' pipáló dobozt. Az előbbi a külső falakban gyártja le a blocking-ot míg az utóbbi a belső falakban




Framing schedule

Az adott fal CAD framing nézetében oda tudunk rakni a fal mellé egy Framing schedule-t is. Nyissuk meg a fal CAD rajzát (vagy az alsó menü 'Open wall details' eszközzel vagy a 'Project browser' wall details listájából). Majd menjünk a 'Tools -> Schedule -> Framing schedule' menüpontba,




és tegyük az schedule-t a fal mellé. Ebben a táblázatban az adott fal összes eleme benne lesz. És ha módosítjuk a falat, dinamikusan frissülni fog a táblázat.



Oldalnézet framing -el

Ha a ház négy oldalnézetét akarjuk framing-el megmutatni, akkor ehhez nem elég a 'Cross section' nézet, mert az összes framing látszani fog a fal mögött, nem csak a homlokzati falak. Ezért ehhez 'Blackclipped cross section'-t kell használni:




Első lépésben ki kell vinni a Callout-okat mind két oldalra, majd 'Break' tool-al fel kell darabolni, és egészen a falak mentén behúzni a cross-section vonalát, hogy kövesse a házat.


Wall framing labels

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/5304/framing-labels-wall-labels-and-wall-details.html?playlist=85>


Miután elkészítettük a framing-et egy falhoz, az kap egy automatikus címkét, ha az automatikus címke nincs kikapcsolva az adott fal beállításában. Ha plan view-ban átmegyünk a layer beállításokban a 'Framing layer set'-re:




Majd bekapcsoljuk a 'Wall labels' layer-t is, akkor meg fognak jelenni a fal mellett a fal címkéi:




Ez a címke meg fog egyezni a 'Project browser'-ben a 'Wall details' alatti fal nevével. Ha ott átnevezzük a falat, akkor az át fogja nevezni a plan view-ban is:




A címke pozícióját a fal beállításában a 'Label' fülön állíthatjuk át a 'Plan view position and orientation' szekcióban:




Ugyan itt megadhatunk egyedi címkét is, ide kerül be az a címke név is, amit a 'Project Browser'-ben adunk egyedileg az adott falnak:




Lehetőség van makrókat is tenni a címke nevébe, amik dinamikus változók, a CA automatikusan fel fogja tölteni, pl a fal vastagsága. A makrók beszúrásához kattintsunk a címke beíró melletti kis nyílra:




Majd válasszunk egyet a listából, pl 'Thickness':



Ekkor ha elmentjük a beállításokat, akkor a fal pillanatnyi vastagsága mindig benne lesz a címkében:




A label méretét az adott layer beállításai befolyásolják. Válasszuk ki a 'Wall layer'-t a 'Layer display options' dialógusban. A betűtípus és méret az ablak alján lévő 'Text styl' beállítástól függ:



A legördülő? menü?l választhatunk másik típust, vagy 'Define' gombbal létrehozhatunk egy új stílust is.


Sarkok találkozások módosítása

A CA mikor legyártja a Wall framing-et, minden sarokban kiválaszt egy falat, amire a másik fal csatlakozni fog:




Arra a falra, ami teljesen végig fut rák egy nailer board-ot, ami fogadja a másik falat. Be tudjuk állítani, hogy melyik fal fusson végig, és melyik induljon a másik faltól. Ehhez válasszuk ki azt a 'belső? falat', amit módosítani akarunk (lehet?leg Framing floor plan view-ban), vagyis azt a falat, amit ki akarunk


venni az alap széléig. Majd az alsó menüben válasszuk az 'Edit wall layer intersection' () eszközt. Ekkor a sarok fölött meg fog jelenni egy csomó mozgó négyzetecske:



A középs?vel húzzuk ki a falat egészen a ház széléig, majd generáljuk újra a framing-et:




Ezt elvileg a 'Specification' dialógus 'Structure' fülén is beállíthatjuk. Valahogy be lehet kapcsolni, hogy Plan view-ban mutassa hogy melyik a fal eleje és vége egy kis 'S' illetve 'E' betű?vel, amit a specifikációs dialógus 3D nézetében is mutat.




Valahol meg lehet mondani, hogy ezek meddig érjenek...

Láthattuk, hogy alapértelmezetten a CA 'California corner'-el oldja meg a sarkokat, ami nem más mint egy 3 stud-ból kialakított csomópont, ami a bels? oldalon minden irányból biztosít szögelési felületet a gipszkartonnak.




Azonban ha a fal végén a kiosztás pont úgy jön ki, hogy a stud kiosztás pont a sarok közepére jönne ki, akkor nem fér már oda még egy stud, ezért kívülre is berak a CA egy elfordított stud-ot, aminek a közepén lesz meg az 500mm, vagy a kiválasztott stud osztásköz:




Ez a megoldás még mindig biztosít valamennyi szigetelésre lehet?séget a sarkokban.

Delete wall framing

Az összes fal framing tervét egyszerre ki tudjuk törölni. Ehhez menünk az 'Edit -> Delete object' menüpontban:



Majd válasszuk a 'Framing' szekcióban az 'All framing' lehet?séget.




Az OK gomb megnyomásával az összes framing elt?nik!


Framing reference

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/335/using-a-framing-reference.html?playlist=93>

Akárcsak a floor framing esetében fal esetében is használhatjuk a 'Framing reference'-t, ami egy jelölés a CA számára, hogy melyik sarokhoz képest ossza ki a stud-okat a teljes épületen.




Ez ugyan az a referencia, amit floor esetén használhatunk. Épületenként általában csak 1-et szoktak alkalmazni, de több is elhelyezhető a terven, akár szintenként 1 darab.




Ennek nagyon fontos szerepe van a végső stud kiosztásban, nagyon fontos hogy hány darab van és hogy szintenként van-e külön, csak ezen fog múlni minden szoba minden stud kiosztása, ami nagyban befolyásolja a gipszkartonok és OSB-k helyét és hosszát.

Az a legáltalánosabb, hogy a földszinten egyet lerakunk valamelyik sarokba. A feni képen a jobb felső sarokba raktam le a referenciát jobb felső falak találkozásánál. Az is fontos, hogy a falon pontosan hova esik a referencia középpontja, a legcélszerűbb a main framing layer külső széléhez tenni, ekkor ettől a ponttól fogja kezdeni a stud-ok kiosztását a beállításokban meghatározott eltolással. Nézzük meg a jobb felső két fal tervét:



Láthatjuk, hogy a jobb felső saroktól 500mm-re indul a kiosztás.

Ha az alsó szint stud kiosztását követni fogja a felső szint (ami nem kötelező, amúgy dupla top plate esetén) akkor fontos, hogy csak az alsó szinten és csak egy darab referencia pontot együnk le. Ekkor az alsó szint falai nagy valószínűséggel mind egy 500mm-es osztással fognak indulni valamelyik oldalukon, tehát teljes OSB illetve gipszkarton táblával kell rajtuk indítani. De ha a felső szint nem ugyanakkora mint az alsó, és a stud kiosztást az alsó szinten lévő referencia ponttól fogja mérni (ami azt eredményezni, hogy a felső szint stud-jai az alsó szint kiosztását fogja követni, mivel pont attól a ponttól fogja számolni) akkor a felső szintén már nem lesz olyan fal, ami 500mm-es osztással indul, minden falban tört érték lesz, tehát nem indítható a burkolás teljes OSB-vel illetve gipszkartonnal. Az alábbi emeleti falon látható, hogy egyik oldalon sem 500mm-es osztással indul:



Egy épületre több referencia pont is elhelyezhető, pl. szintenként 1 darab, amit minden szinten valamelyik sarokpontra pozícionálunk. Ekkor minden szinten teli osztással fog indulni a stud kiosztás. Ha több referencia pont is van egy épületben, akkor minden falnál a hozzá legközelebbit és lehet-eleg vele egy szinten lévő t fogja figyelembe venni.

Balloon framing

Minden földszinti falat, ami fölött van emeleti fal, de nincs köztük födém, mert nyitott tér van a két szint között (pl. lépcsőház, a CA automatikusan balloon framing-el fog elkészíteni, vagyis az alsó és felső fal egy nagy vázszerkezet lesz).

Ilyenkor az alsó szint fal specifikációjában pipáljuk be, hogy 'Stop at ceiling above' és hogy 'Stop at floor below', hogy egy szintre kényszerítsük a falszakaszt:

Wall Specification

General

Structure

Roof

Foundation

Wall Types

Wall Cap

Wall Covering

Rail Style

Newels/Balusters

Rails

Default Wall Heights

☐ Default Wall Top Height
 ☒ Default Wall Bottom Height

Platform Intersections

☒ Stop at Ceiling Above
 ☒ Stop at Floor Below
 ☐ Balloon Through Ceiling Above
 ☐ Go Through Floor Below
 ☐ Hang Floor Platform Above on Wall
 ☒ Generate Between Platforms
 ☐ Subflooring to Wall Interior

Rainscreen 1

Ha rainscreen szerkezetet? a falunk, akkor a backerboard alatti wood striping-et akár készíthetnénk egy framing típusú anyagból, ahol beállítjuk, hogy 89mm széles legyen és szintén 500 OC-vel legyen kiosztva.

Hozzunk létre egy új réteget a striping-nek:

Define Material

Pattern

Texture

Properties

Materials List

Material Name: Fir Strip 50cm OC

Specifications

Material Structure Type: Framing

Materials List Calculation: Framing

Spacing OC: 500 mm

Update from Pattern

Height: 192 mm

Thickness: 89 mm

Majd a fal szerkezetébe állítsuk be, hogy a lécezések az anyaga az új anyag legyen:

Wall Type Definitions

adam-ext-wall New Copy Rename Delete Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Ins
Exterior Layers									
1			1	Sand Finish - Beige		No Texture		13 mm	
2			1	Backerboard		No Texture		12 mm	
3			1	Fir Strip 50cm OC				20 mm	
4			35	Insulation Mineral ...				160 mm	
5			35	Housewrap				0 mm	
6			35	OSB Horizontal				15 mm	✓
Main Layers									
7			35	Fir Stud 50cm OC				150 mm	✓
Interior Layers									

A 'Build framing' dialógus 'Wall' fülén pipáljuk be a 'Use wall framing material' lehet?séget, hogy a váz paramétereit mindig az anyagból szedje. Erre azért van itt mindenképpen szükség, mert most kétféle váz van a falban. Van az épület f? váza és van lécezés a rainsccen alá.

Build Framing

Foundation 1st 2nd **Wall** Openings Fireplaces Beams

☐ Automatically Build Wall Framing

Wall

☐ Build Wall Framing

☒ Use Wall Framing Material

Stud Thickness: 50 mm

Stud Spacing: 500 mm On Center

Most generáljuk újra a framing-et. Ekkor a falban már mind két rétegre le fogja generálni a framing-et. Ha perspektivikus nézetben eltávolítjuk a küls? rétegeket a 'Delete surface' eszközzel, akkor elénk fog tárulni a lécezés a backerboard alatt és a szigetelés fölött:





Warning

Ezt a megoldást csak a 3D-s képe legyártásához használnám, mert ugyan úgy generál neki a CA button és top plate-et, sajnos az nem állítható rétegenként, csak globálisan. Ezért az anyaglista kalkulációban hibásan fog szerepelni, sokkal több anyag lesz szerepeltetve mint kell. Ezen felül nem igazodik a main layer stud kiosztásához, úgy hogy tervezésre sem lehet használni. Ráadásul a fal CAD tervrajzára is rákerül mint framing réteg

Rainscreen 2

Mivel a rainscreen favázat amúgy is hibásan kalkulálja a CA, ezért jobb ha ezt a réteget olyan anyagból csináljuk, ami nem framing típusú, és nincs beleszámítva az anyaglistába.

Define Material

Pattern
Texture
Properties
Materials List

Material Name:

Specifications

Material Structure Type:

Materials List Calculation:

Width:

Height:

Depth:

Ceiling framing

Floor framing

Fa földem esetén a földem szerkezetét is le tudja generálni a CA. Ehhez a szokásos 'Build Framing' dialógust kell megnyitni, ami több helyről is elérhető, pl. ha duplán kattintunk bármelyik framing tool-ra:



A 'Build framing' dialóguson belül az emelet sorszámmal megjelölt fűleken generáltathatjuk le az adott emelet földem szerkezetét. Láthatjuk, hogy az '1st' fűlön az 1. szint plafonját és a 2. szint földemét generálhatjuk le. A földémre a 'Subfloor for Floor 2' vonatkozik. Akár csak a többi framing panelen, ha bepipáljuk, hogy 'Build floor framing' és megnyomjuk az 'OK' gombot, akkor le fogja generálni az adott szint földem szerkezetét:

Build Framing

×

Foundation

1st

2nd

Wall

Openings

Fireplaces

Beams

Posts

Roof

Trusses

Plan Display

Materials

☐ Automatically Build Floor and Ceiling Framing
 ☒ Use Framing Reference

Ceiling Above Floor 1

☐ Build Ceiling Framing

Ceiling Structure:

0 mm

Edit...

☐ Default

Spacing:

500 mm

On Center

Joist Width:

60 mm

Bear on Beams:

☒ Lap
 ☐ Butt over Support

Blocking:

☒ In Line
 ☐ Stagger
 ☐ Cross/Bridging

Subfloor for Floor 2

☐ Build Floor Framing

Floor Structure:

322 mm

Edit...

☐ Default

Spacing:

500 mm

On Center

Joist Width:

60 mm

☒ Rim Joist

Rim Joist Width:

39 mm

Rim Joist Type:

LVL

▼

Bear on Beams:

☒ Lap
 ☐ Butt over Support

Blocking:

☒ In Line
 ☐ Stagger
 ☐ Cross/Bridging


Number Style...

OK


Cancel

Help

A fal framing-nél bemutatott 'Framing reference' ugyan úgy vonatkozik a földem szerkezetre is mint a fal szerkezetre, ugyanazt a referenciát fogja a CA használni a fal stud kiosztásra mint földem joist kiosztásra. (Persze ha több is van a terven, akkor a legközelebbit fogja használni, de tervenként általában csak egyet alkalmazunk)



Ha 'Framing reference'-el készítjük el a födém szerkezetet, akkor a joist-ok a stud-ok közelében lesznek elhelyezve, a CA törekedni fog rá hogy minden joist minél közelebb kerüljön az alatta lévő stud-hoz. (Dupla top plate esetén ugyan nem fontos, hogy a joist stud fölé kerüljön a kód szerint). Ezen felül minden fal alá automatikusan a fal súlyának megfelelő sűrűség és mennyiség extra gerendát fog berakni. Pl az alábbi képen az látható, hogy a nyíllal jelölt dupla I gerendát a CA magától rakta be, mert az emeleten fal van felette:



Födém struktúra definiálása

A fa födém struktúrája két helyről jön. Egyrészt a födém feletti szoba padló szerkezet definíciójából, másrészt a 'Build framing' dialógus födémre vonatkozó füleiről. A födém feletti szoba padló definíciója a 'Room specification' dialógus 'Structure' fülén található.

Floor

☒ Floor Under This Room

☐ Floor Supplied by the Foundation Room Below

☐ Monolithic Slab Foundation

☐ Retain Framing

Slab Pour Number / Framing Group:

Floor Finish: ☒ Default

On Structure Resize: ☒ Lock Floor Top ☐ Lock Floor Bottom

Floor Structure: ☒ Default

Floor Structure Definition

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Structure Type	Ins
1	OSB-Hrz				22 mm		
2	Fir Framing				300 mm	I-Joist	

Total Thickness: 322

Ha ez meg van adva, akkor a CA ezt fogja figyelembe venni a gerenda típusának a meghatározására. A 'Rim joist' típusát itt nem lehet definiálni szobánként.

A 'Build framing' dialógus födémre vonatkozó fülein állíthatjuk be a 'Rim joist' vastagságát és anyagát valamint beállíthatjuk, hogy a szomszédos helyiségek felett futó gerendák hogyan találkozzanak egymással. A blocking-ot nem fogja a CA automatikusan megcsinálni, ezt nekünk manuálisan kell a kívánt helyre berakni. Az itteni blocking beállítások határozzák meg, hogy a 'Blocking' eszköz hogyan viselkedjen.

Subfloor for Floor 2

☐ Build Floor Framing

Floor Structure: ☐ Default

Spacing: On Center

Joist Width:

☒ Rim Joist


Rim Joist Width:

Rim Joist Type:

Bear on Beams: ☒ Lap ☐ Butt over Support

Blocking: ☒ In Line ☐ Stagger ☐ Cross/Bridging

- Bear on beams - Lap:
 - ♦ Lap: ebben az esetben a gerendák a stud-hoz képest jobbra és balra el lesznek mozdítva, hogy a találkozási ponton egymás mellé fussanak 20 cm hosszan



- Blocking:
 - ♦ But: a gerendák a fal közepén találkoznak, és egy síkban futnak.
 - ♦ In line: A blocking beül a gerendák közé egy vonalban




- ♦ Stagger: Cikk-cakokban vannak a blocking-ok, így könnyebb beszögelni őket.


Ha egy szobában nincs definiálva a padló szerkezet, akkor az itt megadott értékeket fogja figyelembe venni, ami a teljes szintre vonatkozni fog. Tehát a bizonyos szobák padlója eltér? magasságú gerendából készül, akkor azt mindenképpen az adott szoba specifikációjában kell megadni.

Stud osztásköz és irány definiálása


Ha külön nem rendelkezünk róla, akkor a CA joist-ek futási irányát maga fogja meghatározni a szerinte optimális módon. A kiosztási s?r?séget pedig a 'Build framing' adott szintre vonatkozó beállításából fogja venni. Azonban ezt szobánként felül lehet írni a 'General framing tools'-on belül a 'Joist direction' eszközzel.



Kattintsunk a 'Joist direction' eszközre, majd a szobában a gerendák elképzelt futási irányába húzzunk vele egy vonalat.



Ha ezután megnyitjuk a specifikációs dialógusát, akkor beállíthatjuk a gerendák magasságát és kiosztását.



A gerenda típusa (pl I-joist) a szoba illetve a 'Build framing' dialógus beállításából jön.

Bearing lines

Floor blockings

Joist manuális rajzolása

Windows and doors

A legegyszerűbb az ablakok és ajtók körülül framing-et az ablak és ajtó **Specification** dialog-ban megcsinálni. Itt két fontos tényező befolyásolja a framinget. Ezt vagy a framing legenerálása előtt kell beállítani, vagy auto-regenerate framing opcióval kell használni a fal generálást.

General / Size and position

Itt az ablak és ajtó nominális (valódi) méretét kell mindig megadni, a rough opening mérete ide még nem számít bele. Tehát úgy kell itt megadni az alak magasságát a padló strukturális szintjétől, hogy az ablak nyílás nincs beleszámolva.

Size and Position	
Width:	560 mm
Height:	1960 mm
Elevation Reference:	From Floor
Floor to Top:	2600 mm
Floor to Bottom:	640 mm

Framing fül

Itt szabályozhatjuk a header méretét, anyagát, valamint hogy hány jack-stud kerüljön a nyílás két oldalára.

Header	
☒ Include Header	☒ Default
Type:	Use Default ☒ Automatic (LVL)
Thickness:	45 mm 
Count:	1 
Depth:	270 mm 
☒ Box Header	☒ Default
Header Label	☒ Default

- **Header:** A header szekcióban megmondhatjuk, hogy miből legyen a header. Ha nem rendelkezünk erről, akkor a default-ban  beállított érték lesz. Box header esetén megmondhatjuk, hogy hány lapból állítsa el a header-t. Ezeket egyenletesen osztja el. Ha 2-öt írunk be, akkor egy lesz kívül, egy lesz belül, és a kettő közé mehet a szigetelés. Ha csak egyet írunk be, akkor az kívül lesz. Az itt megadott **Depth** érték lesz a header magasság nem beleszámítva a doboz kialakításához szükséges 15x - alsó és felső pallót. Viszont ezeket csak akkor fogja oda rakni, ha marad neki hely, olyat sajnos nem tud, hogy csak alsó dobozolás legyen, ha a header felér amúgy is a top-plate-hez.
- **Trimmers:** Más néven jack-stud. Itt állíthatjuk be, hogy hány darab legyen a nyílás két oldalán. Alapértelmezetten mindig 1.
- **Rough opening:** Mennyivel legyen nagyobb a falnyílás az ablak valódi méreténél. A magyar prospektusokban szerepel a ablakoknál mindig a fal méret van megadva. Így úgy kell ügyeskedni a valódi méret + ráhagyás értékkel, hogy kiadják a standard méreteket (60x150, 90x150..stb).

Viszont nagyméretű terasz ajtóknál ez már trükkösebb, mert ott gyakran a valós méret van megadva. Így a gyártói specifikációt kell követni mikor a rough opening ráhagyást beírjuk.



Roof trusses

Bevezet?

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/346/framing-a-truss-roof-system.html>


A truss-ok (magyarul ez a keresztartós gerenda) legyártását fél manuálisan kell végezni, teljesen automatikusan csak hagyományos rafter-roof-framing-et tud csinálni jelenleg a CA. A koncepció az, hogy elhelyezünk minden olyan pontra manuálisan truss-okat ahova gondoljuk, majd után legeneráltatjuk a roof framing-et a CA-val, ami ki fogja pótolni a hiányosságokat. Vagyis fel fogja helyezni a Sub-fascia deszkákat, és be fogja rakni a gerinc mentén a blocking-okat valamint minden olyan helyre rafter-t fog rakni, ahol hiányolja strukturálisan az alátámasztást.

Az alábbi ábrán (bal) láthatjuk világos kékkel a garázs feletti truss-okat, és sötétkékkel a CA által kigenerált tető framing elemeket. A jobb oldali ábrán megjelöltem amiket a CA generált ki a truss elhelyezés alapján.




Ahhoz hogy nekikezdhessünk a truss gyártásnak, elsőre meg kell csinálnunk a roof-plan-t és a ceiling plain-t. A kettő közötti részt fogják kitölteni a megrajzolt truss-ok. A tetőt automatikusan vagy manuálisan elállíthatjuk a **Roof tool**-al. Ha ceiling plain pedig magától eláll minden szoba fölött, ahol be van jelölve, hogy legyen felette plafon és hogy NEM a soffit adja a ceiling-et, mert az azt jelentené hogy követi a tető vonalát, amibe nem lehet keresztartós tetőt rakni.

Truss alapú tetők előkövetelménye, hogy ne legyen **Birdsmouth** kivágás a rafter-eken. Ehhez a **Build roof** dialogban a Roof/Specification ablakban be kell pipálni a **Trusses** checkbox-ot:




Ennek hatására az **Automatic birdsmouth cut** szekcióban a Raise of plate és a Birdsmouth seat értéke is 0 lesz.





Truss rajzolás

A turss-okat a 'Roof framing tools'-ból a 'Roof truss' eszközzel rajzolhatjuk meg.




Nincs más dolgunk, mint hogy a már korábban elkészített roof plan oldalától a gerincen keresztül a másik oldalig megrajzoljuk a truss-t. Nem kell pontosan a szélétől indítani, a CA a roof plan alapján méretre fogja igazítani, ki fogja tölteni a plafon és a tető vonala közötti teret, és el fogja hozzá készíteni a web-et is.




Note

Ha azt szeretnénk, hogy a sofít egyenes legyen, vagyis hogy a truss vége ne lógjon le, hanem a top plate-el egy vonalban folytatódjon, akkor a tet?t annyira fel kell emelni, hogy az alja pont egy vonalban legyen a top plate tetejével. Ez elég trükkös lehet, nem egyértelm?, több cross section készítésével tudjuk pontosan kimérni, hogy milyen magasra kell emelni.


A truss web-hez felhasznált lécek méreteit úgy tudjuk beállítani, hogy kétszer kattintunk a **Roof framing tool**-ra (). Ekkor

megnyílik **Build framing** dialog. Ezt meg lehet nyitni akkor is ha a **General framing tools**-ban a **Build Framing**-re kattintunk (). A trusses beállításokat a **Trusses** fülön találjuk:



The 'Build Framing' dialog box has a sidebar on the left with a tree view containing: Foundation, 1st, 2nd, Wall, Openings, Fireplaces, Beams, Posts, Roof, Trusses (selected), Plan Display, and Materials. The main area is titled 'Roof Trusses' and contains input fields for 'Member Depth' (Top Chord: 87 mm, Bottom Chord: 87 mm, Webbing: 87 mm) and 'Maximum Horizontal Span' (Top Chord: 1800 mm, Bottom Chord: 1800 mm). At the bottom, there is an 'Options' section with a checkbox for 'Require Kingpost'.


Itt a tet?re vonatkozó truss beállítások a Roof szekcióban vannak. Ha a truss már le van gyártva, és azt szeretnénk hogy az új beállítások mentén újra generálja a web-et, akkor újra kell generálni a truss-t. Ehhez nyissuk meg a truss specifikációt (bal alul kis kék ajtó) majd pipáljuk be a 'General' fülön pipáljuk be a 'Force truss rebuild' lehet?séget és kattintsunk az OK gombra.



The 'Roof Truss Specification' dialog box has a sidebar on the left with a tree view containing: General (selected), Line Style, Fill Style, Materials, Label, Components, Object Information, and Schedule. The main area is titled 'Roof Truss Specification' and contains several sections: 'Member Sizing' with input fields for Top Chord (87 mm), Bottom Chord (87 mm), Webbing (87 mm), and Thickness (38 mm); 'Maximum Horizontal Span' with input fields for Top Chord (1800 mm) and Bottom Chord (1800 mm); and 'Options' with checkboxes for 'Require Kingpost', 'End Truss', 'Energy Heel', 'Force Truss Rebuild' (checked and highlighted with a red arrow), 'Lock Truss Envelope And Webbing', and 'No Special Snapping'.

Ez a build funkció ugyan úgy m?ködik mint a többi build pipáló doboz, hogy a pipálás nem permanens, pusztán jelzi a CA számára, hogy az OK megnyomásakor hajtsa végre a m?veletet. Ha újra megnyitjuk a specifikációt, akkor a doboz megint nem lesz bepipálva.


Ha olyan helyre húzzuk a Truss-t ahol kilóg a roof plan-b?l (pl a fal síkján kívül van a truss), akkor a CA nem fogja tudni legenerálni, és egy hibaüzenetet fogunk kapni:



Ha ezt megnézzük 3D-ben láthatjuk hogy nem is jött létre a truss.



Truss CAD detail

Ha akár csak egy truss is létrejön a terven, akkor a CA automatikusan létre fogja hozni a 'Project Browser'-ben a 'Truss Detail' rajzot:




Erre helyezi el az összes a terven szereplő truss tervét egyenként beszámozva. (A számozást a terven is meg tudjuk jeleníteni a 'Framing, Roof Truss Labels' megjelenítésével.

A CAD rajzon át tudjuk méretezni a stud körvonalát, amihez aztán újra tudjuk generáltatni a truss szerkezetét. A körvonal határozza meg a truss szerkezetét, a körvonalat pedig roof plan -b?l számolja ki a CA. Ha a roof plan alapján nagyon fals körvonalat generál a CA, akkor itt át tudjuk méretezni a körvonalat. Ehhez jelöljük ki a teljes stud-ot úgy hogy a szélére kattintunk úgy hogy az egész stud szürke legyen (Tab nyomkodással):



Majd a polyline-okhoz hasonlóan a végpontok átmozgatásával át tudjuk méretezni a truss-t.



Ha megvan az új alak, akkor nyissuk meg a truss specifikációt, pipáljuk be, hogy 'Lock truss envelop and webbing' hogy az újra generálásnál megmaradjon az új alak, majd pipáljuk be hogy 'Force truss rebuild' és kattintsunk az OK gombra.

Roof Truss Specification

General

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Components

Object Information

Schedule

Member Sizing

Top Chord:

100 mm

Bottom Chord:

100 mm

Webbing:

100 mm

Thickness:

38 mm

Maximum Horizontal Span

Top Chord:

1800 mm

Bottom Chord:

1800 mm

Options

☐ Require Kingpost

☒ Force Truss Rebuild

☐ End Truss

☒ Lock Truss Envelope And Webbing

Ekkor a truss szerkezete le fogja követni az új körvonalat.

Truss fal mellé mozgatása

A roof plan mindig a fal külső burkához igazodik. Ha a falon kívül van egy külső szigetelés, akkor a roof plan csak a szigetelésig fog menni, és nem fogja hagyni hogy közelebb menjünk a falhoz a tetővel.



Ez 3d design tervnek tökéletes, de a truss-okank el kéne menniük a falig.

1. Bekapcsolhatjuk az adott tető szakasz roof plan-jében, hogy ne foglalkozzon a falal, addig húzzuk amíg akarjuk. A Roof plan specificaton-ben a General fülön be kell pipálni hogy : **No special snapping**

Measurements

Structure Thickness:

87 mm

Birdsmouth Depth:

0 mm

Birdsmouth Seat:

0 mm

Vertical Structure Depth:

92 mm

Overhang From Baseline:

900 mm

☒ Mark as Edited


☒ No Special Snapping

Azonban ha egy olyan tető amit behúztunk a szigetelésbe találkozik egy 'normál' tetővel, akkor egész örült dolgok keletkeznek, úgy hogy nem a legjobb módszer.

2. A truss-t átrajzoljuk és a fal mellé húzzuk. Azonban ilyenkor ha túl közel kerül a falhoz, akkor fel fogja venni a fal alakját. Ezért mielőtt odébb húznánk, lock-oljuk: Roof truss specification / General

☒ Lock Truss Envelope And Webbing

És íme a végeredmény:



Truss átméretezése

OSB sheathing megjelenítése

Erre jó megoldást még nem találtam. 3D view-ban van egy eszköz:



Ezzel ideiglenesen el lehet távolítani annak a falnak/tet?nek egy darabját, amire rákattintok. De a truss-okat ilyenkor nem jeleníti meg. De az OSB rétegig le tud menni.

Beépített padlástér kialakítása

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/354/framing-with-attic-trusses.html>




Schedules

Áttekintés

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/1544/door-window-cabinet-schedules.html?playlist=87>


Nagyon sokféle beépített schedule van kezdve az ablaktól egészen a bathroom fixtures-ig. Schedule-t a tools menü Schedule menüpontjában adhatunk hozzá:




Ekkor az schedule-t tartalmazó táblázat mindig az aktuális view-ba fog kerülni, ami lehet bármelyik floor plan view vagy elevation view is, de nyilván annak nem sok értelme lenne.

Ahogy azt már sok esetben láthattuk, az összes schedule fajta mögött ugyan az az objektum típus áll. A különböző? típusok csak el? vannak nekünk konfigurálva, hogy pl csak ablakokat vagy csak ajtókat mutasson, de bármelyikb?l konfiguráció útján el?állítható egy másik, ahogy azt a falaknál láthattuk. A Window schedule egy olyan jegyzék, amiben el? van konfigurálva hogy csak az ablakok jelenjenek meg. De bármikor beállíthatjuk, hogy az ajtókat is mutassa.

Az schedule készítésnek az a célja, hogy egy **layout** valamelyik oldalán landoljon. Azonban nem lehet közvetlen oda küldeni a schedule-t, els?nek létre kell hozni a **plan**-ben. Erre a legalkalmasabb a egy **CAD details** view-t létrehozni, itt elhelyezzük a schedule-t majd ezt a CAD view-t küldjük el a layout valamelyik oldalára a szokott módon. Úgy hozhatunk létre új CAD részlet rajtot, hogy a CAD menüpontban a **CAD detail management...** menüpontban hozzáadunk egy újat.



Itt adjunk hozzá egy új cad view-t és nevezzük el pl Window schedule-nak.



Célszer? egy CAD view-ba csak egy schedule-t rakni, mert csak az egész view-t tudjuk elküldni egy layout oldalra, és ha több is van rajta, akkor mindig ki kell vágni a nekünk megfelel?t.

Az schedule nagymértékben testre szabható. Lehet szintenként, szobánként készíteni, sorrendezni lehet az oszlopokat, és meg lehet mondani, hogy milyen oszlop kerüljön bele.


Schedule specification

A specification dialog-ot a szokásos módon nyithatjuk meg:



A **General** fülön találhatjuk a legfontosabb beállításokat:

- **Main title:** ez a cím fog fent megjelenni.
- **Include options:** Melyik szintb?l és melyik szobát tegye rá a schedule-ra. Pl lehet hogy szobánként csinálunk bútor jegyzéket.
- **Group similar object:** ez fontos, ha pl nem akarjuk hogy minden egyes ablak külön legyen a jegyzéken. Ha bepipáljuk akkor az összes ugyan olyan ablak csak egyszer fog szerepelni.
- **Categories to include:** Itt fog eld?lni, hogy milyen típusú elemekb?l legyen a jegyzék. Itt vannak el?re gyártott kategóriák (ablak, ajtó...) de kitalálhatunk új kategóriákat is.



A **Labels** fül fontos még. Itt állíthatjuk be, hogy a különböző? view-kon megjelölje e a jegyzékben szerepl? elemeket. Ezt hívják **Callout**-nak. Pl, az alábbi esetben be van jelölve a Diamond, ami tipikus jelölési mód ablakok esetén. Ezen felül be lehet állítani a **Schedule number prefix** mez?ben, hogy milyen prefix-et kapjon minden jegyzék elem. Itt a W-t fogja kapni, és fel fogja az üres helyértékeket tölteni 0-val.

Label Text

Schedule Number Prefix: W

☒ Include Leading Zeroes

☒ Use Callout For Label


Callout Shape:

☐ Circle 
☒ Diamond 
☐ Ellipse 
☐ Rectangle 
☐ Capsule 
☐ Pentagon 
☐ Triangle 
☐ Hexagon 
☐ Square 
☐ Octagon 

Callout Size:

☒ Calculate From Text
 ☐ Size: 610 mm

Ennek fényében a view-kon láthatjuk, hogy az ablakokon megjelent egy kis gyémánt, benne az ablak sorszámaival W05-val prefixelve.




Note schedule

<https://www.youtube.com/watch?v=uhI0aSDEfWg>

Bevezet?

Bármelyik view-ba, cross section-be vagy 'CAD-detailed'-ben elhelyezhetünk úgynevezett 'Note'-okat az ábrákon, amiből automatikus jegyzéket tud készíteni a CA. Ennek az első számú értelme az hogy nem terheljük túl az ábrát feliratokkal, ott csak számokkal vagy betűkkel hivatkozunk az egyes elemekre, és mellette egy táblázatban helyezzük el a számok/betűkhöz tartozó magyarázat. Ez a táblázat a 'Note schedule'. Egy ábrán belül képes a CA automatikusan kiosztani a sorszámoakat, nem nekünk a futó sorszámot növelgetni:



Utility-schedule

☐ P POWER ——— F/L ———

☐ W WATER ——— C/W ———


Készíthetünk egyedi jelöléssel callout-okat (a kör, vagy négyzet benne egy betűvel vagy számmal), ez a feni képen a jobboldali, vagy bízhatjuk a sorszámozást a CA-ra, ez a jobboldali kép.

A note-okat egy view-n belül a note-nak adott típus csoportosítja. Mikor jegyzéket készítünk a note-okhoz meg kell mondani a 'Note schedule' beállításában, hogy melyik típusból készítse el a táblázatot. Ezzel több különböző note sorozatot tehetünk egy view-ra, és mindegyiknek saját futó

sorszámra lehet a típuson belül.

Note-ok kezelése

Note-ot egy view-ban a 'Text tools' paletta () 'Note eszközzel adhatunk hozzá:



Kattintsunk bárhova a view-ba és oda le fog rakni alapértelmezetten egy kör alakú üres 'callout'-ot és meg fog nyílni a 'Note specification' dialógus.

Note Specification

Note

Schedule

Text:

Insert:

Spell Check...

Type:

Label

Text Above Line: Insert:

Text Below Line: Insert:

Shape

☒ Generate Shape from Schedule

☐ Circle	☐ Diamond
☐ Ellipse	☐ Rectangle
☐ Capsule	☐ Pentagon
☐ Triangle	☐ Hexagon
☐ Square	☐ Octagon

Size/Orientation

☒ Generate Size from Schedule

Size: ☒ Automatic

Angle:

Position

X:


Y:

Number Style...


OK Cancel Help

Itt megadhatjuk hogy mi kerüljön a forma (kör, négyzet, stb) belsejébe és hogy mi kerüljön majd a 'note' jegyzékbe mikor majd jegyzéket generálunk ehhez a note-hoz.

- Schedule text: ide kell írni azt ami majd meg fog jelenni a táblázatban a callout mellett. Pl 'átszellőztetett homlokzat'
- Type: ez fogja összekapcsolni a view-n belül a note-okat, amik egy táblázatba fognak megjelenni. Van beépített 11 beépített note típus, de magunk is létrehozhatunk típusokat (lásd következő? fejezet). Válasszuk a 'General note'-ot ha elég egy note táblázat a view-n belül. Ekkor minden olyan note aminek a típusa 'General note' ugyan abba a táblázatba fog kerülni.
- Text above line: Ha csak ez van megadva, akkor az itt megadott szöveg fog a formában kerülni, ami általában egy betű vagy szám.
- Text below line: Ha ezt is megadjuk, akkor a formát el fogja választani egy vonallal, és ez kerül a vonal alá.




Mind a három esetben használhatunk makrókat, ahogy azt már megszokhattuk. A legpraktikusabb makró a '%simple_schedule_number%' ami lehetővé teszi, hogy egy típuson belül automatikusan kezelje a számokat a CA.




Fontos, hogy ha makróval adjuk meg a forma belsejébe írandó szöveget, akkor az egészen addig nem lesz kitöltve, amíg nem készítünk hozzá jegyzéket.

Schedule hozzáadása


A jegyzéket a 'Tools -> Schedule -> Note schedule' menüponttal hozhatunk létre.



A 'Note schedule'-t csak ugyan arra a view-ra rakhatjuk, amin a note-ok is szerepelnek, de innen copy-paste-el rakhatjuk át egy megfelelő 'CAD detailed'-re. A 'Note schedule' menüpont kiválasztása után le kell rakni a táblázatot valahol a view-n:



Ha csak egy note típus van a view-n akkor abból fogja csinálni a táblázatot. Ahogy a táblázatot leraktuk, ki fogja tölteni a futós sorszámokat, ha makróval adtuk meg a formán belüli szöveget (%simple_schedule_number%)




A táblázat sorai átrendezhetők, ekkor a sorszámot is ki fogja cserélni a bubikban.

Ha megnyitjuk az 'Schedule Specification' dialógust, akkor a 'General' fülön állíthatjuk felül, a 'Main title' mezőben állíthatjuk be vagy kapcsolhatjuk ki a táblázat címét, és ami a legfontosabb, hogy a 'Categories to include' szekcióban állíthatjuk be, hogy milyen 'Note type'-okat rakjon bele ebbe a táblázatba.


Láthatjuk, hogy csak a 'General notes' van bepipálva.

Note típusok kezelése


Alapértelmezetten az alábbi 11 kategória elérhető note-okhoz.



De ezeket ki tudjuk b?víteni. A 'Text tool' palette 'Note type management' eszközével hozhatunk létre új note kategóriákat.




A megnyíló 'Note type manager' dialógusban hozhatunk létre új típusokat. Ez csak egy címke, a nevén kívül semmilyen attribútuma nincsen:




Küldés Layout-ra

A 'Note schedule'-t nem lehet közvetlen elküldeni egy layout megadott oldalára, és nem is jó, hogy a view-n van rajta. Ezért els? lépésként együk át egy 'CAD-detail' oldalra. Ehhez menjünk a 'CAD -> CAD detail manager' menüpontba:



Majd adjunk hozzá egy új CAD oldalt, pl: 'Example schedule':



Majd 'Edit -> Cut' és 'Edit -> Past'-al másoljuk az új 'CAD detailed'-re a táblázatot. Ettől még az összeköttetés a note-ok és a schedule között megmarad, ha átrendezzük akkor átszámozódik ugyan úgy. Vagy ha hozzáadunk a view-hoz egy új note-ot, ami olyan típussal rendelkezik, ami be van pipálva a schedule beállításában, akkor az automatikusan bele fog kerülni a táblázatba.

A 'CAD detail' tartalmát már el tudjuk küldeni egy layout megfelelő oldalára a 'Send to layout' funkcióval:



Ha note-okon módosítunk az eredeti view-ban, akkor a layout-on is és a CAD detail'-ben is módosulni fog.

Note egyedi mezők használata

A 'Schedule Specification' ablakban be tudjuk állítani hogy jegyzékben milyen oszlopok jelenjenek meg. Alapértelmezetten ez mindig a '2D symbol', ami a 'note' geometriai formáját jeleníti meg az első oszlopban (pl. k?r benne egy sorszám) és a 'Text', ami meg a note szövegét jeleníti meg.

Schedule Specification

×

General

Attributes

Line Style

Fill Style

Text Style

Labels

Main Title:

☒ Display

Include Options

☒ Include Objects from All Floors

Include Objects from Floor:

Include Objects from Room:

☒ Group Similar Objects

Categories to Include:

> ☐ Cabinet

☐ Cabinet Doors/Drawers

> ☐ Door

> ☐ Electrical

> ☐ Fixture

> ☐ Framing

> ☐ Furniture

☐ Geometric Shapes

New Custom Category...

Columns

Available Columns:

☒ Limit to Included Categories

2D Symbol

Code

Comments

Description

Manufacturer

Number

Qty

Supplier

Add ==>

Columns to Include:

2D Symbol

Text

Rename...

Reset

Remove

Move Up

Move Down

Display Options

☐ Display Column Headings

☒ Display Totals Row

Object Preview Options

☒ Show Color

☐ Show Opening Indicators

☒ Scale Images

☒ Show Casing, Lintel, Sill

☒ Use Plan View Scale

☐ Show Treatments, Shutters

Number Style...

OK

Cancel

Help

Azonban a 'General' -> 'Columns' szekcióban beállíthatjuk hogy milyen tovább oszlopok jelenjenek meg. Minden objektumhoz típushoz a CA-ban tartozik 5 darab el?re definiált további mez?, amiket az 'Object Information' f?l?n ?rhet?nk el az adott 'Node' beállításai ablakban.

Note Specification

Note

Line Style

Text Style

Object Information

Schedule

Code

Insert: > M

Comment

Insert: > M

Description

%automatic_description%

Insert: > M

Manufacturer

Insert: > M

Supplier

Insert: > M

Custom Object Fields

Láthatjuk, hogy a Schedule-hoz tartozó 'Schedule Specification'-ben ezen mezőket adhatjuk még hozzá a táblázathoz. Azonban ezen előre definiált globális mezők listáját tovább bővíthetjük egyedi mezőkkel, amik minden egyes elemhez meg fognak jelenni, nem csak a Note típushoz. A Note-hoz tartozó 'Note Specification' ablak 'Object Information' fülén a 'Create new fields...' gombbal tudunk új mezőket hozzáadni globálisan minden CA elemhez.

Note Specification

Note
Line Style
Text Style
Object Information
Schedule

Code

Comment

Description

Manufacturer

Supplier

Custom Object Fields

Custom Fields:


db
hossz
Ø
összhossz
Tömeg/Pos

Field Value:
258

Create New Field...


Number Style...

Az itt hozzáadott elemek mindig String típusúak lesznek. Az egyedi mez?ket itt nem lehet átnevezni, vagy törölni. Az egyedi mez?k átnevezéséhez vagy törléséhez menjünk a 'Default Setting' -> 'Schedules' -> 'Custom Object Field' beállításába:



Rubby makrok használata note-okon

Ahogy majdnem minden szöveges mezőben, úgy az egyedi mezők értékeinek megadásakor is használhatunk makrókat. Pl. ha van egy hossz és egy darab egyedi mezőnk, akkor az össz hosszt kiszámíthatjuk a hossz és darab mezők értékeinek összeszorozásával. A példában egy 6-os sorszámú kerek Note látható, ami négy egyedi mezővel rendelkezik. A hossz mező értéke 1.74. A db mező értéke (ami nem látszik a képen) 258.



Ahogy az anyagmennyiségeknél is, úgy note-ok esetében is ki lehet listázni a 'Leader Line'-ban megadott **%object_properties%** makró használatával az adott Note-on elérhető összes mezőt:

```

automatic_description --- "Rebar Notes" ----- String
bold_text ----- false ----- FalseClass
character_height ----- 125 mm ----- Measurement
comment ----- "" ----- String
component_code ----- "" ----- String
custom_fields ----- {"db"=>"258", "hossz"=>"1.74", "\xC3\x98"=>"8", "\xC3\xB6sszhossz"=>"449"} --- Hash
description ----- "" ----- String
drawing_group ----- default_2_-_text ----- Symbol
floor_number ----- 1 ----- Integer
font_name ----- "Chief Blueprint" ----- String
italic_text ----- false ----- FalseClass

```

6

Láthatjuk, hogy van neki egy 'custom_fields' nevű változója, ami Hash típusú és ott vannak benne az egyedi mezők. Ezt a Rubby konzolon is listázni tudjuk. Lemen kijelölve a fenti note elem, majd nyissuk meg a Rubby konzolt (Tools -> Rubby Console...). Írjuk be az 'owner' kulcsszót:

```

> owner
=> #<NVPublisher @@names=["layer_set", "layer_line_weight", "layer_line_style",
"layer_line_color", "layer_text_style", "layer_is_default", "layer",
"drawing_group", "floor_number", "object_type", "line_weight_is_default",
"line_weight", "line_color_is_default", "line_style_is_default", "line_style",
"x_position", "y_position", "room", "character_height", "font_name",
"bold_text", "italic_text", "underline_text", "strikeout_text",
"rotate_with_plan", "uppercase_text", "transparency", "schedule_number",
"simple_schedule_number", "type", "automatic_description", "component_code",
"description", "manufacturer", "comment", "supplier", "custom_fields"]>

```

owner

Tutorial

Done

Help

Láthatjuk, hogy az elem lista végén ott van a 'custom_fields' nevű mező. Most írjuk be az 'owner.custom_fields' kifejezést a konzolra.

```

> owner.custom_fields
=> {"db"=>"258", "hossz"=>"1.74", "\xC3\x98"=>"8", "\xC3\xB6sszhossz"=>"449"}

```

owner.custom_fields

Tutorial

Done

Help

Ekkor megjelenik a 'custom_fields' hash tartalma. Nézzük meg a 'db' nevű tömb elem értékét:

```

> owner.custom_fields["db"]
=> "258"

```


owner.custom_fields["db"]

Tutorial

Done

Help

Láthatjuk, hogy a db nevű egyedi mező értéke: 258, és String típusú. Nézzük meg ugyan ezt a 'hossz' mezőre:




A hossz értéke '1.74', és ez is string.

Ha a kettő szorzatára vagyunk kíváncsiak, akkor elsőként a 'db' mező értékét egész számmá kell konvertálni, míg a 'hossz' mező értékét lebegőpontos számmá. És az eredményt felfelé kell kerekíteni. Ruby-ban a string-et egész számmá a `to_i` függvényrel, míg lebegőpontos számmá a `to_f` függvényrel tudunk konvertálni. A felfelé kerekítéshez a `ceil` függvényt kell használni. Tehát a kifejezés egyben:


```
(owner.custom_fields["db"].to_i*owner.custom_fields["hossz"].to_f).ceil
```

Írjuk ezt be a konzolra:



Láthatjuk hogy a végeredmény 449.

Készítsünk ebből egyedi makrót. Nyissuk meg a makró menüt: CAD -> Text -> 'Text Makro Management'.



Nyomjunk rá a 'New' gombra, és másoljuk be a fenti kifejezést. Az 'Evaluate' legyen bepipálva, és a kontextus legyen 'Owner object'.

Edit Text Macro

Name: rebarfulllength

Value:
 owner.custom_fields["db"].to_i*owner.custom_fields["hossz"].to_i

Insert: > M

☒ Evaluate Context: Owner Object

Original Result Data Type: Integer 258

New Result Data Type: Integer 258

OK Cancel Help

Mentsük el.

Nyissuk meg újra a Note Specifikációs ablakát és menjünk az 'Object Information' fülre. Válasszuk ki az 'összhossz' egyedi mezőt. Majd kattintsunk a bal oldalon az 'Insert' makró beszűrő gombra. Válasszuk ki a 'User defined' listából az új makrókat:

Custom Fields: db, hossz, Ø, **összhossz**, Tömeg/Pos

Field Value: %rebarfulllength%

Insert: > M

- Global
- User Defined
 - object_properties (%object_properties%)
 - pipelength (%pipelength%)
 - rebarfulllength (%rebarfulllength%)**
 - RoomVolume (%RoomVolume%)
- Object Specific

OK Cancel Help


Majd mentsük el. Ha most vissza megyünk a Note schedule-ba, láthatjuk, hogy kiszámolja a makró az össz hosszat:

NOTE SCHEDULE						
2D SYMBOL	TEXT	DB	Ø	HOSSZ	ÖSSZHOSSZ	TÖMEG/POS
②	FINCEFAL, FÜGGŐLEGES VASALÁS	256	10	2.8	512	
⑤	FINCEFAL, ALSÓ, FÜGGŐLEGES KENGYEL	123	10	1.99	263	
①	FINCEFAL, FELSZŐ, FÜGGŐLEGES KENGYEL	132	10	1.15	263	
②6	BORDA (STEM WALL) KENGYEL	30	8	0.97	29.1	
④	FINCEFAL, KÖZBÜNSŐ KENGYEL	212	6	0.25	53	
③	ZSALUKŐFAL VÍZSZINTES VASALÁS	1	8	705	705	
⑥	SÁVALAP KENGYELEK	258	8	1.74	449	

Window and door schedule

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/1543/cabinet-door-window-labels.html?playlist=86>


A Note schedule-al ellentétben az ajtókra és ablakokra a callout-ot a CA magától rakja rá, nem nekünk kell azokat az ajtón és ablakon elhelyezni. Azonban az ajtó ill. ablak callout-ok csak akkor jönnek létre, ha készítünk egy ajtó ill. ablak schedule-ot bármelyik view-ban vagy egy CAD view-ban. Célszerű minden schedule-t elve egy új CAD view-ban létrehozni:



Minden ablakhoz tartozik egy címke, ami a "Windows, Labels" illetve a "Doors, Labels" rétegen van. Az ablak és ajtó callout-ok is ugyan ezekre a rétegekre kerülnek, tehát csak akkor fog vagy címke (méret, típus) vagy callout megjelenni, ha ezek a rétegek be vannak kapcsolva az adott view-ban.


Callout vagy label

Ha egy ablak szerepel egy schedule-ban, akkor a schedule beállításai fogják eldönteni, hogy a schedule-ban szereplő ablakokon a schedule callout-ja jelenjen meg, vagy az ablak saját címkéi. Alapértelmezetten minden ablak szerepelni fog a default ablak schedul-ben. Az ablak specifikációs dialógusában, az Schedule fülön állíthatjuk be, hogy az adott ablak melyik schedule-ba szerepeljen.




Itt be tudjuk állítani, hogy az adott ablak egyáltalán ne szerepeljen az schedule-ban, illetve, hogy melyik schedule-ba kerüljön bele.


Annak a schedule specifikációs dialógusában, amibe az adott ablak tartozik, a "Labels" fülön "Use callouts for labels" checkbox-al állíthatjuk be, hogy callout jelenjen meg az ablakon plan view-ban vagy az ablak saját címkéi. Ha be van pipálva, akkor a címkék nem fognak megjelenni, csak az itt megadott callout forma. Itt a Note callout-al ellentétben nem adhatjuk meg, hogy milyen mező? kb?l álljon össze a callout belseje. Az itt megadott prefix-el lesz egy futó szám.



Ha ez a checkbox nincs pipálva, akkor az ablak saját címkéi lesznek megjelenítve.



Ha a callout nem megfelel? helyen van, akkor azt odébb lehet mozgatni, a közepén található kis pöttyel, mikor az alábbira változik az egészmutató:



Ablak/Ajtó címkék

Ha egy ablak nem tartozik egy schedule-ba sem, vagy ha igen, akkor a schedule-ban ki van kapcsolva a callout megjelenítése (Use callouts for labels = false) akkor az a címke fog megjelenni a plan view-ban az ablakon, ami az ablak specifikációjában meg van adva a "Labels" fülön.

Window Specification

General

Options

Casing

Lintel

Sill

Sash

Frame

Lites

Shape

Arch

Treatments

Shutters

Framing

Energy Values

Layer

Materials

Label

Components

Object Information

☐ Suppress Label

Label Options

☒ Automatic Label

Height/Width Display:

☒ Width/Height
 ☐ Height/Width
 ☐ Width Only

Additional Text:

☐ Include Schedule Number
 ☒ Include Type


☐ Specify Label

Insert: > M

☒ Use Default Formatting


Plan View Position and Orientation

A címke tartalma lehet automatikus, ekkor a magasság x szélesség fog belekerülni, vagy lehet egyedi, ekkor a szokásos makrókat használhatjuk. Ha az ablak része egy schedule-nak, de ott ki van kapcsolva a callout használat (Use callouts for labels = false) akkor az "Include schedule number" pipálásával a címkebe bele fog kerülni az ablak száma az adott schedule-ban



Callout/Címke szövegének mérete

A címke illetve a callout betűméretét elsősorban a layer határozza meg, ablak esetében a "Windows, labels", míg ajtók esetében a "Doors, labels" réteg betűméret beállításai. A "Layers display options"-ben keressük ki a "Windows, labels" réteget, és "Text style" ban választhatunk olyan stílust, amiben nagyobbak a betűk.



Callout keret méret

Alapértelmezetten a callout kerete követi a benne lévő betűméretet. Azonban a schedule beállításában manuálisan is beállíthatjuk a callout méretet:

Schedule Specification

General
Attributes
Line Style
Fill Style
Text Style
Labels

Label Text

Schedule Number Prefix: D

☒ Include Leading Zeroes

☒ Use Callout For Label

Callout Shape:

☐ Circle		☐ Diamond	
☐ Ellipse		☐ Rectangle	
☒ Capsule		☐ Pentagon	
☐ Triangle		☐ Hexagon	
☐ Square		☐ Octagon	


Callout Size:

☐ Calculate From Text

☒ Size: 610 mm


Electrical & HVAC & Plumbing


<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/6100/kitchen-electrical-plan-for-the-kbi-project.html?playlist=90>



Auto place outlets








Terrain (Domborzat)

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/75/terrain-site-plan-basics.html?playlist=101>

Terrain eszköztárak


Minden plan-ben pontosan egy darab terrain-t lehet csak létrehozni. A terrain eszköz készlet aktiválásához válasszuk a felső menüben a 'Terrain configuration' eszköz készletet.



Ha ezt kiválasztjuk, a felső menüsört lecseréli a CA a terrain eszköz-gyűjteményre, amely a legfontosabb a 'Terrain tool' eszköz készlet.




Ezen belül is a Terrain-t a 'Create Terrain perimeter' eszközzel lehet létrehozni.



Ez az eszköz csak addig lesz választható, amíg nem hozzuk vele létre a domborzatot, utána már szürke lesz, mivel minden plan-en csak egy darab terrain objektum szerepelhet.

Terrain stílusának beállítása


Mielőtt elkezdénénk megrajzolni a domborzatot válasszuk ki a 'Plot plan view'-t, amiben ki van kapcsolva a ház struktúrájának legtöbb eleme.




Ahogy azt már korábban láthattuk a view-k csoportosítanak egy nagy adag alapértelmezett beállítást, többek között:

- kiválasztott layer set
- default sets (dimensions, text stb..)

A view- listáját jobb oldalon láthatjuk a 'Project browser'-ben a 'Plan view' alatt:



Nyissuk meg szerkesztésre a 'Plot plan view'-t:



Láthatjuk a 'Saved plan view specification' dialógusban a második fülön a view-hoz tartozó 'Default set'-et és a 'layer set' -et:



Saved Plan View Specification

General

Selected Defaults

Reference Display

Default Set

Currently Using:

Plot Plan view adam





Selected Defaults

Dimensions:

Plot Plan Dimensions adam






Rich Text:

Plot Plan Rich Text






Text:

Plot Plan Text






Revision Cloud:

Plot Plan Revision Clouds






Callouts:

Plot Plan Callouts






Markers:

Plot Plan Markers






Notes:

Plot Plan Note






Arrows:

1:100 Arrow






Layers

Layer Set:

Plot Plan Layer Set

Define...


Current CAD Layer:


CAD, Plot Plan

Define...

Láthatjuk a 'Selected defaults' fülön, hogy a jelenleg kiválasztott 'Default set' az a 'Plot plan view adam', aminek a részleteit alatt láthatjuk. Legalul van az alapértelmezett layer (Plot plan layer set) és alatta pedig a default cad layer.


A view-hoz tartozó 'Default set'-et megnyithatjuk a 'Tools -> Active Defaults' menüpontban is:






Láthatjuk, hogy a tartalma megegyezik a 'Saved plan view specification' dialógus második fülének tartalmával. Láthatjuk hogy a 'Dimensions' default értéke a 'Plot Plan dimension adam'. Nyissuk ezt meg szerkesztésre a ceruzára kattintva.

A megnyíló 'Dimension default' beállítások ablak 'Primary format' fülén állíthatjuk be, hogy mi legyen a dimenzió mértékegysége. Domborzatról révéen szó, itt 'Format/Unit's-ban métereket kell beállítani. Ezen felül 'Decimal places' értéket állítsuk 2-re, azaz két tizedesig mutassa:



A 'Layer' fülön láthatjuk, hogy a megrajzolt dimenzió milyen rétegre fog kerülni. Láthatjuk, hogy ez a 'Dimension plot plan':



Ha megnyomjuk a 'Define' gombot, akkor megnyílik a 'Layer display options' ablak, ahol láthatjuk a 'Dimension plot plan' layer beállításait.

Layer Display Options
✕

Layer Sets

Plot Plan Layer Set
Copy Set...
☐ Modify All Layer Sets

Reset Layer Names
Delete Unused Layers

Properties for Selected Layer Set

Name Filter:

Name	Used	Disp	Mat	Lock	Color	Weight	Line Style	Text Style
Dimensions, Plot Plan	+	✓	M			60		Plot Plan ...
Dimensions, Roofs			M			18		1:50 Text ...
Doors		✓	M			18		1:50 Text ...
Doors, Labels			M			18		Default ...
Electrical			M			25		1:50 Text ...
Electrical, Connections	S		M			18	- - -	1:50 Text ...
Electrical, Labels			M			10		Default ...
Fences		✓	M			18		1:50 Text ...
Fireplaces	S	✓	M			25		1:50 Text ...

Select All
New...
Copy
Delete

Properties for Selected Layer - "Dimensions, Plot Plan"

☒ Display
☒ Materials List
☐ Lock

Color:

Line Weight: 60

Line Style:
Library...

Text Style: Plot Plan Text Style
Define...

Itt láthatjuk, hogy a 'Dimension plot plan' rétegen megjelenő betűk stílusa (vagyis a dimenzióra írt számok mérete és stílusa) a 'Plot plan text style' szöveg típusból jön. Nyissuk meg a 'Text style' beállításokat a 'Text style' mező mellett 'Define' gombra kattintva. Ekkor megjelenik az elmentett 'Text style'-ok listája, de szerintem csak azok amik a 'Plot plan layer set'-ben szerepelnek:

Saved Text Styles
✕

Available Text Styles

1:25 Text Style
1:50 Text Style
Default Label Style
Plot Plan Text Style
Room Label Style
Schedule Style

Edit...
Copy...
Rename...
Delete

Nyissuk meg szerkesztésre a 'Plot plan text style' stílust. Itt állíthatjuk be a karakter típust, és a karakterek méretet.

Text Style Defaults - Plot Plan Text Style

Font:

☐ Strikeout ☐ Underline ☐ Uppercase

☐ Italic ☐ Bold

Character Height:

Options:

☒ Rotate with Plan

☐ Transparent (not used when fill style available)

Text Color: ☒ By Layer

Láthatjuk, hogy a jelenlegi karakter magasság 250mm és a kiválasztott betű típus 'Chief Blueprint'.

Ha megnyitjuk a 'Default settings'-ben a 'CAD -> General CAD' beállításokat, akkor itt is láthatjuk, ahogy a 'Plot plan view' beállításokban is láhattuk, hogy ha a 'Plot plan view' aktív, akkor a kiválasztott CAD layer a 'CAD plot plan', ami meghatározza, hogy a CAD elemek ezen a view-n ide fognak kerülni, és meghatározza hogy hogyan jelenjenek meg.

Default Settings

- > 3D View Defaults
- > Cabinets
- > CAD
 - General CAD
 - Revision Cloud
- > Camera Tools
- > Corner Trim
- > Default Sets
- > Dimension
- > Doors
- > Dormer
- > Electrical
- > Floors and Rooms
- > Foundation
- > Framing
- > Layer Sets
- > Material Region
- > Materials List Polyline/Area
- > Materials

CAD Defaults

Current CAD Layer:

Displayed Line Length Format:

Display Line Angle as:

☐ Minutes + Seconds

☐ Minutes

☐ Degrees

☒ Quadrant Bearing

☐ Azimuth Bearing

Options:

☐ Show Arc Centers and Ends

Displayed Line Length

Format:

Units:

☐ Unit Indicators

☐ Leading Zeroes

☐ Trailing Zeroes

☒ Thousands Separator

☐ Use Comma (,)

☒ Use Space

Accuracy:

☒ Decimal Places:

☐ Smallest Fraction: /

☒ Show Denominator

☒ Reduce Fractions

☐ Use Greatest Common Divisor


☐ Use Closest Fraction




Warning

A 'Default settings' tartalma mindig az éppen aktív view beállításait mutatja. Tehát mikor a 'Plot plan view'-ban megnyitjuk a 'General CAD' fület, akkor amit a dialógusban átírtunk, az csak a 'Plot plan view'-ra lesz hatással.

A 'Plot plan view'-hoz tartozó 'CAD Default' ablakban a 'Display line length format' melletti 'Define' gombra kattintunk, akkor beállíthatjuk, hogy hogyan jelenjenek meg azon CAD elemek hosszai, ahol be van kapcsolva hogy mutassa az elem hosszát:




Itt állíthatjuk be, hogy mi legyen a mértékegység, és hogy hány karakter legyen a tizedes mögött. Domborzat esetén a mm már túl apró lenne, itt már méterre van szükségünk. Ennek az átállítása azért fontos, mert a Terrain Perimeter vonalain ha meg akarjuk jeleníteni a vonalak hosszúságát, akkor ez a CAD beállítás fogja meghatározni. Tehát állítsuk méterre és a 'Decimal places'-t állítsuk 2-re. Ezen felül meg lehet minden vonal mellett jeleníteni hogy hány fokban áll. Ez a telek határoló vonalai esetén nagyon praktikus, mert mutatja a tájolását minden egyes határvonalnak. A 'CAD default' ablakban a 'Display line angle as' szekcióban állíthatjuk be hogy a tájolást milyen módon jelenítse meg. Az alapértelmezett az 'Angle' ami nem túl informatív ha fokokban mutatja, állítsuk be a 'Quadrant bearing'-et, aminek a hatására a négy égtály kombinációjával fogja megjeleníteni a telek körvonalának a tájolását:




Terrain kezelése

North pointer

Az irányt? a 'CAD -> Lines -> North pointer' menüponttal adhatjuk hozzá:




Sun angle




...TODO...

Rebuild terrain

Mikor 'Elevation point'-okat vagy 'Elevation line'-okat rakunk a fel pl 'Plot plan view'-ban, és az automatikus terrain generálás nincs bekapcsolva, akkor az újonnan hozzáadott 'Elevation point'-ok nem lesznek hatással a domborzatra egészen addig, amíg nem nyomjuk meg a 'Terrain tool'-on belül a 'Build terrain'-t:




Ha megnyitjuk a terrain beállításait, akkor 'General' fülön kapcsolhatjuk be az 'Auto rebuild terrain' funkciót, ami szerintem nem mindig működik, volt hogy manuálisan rá kellett nyomjak.



Domborzati magassági vonalak megjelenítése

A 'Plot Plan view'-ban alapértelmezetten nem jelennek meg a terrain domborzati vonalak:



Ezt a 'Terrain, Primary Contour' layer-el kapcsolhatjuk be:

Layer Display Options

Layer Sets

Plot Plan Layer Set

Copy Set...

☐ Modify All Layer Sets

Reset Layer Names

Delete Unused Layers

Properties for Selected Layer Set

Name Filter:

Name	Used	Disp	Mat	Lock	Color	Weight	Line Style	Text Style
Terrain Labels	+		M			18		Plot Plan Tex...
Terrain help lines -adam	+					18		1:50 Text Style
Terrain Features	S	✓	M			25		Plot Plan Tex...
Terrain Perimeter	+	✓	M			35		Plot Plan Tex...
Terrain, Primary Contours	+	✓	M			18		Plot Plan Tex...
Terrain, Secondary Contours	S		M			18		Plot Plan Tex...

Alapértelmezetten a negatív domborzati magasságokat pirossal rakja ki a CA. Ezt a Terrain beállításában a 'Contour' fülön a 'Highlight Negative Elevations' -el kapcsolhatjuk ki:

Terrain Specification

General

Contours

Polyline

Selected Line

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Frequency

Interval:

Offset:

Primary contour every contour(s).

Smoothing

☐ Off

☒ On

Passes:

Label Options

☒ Label Primary Contours


☒ Label Secondary Contours

☐ Highlight Negative Elevations


Terrain megrjzolása




Menjünk át a 'Terrain Configuration' eszköztárba () a toolbar jobb felső sarkában, majd válasszuk a 'Terrain tool'-ból válasszuk a 'Create terrain perimeter' eszközt:



Ami létre fog hozni 0 magasságon 0-0 középpontban egy sík téglalap alakú domborzatot:



Ha meg akarjuk jeleníteni a Terramin perimeter vonalak hosszát, akkor els?re ahogy láthattuk az el?z? fejezetben a 'Default settings -> CAD -> General cad -> Display line length format' alatt állítsuk be, hogy méterben mutassa és két tizedesig. Majd nyissuk meg az elkészült domborzathoz tartozó 'Terrain specification' dialógust, és a 'Line syle' fülön pipáljuk be hogy a hosszat is mutassa:




Ekkor a paln view-ban meg fog jelenni a dombozrazt határain a hossz.

Azonban a 'terrain'-t mindig érdemes nagyobbra rajzolni mint az aktuális telek, mivel utakat, növényeket csak terrain-rre lehet rakni, így ha a környezetet is rá akarjuk rakni, akkor a terrain-nek jóval nagyobbnek kell lenni.

Draw lot perimeters, import terrain image

Mivel a terrain-t nagyobbra csináljuk mint a 'lot' mérete, ezért a terrain-en CAD vonalakkal be fogjuk jelölni a valódi lot méretet. Ehhez, ha van egy képünk egy földhivatalai térképről, ami pontosan tartalmazza a telek méretét és alakját, azt fel tudjuk használni kiindulási pontnak. Másoljuk be a képet pl 'plot plan view'-ba COPY-PASTE-el, majd a 'Point to point resize' fejezetben leírtak szerint méretezzük át a képet a modellnek megfelelő mérethez, majd forgassuk a megfelelő szögbe a '[#Rotate_around_custom_point|Rotate around custom point]' fejezetben leírtak szerint. Ezután mozgassuk a helyére a 'Point to point move' fejezetben leírtak szerint.



Ezután rajzoljuk meg a lot valódi körvonalát a kép alapján CAD vonalakkal körbe, amíg nem alkotnak egy zárt formát. Ehhez induljunk el a kép egyik sarkából, és ahogy húzzuk a CAD vonalat nyomjuk meg a TAB-t. Ekkor fel fog jönni az 'Enter coordinates' dialógus, ahol pontosan megadhatjuk a CAD vonal hosszát. A hosszat az importált térképről puskázhatjuk le.

Enter Coordinates [X]

Start Point

X Position: 18270 mm

Y Position: 36150 mm

End Point

☐ Absolute

☒ Relative to Start

☐ Polar

X Position: -11110 mm

Y Position: 0 mm

Number Style... OK Cancel Help

Ha balról jobbra húztuk a vonalat, akkor negatív lesz a hossz, ha balról jobbra akkor meg pozitív.

Ha körbeértünk, akkor nyissuk meg az új CAD formát ami a lot határait szimbolizálja, és tegyük át egy új rétegre, amit direkt erre a célra hozunk létre. A CAD forma beállításában menjünk a 'Line style' földre, és a 'Layer' sorba menjünk rá hogy 'Define':

Polyline Specification [X]

Polyline

Selected Line

Line Style

Fill Style

Label

Line Options

Layer: ☐ Default CAD, Plot Plan Define...

Color: ☒ By Layer [Color Selection]

Style: ☒ By Layer [Style Selection] Library...

Weight: ☒ By Layer 18

A megnyíló 'Layer display options' ablakban hozzunk létre egy új Layert-t 'Terrain, perimeter lot' néven:

Layer Display Options

×

Layer Sets

Plot Plan Layer Set

Copy Set...

☐ Modify All Layer Sets

Reset Layer Names

Delete Unused Layers

Properties for Selected Layer Set

Name Filter:

terra

×

Name	Used	Disp	Mat	Lock	Color	Weight	Line Style	Text Style
Terrain Labels	+		M			18		Plot Plan Tex...
Terrain help lines -adam	+					18		1:50 Text Style
Terrain Features	S	✓	M			25		Plot Plan Tex...
Terrain Perimeter	+	✓	M			35		Plot Plan Tex...
Terrain, Primary Contours	+	✓	M			18		Plot Plan Tex...
Terrain, Secondary Contours	S		M			18		Plot Plan Tex...
Terrain, Elevation Data	+	✓	M			18		Plot Plan Tex...
Terrain, perimeter lot	+	✓	M			18		Plot Plan Tex...

Select All

New...

Copy

Delete

Properties for Selected Layer - "Terrain, perimeter lot"

☒ Display

☒ Materials List

☐ Lock

Color:

Line Weight:

18

Line Style:

Library...

Text Style:

Plot Plan Text Style

Define...

OK

Cancel

Help

Majd OK. Ekkor a lot körvonalát tartalmazó CAD forma átkerült a 'Terrain, perimeter lot' rétegre. Kapcsoljuk be rajta a hossz megjelenítést a kerület mentén. Ehhez szintén a 'Line style' fülön pipáljuk be a 'Show length' dobozt:

Display Options


☒ Show Length

☐ Show Angle

☒ All Angles


☐ Reverse Angle

Most már kitörölhetjük a képet a terrain alól. A végeredmény így néz ki:




Utility schedule

<https://www.youtube.com/watch?v=uh10aSDEfWg> Az 'Utility schedule' minden 'Site plan'-en szerepel. Ezen vannak bejelölve a közmezővek:




Ezeket 'Note'-okkal tudjuk létrehozni pl a 'Plot plan view'-ban (jobb oldali ábra), majd azokból csinálunk egy 'Note schedule'-t amit elsként átrakunk egy 'CAD detail'-re majd onnan küldjük el a layout-ra a site plan mellé.

Első lépésként a plan-en válasszuk ki a 'Plot plan view'-t, majd adjunk hozzá egy note-ot a 'Note' eszközzel a 'Text tools'-ből:




Ekkor meg fog nyílni a 'Note specification' dialógus. Itt a 'Note' fülön állítsuk be:




- A 'Text' dobozba írjuk be azt a szöveget, ami majd a táblázatban meg fog jelenni. Jelen példában ez a Power line jelölése lesz, ezért írjuk be hogy 'Power'.
- 'Type': itt válasszuk ki, hogy 'Plot plan notes'.
- 'Text above line': itt írjuk be azt ami a formában meg fog jelenni, ami a példában egy 'P' betű?
- 'Shape': square, vagyis négyzet legyen a forma.


Majd ha elmentettük, meg fog jelenni az új callout:




Most húzunk a callout-ból egy CAD vonalat az épület azon sarkához, ahol az áram vezeték be fog menni:



Majd nyissuk meg a vonal beállításait, és itt a 'Line style' fülön a 'Style' melletti 'Library' gombbal nyissuk meg a Library browser-t.




Itt írjuk be a keres?be, hogy 'Property line', majd válasszuk a 'Property line (large)-ot a listából, majd mentjük el. Ekkor a plot plan view-ba a vonalra rá lesz írva, hogy 'P/L'.




Ezt ugyan így csináljuk meg a többi közm?re is.


Majd menjünk a 'Tools -> Schedule -> Note schedule' menüpontba, és adjunk hozzá egy új táblázatot a view-hoz.




Láthatjuk, hogy az írás túl kicsi rajta. Nyissuk meg a note schedule beállításait, majd a 'General' fülön állítsuk be, hogy ne jelenjen meg a címe:




Az 'Attributes' fülön állítsuk be, hogy se kerete se bels? grid-e ne legyen a táblázatnak.




A 'Text style' fülön állítsuk be hogy 'Use custom text style', ekkor az egyedi beállítások aktívva válnak. Állítsuk be a 'Character height' értékét 250 mm-re




Ha elmentjük, láthatjuk, hogy a bet?méret már jó a táblázatban, viszont most az oszlopok túl szélesek:




Fogjuk meg a táblázat közepén lévő kis pöttyöt benne a függőleges kis vonallal, majd húzzuk balra, ezzel át tudjuk méretezni az első oszlop szélességét:




Hozzunk létre egy új 'CAD detail'-t a CAD menüpont 'CAD detail manager' menüpontjában, nevezzük el 'Utility schedule'-nek, és Cat -> Past-el rakjuk oda át az 'Note schedule' táblázatunkat:




Majd húzzunk mind a két sor mellé egy CAD vonalat. Nyissuk meg sorba a két CAD vonal beállításait, és a 'Line style' fülön a 'Style' melletti 'Library'-ra kattintva, válasszuk ki a 'Library'-ból a 'Property Line'-t:



A Water sor esetében pedig a 'Cold water'-t:




Most már elküldhetjük a site plan layout-ba a 'Sent to layout' gombbal.



Láthatjuk, hogy a Utility schedule címe a doboz alatt jelenik meg és túl vékony írással. Azt szeretnénk, hogy a doboz fölé kerüljön, és vastagon legyen szedve.

A layout-okon a dobozok címei a 'Layout box labels' rétegen vannak:



Ennek a rétegnek a szövegbeállításait a 'CAD text style'. Nyomjunk rá a define-ra hogy létrehozzunk egy új szöveg stílust. Válasszuk ki a listából a 'CAD text style'-t, majd mondjuk, hogy 'Copy', és nevezzük el 'CAD text style, bold'-nak. Ha ez megvan, akkor 'Edit' és itt állítsuk be a 'bold' betűtípust. Ezután a 'Layout page display options'-ben a 'Layout box labels' réteghez állítsuk be, hogy a 'CAD text style, bold' tartozzon:

Layout Box Borders	+				1	———	CAD Text Style
Layout Box Labels	+	✓			1	———	CAD Text Style, bold
Schedules	⚙	✓			35	———	CAD Text Style
Text	+	✓			10	———	Layout Text Style
Text, Callouts	⚙	✓			10	———	Callout Text Style
Text, Markers	⚙	✓			10	———	Marker Text Style

Select All New... Copy Delete

Properties for Selected Layer - "Layout Box Labels"

☒ Display ☒ Materials List ☐ Lock

Color:


Line Weight:

Line Style: Library...


Text Style: CAD Text Style, bold Define... 

OK Cancel Help

Ekkor az összes 'layout box' címke vastagra fog változni:



Most méretezzük át a layout box-ot mert túl nagy. Ehhez jelöljük ki, majd az alsó menüben választjuk a 'Rescale layout view' eszközt.



A megnyíló 'Change scale' dialógusban állítsuk be, hogy az arány 1:80 m legyen.


Change Scale
×

Scaling of Selected View

☐ No Scale

☒ m = m 

☐ Use Layout Line Scaling

OK Cancel Help

Most a méret már jó, csak a címet kell átrakni felülre:

P	POWER	—	—
M	WATER	-C/W	—

Utility-schedule

SHEET NUMBER	1
SCALE @ ISO A1	4 mm x 841 mm
DATE	5/5/2021
DRAWN BY	B.A.

Ehhez nyissuk meg az Utility schedule 'Layout box specification' dialógust, majd a 'Label' fülön az 'Y offset'-et állítsuk be -50mm-re:

Layout Box Specification

Polyline
Selected Line
Line Style
Fill Style
Label

☐ Suppress Label

Label Options

☒ Automatic Label
☐ Specify Label

Insert: **> M**

☒ Use Default Formatting

Plan View Position and Orientation

X Offset: 0 mm

Y Offset: **-50 mm**

Angle: 0.0°


Ezzel készen is vagyunk:

Utility-schedule			
P	POWER	—	—
M	WATER	-C/W	—

SHEET NUMBER	1
SCALE	4 mm
DATE	5/5/2021
DRAWN BY	B.A.


Terrain metszet

A terrain-ből nem lehet cross section view-t csinálni, mert nem fog látszani a körvonala. Az alábbi ábrán látjuk a metszetet kerítés segítségével készíthetjük el.




Lássuk a lépéseket:


Plot plan view-ban tegyük kerítést a telekhatárra azokra az oldalakra, amirel a metszetet akarunk készíteni. Azonban alapértelmezetten nem követi a domborzatot:




Nyissuk meg a kerítés beállításait, és a 'Rail style' fülön pipáljuk be hogy 'Follow terrain':



Most készítsünk egy 'Blackclipped cross section' plot plan view-ban a kerítésről!:




Most kapcsoljuk be az 'Active layer display options'-ben a kerítés réteget.




Ekkor megjelenik a kerítés a cross section-ben aminek a pőznái már kijelölik a domborzatot az adott telek határon.


Most a Line eszközzel kössük össze a kerítés lábait, úgy hogy a C-t lenyomva tartjuk, így tudunk szabad szögben rajzolni:




Most jelöljük ki az új polyline-t majd az alsó menüben kattintsunk a 'Close polyline' () eszközre, amivel bezárjuk a polyline-t. Most adjunk hozzá még két töréspontot az alsó szakaszra a 'Break' eszközzel az alsó menüből és formázzuk háromszög alakúra ahogy az alsó ábrán látható:




Most már törölhet? a kerítés. Most a jobb alsó sarokba húzzunk egy kis vonal darabot, ezt fogjuk lemásolni 5 méterenként:




Jelöljük ki, majd az alsó menüben lévő 'Replicate/Transform object' eszközzel másoljuk le 5 méterenként az x tengely mentén 5 példányban:




Majd minden pálcikát mozgassunk a forma belsejébe:




Most küldjük el a nézetet egy 'CAD detail' -re a 'CAD -> CAD detail from view' menüponttal:




Nyissuk meg a CAD detail nézetet és rajzoljunk egy vonalat az út magasságába, ami a 0 pont lesz, majd állítsuk be hogy szaggatott vonal legyen:




Majd 'Point to point dimension'-el kezdjünk el dimenziókat húzni 5 méterenként a 0 vonalhoz. És 'Manual dimension'-el az alsó vonal mentén egy húzással az összes alsó vonal mentén az összes 5 méteres dimenziót felrakhatjuk.




A dimenziók a 'Dimension manual' rétegen vannak:




Láthatjuk, hogy a bet? stílus a 'Plot plan text style'. Nyissuk meg a 'Define' gombbal, majd 'Edit', majd írjuk át a bet?magasságot 500 mm-re:



Adjunk sraffozást a formának. Kattintsunk a háromszög formára, majd a be 'Polyline Specification' dialógus 'Fill Style' fülén válasszuk típusnak a 'hatch, Angle' típust, és 'Width'-nek állítsunk be 150mm-ert:




Ekkor már itt tartunk:




()


Sajnos nincs rá egy gombnyomásra m?köd? módszer, hogy az alábbi ábrát el?állítsuk, hogy az épület tet?stül így megjelenjen a site plan-en, legalábbis én nem tudok róla.




- Felmentem a 2. szintre, ami hatására eltűnt a terrain, de megjelent a tető körvonala.
- A tető szegmensekre 'Rectangular polyline'-okat kell illeszteni:



Hozzunk létre egy új layer-t amire tegyük rá az összes tet? Polyline szegmenst. A layer neve legyen 'CAD Plot plan, roof':



- Ezután átmenetileg minden layer-t kapcsoljunk ki, csak ez maradjon aktív. Vágjuk ki (Cut), majd menjünk egy szinttel lentebb, és ott 'Paste' hold position-el illesztjük be. Ekkor megvan az emeleti tet? kontúrja.
- Ugyan így készítsük el az 1. szint tet? kontúrját is. A polyline-nak állítsuk be a 'Fill style'-ba a cserép mintát. Az irányt (Angle) megfelelően variáljuk 0° és 90° között.



- Az es?csatornát szintén 'Rectangular polyline'-al rajzoljuk meg és adjon neki solid kitöltést. Ezután tüntessük el a tet? layer-t.

Terrain formálása

Terrain wall

TODO: sima egyenes fal, ami követi a felszínt

Retaining wall

TODO: támfal, a két oldalán lévő magasságot fogja figyelembe venni, egy az egyben nem lehet bedönteni, ha lépcs?zetesre akarjuk, akkor azt manuálisan kell odarakni, a retaining wall elé. A fal biztosítja a terrain domborzatot, és manuálisan elé rakjuk a dekorációt, pl lépcs?zetes füves kockákat.

Lépcs? lejt?



TODO: Kell készíteni egy landinget felül, egyet alul, be kell állítani a magasságukat és le kell róluk szedni minden korlátot. A lépcs? tud két landing között automatikusan generálódni. Még az egész alá be kell rakni egy elevation region-t, amivel a lépcs? alatt lenyomjuk a lejt?-t, ha átütne.

Layouts

<https://www.youtube.com/watch?v=8B9VBrObzqs>



Note

Az egész CA vagy metrikus vagy imperial üzemmódban fut, ezt telepítés után ki kellett választani. Metrikus üzemmódban nem tudunk imperial templétet betölteni és viszont.

Layout áttekintés

Létrehozás


A layout-ot mindig egy layout templétből hozunk létre. Majd a plan különböző nézeteit el tudjuk küldeni a layout egy tetszőleges oldalára. Több layout-ot is létrehozhatunk egy plan-hez. A layout egy független fájl, amit külön mentünk el a plan mellé, tehát nem a plan fájl része. Vagyis minden tisztességes projekt legalább egy plan és egy layout kiterjesztésű fájlt tartalmaz, és a plan és a layout külön életet élnek.

Egy plan-hez layout-ot a legegyszerűbben a 'File -> New layout' menüpontban adhatunk hozzá:




Ilyenkor a CA preferenciákban beállított alapértelmezett layout templétből fogja létrehozni a layout-ot. A layout templét nem más mint a váza a layout-nak. Tartalmazza a tervrajz méretét, és az összes statikus részét, akár a teljes layout vázat az összes oldallal valódi tartalom nélkül. Minden layout (akár milyen templétből is hoztuk létre) mindig tartalmaz egy speciális oldalt, a 0. oldalt. Minden olyan információ amit a 0. oldalra rakunk rá minden további layout oldalon meg fog jelenni. Egy layout templét nem csak a 0. oldalt tartalmazhatja (bár az alapértelmezett, beépített CA templétek csak azt tartalmazzák) hanem tetszőleges számú további oldalt, tehát a 0. oldal nem egyenlő a layout templéttel, a 0. oldal csak egy layouton fogható fel a további oldalak templétjének. Ahányszor egy új oldalt adunk a layout-hoz, akkor a keretet és a baloldali kvázi statikus oszlopot mindig a 0. oldal alapján fogja legyártani a CA. A 0. oldal makrókat is tartalmazhat, a legáltalánosabb makró az oldalszám, ami minden oldalon automatikusan kiírja az adott oldalszámot (akár csak MW Word-ben). Minden nem statikus tartalom már a layout adott oldalán kerül beszürésre manuálisan.

Az alapértelmezett layout templét az 'Edit -> Preferences -> New plan' menüpontban állítható be. Amikor megnyomjuk a 'New layout' gombot, akkor mindig ebből a templétből fogja létrehozni.




Minden layout-nak a 0. oldala tartalmazza az összes statikus tartalmat. Amit itt módosítunk, az minden oldalon meg fog jelenni. Ezért mindig a 0. oldalon van a keret és a jobb oldali alap infókat tartalmazó oszlop:




A 0. oldalon kell beírjuk a projekt/kliens nevét, címét, itt kell elhelyezni a cégünk logóját (az alapértelmezett templétet a 0. oldalon a CA logója van), valamint a makrókat, pl az oldalszámot ami a jobb felső sarokban van a default templétben. Majd az 1. oldaltól kezdve amit az adott oldalra rakunk az csak azon az oldalon fog megjelenni. Fontos látni, hogy a 0. oldal egy layout-on nem egyenlő a layout templéttel, egy layout templét akár 20 el?re gyártott oldalt is tartalmazhat, de minimum egy 0. oldalt mindig tartalmaz. Emellett tarthat még hozzá tetszőleges számú további oldal, pl gyárthatunk olyan layout templétet amiben a 0. oldalon felül van egy üres 'Site plan', egy üres 'floor plan' és pár üres 'elevation plan' oldalak, valamint egy borító oldal, ahol ezek?l egy tartalomjegyzék szerepel. Ha egy ilyen templét?l hozunk létre egy layout-ot, akkor már nem lesz más dolgunk, mint hogy az el?re gyártott oldalakra tartalmat rakjunk, nem kell azon agyalni, hogy milyen oldal hiányzik még, és hogy címet adjunk az oldalaknak.

Explicit kiválaszthatjuk, hogy milyen templét?l akarjuk a layout-ot létrehozni a 'File -> Template -> New layout from template' menüpontban:




A layout nyomtatási méretét ellenőrizhetjük a 'File -> Print -> Drawing sheet setup' menüpontban. Itt át is tudjuk állítani a méretet, aminek az alapértelmezett értéke a templét?l jön, amiből a layout-ot létrehoztuk.



Ha itt átállítjuk a méretet, attól még a templét (amiből a layout-ot létrehoztuk) nem fog megváltozni.


Layout elemei

Akár csak a plan fájl, a layout is megjelenik a 'Project Browser'-ban a jobb oldalon. Viszont kevesebb mappából áll. A layout háromféle elemből épül fel:



- CAD Details: Akárcsak a plan fájlban is lehetnek 'CAD detail'-ek. Ugyan úgy tartozik egy 'CAD detail manager' a layout-hoz is mint a planhez.
- Pages: na ez a legfontosabb. Itt láthatjuk felsorolva a layout összes oldalát. Amelyik éppen nyitva van, ott 'Open' címke szerepel, ami üres, annak egy üres papír, amin meg van valami egy táblázatos papír a jele.
- Tables: Több féle táblázatot is elhelyezhetünk a layout-on, amiből a két legfontosabb:
 - ◆ Layout page table: ez maga a tartalomjegyzék
 - ◆ Revision table: ez meg egy terv részlet elölétét tartalmazó táblázat.

Az oldalaknak van egy paraméter szerkesztő dialógusa, a 'Layout page specification' dialógus, amit az 'Edit Page information' -el nyithatunk meg vagy a jobb oldali Tool palettából vagy jobb click-el bármelyik page-ra a 'Project browser'-ben.



A megnyíló dialógus közös az összes oldal számára, a dialógus tetején lévő legördülőből választhatjuk ki, hogy melyik oldal beállításait akarjuk átírni. Elsőre mindig az az oldal van kiválasztva, amin rákattintottunk a dialógus megnyitására:

Az itt felsorolt mezők mindegyike egy külön oszlopban jelenik meg a 'Layout page table'-ben, ami a tartalomjegyzék (lásd lentebb). Legalább a label és title mezőket illik kitölteni.

Látni fogjuk, hogy csinálhatunk olyan templétet, amiben minden oldalon az oldal címe egy makróból jön, ahol a makró az itt megadott 'Title' mezőből szedi az elemet. Ezel szépen templétezhetjük a layout-unkat (lásd lentebb).

A '#' a label beíró mezőben egy speciális makró, egy futó sorszám. A label mindig a 'Title' előtt fog megjelenni. Ha prefixet adunk a labelnek, majd mögé írjuk a '#'-ot, akkor a futós sorszám prefixenként fog futni, ezzel tudjuk megvalósítani a USA tervrajzokon megszokott betű-s oldal csoportosítást:

- G: general rajzok
- L: landscape
- A: architectural


Ha a 'Label' mezőbe pl ezt írjuk: 'A-#' több oldalon is, akkor az A prefixű label-ellel rendelkező oldalakon a sorszámot automatikusan növelni fogja ill. karban fogja tartani a CA:

- A-1
- A-2
- A-3
- L-1

Layout használata

Bevezet?

Ha létrehoztunk egy új layout fájlt (amit a CA szerint a legjobb ha ugyan abban a mappában tartunk, ahol a plan fájl is van) akkor bármelyik view-t, kamera nézetet, cross-section-t vagy CAD-detail-t el tudunk küldeni a layout kijelölt oldalára:




Ezek megtarthatják a kapcsolatot a plan fájlal, ami azt jelenti, hogy ha a plan-en módosítjuk a nézetet, akkor a layout-ban is módosulni fog. Mindig a teljes view-t, cross-secton-t vagy CAD-detail-t lehet elküldeni a layout egy megadott oldalára, amit aztán ott le tudunk vágni vagy átméretezni. Egy view-nak vagy CAD-detail-nek egy része külön nem elküldhető. Ugyan lehet?ség van rá, hogy kapásból úgy legyen trimmelve a layout-on view-ból képzett doboz, hogy csak az eredeti view egy része látszódjon rajta, de ettől még a teljes view tartalom ott van, csak el?re ki van nagyítva akkorára, hogy a felesleges részek ki legyenek takarva.




Note

A layout-nak nyitva kell lennie ugyan abban a CA példányban, ahol a plan is található. A nyitott plan-ek és layout-ok külön fülre kerülnek a CA-ban




Minden layout oldalon úgynevezett 'Layout box'-okból épül fel. Egy 'Layout box' mindig egy view-hoz, Cross-section-höz vagy CAD-detail-hez tartozik, és a view tartalma csak a dobozon belül látszik az adott layout oldalon.




A fenti ábrán 3 layout doboz látható a layout 2. oldalán. Az alsó és a felső egy-egy CAD-detail-hez tartoznak, míg a középső a 'Plot plan view'-hoz. Az hogy mekkora a 'Layout box', vagy hogy az adott méret? layout box-on belül mi látszik a view-ból (vagyis hogy mennyire van ki-vagy bezoomolva) az állítható. Mikor egy view-t elküldünk egy layout adott oldalára, akkor pont azokkal a layer beállításokkal fog oda átkerülni, ahogy a view-n is szerepelt. A 'Layout box' tehát egy maszk, aminek a méretezésével szabályozhatjuk, hogy mennyit takarjon ki az eredeti view-ból.

A 'Layout box' legfontosabb tulajdonsága a méretaránya, ami azt mondja meg, hogy a kinyomtatott tervrajzon az adott 'Layout box'-ban megjelen? tervrajz részleten egy egység hány egység a valóságban. A layout mindig egy layout templétt?l fog létrejönni. A layout templét legfontosabb tulajdonsága a papír méret, ez általában bene is van a templét nevében:




Küldés a layout-ra

Egy view-t, cross-section-t vagy CAD-detail-t úgy tudunk egy szintén ugyan abban a CA példányban megnyitott (már létező?) layout-ra küldeni, ha éppen az a view, cross-section vagy CAD-detail aktív, amit el akarunk küldeni, majd megnyomjuk a bal felső sarokban a felső menüben lévő 'Send to layout' ikont. Ugyan ez a Fájlménüben is elérhető?



Ekkor fel fog nyílni a 'Send to layout' dialógus, ahol nagyon fontos beállítások találhatók:




1. Itt kell megmondani, hogy melyik layout-ba akarjuk küldeni a view-t. Ugyan is egy CA-ban több layout fájl is egyszerre nyitva lehet. Ha csak egy van nyitva, akkor ezzel nincs dolgunk.
2. Page number: itt állíthatjuk be, hogy melyik oldalra küldje a view-t a layout-nak. Ha még nincs olyan oldal, akkor létre fogja hozni. Ha már van más is az oldalon, akkor mellé fogja rakni.
3. **Send options:** mi látszódik az elküldött view-ból. Minden esetben a teljes view-t, CAD-detail-t küldi el, azonban megmondhatjuk, hogy azt hogy állítsa be, hogy mennyi legyen kitakarva:

- ♦ **'Entire Plan/View'**: Attól függetlenül, hogy mennyire vagyunk belezummolva az elküldendő view-ba, úgy fogja beállítani, hogy a layout-on létrehozott doboz-ban a teljes view látszani fog
 - ♦ **'Current screen'**: Ha bele vagyunk zoomolva a view egy bizonyos részére, akkor a layout-on létrehozott dobozt eleve úgy fogja beállítani, hogy pont annyi látszódjon a layout box-on belül, mint ami a képernyőn volt az elküldés pillanatában. Ettől még persze a teljes view ott van, csak már nem látszik, mert a 'Layout box' határai letakarják. Ha átméreteznék a layout box-ot nagyobbra, vagy a benne lévő view megjelenítésének a scale-jét állítanánk kisebbre, akkor újabb részletek jelennének meg az eredeti view-ból (ezért mondom, hogy valójában az ekkor is ott van csak le van takarva).
 - ♦ **'Current screen as image'**: Ekkor egy képet fog készíteni a view-ból amit képként fog beszúrni. Ez így sokkal kisebb számítás igényű, de később nem módosítható, és nem is követi a model változásait.
4. **'Camera view options'**: csak kamera és cross section képek esetén azt határozza meg, hogy ha változik a model, akkor hogyan változtassa a 3D-s képet illetve a cross section rajzot a layout-on.
5. **'Scaling'**: Mekkora legyen a méretaránya a view-nak a layout-hoz beállított papír mérethez képest. Tehát fontos hogy mekkora papírra lesz nyomtatva a tervrajz, ez még a layout templat-ból jön. A scaling beállításával pontosan lehet tudni, hogy egy egység az adott 'Layout box'-on belül nyomtatás után, hány egység a valóságban. Ezt úgy kell megválasztani, hogy a legjobban ráérjen a kinyomtatott tervrajz adott oldalára. Ezt később is át lehet állítani. Pontosabban ezen a ponton még elég nehéz tudni, mi legyen a 'layout box' méretaránya, ezt hagyjuk az alapértelmezett 1:50 m -en.

Rajz stílusa / frissítés a layout-on

A 3D-s kamerak view-k és a 2D-s cross section view-k esetében aktív a **'Camera view options'** szekció a 'Send to layout' dialógusban. Azonban máshogy viselkednek kamra és cross-section esetében:



- **kamera view esetében**: Csak a **Live view** aktív, ahol két lehetőségünk van. Automatikusan mindig frissítse a kamera képet tartalmazó layout box tartalmát a CA ha a kamera nézet megváltozik, vagy manuálisan mi frissítsük. Az automatikus update elég számítás igényes, viszont így tutira nem felejtjük el frissíteni nyomtatás előtt.
- **cross section esetében**: Cross section-re két lehetőség is van:
 - ♦ **Live view**: Ilyenkor ugyan úgy mint a kamera esetén egy az egyben a cross section view-t fogja áthozni, aminek a minősége elég gyatra.
 - ♦ **Plot line**: Generál az eredeti cross section alapján a CA cad vonalakat, és kiszínezi. Ilyenkor az automatikus frissítés nem lehetséges.



Note

Cross section/elevation esetén mindig a 'Plot-line'-t válasszuk és abból is a 'Colore fill'-t. Ez adja a legjobb végeredményt



A fenti képen a bal oldali 'Live view'-val készült még a jobb oldali 'Plot line' -> Color fill'-el.

A 'Live view' -> Update always' opció kivételével az összes többi esetben manuálisan kell frissíteni a 'Live view'-t vagy a 'Plot line'-t. Erre két lehetőségünk van.


Layout box frissítése:

Ha a layout-on aktív egy layout box, ami vagy egy camera vagy cross section view-hoz tartozik, akkor a layout box tartalmát az alsó menüben található 'Update view' eszközzel végezhetjük el:




Összes view frissítése:

Layoutok esetén a felső menüben található a 'Update Layout views' eszköz készlet.



Ez három lehetőség tartalmaz:




És ezek a layout összes dobozában frissíteni fogják a camera és/vagy cross section view dobozokat.

Plot line - layout box szerkesztése

Ha a Cross-section view-t **Plot line**-ként küldjük el a layout-ra, akkor az az eredeti view-tól függetlenül szerkeszthető. Mivel a 'Plot line'-ként létrehozott layout box úgy viselkedik mint egy CAD detail rajz, minden benne lévő vonal CAD vonalként szerkeszthető válik. Viszont ha frissítjük a layout-box-ban lévő view-t (lásd előző fejezet) akkor minden módosítás el fog veszni!!


A layout-box-on belüli 'Plot line' szerkesztést a felső menüben lévő 'Edit plot line' eszközzel kapcsolhatjuk be. Amíg be van kapcsolva, minden plot-line-ből készült layout box-ban szerkeszteni tudjuk mérsékelt módon a már létező CAD vonalakat.



Layout box-ok átméretezése


Ha view-t, cross-section-t vagy CAD-detail-t küldünk egy layout egy adott oldalára, akkor a méretarány kulcsfontosságú, ellentétben a képekkel és 3D nézetekkel, ahol a méretarány irreleváns vagy nem is értelmezhető. A méretarányra a legjobb ha úgy tekintünk, hogy megmondja, hogy mennyire vagyunk belezummolva az adott view-ba, vagyis hogy a laphoz képest mennyire van lekcsinyítve. Egy layout-o lévő 'Layout box' kezdeti méretarányát a 'Send to layout' dialógusban állíthatjuk be mikor az adott view-t a layout egy adott oldalára küldjük, vagy utólag, ha kijelöljük a layout boy-ot és az alsó

menüben 'Rescale layout view' () eszközre kattintunk. A megnyíló 'Change scale' dialógusban állíthatjuk a korábban (küldés közben) beállított layout-ot:




A 'Use layout line scaling' bepipálásával át fogja méretezni a méretaránynak megfelelően a vonalak vastagságát is és egy a view-n nagyon dundinak látszó vonal átméretezve akár egészen vékony is lehet.

A méretarányon felül a 'Layout box'-ot átméretezhetjük, ami azt szabályozza, hogy az adott méretarány mellett mennyi látszódjon az eredeti view-ból, vagyis mekkor legyen a maszk 2D-s kiterjedése. Ezt a 'Layout box' szélein lévő vonalak mozgatásával tudjuk szabályozni.



A 'Layout box' sarkait megfogva szabálytalan alakúra is átfomálhatjuk a maszkot és a 'Break' eszközzel töréspontok mentén kiszögeléseket is rakhatunk bele.



Ha lenyomjuk az 'X'-et és úgy húzzuk meg a sarkoknál fogva a 'Layout box'-t, akkor egyenletesen fogja növelni vagy csökkenteni a box (vagyis a maszk) méretét.




Note

Fontos látni, hogy a 'Layout box' átméretezése a méretarányon nem változtat!! Csak azt szabályozza, hogy az adott méretarány mellett mennyit és mit lássunk a view-ból

Méretarány megjelenítése


A 'Layout box'-ok alatt terv részletet tartalmazó layout box estén illik megjeleníteni az adott tervrészlet méretarányát:




Ezt kétféleképpen rakhatjuk oda:

1. Manuálisan:

A 'Layout box' beállításaiiban a 'Label' fülön bepipáljuk, hogy 'Suppress label':




Majd manuálisan hozzáadunk egy 'Rich text' elemet a layout-hoz a doboz alá, amibe kézzel beleírjuk a korábban beállított méretarányt:




A címet balra, a méretarányt kisebb betűkkel jobbra rendezzük, így áll el? a fenti képen látható végeredmény is.

2. Makró használatával:

A 'Layout box' saját Label -ét használjuk a cím megjelenítésére, amibe beletesszük a %box-scale% makró is.



Ennek az hátránya, hogy a felbontást nem lehet külön formázni, pont akkora lesz mint a 'Layout box' címe. Nagy el?nye viszont, hogy megváltoztatnánk a felbontást, akkor ez automatikusan levköveti, nem tudunk hibázni azzal, hogy egy rossz felbontás marad a doboz alatt:



3D-s nézet és képek a layout-on

...:TODO... X-el méretezés ...

Beágyazás a plan-be, hogy hordozható legyen ...

Layout templét létrehozása

<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/1/creating-a-layout-template.html?playlist=105>

<https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-00737/creating-and-using-layout-templates.html>

Bevezet?

A gyári Layout templétek a 'c:\Program Files\Chief Architect\Chief Architect Premier X12 (64 bit)\Templates\' mappában vannak. Gyárilag két beépített metrikus layout templét található benne, mind a kettő elég bémán néz ki:

- ISO1A 594x841 Layout Template.layout
- ArchD 24x36 Layout Template.layout

? baloldali a gyári metrikus de mi a default Chief Architect gyári imperial templétjét szeretnénk használni (jobb oldali)






Sajnos ez metrikusan nem elérhető, ezért le kell gyártani. A layout templét gyártása a következő:


1. Fogunk egy létező layout-ot
2. Átalakítjuk olyan formára ahogy nekünk tetszik. A layout templét, vagyis a 0. oldala minden layout-nak szabványos CAD vonalakkal és szövegekkel épül fel.
3. Elmentjük templétként

Templét legyártása

Első lépésként hozzunk létre egy új layout-ot a 'ISO1A 594x841 Layout Template.layout' -ból: "File -> Template -> New from template"




Mint azt láthattuk minden egyes layout-nak a 0. oldala a sablon, ami templétként szolgál az összes oldal létrehozására. Ezért lépünk az oldal választóval a 0. oldalra:



Majd töltünk le egy olyan Sample plan-t a CA oldaláról, ami a nekünk tetszik? CA default imperial layout-ot tartalmazza. Ezután töröljük ki a megnyitott metrikus layout-unkból a baloldali oszlopot:

DRAWINGS PROVIDED BY:
DATE:
4/30/2021
SCALE:
SHEET:

Majd kerekítsük le a sarkokat a két négyzeten ami a keretet adja. Ehhez jelöljük ki elsőként a belső keretet, majd az alsó menüben válasszuk a 'Fillet' eszközt, majd a 'Set fillet radius'-ban adjunk meg 5 mm-et, majd válasszuk a 'Fillet all corners' gombot.




Ugyan ezt végezzük el a külső kereten is. Ekkor eláll az a két gömbölyített keret, ami a default imperial CA layout templéten is van:




Most nyissuk meg a letöltött CA layout-ot amiből ki szeretnénk indulni. Én ezt használtam:

<https://cloud.chiefarchitect.com/1/samples/projects/bachelor-view/bachelor-view.zip>


Majd menjünk ezen sample layout 0. oldalára, ahol a templétje található és másoljuk ki a jobb oldali "statius" infókat tartalmazó oszlopot és másoljuk be az új layout-ba ahol korábban legömbölyítettük a sarkokat. Ekkor figyelmeztetést fogunk kapni, hogy Imperial-ből másolunk Metrics-be, ezért a méretek nem fognak szimmetriézni: "The object(s) on the clipboard come from a document with different units. The resulting size of the object(s) in the current document will be wrong". Mondjuk hogy ok.




Ekkor a pointer át fog változni a CA beszűrő szimbólummá, amivel kijelölhetjük hogy hova illessze be:



Pozicionáljuk a jobb oldalra. Láthatjuk, hogy a beszűrő oszlop sokkal kisebb mint amire nekünk szükségünk van:





Jelöljük ki a a most beszűrt oszlopot és válasszuk a 'Transform/Replicate object' () eszközt. A megnyíló dialógusban állítsuk be a 'Resize factor'-t nagyjából 2-re.




Ezt addig ismételgessük, amíg nem lesz pont akkora amit szeretnénk.

Ha a jobb felső sarokban lévő 0-ás 'Sheet number'-re kattintunk, akkor láthatjuk, hogy egy makróval van megcsinálva:




A makrók listáját minden 'Text specification' dialógusban a makrók listáját a felső 'M' () gombbal nyithatjuk meg.

Itt a kliens nevét?l kezdve a program verziójáig minden jöhet makróból. A kliens és a saját irodánk adatait minden egyes layout-hoz be lehet állítani a 'Tools -> Project information' menüpont alatt.




Az itt beállított paraméterekre mind lehet makróval hivatkozni a layout templát szövegeiben (vagy bárhol másol a programban ahol szöveget szúrunk be):




Templét mentése

Az előbbi lépésekkel pusztán létrehoztunk egy custom layout-ot, aminek a templétjét átszabtuk a kívánt formára. Most ezt el kell menteni "valódi" layout templét-ként, hogy tudjuk használni más layout-ok létrehozására. Ehhez válasszuk a 'File -> Template -> Save as template' lehetőséget:



A felugró ablakban megkérdezni, hogy mit töröljön le a layout-ról, vagyis hogy tényleg csak a 0. oldalra felrajzolt dolgok maradjanak a templétbe. Hagyjuk ahogy van, majd mehet az ok.

A 'Save as template' dialógusban állíthatjuk be, hogy mi kerüljön be a templétbe a mostani layout-ból. Jelenleg ezt a layout-ot kifejezetten a templét létrehozására hoztuk létre, és csak egy 0. oldalt tartalmaz, így nincs nagy jelentősége, hogy mit pipálunk az alábbi dialógusban:



Ha bepipáljuk a **'Save template as default for metric layout'** dobozt is, akkor automatikusan át fogja írni az **'Edit -> Preferences -> New plan'** alatt az alapértelmezett templétet erre. A templétet ide szokás menteni: **c:\Program Files\Chief Architect\Chief Architect Premier X12 (64 bit)\Templates**


A templét nevébe jó ha belekerül a méret szabvány (pl. ISO) és a lap méret (pl. A1) és számokkal is a méret (pl. 594x84):
ISO1A-594x841-my-Layout-template.layout

Több oldalas layout templét + tartalomjegyzék

<https://www.youtube.com/watch?v=8B9VBrObzqs&t=1806s>

Egy layout templétbe nem csak egy 0. (statikus) oldalt rakhatunk, hanem elkészíthetjük el?re a teljes tervrajz vázát üres oldalakkal, úgy hogy minden oldalra csak egy placeholder-t rakunk. A templét tartalmazni fogja az összes szokásos oldalt címmel együtt, de az oldalak üresek lesznek, csak text boxok fogják jelezni minden oldalon, hogy az adott helyre mi való.

Ez a legjobb módja annak, hogy ne felejtsünk el bizonyos típusú ábrákat elkészíteni, mindig fogjuk a templétet, "példányosítjuk", majd feldobáljuk rá a plan-b?l az ábrákat a placeholder-ek helyére. Nagyon tuti módszer. A CA ugyan nem biztosít gyárilag ilyen több oldalas templétet, de elmondják hogy szerintük ezt hogy érdemes megcsinálni, és hogy milyen oldalakat érdemes létrehozni. Ezen ajánlások alapján én az alábbi 23 oldalt definiáltam az új templétben.



A végeredményhez ennél majd több kell, de ennyi tutira.

Az 1. oldal a borító, ezen található mindig egy 3D-s kép a házról, és alatta egy project összefoglaló + egy tartalomjegyzék. Ezt követik a floor plan és elevation oldalak, és így tovább.

A több oldalas tempétet ugyan úgy kell elkészíteni hogy elsőként létrehozunk egy új layoutot a csak a 0. oldalt tartalmazó templétből, amit az első fejezetben készítettünk, majd egyenként hozzáadjuk a szükséges oldalakat, amikben lehelyezzük a placeholdereket, majd az egészet megint elmentjük templétként.


Oldal címek és label-ek beállítása

Miért adjunk címet az oldalaknak:


- A CA-ban minden layout oldalnak lehet adni címet és címkét. Ha az oldalaknak van címe, akkor azokból tud a CA automatikusan tartalomjegyzéket generálni.
- A 0. oldalon elhelyezhetünk egy oldal cím makrót, ami hatására minden oldalon a CA meg fogja jeleníteni az oldal beállított címét, nem kell minden oldalon ezt a keretben kitölteni.
- Az oldal címe megadó dialógusban makrókat is használhatunk, amivel automatikus címkézést valósíthatunk meg, és elállíthatjuk vele a szokásos G-XX (General), A-XX (Architectural), L-XX (Landscape) ... prefixelt megjelölt oldalszámozást is, ahol a prefix utáni sorszámot a CA automatikusan fogja minden prefix esetén 1-től futtatni.

A layout-on található oldalaknak egy darab közös oldal információ beállító dialógóusa van. Ezt két helyről is megnyithatjuk.

1. Ha a project browser-ben jobb klikkel bármelyik oldalra kattintunk, akkor majd a 'Page layout information'
2. A jobb oldali 'Tool Palette'-en 'Edit page information'



Bárhonnan is nyitottuk meg, a 'Layout page specification' dialógusban az összes oldal adatait szerkeszthetjük, egy legördülő listából választhatjuk ki, hogy melyik oldal címét és címkéit akarjuk átírni:



Ha a 'Project browser'-b?l nyitjuk meg, akkor az az oldal lesz kiválasztva, ahonnan megnyitottuk jobb klikkel. A tartalomjegyzékbe mind a négy mez? szerepel alapértelmezetten:


1. Label
2. Title
3. Description
4. Comment

Ezek mindegyike makró formájában is elérhet?, így dinamikusan megjeleníthet? minden oldalon, ha a 0. oldalra elhelyezzük az ehhez tartozó makrókat. (Lásd lentebb). Minden oldalon töltsük ki a címet. Csupa nagybetűkkel, az alábbi oldalakat ajánlja a CA oktató:

1. PROJECT SUMMARY
2. SITE & DISTURBANCE PLAN
3. FRONT ELEVATIONS
4. SIDE ELEVATIONS
5. 1ST FLOOR PLAN
6. 2ND FLOOR PLAN
7. BASEMENT FLOOR PLAN
8. FOUNDATION PLAN
9. 1ST FLOOR CEILING PLAN
10. 2ND FLOOR CEILING PLAN
11. FLOOR FRAMING PLAN
12. WALL FRAMING
13. ROOF FRAMING PLAN
14. SECTIONS & 3D SECTIONS
15. SECTION & DETAILS
16. SECTION & DETAILS
17. DOOR & WINDOW SCHEDULE
18. INTERIOR ELEVATIONS
19. INT. PERSPECTIVES & ELEVATIONS
20. ELECTRICAL PLAN
21. PLUMBING & HVAC PLAN
22. KITCHEN PLAN & ELEVATIONS
23. BATH SUIT PLAN & ELEVATIONS

<https://www.archtoolbox.com/practice/contract-documents/condocsheetorder.html>

Ha használni szeretnénk a szokványos oldal prefixelést és csoportosítást, hogy az alábbi sokszor használt jelölést kapjuk:



- G - General Sheet list, symbols, code summary, etc.
- L - Landscape
- S - Structural
- A - Architectural
- I - Interiors
- F - Fire Protection
- P - Plumbing
- M - Mechanical
- E - Electrical
- 0 - General: Symbol legend, abbreviations, general notes
- 1 - Plans
- 2 - Elevations
- 3 - Sections
- 4 - Large Scale Drawings: plans, elevations, sections (NOT details)
- 5 - Details
- 6 - Schedules and Diagrams

Nincs más dolgunk, mint hogy az oldalak label mez?jébe beírjuk a bet?t prefix bet?ket és számokat, és a futós sorszámot a '#' makró használatával egy prefixen belül a CA maga fogja futtatni:

Layout Page Specification

Page Information

Selected Page: Page 4

Label: A-#

Title: SIDE ELEVATIONS

Sajnos minden prefix-et külön csoportnak vesz, és újra kezdi a számozást minden prefix esetében, tehát az A1 és A2 esetében külön oldalszámot fog kezdeni, így az oldal al-típust nem tudom hogy lehetne behozni a képletbe. Viszont az A-# jelölés m?ködik, vagyis egy bet? után a számot automatikusan fogja 1-t?l növelni.

A 0. oldalra tegyünk ki egy Text mez?t, amibe tegyük bele a '%layout.title%' makró. Ez minden oldalon meg fogja jeleníteni az oldal beállított címét.

Text Specification


Text: %layout.title%

Insert: > M

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék a 'Page layout specification' dialógusban beállított mez?kb?l készül? táblázat, ami többnyire automatikusan frissül, viszont csak azokat az oldalakat teszi bele a tartalomjegyzékbe, amin van is valami. Az üres oldalakat nem. Ha majd templétet csinálunk a layout-ból, akkor minden olyan layout-on automatikusan meg fog jelenni a tartalomjegyzék, amit ebb?l a templétb?l hozunk létre. Ha majd az ebb?l létrehozott layout-on kés?bb új oldalakat adunk hozzá ezeken felül, akkor fontos, hogy azokon is beállítsuk a címet és hogy be legyen pipálva, hogy megjelenjenek a page layout táblázatban.

A tartalomjegyzéket a 'Tools -> Layout -> Layout page table' -el helyezhetünk el egy oldalon, vagy a fels? menüben van rá külön ikon:



A tartalomjegyzéket célszerű az 1. oldalra tenni.

Layout Page Table			
Label	Title	Description	Comments
1	PROJECT SUMMARY		
2	SITE & DISTURBANCE PLAN		
3	FRONT ELEVATIONS		
4	SIDE ELEVATIONS		
5	1ST FLOOR PLAN		
6	2ND FLOOR PLAN		
7	BASEMENT FLOOR PLAN		
8	FOUNDATION PLAN		
9	1ST FLOOR CEILING PLAN		
10	2ND FLOOR CEILING PLAN		
11	FLOOR FRAMING PLAN		
12	WALL FRAMING		
13	ROOF FRAMING PLAN		
14	SECTIONS & 3D SECTIONS		
15	SECTION & DETAILS		
16	SECTION & DETAILS		
17	DOOR & WINDOW SCHEDULE		
19	INT. PERSPECTIVES & ELEVATIONS		
20	ELECTRICAL PLAN		
21	PLUMBING & HVAC PLAN		
22	KITCHEN PLAN & ELEVATIONS		
23	BATH SUIT PLAN & ELEVATIONS		

A táblázat elég nagy, és felesleges oszlopokat is tartalmaz. Nyissuk meg dupla klikkel a specifikációs dialógusát, majd a 'General' fülön állítsuk be, hogy a címet ne jelenítse meg, dobjuk ki a felesleges oszlopokat, és ne jelentsük meg a fejléceket.

Layout Page Table Specification

✕

General

Attributes

Line Style

Fill Style

Text Style

Main Title:

☐ Display

Include Options

Minimum Rows:

▲▼

Columns

Available Columns:

Comments

Description

Label

Number

Title

Add =>

Columns to Include:

Title

Label

Rename...

Reset

Remove

Move Up

Move Down

Display Options

☐ Display Column Headings

A 'Text style' oldalon állítsuk be a betűméretet és a színt.

Majd tegyünk egy 'Text' box-ot kézzel a táblázat fölé, aminek szabadobban állíthatunk be stílust:

INDEX OF DRAWINGS	
PROJECT SUMMARY	1
SITE & DISTURBANCE PLAN	2
FRONT ELEVATIONS	3
SIDE ELEVATIONS	4

Disclaimers/Notes

A CA-ban a 'Library browser'-ben találunk több el?re gyártott szöveget, amik minden tervre passzolnak. Ezek között vannak 'nyilatkozatok' és megjegyzések.

- ▼  Notes & Legends
 - >  Construction Notes
 - ▼  Disclaimers
 -  Code Note
 -  Precautions
 -  Proprietary
 -  Responsible
 -  Verify
 -  Verify 2
- ▼  Legends
 -  Electrical Legend
 -  Plumbing & Public Utilities


Ezekben a cégünk helye egy placeholder-el van helyettesítve. Kérdés hogyan tudjuk ebben kitölteni ezeket a placeholder-eket:

builder's expense and responsibility. The contractor shall verify all dimensions and enclosed drawing. YOUR COMPANY NAME HERE is not liable for errors once construction has begun. While every effort has been made in the preparation of this plan

Ezeket is úgy kell módosítani mint minden más CAD blokkot. Szűrjük be a layout templétünk megfelelő? oldalára, majd jobb click és a felugró menüben válasszuk az 'Explode CAD block' lehet?séget:




Ekkor a beszúrt CAD blokkból el?bújik a Rich text tartalom, ahol már át tudjuk írni a szöveget. Itt a szöveg színét is át tudjuk írni:



Layout templét mentése

A 'File -> Template -> Sava as template' menüpontban tudjuk templétként elmenteni. A felugró dialógusban állítsuk be, hogy csak a 'Client Info' és a 'Revision entries' legyen törölve, más ne, mert használtunk CAD dolgokat a templétet, azokat ne törölje le.



Majd mentsük el a 'c:\Program Files\Chief Architect\Chief Architect Premier X12 (64 bit)\Templates\' mappába ezen a néven: **ISO1A 594x841-multi-page-Layout-Template**

Terv/épület adatok, méretek


Minden tervrajzon meg kell jeleníteni az össze alapterületet négyzetméterben, valamint szintenként és szobánként az alapterületet és méretet, valamint az élettér nagyságát. Érdekes módon, ehhez elég kevés támogatást ad a CA meglátásom szerint.

Szobák mérete és alapterülete

A különböz? plan view-ban a szobák méretét és alapterületét címkékkel kapcsolhatjuk be.


Rooms, Interior Area	+	✓	
Rooms, Interior Dimensions	+	✓	
Rooms, Standard Area	+		

- Interior area: a szoba bels? mérete a bels? burkolatok között.
- Interior dimensions: A szoba bels? falai által közrezárt terület
- Standard dimensions: A küls? falfelületig mért méret.



Szoba jegyzék / room schedule

A room schedule nincs a beépített schedule-ok között, a Custom schedule segítségével készíthet? el:



Hozzunk létre egy Custom Schedule-t egy új, üres 'CAD Details'-ben.

Nyissuk meg az új custom schedule beállításait. A legfelső sorban adhatunk ki nevet a megszokott módon.

1. A 'Group similar object' ne legyen kiválasztva, hogy minden szoba külön sorba jelenjen meg, nem csoportosítsa pl az összes fürdőszobát.
2. A 'Categories to include'-ből válasszuk ki a 'Room' kategóriát, és alatta azokat a szoba fajtákat amiket be akarunk rakni a jegyzékbe. Pl a teraszt én kivettem.
3. A 'Columns to include'-ban válasszuk ki legalább az emeletet, nevet, méretet és területet. Ezek alapján tudunk majd az excel-ben statisztikákat készíteni pl. emeletenként.

Schedule Specification

×

General

Attributes

Line Style

Fill Style

Text Style

Labels

Main Title: Room Schedule

✓ Display

Include Options

Include Objects from Floor: 1

✓ Include Objects from All Floors

Include Objects from Room: All

☐ Group Similar Objects

Categories to Include:

> ☐ Note

☐ Plant

✓ ☒ Room

☐ Attic

☐ Balcony

☒ Basement

☒ Bath

New Custom Category...

Columns

Available Columns:

✓ Limit to Included Categories

Crown Molding Material

Crown Molding Size

Dimensions

Door Casing

Door Casing Material

Door Casing Size

Door Lintel

Door Lintel Material

Add =>

Columns to Include:

Floor

Room Name

Room Type

Dimensions

Area, Interior (sq m)

Rename...

Reset

Remove

Move Up

Move Down

Display Options

☒ Display Column Headings

☐ Display Totals Row

Object Preview Options

☒ Show Color

☐ Show Opening Indicators

☐ Scale Images

☒ Show Casing, Lintel, Sill

☐ Use Plan View Scale

☐ Show Treatments, Shutters

Number Style...

OK

Cancel

Help

És íme a végeredmény:

ROOM SCHEDULE				
FLOOR	ROOM NAME	ROOM FUNCTION	DIMENSIONS	AREA, INTERIOR (SQ M)
0	GARAGE	GARAGE	6 516 X 5 792	37.74
0	STORAGE	CLOSET	6 030 X 3 035	18.3
0	STORAGE	CLOSET	3 230 X 3 720	12.02
1	UTILITY	UTILITY	2 122 X 2 877	6.1
1	LIVING	LIVING	6 052 X 4 590	27.67
1	BATH	BATH	1 737 X 3 092	5.37
1	STORAGE	CLOSET	1 937 X 3 092	5.99
1	BEDROOM	BEDROOM	3 227 X 3 772	12.17
1	W/C	BATH	1 037 X 1 412	1.46
1	ENTRY	HALL	2 137 X 3 172	8.26

Ahhoz hogy emeletenként kapjunk egy kimutatást az a teljes alapterületről, a legjobb ha excel-be átvisszük a teljes Schedule-t. Ehhez jelöljük ki az schedule-t, majd másoljuk ki, és az excel-ben simán szűrjük be:

D	E	F	G	H
Room	Room Name	Room Function	Dimensions	Area, Interior (sq m)
0	Storage	Closet	6 030 x 3 035	
0	Storage	Closet	3 230 x 3 720	
1	Utility	Utility	2 122 x 2 877	6.1
1	Living	Living	6 052 x 4 590	27.67
1	Bath	Bath	1 737 x 3 092	5.37
1	Storage	Closet	1 937 x 3 092	5.99
1	Bedroom	Bedroom	3 227 x 3 772	12.17

Excelben könnyedén meg tudjuk határozni szintenként és az épület teljes "belső" alapterületét is, amit aztán statikus szövegben tudunk beilleszteni a layout-okba.

Lakótér terület / living area

Az úgynevezett lakótérbe azok a szobák számítanak bele, ahol valójában életvitelszerűen tartózkodunk. Tehát a spájz vagy a gardrób szobák alapértelmezetten nem számítanak bele. Minden szoba specifikációs dialógusában, a 'General' fülön be tudjuk állítani hogy az adott helyiség beleszámítson-e a teljes lakótérbe.

Room Specification

General

Structure

Deck

Deck Support

Moldings

Wall Covering

Fill Style

Materials

Components

Schedule

General

Room Type: Storage

Define...

Room Name: Storage

Show Room Label


Living Area

Include in Total Living Area Calculation

Exclude from Total Living Area Calculation

Use Default (Included)

A lakótér teljes területét a '%living.area%' makróval írhatjuk ki valamelyik plan view nézetben. Ehhez helyezzünk el egy 'Rich text'-et valahol a terven, majd az 'Insert makro'-ban vá




Fontos, hogy ebbe csak azok a szobák fognak belekerülni, ahol ez meg van jelölve:

Living area: 114.0 sq m m2

Szintenkénti lakóterület kiszámolása

Érdekes módon erre beépített módszer nincs. Ugyan a szoba jegyzékből ki lehet nyerni ezeket az infókat, de beépített makró nincs rá.

Ezért ...



Majd ezeket összeadni <https://www.youtube.com/watch?v=xvf5X-DZGdU>

Material list

A CA képes egy teljesen részletes anyag listát összeállítani amibe ha az anyagárakat is beleírjuk, akkor egy teljesen pontos költség számítást kaphatunk a megtervezett házhoz. Azonban ehhez elengedhetetlen a pontos model.

- Fontos, hogy az épület minden porcikájában helyesen legyen beállítva a rétegrend. Vagyis minden fal, tető és földem olyan rétegekből álljon a modellben mint majd a valóságban fog.
- Minden felhasznált anyagot úgy kell konfigurálni, hogy a régiókban kapható anyag méreteknak feleljen meg (pl. olyan OSB anyagot használjunk a modellben, amiben a méret pontosan be van állítva a nálunk kapható táblaméretre)


Az anyaglista alapját a komponensek képezik, ezért első körben ismerkedjünk meg részletesen a komponensekkel, majd utána az anyaglista kezelésével.

Anyagok és komponensek

Sajnos a CA Help fájlokban a komponensek és a hozzá tartozó anyagok leírás nem túl részletes, nagyon nehéz belőlük megérteni a pontos működést, pedig a komponensek központi szerepet töltenek be a tervezésben ha anyaglistát is szeretnénk generálni.

A CA-ban a legtöbb objektum egy vagy több komponensből vagy al-komponensből áll. Ezek mind beépített gyártó objektum típusok. Minden objektumot, amit a terven el tudunk helyezni legalább egy komponens alkot. A komponensek és az anyagok között a CA-ban egy furcsa kapcsolat van, amit elmagyarázunk alább.

A legtöbb objektum esetében, a 'Specification' ablakban megtaláljuk a 'Materials' és a 'Components' fülét.



Ez a két fül el van töltve az objektum beépített komponenseivel és az azokhoz tartozó anyagokkal. A beépített komponensek listáját a 'Components' fülön vannak, még a hozzájuk tartozó anyag listája a 'Materials' fülön találjuk.

Komponens fül

A komponens fülön minden komponens esetében azt szabályozhatjuk, hogy milyen módon jelenjen meg az objektumhoz tartozó komponens az anyaglistában. A tervrajzon az összes objektum a komponensei által lesznek reprezentálva az anyaglistában függetlenül attól hogy mennyire összetett az objektum. Ha egy tervrajzon szereplő objektum összes komponensét töröljük, akkor a szóban forgó objektum semmilyen módon nem fog megjelenni az anyaglista kimutatásban. Ha kiválasztunk egy komponenst, akkor a megnyíló táblázat sorai az anyaglista táblázat oszlopainak felelnek meg.

Polyline solid	Formula	Value
Solid - Concrete		
ID	Exterior Trim	Exterior Trim
Sub Category		
Supplier		
Manufacturer	=material_data.manufacturer	
Code		
Size	=material_data.formatted_size	25mm thick
Description	=material_data.source_descript...	Solid - Concrete
Count	=material_data.quantity	0.16 cu m
Extra		
Price		
% Markup		
Labor		
Equipment		
Total Cost	= (count + extra) * price * (1 + ...	\$0.00
Comment		
Label		
Accounting Code	Geometric Shapes	Geometric Shapes

Ebben a táblázatban a 'Formula' definiálhatjuk, hogy a tervrajzhoz generált anyaglista megfelelő oszlopaiban milyen értékek szerepeljenek az adott komponens esetében.

ID	Sub Category	Floor	Manufacturer	Code	Size	Description	Count	Extra
1	Exterior Trim							
2	EX1	1			25mm thick	Solid - Concrete	0.16 cu m	
3								
4								
5								

Talál a három legfontosabb mező:

- ID: Az anyaglistában minden elem kategóriák szerinti csoportosításban jelenik meg. A komponenshez tartozó táblázatban az ID mező egy legördülő lista, ahol ki tudjuk választani az anyag fő kategóriáját. Ehhez a kategóriához generál majd automatikusan egy egyedi azonosítót a CA, ahogy azt az alábbi ábrán is láthatjuk.
- Description: A komponenshez megjelenő név az anyaglistában. Ennek az értéke azért nagyon fontos, mert egyrészt ezáltal tudunk beazonosítani egy sort az anyaglistában, másrészt az azonos 'description'-el rendelkező sorokat a CA összevonja, és együttesen jeleníti meg azokat az anyaglistában. Pl ha több helyen is ugyan olyan típusú betont használunk egy házalapban, akkor az össze köbméter számot fogja a CA megmutatni nekünk, nem (csak) egyesével lesznek felsorolva ezek a komponensek.
- Count: Ez talán a legfontosabb mező, itt definiálhatjuk, hogy milyen módon kalkulálja ki a CA a komponens anyagszükségletét.

Minden 'Formula' mezőben használhatunk fix, konstans értéket, vagy használhatunk Ruby makrókat is. A manuális megadáshoz nincs más dolgunk mint egyszerűen begépelni a cellába a kívánt értéket. Ruby makró használatával a következő fejezetben foglalkozunk.

Materials fül

A 'Materials' fülön az objektumhoz tartozó komponensekhez anyagot rendelhetünk hozzá. De a komponensek listája a 'Materials' a fülön nem bővíthető és nem is törölhető belőle elem, ez egy "beégetett" lista az objektum típusának megfelelően. A komponenshez rendelt anyag nem csak a megjelenését fogja megváltoztatni az objektumnak, hanem a CA az anyag tulajdonságai alapján fogja kiszámolni a komponenshez tartozó anyagmennyiséget az anyaglistában. Ha egy gyári objektum (pl egy ajtó) több beépített komponensből áll, akkor a 'Materials' listában is egy több elemű listát láthatunk. Mind két fülön ('Materials' és 'Components') a komponens listát automatikusan generálja a CA mikor elhelyezünk egy új objektumot a tervrajzon. Minden komponenshez vagy komponens kategóriához tartozik egy vagy több anyagtípus a 'Materials' fülön. Tehát egy komponenst több anyag is alkothat, de ezeket az összerendeléseket nem lehet megváltoztatni, az objektum típusából adódik. Hiába adunk hozzá manuálisan egy komponenst egy a tervrajzon szereplő objektumhoz, ahhoz anyagot nem fogunk tudni rendelni, a manuálisan hozzáadott komponensek nem jelennek meg a 'Materials' fülön. Nézzünk egy példát a 'Materials' listára. A baloldali ábrán egy egyszerű doboz 'Materials' fülét láthatjuk, míg a jobboldali ábrán egy ajtó 'Materials' fülét mutatjuk meg:

3D Box Specification

3D Box

Line Style

Fill Style

Materials

Components

Component

Material

3D Box

3D Box Default: Concrete

Exterior Door Specification

General

Options

Casing

Lintel

Lites

Jamb

Arch

Hardware

Shutters

Opening Indicators

Framing

Energy Values

Layer

Materials

Label

Component

Material

Door or Doorway

Hardware

Shutters

Trim (Exterior)

Trim (Interior)

Door E21

Exterior

Glass

Interior

Default: Alu

Default: Co

Default: Co

Default: Co

Default Do

Default Gla

Default Do

Attól függetlenül, hogy a 'Components' fülön hogy manipuláljuk a komponens listát, a 'Materials' lista mindig fix marad, kizárólag az objektum típusától függ.

Ruby alapok

Mi az a Ruby

A Ruby egy egyszerű, szkript alapú programozási nyelv, aminek a segítségével megadhatunk akár komplex formulákat is az anyagmennyiség számítására. A komponensekhez tartozó táblázatokban, a 'Formula' mezők mindegyikében használhatjuk a ruby nyelven készült makrókat. Ettől nem kell megijedni, használatuk nagyon egyszerű még azok számára is, akik meg foglalkoztak még programozással. Ha a 'Formula' mezőben nem statikus szöveget szeretnénk használni, hanem Ruby formulát, akkor az érték megadását egy '=' jellel kell kezdeni, ez jelzi a CA számára, hogy a cellába írtakat nem statikus szövegként kell értelmezni, hanem Ruby segítségével kell kiértékelni. Ez akár lehet egy egyszerű matematika művelet is. Az alábbi példában egy egyszerű képletet adtunk meg:

=2*3

Láthatjuk, hogy a CA ezt a Ruby segítségével kiértékelte, és a 'Value' oszlopban 6 jelenik meg.

Count	=2*3	6.00 cu m
-------	------	-----------

A 'Formula' cellákban a képletek megadásánál használhatunk a komponenshez tartozó Ruby változókat, és beépített vagy általunk létrehozott makrókat is. A makrók névvel előre elkészített és elmentett Ruby képletek. Pl a legtöbb komponens esetében a 'volume' (térfogat) változóban van a komponens által reprezentált objektum térfogata. Ha beírjuk a 'Count' sorhoz tartozó 'Formula' cellába hogy '=volume', akkor a 'Value' oszlopban meg fog jelenni a komponens térfogata.

Count	=volume	0.16 cu m
-------	---------	-----------



Note

Joggal merülhetne fel bárkiben a kérdés, hogy összetett objektumok esetében honnan tudja a CA, hogy melyik komponens térfogatát kell itt figyelembe venni. Ezt rövidesen részletesen kifejtjük, de dióhéjban a következő a lényeg. Mikor elhelyezünk egy objektumot a tervrajzon, akkor CA legenerálja az objektum típusának megfelelő komponens listát, és ezen CA által generált komponensek esetében nem szükséges külön definiálni, hogy melyik

elemér?l van szó az objektumnak, ezt a CA elfedi el?lünk. Viszont ha manuálisan adunk hozzá komponenseket a listához, akkor a CA már nem fogja tudni, hogy az pontosan az objektumunk melyik porcikáját reprezentálja, és ott majd meg kell adni a változó teljes nevét ahhoz hogy a CA tudja, hogy pontosan minek a térfogatára vagyunk kíváncsiak.

Azt hogy egy adott objektumhoz összességében milyen változók érhet?k el kétféle képen tudhatjuk meg:

Ruby konzol




Note

Ezen fejezet megértéséhez némi programozási el?ismeret szükséges, sajnos a könyv keretein túlmutatna ezen alapismeretek átadása is

A CA-ban van egy beépített Ruby konzol, ahol mindig az aktuálisan kiválasztott objektum vonatkozásában írhatunk Ruby szkripteket. Listázhatjuk az elérhet? változókat, vagy kipróbálhatjuk az általunk írt makrókat. A Ruby konzol a 'Tools -> Ruby Console...' menüpontban nyitható meg. Az aktuálisan kiválasztott objektumra mindig az 'owner' kulcsszóval tudunk hivatkozni. A kiválasztott objektum összes elérhet? attribútumát így listázhatjuk:


```
owner.names
```

Ha egy fal objektum van kiválasztva, mikor a Ruby konzolt megnyitjuk és beírjuk az 'owner.names' kifejezést, akkor az alábbi változó listát kapjuk:



```
=> [..., "wall_type", ..., "layer", "upper_layers", ... "lower_layers", .... "length", ]
```

Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott fal objektumunk (amire az 'owner' kulcsszóval hivatkozunk) az itt felsorolt változó nevekkal rendelkezik. Ha a fal típus nevére vagyunk kíváncsiak, a fenti lista alapján: **owner.wall_type**




A listában szerepl? változók közül vannak összetett objektumok (további változókat tartalmaznak) tömbök, boolean-ek, Integer és String típusú változók is. Falak esetében az alábbi változók a leghasznosabbak:

- length: Szám típus, az adott falszakasz hosszát tartalmazza
- layer: Összetett objektum, a fal f?, vázszerkezetet is tartalmazó rétegét írja le.
- upper_layers: A f? falszakasz rétegrendje, tömb típus. A 0. elem a legküls? réteg (tipikusan a vakolat küls? falak esetében). Ha a fal tartalmaz parapet falat is (pony wall) akkor annak a rétegei a 'lower_layers' tömbben vannak.
- lower_layers: Ha a fal rendelkezik parapet fallal (pony wall), akkor annak a rétegrendjét tartalmazó tömb. A 0. elem itt is a legküls? réteg.

Ruby-ban objektum mez?ket a '.' operátorral lehet meghívkozni. Tehát ha pl az 'owner' objektumnak az 'upper_layers' mez?jére vagyunk kíváncsiak, akkor a 'owner.upper_layers' kifejezést kell beírni a Ruby konzolra, úgy hogy a falszakasz továbbra is ki van választva. A tömbök elemeire a [index] operátorral lehet hivatkozni, tehát a legküls? réteg objektumát így kaphatjuk meg: 'owner.lower_layers[0]'.

Ha helyesen írjuk be a kifejezést a konzolra, és a meghívkozott elem nem egy primitív típus (String, Integer, boolean), akkor a CA ki fogja írni nekünk az objektum összes mez?jét, amikb?l így már tudunk válogatni, máshogy nagyon nehéz lenne rájönni, hogy milyen mez?k érhet?k el az adott elemnél:




Láthatjuk, hogy a 'owner.lower_layers[0]' objektum milyen további mez?ket tartalmaz. Pl. van neki 'material_data' mez?je, ami ha tovább boncolgatjuk, láthatjuk, hogy van neki egy 'descerption' mez?je, ami már egy String típus, ebben van benne az adott fal réteg neve. Nézzük meg a példában szerepl?

fal rétegrendjét a 'Wall type definíton' ablakban:

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness
Exterior Layers								
1			1	Lap Siding				12 mm
2			1	Housewrap				0 mm
Main Layers								
3			35	Fir Stud 16" OC				90 mm
Interior Layers								
4			35	Plasterboard		No Texture		13 mm

Láthatjuk, hogy a falunk 4 réteget tartalmaz. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány négyzetméter homlokzati fóliára van szükségünk ehhez a falszakaszhoz, akkor kívülről nézve a második rétegre van szükségünk, amit az '1'-es indexel vehetünk el? az 'upper_layers' tömbből, mivel 0-val indul az indexelés. Írjuk be a Ruby konzolra: **owner.upper_layers[1].material_data.description**




Láthatjuk, hogy kintről nézve a második réteg valóban a homlokzati fóliát tartalmazza. Ha arra lennénk kíváncsiak, hogy mekkora ennek a felülete, akkor azt kétféleképpen is megkaphatjuk:
Az adott réteg területe:

```
> owner.upper_layers[1].area  
=> 3.40494 m² (Area)
```

Az adott rétegen használt anyag mennyisége.

```
> owner.upper_layers[1].material_data.quantity  
=> 3.40494 m² (Area)
```


Az anyag mennyisége mindig az anyag tulajdonságoktól függ. Ha megnézzük a 'Housewrap' anyag tulajdonságait, akkor láthatjuk, hogy a mennyiséget a terület alapján kell számolni, vagyis a komponens területét kell figyelembe venni, ezért egyezik meg fentebb a két szám:




Objektum összes attribútumának listázása

A másik módszer, hogy megtudjuk, hogy egy objektumnak milyen Ruby változói érhetők el, ha egy beépített makró segítségével kiíratjuk az adott objektum összes változóját egy szövegdobozba.


Hozzunk létre egy 'Leader Line'-t egy falszakaszra:




Ha megrajzoltuk a nyílat, meg fog nyílni a nyílhoz tartozó 'Rich Text Specification' dialógus.



Ebbe el fogunk helyezni a 'object_properties' makrót, ami meg fogja jeleníteni az összes elérhető Rubi változót. A makrók listáját a jobb felső sarokban lévő 'M' betűre kattintva nyithatjuk meg:



A makrókat a szöveges mezőben mindig két '%' jel közé kell rani, innen tudja a CA, hogy nem statikus szöveg van szó, hanem ki kell értékelni a makrót. (Makrókkal a következő alfejezetekben részletesebben is foglalkozunk).




Majd 'Ok'-al zárjuk be.

Ekkor a tervrajzon meg fog jelenni a kiválasztott objektum összes attribútuma, vagyis az összes elérhető Ruby változó kibontva. Fala esetében ez egy igen hosszú lista:

```

angle ----- 90.0 ----- Float
automatic_description ----- "adam-ext-wall" ----- String
automatic_label ----- "" ----- String
baluster_description ----- "" ----- String
baluster_name ----- "" ----- String
baluster_size ----- "" ----- String
beam_rail_length ----- 0 mm ----- Measurement
beam_rail_molding_name ----- "Default" ----- String
beam_rail_size ----- "" ----- String
bottom_rail_description ----- "" ----- String
bottom_rail_length ----- 0 mm ----- Measurement
bottom_rail_molding_name ----- "Default" ----- String
bottom_rail_size ----- "" ----- String
comment ----- "" ----- String
component_code ----- "" ----- String
coverings ----- size = 0 ----- Collection
custom_fields ----- {} ----- Hash
default_bottom_height ----- true ----- TrueClass
default_top_height ----- true ----- TrueClass
description ----- "adam-ext-wall" ----- String
drawing_group ----- default: 27 - wall ----- Symbol
floor_number ----- 1 ----- Integer

```



A megjelen? "káoszban" nagyon nehéz megtalálni, hogy melyik elemet melyik szül? elem tartalmazza, de kiindulásnak jó lehet, hogy tudjuk, hogy a Ruby konzolon merre induljunk, ha keresünk egy bizonyos attribútumot. Az alábbi képen láthatjuk a korábban már használt 'upper_layers' tömböt. A tömböket elemeket ez a makró [index]-el jeleníti meg. Minden sor végén kiírja a makró az elem típusát. Ha itt 'NVPublisher' szerepel, akkor ez egy összetett objektum, és az alatta lévő elemek tartoznak bele. Az alábbi képen láthatjuk, hogy a "upper_layers[0].material_data.quantity" képletet az 'object_properties' makró alapján is össze tudtuk volna rakni.

```

upper_layers ----- size = 8 ----- Collection
[0] ----- NVPublisher
accounting_code ----- "3400 - Exterior siding" ----- String
area ----- 11.17674 m2 ----- Measurement
footing_rebar_length ----- 0 mm ----- Measurement
footing_rebar_size ----- 0 ----- Integer
horizontal_rebar_length ----- 0 mm ----- Measurement
horizontal_rebar_size ----- 0 ----- Integer
material_data ----- NVPublisher
description ----- "Sand Finish - Beige" ----- String
formatted_size ----- "13mm thick" ----- String
manufacturer ----- "" ----- String
quantity ----- 11.17674 m2 ----- Measurement

```

Komponens mennyiségek megadása (Component count)

Nyissuk meg újra a falszakasz specifikációs fülét, és a komponens fülön adjunk hozzá egy új komponenst a listához, és a 'Count' sor 'Formula' mezőjébe írjuk be: `=owner.upper_layers[1].material_data.quantity` értéket, figyelve hogy '=' -el kezdődjön a sor. (Ha nem statikus szöveget akarunk megadni egy 'Formula' mezőben, hanem Ruby képletet, akkor mindig '=' kell kezdeni a sort)

Wall Specification

General
Structure
Roof
Foundation
Wall Types
Wall Cap
Wall Covering
Rail Style
Newels/Balusters
Rails
Layer
Materials
Label
Components
Object Information
Schedule

+ X ↺ ↻

Pony wall
Pony wall - Upper Part
Lap Siding
Housewrap
Plasterboard
wall insulation
Pony wall - Lower Part
Red5 Brick
Housewrap
Plasterboard
wall insulation
accessory

ID	Formula	Value
Sub Category	Accessories	Accessories
Supplier		
Manufacturer		
Code		
Size		
Description	accessory	accessory
Count	=owner.upper_layers[1].materi...	3.41 sq m
Extra		
Price		
% Markup		
Labor		

Láthatjuk, hogy itt is megjelent a fenti érték: 3.4 sq m.

{{note}Az 'owner' változó elhagyható a sor elején?, mert ezt alapértelmezetten hozzáteszi a CA}

Ugyan ezen falszakasz specifikációs komponensei között megtalálhatjuk a 'Housewrap' komponenst is. Ezt automatikusan hozta létre a CA a falhoz. Ezeknek az automatikusan hozzáadott komponenseknek az az érdekessége, hogy a CA automatikusan hozzájuk rendeli a megfelelő Ruby változókat, és el? is tölti a megfelelő Ruby kifejezésekkel a 'Formula' cellákat. Ezen komponensek esetében rövid alakokkal tudunk hivatkozni a megfelelő anyagtulajdonságokra, anélkül, hogy be kéne írni egy kilométer hosszú Ruby kifejezést.

Wall Specification

General
Structure
Roof
Foundation
Wall Types
Wall Cap
Wall Covering
Rail Style
Newels/Balusters
Rails
Layer
Materials
Label
Components
Object Information

+ X ↺ ↻

Pony wall
Pony wall - Upper Part
Lap Siding
Housewrap
Plasterboard
wall insulation
Pony wall - Lower Part
Red5 Brick
Housewrap
Plasterboard
wall insulation
accessory

ID	Formula	Value
Sub Category	Siding	Siding
Supplier		
Manufacturer	=material_data.manufacturer	
Code		
Size	=material_data.formatted_size	
Description	=material_data.description	Housewrap
Count	=material_data.quantity	3.41 sq m
Extra		
Price		
% Markup		


Láthatjuk, hogy a 'Housewrap' -hez tartozó 'Formula' az alábbi: **=material_data.quantity** Vagyis ezen példa esetében a **=owner.upper_layers[1]** rész elhagyható.

Persze minden komponens típus esetében más és más Ruby változók érhet?k el, és beépített típusok esetében a CA mindig a megfelelő Ruby változókkal tölti el? a 'Formula' mez?ket. Ha kézzel hozunk létre egy komponenst, akkor nincs rá mód, hogy összerendeljük azt valamelyik objektum Ruby attribútummal vagy anyaggal az anyaggal. Ha számított értéket akarunk hozzá létrehozni, akkor mindig a teljes elérési utat ki kell írni, kezdve az 'owner' változótól.

A komponenshez tartozó mértékegységet szintén a 'Count' sorhoz tartozó 'Formula' mez?ben állíthatjuk be kétféle módon is. Ha kétszer belekattintunk a Formula cellába, akkor megjelenik egy legördül? lista, amiben ki tudjuk választani a használni kívánt mértékegységet:

Size		accessory
Description		
Count	=1	
Extra		1"
Price		1"
% Markup		1"-0"


A másik lehetőség, hogy a felugró, jobb oldali ikonra kattintunk: 'Number Formatting'.



A felugró ablakban részletesen is beállíthatjuk a használni kívánt mértékegységet.

Szobák alapterülete a komponens fülön

A szobák esetében, performancia okokból a CA a komponens fülön nem a valós anyagmennyiségeket jeleníti meg, hanem mindig egy 9 m²-es szobát (100 sq f), vagy ahhoz nagyon közeli értéket vesz alapul, és arra jeleníti meg az értékeket a 'Formula' cellákban. Az alábbi képen egy 18 m²-es szoba látható.



Nyissuk meg a specifikációs ablakát, és navigáljunk a komponens fülre. Válasszuk ki a vízszigetelést. Az ablak aljában egy kék figyelmeztetés jelenik meg, miszerint nem a valós alapterület lesz figyelembe véve, hanem egy fiktív érték. Láthatjuk, hogy összesen 9 m² padlóburkolat jelez ki a CA, holott 18 m² kell a valóságban.

Room Specification

General

Structure

Deck

Deck Support

Moldings

Wall Covering

Fill Style

Materials

Components

Schedule

+

×

↺

↻

Room: Unspecified

Housewrap

OSB-Hrz

ceiling insulation

floor insulation

Fir Strips 50cm OC No ...

Plasterboard

Color - Bone

Maple 5" Plank - Natural

Knauf vidifloor

Austrotherm Grafit-N100 EPS

Tar Paper

base molding: Default Bas...

ID	Formula	Value
Sub Category	Flooring	Flooring
Supplier		
Manufacturer	=material_data.manufacturer	
Code		
Size	=material_data.formatted_size	2mm thick
Description	=material_data.description	Tar Paper
Count	=material_data.quantity	9.00 sq m
Extra		
Price		
% Markup		
Labor		
Equipment		
Total Cost	=(count + extra) * price * (1 + (_markup / 100))...	\$0.00
Comment		
Label		
Accounting Code	=accounting_code	Assorted Floors

Values are calculated based on the room displayed in the preview

(interior area = 9 sq m)

Number Style...

Viszont ha megnyitjuk ennek a komponensnek az anyaglistáját, láthatjuk, hogy ott már a helyes érték szerepel:

Flooring						
FL1		1		80mm wide	Maple 5" Plank - Natural	225.00 m
FL2		1		25mm thick	Knauf vidifloor	18.00 sq m
FL3		1		160mm thick	Austrotherm Grafit-N100 EPS	18.00 sq m
FL4		1		2mm thick	Tar Paper	18.00 sq m



Note

Ha az anyag listán is hibás érték szerepel a szoba mérethez képest, akkor általában a szoba alatti másik szint/alap/pince mérete hibás, ami a padlót adja a szobán forgó szobának, és a mérete eltér a felette lévő szobától.

Ruby makrók használata

A makrók elre legyártott Ruby függvények, amiket felhasználhatunk minden olyan helyen, ahol Ruby képletet is meg lehet adni. Az el?z? példákban már láthattuk, hogy szöveget megjelenít? dobozokban hogyan lehet a % jelek között megadni a makrókat. Makrókat a komponens fülön is használhatunk a 'Formula' cellák bármelyikében. Ehhez kattintsunk egy 'Formula' cellába, majd a megjelen? 'M' bet?re kattintva választhatunk az elérhet? makrók listájából. Csak olyan makró fog m?ködni, ami olyan változókból van felépítve, amik elérhet?ek a kiválasztott objektumon. A makró listában az összes elérhet? makró meg fog jelenni, nem csak az mi m?ködni fog az adott komponensen.

3D Box Specification

3D Box

Line Style

Fill Style

Materials

Components

+

×

↺

↻

3D Box

Solid - Concrete

accessory

ID

Sub Category

Supplier

Manufacturer

Code

Size

Description

Count

Extra

Price

Formula

Accessories

↻

>M

↻

↻

=1

User Defined

Object Specific

Ha olyan makrót használunk, ami olyan változóra hivatkozik, ami nem elérhető a kiválasztott komponensen, akkor 'Evaluation Error' hibaüzenet fog megjelenni a 'Value' oszlopban. Ha felé visszük az egeret, megjeleníti a konkrét hibát is.

Count

Extra


Price

=macros.RoomVolume


Evaluation Error

Ruby NameError: undefined local variable or method 'internal_area' for #<<Class:0x00017473b9dc20>:NVPublisher:0x00017470710d28>

Létrehozhatunk magunk is makrókat, amiket aztán ki tudunk választani a komponens fölön a 'Formula' cellákban. A makró szerkesztőt a 'CAD' -> 'Text' -> 'Text Macro Management' menüpontban találjuk. Itt tényleg a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a makró szerkesztőt, inkább csak arra szolgál ez a fejezet, hogy ha valakinek egyedi makrókra lenne szüksége, majd emlékezzen merre induljon. A makró szerkesztő ablakban a baloldali listában láthatjuk a már létrehozott makrókat. A komponens fölön, a 'Formula' cellákban ha a 'User defined' lehetőséget választjuk, akkor ezeket a makrókat listázza a CA. A makró nem más mint egy Ruby nyelven írt rövid program. Az alábbi ábrán láthatjuk a korábban már használt 'object_properties' makró tartalmát, aki ért a Ruby-hoz az itt meg tudja nézni, hogy miért úgy jeleníti meg az objektum összes attribútumát ahogy.



Ha új makrót akarunk készíteni, nyomjuk meg a 'New' gombot. Ekkor megnyílik a makró szerkesztő ablak. Ha úgy nyitottuk meg a makró szerkesztőt, hogy a terven ki volt választva egy objektum, akkor a Ruby konzolhoz hasonlóan itt is ki tudjuk értékelni a makrónkat erre az objektumra. A példában létrehoztuk a 'my_area' nevű makrót, ahol a makró értéke: 'owner.area'



Fontos, hogy ha a makrót a komponens fölön szeretnénk használni, akkor az 'Evaluate' mindig be kell legyen pipálva, és 'Context' értéke legyen 'Owner Object'. Láthatjuk hogy a makrót ki is értékelte a CA a kiválasztott objektumra, aminek az értéke: 1.49 (m2)

Ha most megnyitjuk egy objektum specifikációs ablakában a komponens fület, akkor a 'User defined' makrók között már ott kell szerepeljen a 'my_area'

nev? makró is:

Size				
Description				accessory
Count				
Extra				
Price				
% Markup				

User Defined

Object Specific

my_area (macros.my_area)

object_properties (macros.object_properties)

RoomVolume (macros.RoomVolume)

Ha kiválasztjuk ezt a makrót, akkor a korábban már látott értéknek kell megjelennie:

Description	accessory	accessory
Count	=macros.my_area	14903.52
Extra		
Price		

Anyag tulajdonságok

Nagyon fontos, hogy minden a modellben használt anyag esetén helyesen legyen beállítva az anyagtulajdonság, mert aszerint lesz az anyag beleszámolva az anyaglistába. Pl. ha a lábazati falunk tartalmaz egy zsaluk? réteget is (Blocks running bound)akkor ahhoz hogy a zsalukövek számát helyesen tudja a CA kiszámolni, fontos, hogy a zsaluköveket olyan anyag szimbolizálja, amit darabszámban kell számolni, és olyan méret? elemekb?l áll, ami megegyezik az általunk vásárolt zsaluk? mérettel. Erre már láthattunk példákat az #Materials_and_symbols cím? fejezetben, ezért itt csak röviden átismételjük a lényegét.

Ha át szeretnénk konfigurálni egy beépített anyag típust, akkor els?ként másoljuk át a használni kívánt anyagot a 'User Catalog'-ba, ekkor már meg tudjuk nyitni az anyag beállításait ('Open Object'). Az anyag tulajdonságait a 'Materials List' fülön tudjuk beállítani. Az alábbi példában láthatjuk hogy a zsaluk? méretét beállítottam a helyben kapható méretre. Majd az alaphoz használt 'foundation wall' típusban beállítottam az új zsaluk? anyag típust a f? rétegnek.

Define Material

Pattern

Texture

Properties

Materials List

Material Name:

Blocks Running Bond-HU

Specifications

Material Structure Type:

Masonry

Materials List Calculation:

Count

Width:

500 mm


Update from Pattern

Height:

230 mm

Depth:

150 mm



1. 'Edit active view': itt állíthatjuk be, hogy az éppen aktív anyaglistában milyen kategóriájú anyagokat láthassunk. A CA-ban 19 beépített kategória található, minden a modellben ezek valamelyikébe van besorolva. (lásd lentebb)
2. A bal felső sarokban található egy legördülő lista, amiben ki tudjuk választani, hogy a Framing és Subfloor szerkezetéhez szükséges faanyagot milyen módon szerepeltesse a listában (lásd lentebb)
3. Itt tudjuk elmenteni a generált anyaglistát, ami a "Project browser -> Material list" alá fog bekerülni.
4. 'Material list management': Megnyit egy ablakot, ahol a már elmentett anyaglistákat nyithatjuk meg. Szerintem ez egyenértékű a Project browser által nyújtott lehetőségekkel.
5. Master list kezel? ???
6. Az anyaglista szerkeszthető táblázata

Lista áttekintése

Az anyaglistában (f?)kategóriánként vannak csoportosítva az elemek (pl. Framing vagy Doors). Minden kategóriának van egy betűjele, pl a Framing-nek "F", míg a Doors-nak "D". Majd minden egyes sor a táblázatban egy kategórián belül megkapja a kategória prefixjét és egy futó sorszámot.

Framing					
F1		1		100 mm x 100 mm	header - lumber
> F2		1		50 mm x 150 mm	treated fir plate
> F3		2		50 mm x 150 mm	header - lumber
> F4		1		50 mm x 150 mm	header - lumber
> F5		1		50 mm x 150 mm	bridging
> F6		1		50 mm x 150 mm	fir plate
> F7		1		50 mm x 150 mm	fir stud
> F8		1		50 mm x 100 mm	treated fir plate
> F9		2		50 mm x 100 mm	bridging
> F10		2		50 mm x 100 mm	fir plate
> F11		2		50 mm x 100 mm	fir stud
> F12		1		50 mm x 100 mm	fir plate
> F13		1		50 mm x 100 mm	fir stud
F14		1		20 mm x 100 mm	bridging
Doors					
D1		1		960 mmx2080 mmx45 mm	ext. Hinged-Door E21
D2		1			handle: Knob

Egy külön oszlopban láthatjuk, hogy az adott sorban található anyag melyik szinten van. A CA szintenként szétválasztja az ugyanabba a kategóriába és típusba tartozó anyagokat.

A CA nem csak szintenként, de felhasználási al-kategóriánként is szét fogja válogatni az anyagokat. Az anyaglistában külön sorban fognak megjelenni azok az azonos anyagokat tartalmazó sorok, amik más alkategóriában vannak felhasználva. Az alábbi példában láthatjuk, hogy pl. a 50x150-es palló több sorban is szerepel különböző alkategóriákban, pl header és plate és így tovább.

Floor	Manufacturer	Code	Size	
1			100 mm x 100 mm	header - lumber
1			50 mm x 150 mm	treated fir plate
2			50 mm x 150 mm	header - lumber
1			50 mm x 150 mm	header - lumber
1			50 mm x 150 mm	bridging
1			50 mm x 150 mm	fir plate
1			50 mm x 150 mm	fir stud
1			50 mm x 100 mm	treated fir plate
2			50 mm x 100 mm	bridging

Arra tudtommal nincs lehetőség, hogy ezeket a sorokat összevonva mutassa.

Ha egy al-kategóriába több elem is tartozik (a faváz elemei tipikusan ilyenek, hiszen ott rengeteg ugyanakkor stud található meg egy szinten belül) akkor azok egy összevont sorban fognak megjelenni az anyag listában

▼ F4		1		50 mm x 150 mm	header - lumber
F		1		50 mm x 150 mm - 1100 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 1100 mm Heade...
F		1		50 mm x 150 mm - 1000 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 1000 mm Head...
F		1		50 mm x 150 mm - 700 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 700 mm Header...
> F5		1		50 mm x 150 mm	bridging


Az ilyen összevont sorok el?tt egy kis nyíl található meg, amit lenyitva megnézhetjük az adott al-típus összes el?fordulását. Láthatjuk a fenti példában, hogy az F4 (Framing) sorban az 50x 150 -es header szerepel. A 3. oszlopban szerepl? 1-es mutatja meg, hogy itt az 1. szinten?l van szó. Ha lenyitjuk, láthatjuk az 1. szinten 50x150-es méretben 3 darab header-re van szükség: 1000, 1100 és 700mm-es hosszban.

Anyagok megkeresése a modellben

Minden egyes listaelemet meg tudunk keresni a modellben. Ehhez jelöljük ki a táblázat egy sorát, majd jobb klikkel felugró menüben kattintsunk a 'Find object in plan' menüpontra. Ekkor át fogunk ugrani plan view-ba abba a nézetbe, ahol az adott objektum látható, és ki lesz jelölve a képerny?n.

▼ F7		1		50 mm x 150 mm	fir stud
▼ F8		1		50 mm x 100 mm	treated fir plate
F		1		50 mm x 100 mm	treated fir plate (Plate; Detail: Wall Detail - 5)
F		1		50 mm x 100 mm	treated fir plate (Plate; Detail: Wall Detail - 6)
> F9		2		50 mm x 100 mm	bridging
> F10		2		50 mm x 100 mm	fir plate
> F11		2		50 mm x 100 mm	fir stud

Pl. ha egy framing elemet keresünk meg az anyaglistában, akkor a fal CAD részlet rajza fog megnyílni, ahol az adott framing elem ki lesz jelölve:



Automatikusan hozzáadott anyagok

Több olyan anyagot is megtalálhatunk az anyaglistán, amit nem közvetlenül modelleztünk le, a CA adja hozzá automatikusan ha bizonyos anyag megtalálható a modellben. Ilyen a beton-acél vagy a természetes háló, amit a beton alap automatikusan hoz magával. Ezek mindegyik szerepel a 'foundation wall' komponens listájában, ezért szerepelnek ezek az anyaglistában. (Részleteket lásd itt: [#Anyagok és komponensek](#))


termite flashing	←	14.68 m
foundation bolts	←	14
Blocks Running Bond-HU		56
concrete footing - concrete		0.97 cu m
rebar (footing)	←	31.84 m
concrete slab - concrete		0.52 cu m
steel mesh for slab	←	10.40 sq m

Beton alap esetén automatikusan hozzáadott anyagok:

- természetes háló
- rögzítő csavarok
- beton-acél
- vasbeton-háló

Megjelenítendő? kategóriák kiválasztása

Egyszer?en tudjuk szabályozni, hogy mi jelenjen meg az anyaglistában. Ehhez az anyaglista feletti 'Edit active view'  ikonra kell kattintani.




The 'Materials List Specification' dialog box has a left sidebar with 'Categories', 'Columns', and 'Options'. The 'Categories' tab is active, showing a list of categories with checkboxes. 'Framing (F)' is checked, and 'General (GN)' is highlighted. Below the list are 'Select All' and 'Clear All' buttons. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Categories
☐ Fixtures (FX)
☐ Flooring (FL)
☐ Foundation (FO)
☒ Framing (F)
☐ Furniture (FU)
☐ General (GN)
☐ Hardware (H)
☐ Insulation (IN)
☐ Interior Trim (T)
☐ Landscaping (L)

A megnyíló 'Material List Specification' ablakban, a 'Categories' fülön állíthatjuk be, hogy mely f?-kategóriák kerüljenek bele a listába. Ha minket csak a framing érdekel, akkor az összes többi kapcsoljuk ki.

Foundation materials

A Default/Foundation dialógusban Options fülén be tudjuk állítani, hogy milyen vasalat kerüljön az alapba és hogy definiáljon hozzá termosz hálót illetve szigetel? habszivacsot a buttom plate alá. Az itt megadott anyagok kizárólag az anyaglistában jelennek meg, a 2D vagy 3D modellben nem.



The 'Foundation Defaults' dialog box has a left sidebar with 'Foundation' and 'Options'. The 'Options' tab is active. It contains a 'Rebar' section with a table of settings for different foundation types. Below this is a 'Foundation Options' section with checkboxes for 'Use Mesh', 'Foam Seal', and 'Termite Flashing'.

	Bars per Course:	Course Spacing:	Rebar Size (#):	Overlap (x Diameter):
Footing:	2		4	40.0
Wall Horizontal:	2	600 mm	4	40.0
Wall Vertical:	2	600 mm	4	0.0
Pier:	2		4	0.0
Slab:	0	600 mm	4	40.0

☒ Use Mesh

Foundation Options

☒ Foam Seal

☒ Termite Flashing

Itt beállíthatjuk külön hogy a sávalapba, illetve a lábazati falba mennyi, és milyen átmér?j? vasalat kerüljön. Ezen felül, hogy a slab hálóval vagy betonacéllal készüljön.


- Bar per course: egy egységnyi alapba/falba hány szál betonvas kell. Pl sávalap esetén ha két szálát szeretnénk végigfuttatni, akkor ide 2-?t kell írni.
- Course spacing: Az el?bb meghatározott szálak milyen osztásközzel kerüljenek beépítésre. Footing esetében ez nem értelmezhet?, míg vertikális ill. horizontális vasalat esetében az egységnyi falfelületre jutó betonacél szálak milyen messze legyenek egymástól.
- Rebar size: Az itt megadott számmal fogja kiszámolni hogy hány nyolcad inch vastag betonacélt akarunk használni. Ha ide 4-et írunk, az 4/8", ami ~ 1.27 cm, ez van a legközelebb a 14mm-hez.

...

Materiallist egy falra

https://chieftalk.chiefarchitect.com/topic/7123-insulation-in-material-list/?_fromLogin=CA2&_processLogin=11&csrfKey=67e9e89ce3bb088de28459daaf8582ec&

Jelöljünk ki egy falat, majd jobb klikkel, a felugró menüb?l válasszuk a "Calculate Material List from Selection" lehet?ség:



Ekkor az anyaglista csak annak az egy falnak az anyagszükségletét fogja tartalmazni.

H?szigetel? anyagok az anyaglistában

A CA automatikusan fog szigetel? anyagot generálni minden olyan falhoz és plafonhoz az anyaglistában, ami kondicionált helyiséget vesz körbe. Ezt a szobák beállításában, a General fülön állíthatjuk be.

Room Specification

General
Structure
Deck
Deck Support
Moldings
Wall Covering
Fill Style
Materials
Components
Schedule

General

Room Type: Bath
Define...

Room Name: Bath

☒ Show Room Label

Living Area

☐ Include in Total Living Area Calculation
☐ Exclude from Total Living Area Calculation
☒ Use Default (Included)

Conditioned Room

☐ Conditioned
☐ Unconditioned
☒ Use Default (Conditioned)

Ha a 'Condition' be van pipálva, akkor a szobát körbevev? falakhoz és plafonhoz fog a CA automatikusan szigetel? anyagokat generálni a ML-ben, ha a falak ill. a plafon üreges szerkezetb?l készül.

Fontos, hogy a fal definícióban szerepl? 'Insulation' oszlopnak ehhez semmi köze, az csak azt szabályozza, hogy metszeti nézetben az 'Auto Decorate'

funkció () milyen módon dekorálja ki az adott felületet. Szigetelés esetén hullámokkal fogja kitölteni.

Wall Type Definitions

adam-ext-wall

New

Copy

Rename

Delete

Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Ins
Exterior Layers									
1			1	Sand Finish - Beige		No Texture		13 mm	
2			1	BETONYP-Horizontal-HU		No Texture		12 mm	
3			1	Fir Strips - No Framing				20 mm	
4			35	Insulation Mineral Wool				160 mm	✓
5			35	Housewrap				0 mm	

A wall cavity-be rakott h?szigetelés méretet állítólag nem lehet megváltoztatni, a vastagsága mindig a stud vastagsága lesz, míg a szélessége mindig a stud kiosztás lesz, vagyis 500-as stud kiosztásnál 500 lesz, amib?l nem fogja levonni a stud szélességét, hiszen az üreg csak 450mm széles valójában 50 mm vastag stud használata esetén. A magasságát valamilyen szabványos, hardkódolt méreth?l veszi, amit nem lehet megváltoztatni, az mindig 2325 mm. A fal és plafon üreg szigetelés mindig az "Insulation" f?kategóriában van:


Insulation						
> IN1	1		150x500x2 325mm batts	wall insulation		92
> IN2	1		300x500x1 200mm batts	ceiling insulation		33
> IN3	1		300x500x1 200mm batts	floor insulation		42
> IN4	2		150x500x2 325mm batts	wall insulation		83
> IN5	2		300x500x1 200mm batts	ceiling insulation		131
> IN6	2		300x500x1 200mm batts	floor insulation		7

Azokban a helyiségekben, amik kondicionálnak vannak megjelölve, és tet? vagy erély van felettük, a CA fog plafon szigetelést is generálni, illetve azokban a helyiségekben, ahol nem kondicionált terület van egy szoba alatt, földem szigetelést is generálni fog. Ezen szigetelés méretét sem lehet megváltoztatni.

Structural member reporting

Áttekintés

Ha a házunk favázás/fémvázás részeket is tartalmaz (falak, tet?, földem, tartó oszlopok, gerendák...) akkor a CA képes kiszámolni, hogy a piacon elérhető hosszúságú gerendákból és pallókból összesen mennyit kell vegyünk, és milyen hosszúságban, hogy optimálisan adják ki a szükséges anyagmennyiséget. Hogy ezt ki tudja számolni a CA egyrészt be kell neki állítani, hogy milyen anyag hosszak érhetőek el a használni kívánt átmér?kb?l (pl. 5x15 -ös pallók piacon fellelhető hossza 4, 5, 6 és 7 méter) másrészt hogy ezek közül melyik hosszát preferáljuk jobban, ha több hosszából is kiadná egy fal anyagszükségletét. Szerintem a végeredményt fenntartásokkal kell kezelni, kiindulásnak viszont jó lehet. Láthattuk, hogy ha egy anyaglista fül aktív, akkor a bal fels? sarokban van egy legördül? lista:



Itt szabályozhatjuk, hogy az el?bb említett fa/fém strukturális elemeket milyen módon mutassa a CA az anyaglistában. Ez a legördül? lista kizárólag azokra a kategóriákra lesz hatással, ahol vannak strukturális fa/fém elemek. Ilyenek tipikusan a 'Framing', 'Roofing' és 'Subflooring' kategóriák, amik mind tartalmazhatnak gerendákat és pallókat. A legördül? lista váltása semmi másra nem lesz hatással az anyaglistában. A legördül? listában 4 lehet?ségünk van:

Linear length: A modellben használt strukturális elemeknek típusonként fogja a teljes hosszát mutatni:

> F7	1	50 mm x 150 mm	fir stud	119.15 m
> F8	1	50 mm x 100 mm	treated fir plate	3.30 m

Láthatjuk a fenti példában, hogy az 1. szinthez szükséges 50x150 átmérőjű stud-okból, összesen 119 méterre van szükség. Tehát továbbra is szintenként, és al-típusonként (pl stud, header) lesznek csoportosítva az elemek, de ott ahol értelmezett (strukturális elemek) a szükséges teljes hossz lesz megjelenítve, ami a 9. oszlopban lesz megjelenítve méterben.

Cut list: Ha a 'Cut list'-et választjuk a legördülő listából, akkor a strukturális elemeknek nem a teljes hossza lesz megjelenítve, hanem a pontos mérete, és hogy egy adott méretből hány darabra van szükség. A 9. oszlopban ilyenkor nem hossz, hanem darabszám lesz megjelenítve.

> F29	1	50 mm x 150 mm - 2450 mm	fir stud	39
> F30	1	50 mm x 150 mm - 2250 mm	fir stud	6

A fenti példában láthatjuk, hogy az 50x150-es stud-ból 2450 hosszban összesen 39 darab kell az első szinten. A a kis nyílal lenyitnánk, akkor mint a 39 elfordulás fel lenne sorolva.

Buy list: A költségcsökkentéshez ez a legfontosabb nézet. Itt azt fogja a CA, hogy a piacon fellelhető gerenda/palló hosszakból hány darabra van szükség egy adott keresztmetszethez, ahhoz hogy optimális legyen az anyag kihasználtság.

> F8	1	50 mm x 150 mm - 5000 mm	fir stud	25
F	1	50 mm x 150 mm - 2250 mm	fir stud (Trimmer; Detail: Wall Detail - 3)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 1600 mm	fir stud (Cripple; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 1100 mm	fir stud (Wall Framing; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 1600 mm	fir stud (Cripple; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 1600 mm	fir stud (Cripple; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 1000 mm	fir stud (Wall Framing; Detail: Wall Detail - 3)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 700 mm	fir stud (Wall Framing; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 2450 mm	fir stud (Wall Framing; Detail: Wall Detail - 4)	1
F	1	50 mm x 150 mm - 2250 mm	fir stud (Trimmer; Detail: Wall Detail - 4)	1

Láthatjuk, hogy a fenti példa esetében 25 darab 5 méter hosszú 50x150 átmérőjű pallót kell venni, ahhoz, hogy optimálisan kiadja az 1. szinten szükséges stud anyagszükségletet (stud, king-stud, trimmer, cripple, blocking...stb). Ha lenyitjuk az F8 sort, láthatjuk, hogy mely elemeket akarja a 25 darab 5 méteres pallóból kivágni. Ezek mindegyik megkereshető a modellben.



Note

Sajnos azt már nem mutatja meg a CA, hogy melyik elemeket akarja ugyanabból a pallóból kivágni. Így ezt már nekünk kell kisakkoznunk a falak gyártás aközben. Ezen felül azt hogy milyen hosszúságú pallót választ, többé kevésbé statikus beállítás, nem a valódi optimum szerint fogja kiválasztani a megfelelő hosszat az elérhető hosszakból (lásd lentebb). Ennek ellenére azt mondják, hogy a framing "buy list" nagyon pontos, és hogy inkább kevesebb mint több a valódi anyagszükséglet.


Mixed reporting: Itt keverve lesz a 'Cut list' és a 'Linear length'. Az azonos alkategóriába tartozó framing elemek ugyan úgy össze lesznek vonva szintenként, és meg lesz adva a teljes szükséges hossz, ahogy a 'Linear length' listában láthattuk, de ha lenyitjuk a csoportosított sorokat, akkor meg fog jelenni a részletes 'Cut list' felsorolás is.

> F4	1	50 mm x 150 mm	header - lumber	2.80 m
F	1	50 mm x 150 mm - 1100 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 1100 mm Heade...	1.10 m
F	1	50 mm x 150 mm - 1000 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 1000 mm Head...	1.00 m
F	1	50 mm x 150 mm - 700 mm	header - lumber (Header: 50x150 x 700 mm Header...	0.70 m

A fenti példában láthatjuk, hogy az első szinten az 50x150 mm-es header-ből 2.8 méterre van szükség, de ha az F4-es sort lenyitjuk, láthatjuk hogy összesen három fajta elemre van szükség ebből az al típusból, keretmetszetből az első szinten.

Elérhető gerenda/palló méretek beállítása

Ahhoz hogy a CA tudja, hogy milyen gerenda és palló hosszúságokból válogathat egy adott keresztmetszet esetében, a piacon elérhető méreteket el kell neki állítani. Ehhez legyen aktív egy plan view, majd a Tools -> Material list -> Structural Member Reporting menüponttal nyithatjuk meg azt a dialógust, ahol beállíthatjuk a piacon elérhető méreteket.



Materials List Report Method

☐ Mixed Reporting
☐ Total Linear Length
☐ Cut List
☒ Buy List

☒ Consolidate Unhandled Boards

☒ Assemble Wall Plates
☒ Assemble Deck Planking
☒ Assemble Rim Joists

Length Units:

mm

Buy List Board Sizes

Act. Thick	Act. Depth	Length	Type	Treated
12 mm	140 mm	2400 mm	Lumber	
12 mm	140 mm	2700 mm	Lumber	
12 mm	140 mm	4200 mm	Lumber	
12 mm	140 mm	6000 mm	Lumber	
19 mm	42 mm	2400 mm	Lumber	
19 mm	42 mm	2700 mm	Lumber	
19 mm	42 mm	4200 mm	Lumber	
19 mm	42 mm	6000 mm	Lumber	
19 mm	70 mm	2400 mm	Lumber	
19 mm	70 mm	2700 mm	Lumber	
19 mm	70 mm	4200 mm	Lumber	
19 mm	70 mm	6000 mm	Lumber	
19 mm	70 mm	6000 mm	Lumber	

Edit...

New...

Delete

Increase Priority

Decrease Priority

Import...

Export...

Buy List Cut Board Options

Kerf Width:

3 mm

Number Style...

OK

Cancel

Help

Material List Report Method

Az ablak tetején, a 'Material List Report Method' listában választhatjuk ki, hogy mi legyen az alapértelmezett lista típus, ha új anyaglistát generálunk. Bármilyen is van itt kiválasztva, ettől még az aktív anyaglistában bármikor átválthatunk másik nézetre a bal felső sarokban lévő legördülő listában. A gerenda/palló méret táblázatát csak akkor tudjuk szerkeszteni, ha a 'Buy list' van kiválasztva. Ha nem a Buy list van kiválasztva, akkor nem szerkeszthetjük a méret listát, ami nem igazán logikus, hiszen az anyaglista felületen bármikor átválthatunk másik lista nézetbe, és akkor az fog érvényesülni, amit itt a méret listában beállítunk, még akkor is, ha nem a 'Buy list' az alapértelmezett.

Consolidate Unhandled Boards

A neve kicsit félrevezető, itt állíthatjuk be, hogy hogyan kalkulálja ki a szükséges anyagmennyiséget azoknál a strukturális elemeknél, amelyek rövidebbek mint a méret táblázatban megadott hosszak. Ha itt bepipáljuk a három lehetőséget, akkor úgy fogja kombinálni a rövidebb elemeket, hogy optimálisan adják ki az elérhető hosszúságokat. Mivel majdnem minden strukturális elem (stud, joist, header, rafter, stb) mérete tuti hogy nem lesz pont akkora mint a piacon kapható anyag hosszak, szükség lesz arra, hogy azoknál az elemeknél, amelyek nem adják ki a teljes méretet kombinálja az elemeket. Tehát ezt a három checkbox-ot pipáljuk be.

Buy list board sizes

Ez a lényeg. Itt kell rögzíteni az elérhető hosszúságokat minden strukturális elem minden a modellben használt keresztmetszetére. Ha itt nem sorolunk fel egy adott keresztmetszetet (pl. 50x100), de a modellben szerepel, akkor az anyag listában nem fog tudni hozzá mit írni a 'Buy list' nézetben. A listában minden keresztmetszet minden lehetséges hosszát soroljuk fel "jósaági" sorrendben, külön az 'treated' és nem 'treated' változatokat:

Act. Thick	Act. Depth	Length	Type	Treated
50 mm	150 mm	5000 mm	Lumber	
50 mm	150 mm	4000 mm	Lumber	
50 mm	150 mm	6000 mm	Lumber	
50 mm	150 mm	4000 mm	Lumber	X
50 mm	150 mm	5000 mm	Lumber	X
50 mm	150 mm	6000 mm	Lumber	X
50 mm	100 mm	4000 mm	Lumber	X
100 mm	100 mm	4000 mm	Lumber	

Láthatjuk, hogy az alábbi képen az 50x150-esből három méret is meg van adva: 4000, 5000, 6000 mm.

Mikor új anyagot adunk hozzá, akkor az átmérő és a hosszon kívül meg kell adni a strukturális elem típusát:

Itt a szokásos 12 framing elemtípus közül választhatunk. Ezt is figyelembe fogja venni a CA a megfelelő hossz kiválasztásánál.



Warning

Fontos, hogy precedencia szerint sorba rendezzük az azonos átmérő, különböző hosszú elemeket. Ugyanis az algoritmus úgy működik, hogy minden a modellben fellelhető strukturális elem esetében fentről lefelé elindul a CA a listán, és az első olyan hosszánál megáll, amibe már belefér az adott elem. Ha az elem kisebb mint a teljes hossz, és a 'Consolidate Unhandled Boards' dobozok be vannak pipálva, akkor a fennmaradó hosszra keres egy újabb elemet, és ha még mindig marad fel nem használt hossz, akkor keres tovább. Ha egy szál már "betelt" akkor fogja a következő elemet és ahhoz is megkeresi az első illeszkedő hosszt.

PI: Az alábbi elemekhez keressük a megfelelő szál számot:

- 50x150x2400 - 2db

A méret listában pedig az alábbi bejegyzések találhatók ehhez a keresztmetszethez az alábbi sorrendben:

- 50x150x4000
- 50x150x5000

Ekkor a fenti algoritmus alapján az első '50x150x2400' stud-hoz fog illeszkedő elemet keresni. A listában ebből a keresztmetszethez a legelső a '50x150x4000' szál. Ezt ki is fogja választani, a fennmaradó szál hossz 1600 mm. Ezután veszi a következő '50x150x2400' stud-ot, és megpróbálja illeszteni a maradék helyre, de az 1600 mm-be már nem fér bele. Ezért megkeresi ehhez is a listában a legelső illeszkedést, ami szintén a '50x150x4000' lesz. A végeredmény: 2 szál '50x150x4000'.

Ha viszont a listában felcserélnénk a 4000-es és 5000mm-es szálat, akkor az algoritmus a következő képen futna le: Az első elemhez (50x150x2400) meg fogja keresni a CA az első illeszkedő hosszt, ami ezúttal az 5 méteres szál lesz, mert az van most előbb a listában. A fennmaradó szál hossz 2600 mm. Veszi a következő stud-ot, ami most már belefér a maradékba, és még így is marad 200mm. A végeredmény: 1 szál '50x150x5000'.


Láthatjuk hogy a precedencia nagyon nem mindegy. Ha sok olyan elemünk van, ami kombinálva kiad egy hosszabb szálat, akkor azt a hosszúságot mindenképpen tegyük előbbre a listába, mert a CA sajnos ezt egyedül nem tudja kitalálni.

Kerf Width

Mikor a CA kombinálja a különböző? hosszúságú darabokat egy szálaban, akkor az itt megadott vágási vastagságot hozzá fogja adni minden elemhez, amit egy szálabba szán.

Default beállítások

A 'Structural member reporting' dialógusnak is vannak alapértelmezett beállításai. Ehhez válasszuk a 'Default settings' dialógus 'Structural member reporting' sorát. A megnyíló ablakban hozhatunk létre új, alapértelmezett 'Structural member reporting' beállításokat. Ennek az lehet az értelme, hogy tudjunk anyaglistát generálni különböző? fatelepekre, vagy országrészekre, ahol más hosszúság érhető? el az adott keresztmetszetekből?!. Így nem kell mindig frissíteni a 'Structural member reporting' listát, elég átváltani egy másik default-ra.



Strukturális elemek árának beállítása

Sajnos a CA X12-ben még nincs rá lehetőség (vagy én nem tudok róla), hogy az egyes palló/gerenda hosszaknak az árát beállítsuk a 'Structural member reporting' dialógusban, amit így automatikusan tudna használni a CA az anyaglistában. Helyette minden egyes generált anyaglistában nekünk kell manuálisan beírni az egyes elemek árát, ahogy az a lenti ábrán is látható.

> F13	1	50 mm x 100 mm - 5000 mm	fir plate	2		\$0.00
> F14	1	50 mm x 100 mm - 5000 mm	fir stud	6	\$200.00 ...	\$1,200.00
F15	1	20 mm x 100 mm - 4000 mm	bridging	1		\$0.00
Subtotal:						\$2,000.00
Total:						\$2,000.00




Note


Chief Architect X13 -től kezdve a 'Structural member reporting' dialógusban az egyes elemek ára is beállítható, amik automatikusan bekerülnek majd az anyaglistába

Életh? kimenetek/Renderelési technikák

Fény/Nap beállítások




Adjust Sunlightd:



- Egy kamera nézetre vonatkozik
- A nap tulajdonságait állíthatjuk be
- Fontos, hogy legyen sun angle nyíl a tervrajzon elhelyezve

Sun Angle állítása:



Sun Angle specification:

Sun Angle Specification

Earth Data

Lighting Data

Line Style

Fill Style

Arrow

Solar Angles

Solar Altitude: 59.8°

Solar Direction: N2° 40' 56"E

Location

Latitude: 48.0°

☒ North
 ☐ South

Longitude: 117.0°

☐ East
 ☒ West

Date and Time

Date:

Aug

1

2022

Time:

1PM


0

☒ Daylight Savings

Time Zone:

(GMT -08:00) Pacific Time (USA & Canada) Tijuana

North Pointer:



Adjust Lights:

Adjust Lights

Light Settings

Current Camera: Camera 2

Lighting Mode: ☐ Automatic

Maximum Lights: 20

☒ Light Set: Default Light Set

☐ Modify All Light Sets

New Set...

Copy Set...

Rename Set...

Delete Set...

☒ Update Lighting Automatically

Update

Light Source Properties

Note: The selected Light Set only specifies which light sources are on or off. All other properties are global.

Name	On	Count	Room	Floor	Type	Intensity	Color	Used In	Casts Shadows	In Use
> Pharmacy Desk Lamp	☒	1 light	Bedroom	2	Spot	1200 lm		All Views	☒	☒

- Mindig egy adott kamera nézetre vonatkozik
- A terven szereplő összes lámpa fényét állíthatjuk
- A Layer Set-ek mintájára itt vannak Light Set-ek.


Rendelrelési technikák

Bevezet?

Kis házikó ikon a fenti f? eszköztárban:



2D tervezői nézetben nem elérhető. A 2D-s metszeti és homlokzati nézetekben csak korlátozott funkcionalitással.




Physically Based


<https://www.chiefarchitect.com/videos/watch/2426/physically-based-rendering-technique.html>

Nem valós idej? sugárkövetés (Ray Trace)

Ray Trace Current view:



Ray Trace Assistant




Walkthrough

Hogyan készült? (Tippek és trükkök)


Deck a küls? szigetelés el?tt

Ha olyan deck-et szeretnénk csinálni, ami nem a fal sheetingen lóg, hanem már a vakolat el?tt pár centivel véget ér, akkor egy kicsit trükközni kell:

1. A deck-et alkotó 'Room divider'-eket húzzuk kijebb a faltól, hogy legyen egy hézag a vakolat és a deck széle között:



2. Mivel most a ház fala és a láthatatlan 'Room divider' fal, ami a deck-et határolja körül nagyon közel kerültek egymáshoz, a CA úgy veszi, hogy dupla fallal van dolga, és Plan view-ban az ablak és az ajtót bele fog lógni a 'Room divider'-be. Ennek hatására a küls? burkolat meg fog szakadni az ablakok körül, és ki fog lógni a szigetelés:



3. Megoldás: Első lépésben minden olyan ajtón és ablakon ami 'dupla fal' mellett van, vagyis ami a deck mellett van be kell állítani a Specification dialog Casing fülén, hogy dupla fal esetén ne menjen át a második falon:

Double Wall Options


☐ Through

☐ Enlarged

☐ Double

☒ Not Through

Ennek a hatására a plan view-ba már jól fognak az ajtók és ablakok megjelenni:



Viszont 3-ds view-ban még mindig ki fog lógni a szigetelés. Ez akkor jelentkezik, ha 36mm-nél közelebb van a deck széle a szigeteléshez. Ha 36mm-re húzzuk, akkor rendbe jön 3D-s nézetben is az ablak széle. Most már a framing-en nézetben láthatjuk, hogy a deck nem éri el a szigetelést:



4. Tető megjavítása: Mivel a második deck fölött még van egy kis tető, fontos, hogy a szabadon álló deck-ben be legyen állítva, hogy nincs fölötté tető, különben tönkre teszi a kis ferde tetőt az erkély szélénél:





Láthatjuk, hogy eltűnt a dobozolt eresz. Hogy ezt helyre hozzuk, ki kell kapcsolni a külső deck feletti tetőt a Specification -> Structure fülön:

Ceiling

☐ Roof Over This Room

Erkélyt tartó gerenda és oszlopok


Az alábbi ábrán az erkély fele a levegőben van, alatta terasz van:



Ahhoz hogy megtartsuk a hosszanti irányban végigfutó I-joist-okat az erkély végére keresztbe tenni kellett egy 'beam'-et. (1-es). Ezt a beam végén alá kellett támasztani három oszloppal (2-es). Az erkély szélét le kellett zárni egy rim-board-al mind két oldalon (3-as és 4-es).

Beam megrajzolása


A plan view-ban válasszuk ki a 'Framing, floor plane view'-t:




Majd menjünk 'Floor/Ceiling framing tool'-ba (



és válasszuk ki a 'Floor/Ceiling beam' eszköt:



Kezdjük el megrajzolni a gerendát a faltól indulva az erkély szélé felé:



Majd nyissuk meg a beállításait (Framing specification, floor beam), és itt állítsuk be a magasságát, szélességét és az anyagát:

Framing Specification (Floor Beam)

General

Line Style
Fill Style
Materials
Label
Components
Object Information
Schedule

Depth and Height

☐ Raise/Lower: 0 mm Apply

☒ Lock Top Height: 3060 mm

☐ Lock Bottom Height: 2840 mm

☐ Lock Depth: 220 mm

Options

Width: 150 mm

Type: LVL ▼

☒ Bearing Beam

☐ Treated


Length and Angle

Length: 3551 mm

Angle: 0.0°

Lock: ☐ Start ☒ Center ☐ End

Majd a megfelelő? Cross section view-k segítségével mozgassuk a helyére, ami nem lesz egyszer?. Készítsünk egy cross section-t, majd állítsuk be, hogy a '3D framing layer set'-et használja. Ekkor láthatjuk, hogy hova kell mozgatni a gerendát, hogy pont a falra üljön rá:



Oszlopok megrajzolása

Ha a helyén van a beam, akkor alá kell tenni a képen látható 3 oszlopot. Ehhez válasszuk a 'General framing tool' csoportot () , majd ott a 'Post with footing' eszközt:



Rajzoljuk meg a post-ot a beam végére, majd nyissuk meg a beállításait (Framing specification - post)

Framing Specification (Post)

General

Line Style
Fill Style
Materials
Label
Components
Object Information
Schedule

Post Height

☐ Raise/Lower: 0 mm Apply

☒ Lock Top Height: 2840 mm

☐ Lock Bottom Height: -870 mm

☐ Lock Total Height: 3710 mm

Options

Type: Lumber ▼

☒ Show Cross

☐ Treated

Size/Orientation

Width 1: 150 mm

Width 2: 100 mm

Angle: 0.0°

Maj itt a 'Size and orientation' szekcióban állítsuk be a post méret. Majd mozgassuk a megfelelő cross section view-k segítségével a helyre.

Ha ez megvan másoljuk le 3 példányban. Ehhez jelöljük ki, majd az alsó menüben válasszuk a 'Multiple copy' () eszközt, és 'Joist/Post/beam' szekcióban állítsuk be a kívánt távolságot:

Multiple Copy ✕

☒ Offset Between Copies When Dragging

	Primary Offset	Secondary Offset (Alternate Behavior)
General Objects:	400 mm	600 mm
All Trusses:	500 mm	600 mm
Rafters:	600 mm	600 mm
Joists/Posts/Beams:	357 mm	400 mm


Majd OK. Ha megvan, vigyük az egeret a beam fölé, ekkor meg fog jelenni három kis doboz és egy nyíl:



Kattintsunk, és lenyomva tartva az egér gombját húzzuk a másolni kívánt irányba az egeret.



Rim board

Az egér két szélén lévő rim board-ot manuálisan rajzoltam meg.



...TODO... nem tudom hogy én hoztam e létre, minden esetre a Rim -joist rétegen van, tehát tudja hogy ez micsoda, és a típusa LVL. Lehet hogy annyi elég hozzá?

OSB-zet erkély



Ha van egy erkélyünk parapet fallal, akkor a parapet fal által körbezárt terület egy helyiséget alkot, aminek lehet padlója. Vagyis az erkély esetében egyszer?, hogy megfelel? padló rétegrendet alakítsunk ki. De ha az egész erkélyt le szeretnénk burkolni OSB-vel, akkor a parapet falon kívüli részbe?l is helyiséget kell csinálni, vagyis valamiféle fallal körül kell venni. Jelen esetben az erkély küls? falát körbeveszi egy 'Attic wall', ami szintén helyiség határoló elem, így összesen két helyiségünk van, van az erkély, amit a korláttal ellátott 'Pony wall' vesz körül, és van egy másik ami a pony wall és a küls? 'attic wall' közötti L alakú helyiség:

Floor Structure Definition

Material Layers

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Structure Type	Ins
1	OSB-Hrz				22 mm		
2	Fir Framing				220 mm	I-Joist	

A 'Floor finish'-ben meg be van állítva, hogy 4 rétegből van, alul h? szigetelés, efölött víz szigetelés, thinset mortar, majd efölött csempé.

Floor Finish Definition

Material Layers

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Structure Type	Ins
1	Cream Travertin...				10 mm		
2	Thinset Mortar				124 mm		
3	EPDM Seamed ...				3 mm		
4	Insulation Rigid				170 mm		

Tető alatti burkolat

A külső L alakú helyiségre csak egy OSB padlót szeretnénk rakni. Ezért a 'Room specification' dialógusban be van pipálva a 'General' fülön, hogy 'Floor under this room', viszont 'Roof under this room' is be van pipálva. Ezért automatikusan tető kerül fölé ha tetőt generálunk:

Ceiling

☒ Roof Over This Room
☐ Flat Ceiling Over This Room
☒ Shelf Ceiling
☐ Use Soffit Surface for Ceiling


Ceiling Structure: 0 mm ☒ Default
Ceiling Finish: 0 mm ☐ Default

Floor

☒ Floor Under This Room
☐ Floor Supplied by the Foundation Room Below
☐ Monolithic Slab Foundation
☐ Retain Framing


Slab Pour Number / Framing Group: 1

Floor Finish: 0 mm ☐ Default
On Structure Resize: ☒ Lock Floor Top ☐ Lock Floor Bottom
Floor Structure: 242 mm ☐ Default




Három típusú fal nincs a CA-ban, a falak maximum két típusból állnak el? és az osztás mindig horizontális, de meg lehet mondani, hogy milyen magasan legyen. A korlátos fal is pont ilyen, az alja fal típus, a teteje korlát (a korlát is fal).

Viszont a két komponensből felépülő falak teteje nem lehet ferde, azt csak homogén falakkal tudjuk megcsinálni. A képen látható kis ferde falat úgy csináltam, hogy rajzoltam oda egy homogén falat, majd Cross section view-ban kijelöltem. Ekkor a négy sarkában megjelenik négy kicsi gyémánt azokkal lehet a ferdeséget beállítani:



Fogjuk meg valamelyik gyémántot és húzzuk lefelé.

A fal tetején lévő fehér párkányt többféle képen is csinálhatjuk. Vagy egy 3D-s boxot forgatunk oda, vagy beállítjuk a Specification dialog-ban a Wall cap fülön, hogy legyen wall cap. Wall cap-nek válasszunk egy egyszeri, téglateszt formát:



A korlát darabjait pedig egyenként meg kell rajzolni 3D dobozokból.  ->  3D dobozt csak plan view-ban vagy 3D-es orthognal view-ban lehet rajzolni, section -ökben nem. Majd méretezéssel section view-kban mozgassuk a helyére az elemeket.

Ha már minden a helyén van, akkor a 'Material eyedropper' _el  másoljuk le a korlát anyagát és tegyük rá az új 3D-s dobozokra

És íme a végeredmény:



Még a framin-et kell rendbe rakni. Legyen kizsedve a pipa a fal Specification dialog/Structure fülén a **Retain wall framing**-b?!, hogy ha újra generáljuk a framin-get, akkor ezt a falat is legenerálja.


Framing
☐ Retain Wall Framing

A framin generálás mindig az összes olyan falra le fog futni, aminek a szerkezetében van framing layer és amiben nincs kikapcsolva az újra generálás a 'retain wall framing' kapcsolóval. Nyissuk meg a **Build framing** dialógust:  Majd menjünk a **Wall** fülre, és itt pipáljuk be, hogy **Build wall framing**:


1st	Wall
2nd	☒ Build Wall Framing
Wall	☐ Use Wall Framing Material
Openings	

Ekkor a teljes framin-et újra fogja gyártani, és minden korábbi változtatás el fog veszni, ha csak nem pipáljuk be, hogy **Retain wall framing** az adott falra.

Ha most megnyitjuk a kis ferde fal framing **Wall detail** a fal kijelölése után a az **Open Wall details** gombbal () akkor láthatjuk hogy dupla top plate-t kapott, holott az erkély másik három pony fala csak egyet:




Töröljük ki az alsó top-plate-et majd növeljük meg a stud-okat. Íme a végeredmény:




Tet? egyedi truss kiosztása


Pince lejáró




A pince lejárót titka az úgynevezett "Retaining wall" vagyis támfal. A pince lejárót ezzel a fallal kell körbevenni. A támfalat a "Terrain Configuration" eszközkészletben találjuk a "Terrain Wall and Curb Tools"-on belül:



Rajzoljuk meg "L" alakban a támfalakat (retaining walls):




Metszeti nézetben állítsuk be a falak mélységét. Fontos, hogy mélyebbre menjenek a föld alá mint a tervezett lejáró alsó szintje:





Láthatjuk hogy a fal alja túllóg lefelé a sávalap tetején.


Rajzoljunk egy "Elevation Region"-t ( Elevation Region) a falak bels? oldalára, úgy hogy enyhén rálógjanak a falakra:



Ha nem lóg rá eléggé a támfalra az "Elevation region", akkor a gödör alja nem lesz egyenes, ha meg túlságosan rálóg, akkor meg a fal túloldalán keletkeznek dombok:



Majd helyezzünk egy "Slab" ( Slab) objektumot a lejáró alá, mert a lépcs?t csak "slab" elemr?l indíthatjuk. Ehhez le kell menni az alaksorba, vagyis a 0. szintre ( 0) és ott kell a "Slab"-et megrajzolni



A "Slab" pince padlószint?! számított magasságát a "Slab specification" dialógusban állíthatjuk be:

Slab Specification

General Polyline Selected Line Line Style Fill Style Materials Label Components

Slab


☐ Hole in Slab

Thickness: 100 mm

Elevation Reference: From Floor

Floor to Top: 300 mm

Floor to Bottom: 200 mm

Ezután a "Draw Stairs"  eszközzel letről felfelé rajzoljuk meg a lépcsőt. Fontos, hogy a lépcsőt is a 0. szinten rajzoljuk meg. A csempézett betonlépcső eléréséhez az alábbi változtatásokra van még szükség:

Exterior Staircase Specification

General Style Stringers Breakline Railing Newels/Balusters Rails

Stringer Style

☒ No Stringers

☐ 1 Center Stringer

☐ 2 Closed Side Stringers

☐ 3 Standard Stringers

☐ Custom Stringers

Exterior Staircase Specification

General Style Stringers Breakline Railing Newels/Balusters Rails Line Style Fill Style

Railing

Stair Rail Height: 85


Landing Rail Height: 90

Railing On: ☐

Railing at Wall: ☐

Railing Transitions: ☐

Smooth Transitions: ☐



Ha a lépcső? nem a pince padlószintjéről indul, akkor nem a 0. szinten rajzoltuk meg.

Kerítés kertkapuval

Itt van a teljes leírás lépésről lépésre: <https://www.chiefarchitect.com/support/article/KB-00874/placing-a-gate-in-a-terrain-wall.html>

És itt a végeredmény:



Kerítés lábazattal, vízszintes deszkázattal




A cél itt az volt, hogy elhelyezzünk egy olyan kerítést, ami tipikusan az utcáfrontra kerül. Kérő lábazat, kő oszlopok és vízszintesen futó deszkázat beleértve az utca fronti kaput is.


Terrain wall mint lábazat

A lábazatot egy "terrain wall"-al (Straight Terrain Wall) kell kialakítani. Fontos, hogy a terrain wall csak a 'terrain perimeter'-en belül rajzolható meg, és meg kell szakítani a kocsibeállítónál, mert ha az 'elevation region'-el van kialakítva, és a 'terrain wall' követi a domborzatot, akkor meg fog ugrani a beállítóhoz érve. Ezért két darabból kell kialakítani a beálló jobb és bal oldalán, úgy, hogy a merőleges kerítéshez sem érhet hozzá.

A terrain wall követi a domborzatot, erre tudjuk majd később ráültetni a kerítést. Állítsuk a vastagságát 156mm-re és a magasságát pedig 300mm-re:



Az anyagnak válasszunk ki egy vakolat típust, pl 'Sand finish Cream' anyagot.



Ekkor a terrain falunk így fog kinézni:




Kerítés nyomvonala

A 'Straight fencing' eszközzel tudunk a fel tetejére kerítést rakni.



Keressük meg a fal középvonalát felülnézetben és jelöljük ki a kerítés helyét. Itt nagyon kell rá figyelni, valamivel a fal két vége el?tt véget érjen a kerítés, mert ha eléri a fal végét, akkor 45°-ban bele fog fúródni a kerítés vége a földbe. Ha akár 1mm-el a fal vége el?tt megáll, akkor a fal tetején fog állni a teljes hosszában:



Nyissuk meg a kerítés beállításait, és menjünk a "Wall Types" szekcióba. Itt definiáljunk egy olyan falat, ami CMU-ból épül fel és a teljes vastagsága megegyezik a korábban készített "Terrain wall" vastagságával (156mm)

Wall Type Definitions

Deck Railing/Fence, wall, adam

New Copy Rename Delete Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Ins
Exterior Layers									
Main Layers									
1			18	Sand Finish - ...		No Texture		3 mm	
2			18	Blocks Running ...				150 mm	
3			18	Sand Finish - ...		No Texture		3 mm	
Interior Layers									
4			18						

Insert Above
Insert Below
Move Up
Move Down
Delete
Total Thickness: 156 mm

A "Pony wall" szekciót hagyjuk üresen. A "Ray style" fülön állítsuk be a "Specify Railing" szekciót "Panel"-re és a "Build From" szekciót állítsuk "Step Terrain"-re.

Fencing Specification

General
Structure
Roof
Foundation
Wall Types
Wall Cap
Wall Covering
Rail Style
Newels/Balusters
Rails
Layer
Materials
Label
Components
Object Information
Schedule

☒ Specify Railing

☐ Balusters
☐ Solid
☐ Open
☐ Open with Middle Rail
☒ Panels

☒ Newels/Posts

☐ Post to Rail
☐ Post to Beam
☐ Post to Ceiling
☒ Rail to Post

Start/End Posts

Start Type: Auto Post Half (Full) End Type: Auto Post Half (Full)

Start Wall Offset: 0 mm End Wall Offset: 0 mm

☐ Square Half Post

Top/Bottom Rail

☐ Include Top Rail
☐ Include Bottom Rail
☐ Raise Bottom: 100 mm

Build From

☒ Step Terrain
☐ Follow Terrain
☐ Generate on Low Platform
☐ Follow Stairs

Ezzel azt érjük el, hogy a kerítés lépcsőzése mentén a lépcsőket fel fogja tölteni az imént definiált lábazati fallal, aminek a szélessége megegyezik a "Terrain wall"-al, ezért egybe fognak olnadni. Most itt tartunk:




Vízszintes deszkázatú panelek


Alapértelmezetten nem található a CA-ban vízszintes deszkázat, ezért ezt nekünk kell legyártani. Ehhez létre fogunk hozni egy "Millwork" típusú egyedi szimbólumot. 'Polyline Solid'-ból rajzoljuk meg egy vízszintes deszkát. Legyen a vastagsága 25mm, a magassága pedig 140mm. A 'Multiple Copy' eszközzel sokszorozzuk.




Jelöljük ki az összes vízszintes deszkát, és az alsó menüben válasszuk a 'Convert Selected to Symbol' lehetőséget (). A megjelenő ablakban nevezzük el az új szimbólumot (pl Fence, Horizontal panel), és kategóriának válasszuk a 'Millwork' (megmunkált faipari termék).




Pipáljuk be az 'Add to library' lehet?séget. Ekkor az új kerítés panel be fog kerülni a 'User library' mappába:




Nyissuk meg újra a kerítés beállításait, és a 'Newels/Balusters' fülön, a 'Newels/Post' blokkban állítsuk a vastagságot 156mm-re és a típust (formát) 'Square'-re.



A 'Panels' szekcióban a típushoz válasszuk ki a most létrehozott 'Fence, horizontal panel' típust: A 'Materials' fülön a 'Fence, horizontal panel'-nek állítsuk be a nekünk megfelel? anyag típust:




A 'Newel' sorba állítsuk be ugyan azt a vakolat típust, amit a kerítés falnál is használtunk. Ezzel a kerítés elkészült:




Vízszintes deszkázatú kertkapu

A kertkapu paneljét a kerítés panelekhez hasonlóan le kell gyártani. Ehhez 'Polyline Solid' dobozokkal modellezzük le a kertkapu deszkáit a kerítés deszkákhoz hasonlóan, majd a 'Multiple Copy' eszközzel sokszorozítjuk.




Jelöljük az összes kapu deszkát, és megint kattintsunk a 'Convert Selected to Symbol' eszközre az alsó menüben. Névnek adjuk a 'Gate, horizontal panel' nevet és 'Symbol category'-nak állítsuk be a 'Door' (ajtó) lehetőséget.

Pipáljuk be, hogy 'Add to library' majd nyomjunk rá a 'OK' gombra. Ekkor a 'Gate, horizontal panel' is be fog kerülni a 'User catalog' alá. A beállító helyére rajzolunk egy kerítés szakaszt a 'Straight Fence' eszközzel, úgy hogy ne érjen hozzá se a 'Terrain' falhoz, se a rajta lévő kerítéshez. A kerítés részleteiben állítsuk be a kerítés póznák méretét és anyagát ugyanakkorára, mint a 'Terrain Wall' tetejére ültetett kerítés esetében tettük. Állítsuk be a póznák magasságát a mellett lévő kerítés póznamagasságára.




Az így megrajzolt kerítés szakaszba rakjunk egy kert kaput. A kapu beállításaiiban, a 'General' fülön a 'Door type' mezőbe állítsuk be a most létrehozott 'Gate, horizontal panel'-t, típusnak állítsuk be, hogy 'Slider' vagyis tolókapu.




Állítsuk a kerítés magasságát olyan magasra mint a mellett lévő kerítés póznák és a kerítés anyagát állítsuk be ugyan arra a faanyagra, amiből a kerítés paneleket készítettük:



A kertkapu és a kerítés pózna közötti rést töltsük ki egy 'Polyline Solid'-al, aminek az anyagát állítsuk a kerítés vakolat anyagára. A 'Make Paralel' és 'Make Center' eszközökkel állítsuk be a szöveget és rakjuk pont a kerítés középvonalába.




Ha a kaput tartó kerítés póznákat kisebbre méretezzük, akkor a kaput közelebb tudjuk vinni a 'Terrain Wall' széléhez. Ekkor a létrehozott 'Polyline Solid' magába fogja foglalni a kaput tartó kerítés póznákat.




Acél I-gerenda + párnafák

A képen látható acél I-gerenda felett végig fut egy párnafa (nailing board) és a bejárati ajtónál alatta is van egy párnafa. Így készült:



Bármilyen? gerendát a **Floor/ceiling framing tools'-ban** a Floor/ceiling beam **eszközzel** csinálhatunk **valamelyik plan view-ban**.



A gerendát mindig az adott plafon magasságába fogja rakni. Alapértelmezetten fából lesz. Nyissuk meg a specifikációs dialógusát, itt be tudjuk állítani, hogy a típusa 'Steel-I' legyen, valamint a szélességét és a magasságát.

Framing Specification (Floor Beam)

×

General

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Components

Object Information

Schedule

Depth and Height

☐ Raise/Lower:

☒ Lock Top Height:

☐ Lock Bottom Height:

☐ Lock Depth:

Options


Width:

Type: ▾

☒ Bearing Beam
 ☐ Treated

Azt is be tudjuk itt állítani, hogy milyen magasan legyen. Ezt akár 'Cross section' nézetekben is beállíthatjuk.

Ha egy olyan falra kigeneráljuk a framing-et amin keresztül megy a beam, automatikusan alá fogja támasztani a CA, és a beam pocket-eket is le fogja gyártani:



A tetején és alján végigfutó párnafák (szögel? lécek) pont ugyan így készültek, azok is beam-ek csak fából vannak és más a méretük és a magasságuk:

Framing Specification (Floor Beam)

×

General

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Components

Object Information

Schedule

Depth and Height

☐ Raise/Lower:

☒ Lock Top Height:

☐ Lock Bottom Height:

☐ Lock Depth:

Options


Width:

Type: ▾

☒ Bearing Beam
 ☐ Treated

A fal küls? borítása ne lógjon lejjebb a button plate-nél

Mit szeretnénk



A fal küls? burkolata, tehát minden ami a main layer-en kívül van addig fog lelógni, amíg a falhoz tartozó szoba padló szerkezete tart.

Room Specification

General

Structure ←

Deck

Deck Support

Moldings

Wall Covering

Fill Style

Materials

Components

Schedule

Absolute Elevations

Floor Above: 2990 mm

Ceiling: 2990 mm

Floor: 0 mm

Floor Below: -100 mm

Relative Heights

Rough Ceiling: 2990 mm

Finished Ceiling: 2743 mm

SWT To Ceiling: 2990 mm

Ceiling Below: 0 mm

Stem Wall: 600 mm

SWT = Stem Wall Top

Ceiling

☒ Roof Over This Room

☒ Flat Ceiling Over This Room

☐ Shelf Ceiling

☐ Use Soffit Surface for Ceiling

Ceiling Structure: 0 mm Edit... Default

Ceiling Finish: 49 mm Edit... Default

Floor

☒ Floor Under This Room

☐ Floor Supplied by the Foundation Room Below

☐ Monolithic Slab Foundation

☐ Retain Framing

Slab Pour Number / Framing Group: 1

Floor Finish: 198 mm Edit... Default

On Structure Resize: ☒ Lock Floor Top ☐ Lock Floor Bottom

Floor Structure: 100 mm Edit... Default ←

Floor Structure Definition

Material Layers

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Start
1	Concrete				100 mm	

Energy Values

Cavity R-Value: 0.0

Continuous R-Value: 0.0

Number Style...

Ha a 'Floor structure' 100 mm vastag, akkor a framing rá fog ülni erre a 100mm beton slab-re, viszont a CA a fal küls? burkolatát le fogja lógatni a 100mm vastag slab aljáig.



Ez azért van így, mert a CA abból indul ki, hogy fából lesz minden szint földemje, és ilyenkor nagyon helyesen a küls? szigetelésnek le kell lógnia a fa földemet tartó beton falig.

Megoldás ha csak alap van alatta

Azokban a szobákban, ami alatt 'Foundation wall'-van, vagyis olyan alap fal, ami nem szoba, vagyis nem alaksori helyiség, a megoldás nagyon egyszerű.

A 'Floor structure'-t át kell rakni a szoba alatti alap által kijelölt helyiségbe. Az alap által kijelölt helyiség specifikációs dialógusában, a 'Structure' fülön az alábbiakat kell bejelölni:

- Absolute elevation/Floor: legyen 0, vagyis a padló szintje legyen az épület 0 magasságában, így a slab nem fog felfelé kilógni a 'steam wall' felett.
- Room supplies for the room above.
- Floor structure: legyen 100mm vastag beton




Room Specification

General	Absolute
Structure	ST
Deck	Co
Deck Support	FL
Moldings	FL
Wall Covering	FL
Fill Style	Relative
Materials	Ro
Components	Fi
Schedule	FL
	Co
	Co
	Floor
	SH
	FL
	Or
	FL

Ekkor a képen látható beton a steam falak közé fog beülni. Azt nem tudtam elérni, hogy a falak fölött legyen ráhógva a falakra, ahogy a valóságban lesz. Ezt csak úgy lehet elérni, ha a padló struktúrát a felső szoba adná, de akkor meg a fal burkolat lóg lentebb mint kéne, szóval e a kisebb kompromisszum.

Az ilyen alap feletti szoba esetében a CA automatikusan át fogja állítani a padló beállításait, a 'Structure' fülön be fogja pipálni, hogy: **Room supplied by the foundation room below** és ezáltal a **Floor structure** inaktívvá fog válni jelezve, hogy a padló szerkezete már nem ebből a szobából jön.




Ettől függetlenül a 'Floor finish'-t már itt kell definiálni, azt nem veszi figyelembe a CA a külső szigetelés túllógásában.

Megoldás ha alaksori szoba van alatta

Ha az alagsorban van szoba is, akkor nem használhatjuk föl annak a padlóját a felső szint padlójaként. Viszont mivel ez egy valódi szoba, ezért van plafonja. A plafon legfelső rétegébe tegyünk be egy 100mm vastag beton réteget

Layer #	Material
1	Concrete 1
2	Plasterboard
3	Color - Bone

A felette lévő szoba padlójában pedig a 'Floor structure'-t vegyük 0 vastagságúra:



SWT To Ceiling: 2840 mm

Ceiling Below: 2718 mm

Stem Wall: 2818 mm

SWT = Stem Wall Top

Ceiling

☒ Roof Over This Room

☒ Flat Ceiling Over This Room

☐ Shelf Ceiling

☐ Use Soffit Surface for Ceiling

Ceiling Structure: 0 mm ☒ Default

Ceiling Finish: 49 mm ☒ Default

Floor

☒ Floor Under This Room

☐ Floor Supplied by the Foundation Ro

☐ Monolithic Slab Foundation

☐ Retain Framing

Slab Pour Number / Framing Group: 1

Floor Finish: 198 mm ☒ Default

On Structure Resize: ☒ Lock Floor Top ☐ Lock Floor Bottom

Floor Structure: 0 mm ☐ Default

Floor Structure Definition

Material Layers


Layer #	Material
1	Concrete 1

Energy Values

Cavity R-Value:

Continuous R-Value:

És íme a végeredmény:





Bejárat feletti ejtett plafon és kövezett bejárat



Note


Nem kell mindent CA 'okos' objektumokból megcsinálni. Használjunk egyszer? dobozokat ha elakadunk, aztán majd a CAD részlet rajzon kipimplejük az ábrát. Ezzel szenvedtem a legtöbbet, mert az egészet CA ceiling-el akartam megoldani. Az I-gerenda alsó burkolata végül simán egy 3D-s doboz!




A bejárati ajtó el?tti tér feletti plafont le kell valahogy burkolni, ráadásul a plafont le kell hozni az I-gerenda alá, ami ott fut keresztbe, és az I-gerendát el?ről is le kell burkolni.

Padló definiálása


A bejárat el?tti kockát egy 'Room divider'-el leválasztottam, így egy külön helyiség keletkezett a beugróban, aminek már lehet padlója meg plafonja:



A 'room divider' létre fog hozni egy láthatatlan 'attic' falat, ez fogja el?ről lezárni a helyiséget:



Az újonnan létrejött helyiségben a specifikációs dialógusban beállítom a 'Structure' fülön az alábbiakat:




- Padló magassága: 0 (hogy egy szintben legyen a bels? padlóval)
- Floor under this room
- beállítom a rétegrendet a 'Floor finish'-re
- 100 mm -es betont rakok a 'Floor structure'-be

A plafon szerkezete nem érdekes, mert azt egy ceiling plan-el fogjuk definiálni.


Plafon definiálása

A plafonnak 3 fontos része van.



1. El kell érjünk, hogy a plafon rétegrendje ne menjen bele az ajtó feletti falba.
2. A beugróba létre kell hozni egy olyan rétegrendet, amiben van szigetelés is
3. Az I-gerendát alulról le kell burkolni.

Első lépésként létre kell hozni egy ceiling plane-t amivel az ajtó előtti tér (beugró) feletti plafon rétegrendjét kialakítjuk. Erre a célra azért nem használhatjuk a helyiség saját plafonját, mert az belelógna az ajtó feletti fal külső szigetelésébe, mivel az mindig a fal 'main layer'-éi megy. Ha ennek a helyiségnek a plafonját használnánk (bal oldal) akkor a plafon rétegrendje keresztezné az ajtó feletti fal rétegrendjét (jobb oldal)




Ezért hogy ezt elkerüljük, a képen látható helyiség plafonját 0 vastagságúra fogjuk venni, és elé berakunk egy 'ceiling plane'-t amiben meg fogjuk csinálni a kívánt rétegrendet. Ez a ceiling plane az ajtó vonalától a gerenda vonaláig fog tartani. (



Note

A ceiling plane mindig felülírja azon a területen a helyiség alapértelmezett plafonját ahol azt kitakarja. A mi esetünkben ki fogja takarni az ajtótól a gerendáig, ezért ezzel létrehozhatjuk a megfelelő rétegeket, és mivel az ajtó fölött nem takarja ki, ott az eredeti plafon lesz az érvényes, aminek 0 lesz a vastagsága

Hozzuk létre az alábbi képen látható 'ceiling plane'-t, a gerendától pontosan 25 mm-re álljon meg, mivel a belső oldalon a burkolat ilyen vastag lesz:



Első lépésben állítsuk be a magasságát. Alapértelmezetten a 'ceiling plane' mindig az alapértelmezett tető dőlésszögével jön létre (mivel általában a tető belső leburkolására való). Ezért állítsuk be 0 fokra a dőlést, majd 'lock'-oljuk a dőlésszöget, hogy be tudjuk állítani a kívánt magasságot. Mivel a dőlésszög 0 fok, ezért minden magasság érték ugyan az lesz:

Ceiling Plane Specification

General

Height/Pitch

Elevation Reference: **Absolute**

Ridge Height: 2991 mm ☐ Lock

Height Inside Wall: 2991 mm ☐ Lock

Bottom Height: 2991 mm ☐ Lock

Pitch (degrees): 0.0° ☒ Lock

☒ Pitch in Degrees

Majd a struktúra fölön állítsuk be a kívánt rétegrendet. Ehhez elsőként vegyük ki a pipát a 'use room ceiling finish' checkbox-ból, hogy egyedi plafon rétegrendet alakíthassunk ki. Majd a 'Roof layers / Ceiling' szekcióban alakítsuk ki a kívánt rétegrendet. A magasságot ennek megfelelően kell beállítani. A magasság helyes meghatározásához használjunk 'Backclipped cross section' view'-t.

Structure

☐ Use Framing Reference

Roof

☐ Build Roof Framing

☐ Retain Roof Framing

☒ Angled Dormer Hole

Rafter Spacing: 600 mm On Center

Maximum Lookout Spacing: 1200 mm On Center

Roof Layers

Structure: 125 mm

Ceiling: 188 mm ☐ Use Room Ceiling Finish

Roof Size

Rafter: 38 mm X Determined by Roof Structure

Roof Ceiling Finish Definition

Material Layers

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Struct
1	OSB				15 mm	
2	Insulation Rigid				160 mm	
3	Sand Finish - ...		No Texture		13 mm	

Töröljünk ki minden réteget az eredeti helyiség plafon rétegrendjéből:

Ceiling

☒ Roof Over This Room

☐ Flat Ceiling Over This Room


☐ Shelf Ceiling

☐ Use Soffit Surface for Ceiling


Ceiling Structure: 0 mm ☒ Default

Ceiling Finish: 0 mm ☐ Default



Végül burkoljuk le alulról a gerendát egy 3D 'box' típusú elemmel.



A magasság és mérete is állítható a specifikációs dialógusában:



Állítsuk a vastagságot 13mm-re, ez fogja a vakolatot szimbolizálni, és pozicionáljuk 20 mm-el a gerenda párnafája alá, hogy aláférjen a légrést biztosító párnafa. Azt majd csak a cross-section view-ban rajzoljuk rá 'kézzel'!




Warning

Nagyon nagy hiba volt, hogy 'Ceiling plane'-el akartam a gerenda alját leburkolni. Azonban a 'Ceiling plane' nem hagyhatja el a fal 'main layer'-ének a külső síkját, és mivel közel 20 cm külső szigetelés van a falon, ezért a ceiling plane-el nem lehet a fal külső szigetelése alá burkolatot tenni, hiába próbáljuk meg kihúzni, mindi vissza fog ugrani a felette lévő fal main layer-nek a külső síkjáig

Utolsó lépésként állítsuk be a burkoló 'box' anyagának a 'Sand

I-gerenda burkolása fallal

Most hogy a gerenda alsó része már le van burkolva, nincs más dolgunk, mint hogy előlről és hátúról is leburkoljuk.



Ehhez felhasználhatnánk a 'room divider' által létrehozott láthatatlan attic falat, vagy lehúzzhatjuk a fels? falat is, ezt fogjuk alkalmazni.




Note

Azért tudjuk lehúzni a fels? falat az I-gerendára, mert az I-gerenda is 150mm széles és pont egysíkban van a fels? fal 'main layer'-ével. Mivel az I-gerenda framing-nek min?sül, ezért a CA nem fog vázat generálni a lehúzott falhoz, csak a szigetelést fogja rárakni az I-gerendára

Jelöljük ki a bejárat feletti falat, majd a nyíllal bejelölt helyeken 'Break' eszközzel tegyünk bele két töréspontot:



Ezután már le tudjuk húzni a kivágott falrészét egészen a korábban létrehozott 'box' tetejéig:




A bejárat feletti fal típusa két réteg gipszkartont definiál a main layer bels? oldalán, így ugyan ez kerül az I-gerende bals? oldalára is.

6			35	OSB Horizontál			15 mm	✓
Main Layers								
7			35	Fir Stud 24" OC			150 mm	✓
Interior Layers								
8			35	Plasterboard	No Texture		12 mm	
9			35	Plasterboard	No Texture		12 mm	
10			1					

Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor a fels? falon a lelógó ficakra definiálunk külön egy 'Pony wall' típust, aminek a bels? oldalán nem gipszkarton lesz, hanem egy 'backerboard'.

Jelöljük ki a fels? falat, majd a specifikációs dialógusában, a 'Wall type' fülön pipáljuk be hogy 'Pony wall', majd definiáljunk rá egy egyedig fal típust, ami a bels? oldalon backerboard-ot tartalmaz a gipszkarton helyett, valamint a bels? oldalon is van 'house wrap'. A legbels? rétege pedig 'Sand finish' vagyis vakolat.




Bejárat el?tti lépcs?



Itt az a nehézség, hogy csempézett legyen a felület csak 2 képcs?fokkal, valamint hogy hozzáérjen a falhoz.

Deck létrehozása

A felület egy deck, amit a 'Room divider' (Room Divider) eszközzel hoztam létre.



Fontos, hogy a fal és a deck között legyen legalább 50 mm távolság (piros nyilak jelzik), különben az ablakok körül meg fog zavarodni a CA és az ablak keret körül ki fog lógni a szigetelés:



Note

A slab ne rontja el az ablakot akkor sem ha hozzá ér a falhoz. Azért nem csinálhattuk az egész placcot slab-b?!, mert a lépcső nem tud slab-hez kapcsolódni csak helyiség típusú objektumhoz.

A deck-ben állítsuk be, a 'General' szekcióban, hogy a helyiség típusa 'Undefined' és hogy 'Exclude from total living area calculation'

General

Room Type: Define...

Room Name: 

☐ Show Room Label

Living Area

☐ Include in Total Living Area Calculation

☒ Exclude from Total Living Area Calculation

☐ Use Default (Included)

Structure

Deck

Deck Support

Moldings

Wall Covering

Fill Style

Materials

Components

Schedule

Floor Above: 

Ceiling: 

Floor:  

Floor Below: 

Relative Heights

Rough Ceiling: 

Finished Ceiling: 

SWT To Ceiling: 

Ceiling Below: 

Stem Wall:

SWT = Stem Wall Top

Ceiling

☐ Roof Over This Room

☐ Flat Ceiling Over This Room

☐ Shelf Ceiling

☐ Use Soffit Surface for Ceiling

Ceiling Structure: ☒ Default

Ceiling Finish: ☒ Default

Floor

☒ Floor Under This Room

☐ Floor Supplied by the Foundation Room Below

☐ Monolithic Slab Foundation

☐ Retain Framing

Slab Pour Number / Framing Group:

Floor Finish: ☐ Default 

On Structure Resize: ☒ Lock Floor Top ☐ Lock Floor Bottom

Floor Structure: ☐ Default

Floor Finish Definition


Material Layers

Layer #	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	Structure
1	Rusty Travertine...				12 mm	
2	Thinset Mortar				15 mm	
3	Schlüter-DITRA25		No Texture		3 mm	
4	Thinset Mortar				2 mm	


Floor
0

A 'Structure' fülön állítsuk be, hogy 0 legyen a padló magassága, a struktúra legyen 100 mm beton, és a 'Floor' finish legyen a képen látható rétegrend.

A deck és a fal közötti kis rést egy 'Slab' csíkkal tudjuk betömi. A Slab eszközzel rajzoljunk egy csíkot a fal és a deck közé:




A slab specifikációs dialógusában állítsuk be a slab magasságát, hogy ne lógjon ki, és a 'Materials' fülön állítsuk be ugyan azt a csempét, amivel a deck-t burkoltuk:




Lépcs? létrehozása


A lépcs?k megrajzolása el?tt a lépcs? köré együnk 'Terrain/Elevation region'-t, amivel be tudjuk állítani el?re azt a szintet, ahonnan a lépcs?t szeretnénk indítani:




Majd a lépcsőt a kert szintjére! húzzuk a deck oldaláig mind el! mint oldalt. Fontos, hogy mindig az emelkedés irányába húzzuk a lépcsőt, ezt az 'Up' felirat is jelzi:



Majd nyissuk meg mind két lécs? specifikációs dialógusát, és nyomjunk rá a 'General' fülön az 'Optimal high' gombra:



Majd addig kell a két lépcs?t egymás átfedésérben húzogatni, amíg a CA magától nem alakítja ki a sarkot:



Most már csak át kell állítani a lépcs? minden porcikáját, hogy úgy nézzen ki mint fent:

Open Options

☐ Open Risers

☒ Open Underneath

Side Inset: 0 mm

Top Landing

☒ Nosing at Top Landing

☒ Riser Surface at Top Landing

Stringer Style

☒ No Stringers

☐ 1 Center Stringer

☐ 2 Closed Side Stringer

☐ 3 Standard Stringers

☐ Custom Stringers

Railing

Stair Rail Height: 850 mm

Landing Rail Height: 900 mm

Railing On:
 ☐ Left
 ☐ Right


Railing at Wall:
 ☐ Left
 ☐ Right

Railing Transitions:
 ☐ Left
 ☐ Right

Smooth Transitions:
 ☐ Left
 ☐ Right


Component	Material
Stair Section	
Balusters	Rusty Travertine Tile
Carpet Runner	Default: Non-Slip Surface
Newels	Default: Birch (honey)
Panels	Default: Birch (honey)
Rails	Default: Birch (honey)
Riser	Rusty Travertine Tile
Stringer	Default: Birch (honey)
Support Wall	Default: Birch (honey)
Tread	Rusty Travertine Tile
Underside	Default: Birch (honey)
Wall Trim	Default: Birch (honey)

Lépcs?ház




Az alaksor és a földszint közötti lépcs?ház elég trükkös volt, ugyanis a korlátot alkotó fal, illetve a fürd?szoba és a lépcs?ház közös fala mindig lement az alaksorba, nem ért véget az els? szint padlóján. Els? lépésként rajzoljuk be az összes lépcs?t, és ne aggódjunk még a plafon nyílásokon.

Majd menjünk az alaksorba, és jelöljük azt a lépcs?t, ami felhoz a földszintre, ami nekimegy a földszint plafonjának:




Ekkor az alsó menüben meg fog jelenni az 'Auto stairwell' funkció:




Kattintsunk rá. Ekkor a lépcső default beállításokban meghatározott headroom-al ki fogja vágni a plafont, és létre fogja hozni a képen látható L alakú kivágást:



Láthatjuk, hogy az L alakú kivágásnak a típusa 'Open below', vagyis nincs padló. Ezt manuálisan is létrehozhattuk volna, az 'Auto stairwell' funkció ezt azonban megcsinálta nekünk:




Egy 'Room divider'-el választjuk le a nappaliról, és az 'Auto stairwell' alatt létrehozott falat cseréljük ki igazi falra:




Erre azért van szükség, hogy másféle padló struktúrát tudjunk neki adni mint a nappalinak van.

A falak lefutnak az alaksorba




Orvosolni kell, hogy a képen látható három fal ne menjen le egészen a pincébe, csak a földszint padlójáig. Ehhez csináljunk két 'Cross section'-t, majd fogjuk meg a falak alját, és húzzuk ?ket a kívánt magasságba a földszint padló szintjéig:



Ezt a megfelel? szögb?l mind a három falra el kell játszni.

Ferde fal a lécs? tetején



A CA tudja követni a fallal a lécs?t a lépcs? széleken, de nem a két lépcs? között. Ezért a háromszöget egy 3D dobozból raktam a tetejére, amit bevontam a fal anyagával.


CAD rajzok

Anchor bolts layout

TODO: az 1. szint floor plan-b?l készíteni kell egy CAD view-t és azon bejelölni, hogy hova fog kerülni.

CAD detail drawing

TODO: valamelyik cross section-b?l kell csinálni egy CAD veiw-t és mindent letörölni ami nem kell. Majd szépen kiszínezni és felcímkézni. Ezt is úgy csináltam:




Break line

TODO: sajnos itt nincs még beépített funkció erre, kézzel kell megcsinálni így:


<https://www.homedesignersoftware.com/support/article/KB-00439/creating-a-cross-section-detail.html>

Floor plan

A layout legfontosabb rajza a floor plan:



Ehhez a legjobb, ha a plan-en valamelyik Floor plan view-ból indulunk ki:



1. Auto Exterior Dimensions: itt az a baj, hogy alapértelmezetten a main layer-t?l fogja megrajzolni, nem az insulation küls? részét?l. Ezt az adott falon belül, a Wall Type specifikációjában tudjuk átállítani:

Wall Type Definitions

adam-ext-wall

New

Copy

Rename

Delete

Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thickness	
Exterior Layers									
1			1	Sand Finish - Beige		No Texture		13 mm	
2			1	Backerboard		No Texture		12 mm	
3			1	Fir Strips - No Framing				20 mm	
4			35	Insulation Mineral Wool				160 mm	
5			35	Housewrap				0 mm	
6			35	OSB Horizontal-HU				15 mm	
Main Layers									
7			35	Fir Stud 50cm OC				150 mm	
Interior Layers									
8			35	Plasterboard		No Texture		12 mm	

Selected Wall Layer Line

Line Color: ☐ By Layer

Line Weight: ☐ By Layer

Line Style: ☐ By Layer

Wall Settings

Brick Ledge Depth: 0 mm

Build Platform to Exterior of Layer: 7 - Fir Stud 50cm OC

Dimension to Exterior of Layer: 1 - Sand Finish - Beige

Foundation to Exterior of Layer:

Foundation Offset:

Energy Values

Wall Type: Framed

Cavity R-Value: 0.0

Continuous R-Value: 0.0

Itt a Wall settings szekcióban a "Dimension to exterior layer" legördülőben az adott fal összes rétege fel van sorolva. Itt kiválaszthatjuk, hogy melyik?l rajzolja be a küls? dimenziót. Itt válasszuk a legküls? réteget.

2. Fal mintájában azt szeretnénk, ha a main layer szürke lenne, és a küls? szigetelés meg sraffozott. Ezt is a fal típus beállításában tudjuk átállítani, az adott layer melletti "Fill" cellára kattintva:

Wall Type Definitions

adam-ext-wall
New
Copy
Rename
Delete
Delete All Unused

Wall Layers

Layer #	Line Color	Line Style	Weight	Material	Pattern	Texture	Fill	Thi
Exterior Layers								
1			1	Sand Finish - Beige		No Texture		13
2			1	Backerboard		No Texture		12
3			1	Fir Strips - No Framing				20
4			35	Insulation Mineral Wool				160
5			35	Housewrap		Chief W		0 m
6			35	OSB Horizontal-HU				15
Main Layers								
7			35	Fir Stud 50cm OC				150
Interior Layers								
8			35	Plasterboard		No Texture		12

Selected Wall Layer Line

Line Color: ☐ By Layer

A szigeteléshez állítsuk be a sraffozást, még a f? réteghez a szürke színt.

3. Az Elevation callout-ok megjelenítése:

Properties for Floor Plan Dimensioned Layer Set


Name Filter: camer

Name	Used	Disp	Lock	Color
Cameras	+	✓		
Cameras, Cross Section and ...	+	✓		

Be kell kapcsolni a Camera réteget.

Az "Exterior Dimensions" (Auto Exterior Dimensions) a bels? szobák méretét nem fogja berajzolni, ezt manuálisan mi hozzáadhatjuk.

Interior dimensions



Ez minden bels? falat és tárgyat bekottáz.

Troubleshooting

A fal framing belelóg az I-joist-ba

Ha a fal belelóg az I-joist-okban, de csak egy fal ilyen, a szoba többi fala nem ilyen, akkor a fal beállításával van a baj.



Láthatjuk, hogy a képen látható fal a következő? szint padlójáig megy. Több mint valószínű, hogy a **Wall specification** / Structure szekcióban van a hiba a **Platform intersection** dobozban:

Platform Intersections	
☐ Stop at Ceiling Above	☐ Stop at Floor Below
☐ Balloon Through Ceiling Above	☐ Go Through Floor Below
☒ Hang Floor Platform Above on Wall	☒ Generate Between Platforms
☐ Subflooring to Wall Interior	
☒ Include Ledger	

Vagy a **Balloon through...** vagy a **Hang floor...** be van kapcsolva. Ha ez sem segít, akkor külön kapcsoljuk be a **Stop at ...** lehet?ségeket, hogy biztos hogy padlótól plafonig menjen.

A fal nem éri el a plafont

Ez az el?bbi ellentettje. A fal nem éri el a plafont és az I-joist-ok nem ülnek rá.




Ezen nem segít a room specification-ben a magassági beállítások módosítása, azok feltehetőleg jók, azért került jó helyre a ceiling. Viszont ezt egy vagy több fal feltehetőleg azért nem követte le, mert korábban kézzel módosítottunk a magasságukon, ezzel kikapcsolva rajtuk az automatizmust. A legjobb amit tehetünk hogy egy elevation vagy section view-ban beállítjuk kézzel a méretet.



Note

Figyeljünk rá, hogy elevation view-ban a floor vastagságát is beleszámolja. Tehát ha nekünk a framing magasság a mérvadó, a padló vastagságát hozzá kell az elevation view-ban adni

Az alábbi képen látható, hogy Elevation view-ban rákattintok az adott fal szakaszra, majd a függ?leges méretez?re, ekkor megjelenik a Dimension, ahol már át tudom írni.



A tet? alatti eresz nem zárt doboz

Ha zárt dobozos ereszt szeretnénk, de a doboz még sincs zárva, hanem követi a tet? hajlásszögét:



Ennek két oka lehet.

1. A tet? alatti szobában a room specification / Structure -> Ceiling szekcióban be van pipálva, hogy **Use soffit surface for ceiling**. Lásd Ceiling plain fejezet.

Ceiling	
☒	Roof Over This Room
☒	Flat Ceiling Over This Room
☐	Shelf Ceiling
☒	Use Soffit Surface for Ceiling

Vegyük ki a pipát. Ez azt jelentené, hogy a ceiling plain (ami a plafon formáját határozza meg) követi a tet? alakját, vagyis sátor tet? esetén a plafon is csúcsos lenne.



Note


Az alábbi hibaüzenetet kaphatjuk ha 'truss'-t akarunk rakni egy olyan tet?be, ahol a plafon követi a tet? alakját: **Roof and ceiling planes cannot be found or they are too close together, so cannot make truss**

2. A tet?nek a beállításai (roof specifications) Options fülén az Eaves szekcióban nincs bepipálva a **Boxed Eaves**:

Eaves	
Cut:	☐ Square
	☒ Plumb
☒ Boxed Eave:	☐ Higher Eaves Boxed
	☒ Flush Eave


Plafon egy csíkban túl lóg

<https://chieftalk.chiefarchitect.com/topic/30381-celling-doesnt-follow-the-deck/?tab=comments#comment-240420>



Ennek a túllógásnak az oka mindig a helyiséget határoló falak találkozásának a pontatlansága, hibája. Jelen esetben az volt a hiba, hogy a két deck kert fel?li oldala egy darab 'Room divider'-el volt megrajzolva. Vagyis ez a fal nem ért véget az erkély alatt, hanem ment tovább a deck másik szélé felé. Miután két külön deck-re szétválasztottam a két szobát + egy 'Room divider' beiktatásával, a hiba elmúlt.

Terasz feletti plafon hiányzik



Itt valójában nem hiányzik a burkolat, csak a hiányzó részen túl magasan van, ezért nem látszik.




Itt meg túl alacsonyan van a burkolat, mert a felett lévő helyiségnek túl alacsony a plafonja.



Ennek az az oka, hogy a felső szinten két helyiség van, amiknek eltér a magassága. A felső szinten lévő ez esetben erkély és az erélyt körülvevő L alakú csíknak kell a plafon magasságát úgy beállítani, hogy az alatta lévő plafon minden darabja egy magasságban legyen.


Truss tuskével végződik

Ha a rafter-nek a képen látható nyúlvány van, akkor ezt elég trükkös leszerkeszteni róla.




Nyissuk meg a rafter-t szerkesztésre az 'Open Truss detail' () gombbal.


Láthatjuk, hogy ha kijelöljük a Truss kontúrját, akkor az megfelelő helyen van, tehát a kontúr mozgatásával nem lehet orvosolni a problémát. (A kontúrt úgy lehet kijelölni, hogy a Truss szélére kattintunk. Ha egy web elem jelölődne ki, akkor a TAB ismételt nyomogatásával előbb utóbb ki kell hogy jelöljük a körvonalát)



Jelöljük ki az alsó lécezt, amin a túlnyúlás van, és tegyünk egy break -et () a még egyenes részre.



Ekkor a vége külön darabot fog alkotni, amit már külön le tudunk törölni:



Ezután az alsó lécet már átméretezhetjük úgy hogy pont jó helyen érjen véget a lécs végén lévő kis négyzet húzásával.

Ne feledjük el a truss beállításában bekapcsolni a 'Lock truss envelop...' beállítást, hogy ne hogy újragenerálja a truss-t, és kezdeni kelljen előlről:

Roof Truss Specification

General

Line Style

Fill Style

Materials

Label

Components

Object Information

Schedule

Member Sizing

Top Chord:

100 mm

Bottom Chord:

100 mm

Webbing:

100 mm

Thickness:

38 mm

Maximum Horizontal Span

Top Chord:

1800 mm

Bottom Chord:

1800 mm

Options

☐ Require Kingpost
 ☐ End Truss
 ☐ Energy Heel

☐ Force Truss Rebuild
 ☒ Lock Truss Envelope And Webbing
 ☒ No Special Snapping

Nem jelennek meg a dimension vonalak szerkesztés közben

Ha valamelyik elevation vagy CAD view-ban a vonalakon lévő kis négyzetekre kattintva nem jelennek meg a segéd dimension vonalak és számok:



Ennek az lehet az oka, hogy a segéd dimenziós vonalak is a 'CAD, Default' rétegen vannak megjelenítve, és ha ez a réteg el van rejtve, akkor a segéd vonalak sem fognak megjelenni. Ha a CAD, Default réteg be van kapcsolva, akkor a felső ábra így néz ki:

