

GSM Alarm system

Élesítés utáni késleltetés:

33 + <másodpercek> + #

3315# = 15 mp késleltetés

Sziréna késleltetés:

34 + <másodpercek> + #

3430# = 30 mp késleltetéssel kapcsolja be a szirénát.

Wireless siren 41 + 1 + # bekapcsolja a wireless siren modult . 43 + 5555 + # beállíti egy random kódolást. Az 555 helyére bármilyen 4 hosszú számot írhatunk. A: 411# - belépünk párosodás módba

- 1. - kilépünk a settins menüből

triggereljük a szirénát - hosszan nyomom a párosodás gombot élesítem a rendszert a system armed gombbal a központi egységen megint triggerelem a gombot, és megint megnyomom a system armed gombot. Majd system disarmed

B:

- Bedugom a konnektorba a szirénát, majd bekapcsolom és hosszasan nyomom a gombját amíg kettőt nem pittyen.
- Ekkor el kezd villogni a sziréna.
- Nyomjuk meg a disarm gombot.